ACSM1

Manual de Firmware Programa de Controle de Velocidade e Torque ACSM1



Programa de Controle de Velocidade e Torque ACSM1

Manual de Firmware

3AUA0000036014 REV E

EFETIVO: 12.08.2008

Índice

Índice

Introdução ao manual
O que este capítulo contém
Inicialização
O que este capítulo contém
Programando o drive usando as ferramentas do PC
O que este capítulo contém3Informações Gerais3Programação através de parâmetros3Programação do aplicativo3Blocos de função3Execução de programa3Modos de operação3
Controle e recursos do drive
O que este capítulo contém
Recursos de controle do motor
Controle de sobretensão

Controle de subtensão	
Limites de controle e desarme de tensão	
Chopper de frenagem	
Recursos de controle de velocidade	
Jogging	
Recursos de feedback do motor	
Função de engrenagem do encoder do motor	
reio mecânico	
Parada de Emergência	52
Conexões padrões da unidade de controle	
O que este capítulo contém	53
y que este capitulo conteni	
Parâmetros e blocos de firmware	
O que este capítulo contém	55
ipos de parâmetros	55
Blocos de Firmware	56
Grupo <i>01 ACTUAL VALUE</i> S	57
ACTUAL VALUES	57
Grupo <i>02 I/O VALUE</i> S	59
Grupo 03 CONTROL VALUES	
Grupo <i>06 DRIVE STATU</i> S	67
Grupo <i>08 ALARMS & FAULTS</i>	
Grupo <i>09 SYSTEM INFO</i>	
Grupo <i>10 START/STOP</i>	
DRIVE LOGIC	
Grupo 11 START/STOP MODE	
START/STOP MODE	
Grupo <i>12 DIGITAL IO</i>	
DIO1	
DIO2	
DIO3	
RO	
DI	
Grupo 13 ANALOGUE INPUTS	
Al1	
Al2	
Grupo 15 ANALOGUE OUTPUTS	
AO1	
AO2	
Grupo 16 SYSTEM	
Grupo 17 PANEL DISPLAY	
Grupo 2 <i>0 LIMIT</i> S	
LIMITS	
Grupo 22 SPEED FEEDBACK	
SPEED FEEDBACK	
Grupo 24 SPEED REF MOD	
SPEED REF SEL	107

SPEED REF MOD	
Grupo 25 SPEED REF RAMP	. 110
SPEED REF RAMP	. 111
Grupo 26 SPEED ERROR	. 114
SPEED ERROR	. 115
Grupo 28 SPEED CONTROL	. 119
SPEED CONTROL	. 120
Grupo 32 TORQUE REFERENCE	
TORQ REF SEL	
TORQ REF MOD	. 126
Grupo 33 SUPERVISION	. 128
SUPERVISION	. 128
Grupo 34 REFERENCE CTRL	. 131
REFERENCE CTRL	
Grupo 35 MECH BRAKE CTRL	
MECH BRAKE CTRL	. 135
Grupo 40 MOTOR CONTROL	. 138
MOTOR CONTROL	. 138
Grupo 45 MOT THERM PROT	. 141
MOT THERM PROT	
Grupo 46 FAULT FUNCTIONS	. 145
FAULT FUNCTIONS	. 145
Grupo 47 VOLTAGE CTRL	. 148
VOLTAGE CTRL	. 148
Grupo 48 BRAKE CHOPPER	. 150
BRAKE CHOPPER	
Grupo 50 FIELDBUS	. 152
FIELDBUS	. 152
Grupo 51 FBA SETTINGS	. 155
Grupo <i>52 FBA DATA IN</i>	. 157
Grupo 53 FBA DATA OUT	. 158
Grupo 57 D2D COMMUNICATION	. 159
D2D COMMUNICATION	. 159
Grupo 90 ENC MODULE SEL	. 163
ENCODER	. 164
Grupo 91 ABSOL ENC CONF	. 168
ABSOL ENC CONF	. 168
Grupo 92 RESOLVER CONF	. 173
RESOLVER CONF	. 173
Grupo 93 PULSE ENC CONF	. 174
PULSE ENC CONF	. 174
Grupo 95 HW CONFIGURATION	. 177
Grupo 97 USER MOTOR PAR	. 178
Grupo 98 MOTOR CALC VALUES	. 180
Grupo 99 START-UP DATA	. 181
Dados de parâmetros	
O que este capítulo contém	
Termos	. 187

Equivalente de fieldbus Endereços de fieldbus Formato de parâmetro de ponteiro na comunicação fieldbus Ponteiros de valor inteiro de 32 bits Ponteiros de bit de inteiro de 32 bits Sinais reais (Grupos de parâmetros 19) Grupos de parâmetros 1099	188 188 188 189 190
Rastreamento de falha	
O que este capítulo contém Segurança Indicações de Alarme e Falha Como reinicializar Histórico de falha Mensagens de alarme geradas pelo drive Mensagens de falha geradas pelo drive	209 209 209 210 211
Blocos de função padrão	
O que este capítulo contém	233
Termos	233
Aritmético	234
ABS	
ADD	234
DIV	234
EXPT	235
MOD	235
MOVE	236
MUL	
MULDIV	237
SQRT	
SUB	
Bitstring	
AND	
NOT	
OR	_
ROL	
ROR	
SHL	
SHR	242
XOR	243
Binário	
BGET	
BITAND	
BITOR	
BSET	245 246
REG	_
SR-D	
Comunicação	∠4 9

D2D_Conf	. 249
D2D McastToken	
D2D_SendMessage	
DS_ReadLocal	
DS WriteLocal	
Comparação	
EQ	
GE	
GT	_
LE	
LT	
NE	
Conversão	
BOOL_TO_DINT	
BOOL_TO_INT	
DINT_TO_BOOL	. 259
DINT_TO_INT	. 260
DINT_TO_REALn	. 260
DINT_TO_REALn_SIMP	. 261
INT TO BOOL	262
INT TO DINT	. 262
REAL TO REAL24	263
REAL24 TO REAL	
REALN TO DINT	
REALn_TO_DINT_SIMP	
Contadores	
CTD	
CTD DINT	
CTU	
CTU DINT	
-	
CTUD	
CTUD_DINT	
Borda e biestável	
FTRIG	
RS	
RTRIG	
SR	
Extensões	. 276
FIO_01_slot1	. 276
FIO_01_slot2	. 277
FIO_11_AI_slot1	. 278
FIO_11_AI_slot2	. 280
FIO_11_AO_slot1	. 282
FIO 11 AO slot2	
FIO 11 DIO slot1	
FIO_11_DIO_slot2	
Feedback e algoritmos	
CRITSPEED	
CYCLET	
DATA CONTAINER	
DIVING CONTINUED CONTRACTOR CONTR	. 200

	288
	290
	291
	292 294
	294
	296
-	297
FILT1	297
	297
	299
Parâmetros	
	301
GetValPtr	301
	302
	302
	303
Seleção	304
	304
MAX	
	304
	305
SEL	
DEMUX-I	
DEMUX-MI	
	307
	308
Timers	309
	309
	310
	310
TP	311
Programa de aplicação modelo	
O que este capítulo contém	313
Diagramas de bloco de cadeia de controle	
O que este capítulo contém	325
o quo ooto capitalo conteni	525
Apêndice A - Controle Fieldbus	
O que este capítulo contém	
Visão geral do sistema	331
Configuração da comunicação por meio de um módulo adaptador de fieldbus	331

Parâmetros de controle do drive	333
A interface de controle de fieldbus	334
A Palavra de Controle e a Palavra de Status	
Valores reais	
Perfil de comunicação FBA	
Referências de Fieldbus	
Diagrama de estados	
Apêndice B – Link Drive-para-drive	
O que este capítulo contém	337
Informações Gerais	337
Fiação	337
Conjunto de Dados	
Tipos de mensagens	339
Mensagem mestre ponto-a-ponto	
Mensagem de leitura remota	340
Mensagem multidifusão do seguidor (somente leitura)	341
Mensagem multidifusão padrão (somente leitura)	
Mensagem de transmissão (somente leitura)	
Mensagem multidifusão em cadeia	
Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação drive-para-drive	
Exemplo de mensagem mestre ponto-a-ponto	
Exemplo de mensagem de leitura remota	
Indicações de liberação para comunicação seguidor-para-seguidor	
Exemplo de multidifusão seguidor-para-seguidor	
Exemplo de mensagem multidifusão de mestre-para-seguidor(es) padrão	
Exemplo de mensagem de transmissão	

Introdução ao manual

O que este capítulo contém

O capítulo inclui uma descrição do conteúdo do manual. Além disso ele contém informações sobre a compatibilidade, segurança e o público alvo.

Compatibilidade

O manual é compatível com o programa de Controle de Velocidade e Torque ACSM1 versão UMFI1480 e posterior. Consulte o sinal 9.04 FIRMWARE VER PC ou ferramenta PC (View - Properties).

Instruções de Segurança

Siga todas as instruções de segurança fornecidas com o drive.

- Leia todas as instruções de segurança antes de você instalar, comissionar ou utilizar o drive. Instruções de segurança completas são apresentadas no início do Manual de Hardware.
- Leia as advertências e observações específicas da função do software antes de alterar os ajustes defaults da função. Para cada função, são fornecidas advertências e observações neste manual na seção que descreve os parâmetros correlatos ajustáveis pelo usuário.

Leitor

O leitor do manual deve ter conhecimento a respeito das práticas de fiação elétrica padrões, componentes eletrônicos e símbolos esquemáticos para circuitos elétricos.

Conteúdo

O manual é composto pelos seguintes capítulos:

- Inicialização instrui sobre o setup do programa de controle e sobre como controlar o drive através da interface de I/O.
- Programando o drive usando as ferramentas do PC apresenta a programação através da ferramenta de PC (DriveStudio e/ou DriveSPC).
- Controle e recursos do drive descreve os locais de controle e modos de operação do drive e os recursos do programa aplicativo.
- Conexões padrões da unidade de controle apresenta as conexões padrões da Unidade de Controle JCU.
- Parâmetros e blocos de firmware descreve os parâmetros do drive e os blocos de função de firmaware.
- Dados de parâmetros contêm mais informações sobre os parâmetros do drive
- Rastreamento de falha lista as mensagens de advertência e falha com as possíveis causas e correções.
- Blocos de função padrão
- Programa de aplicação modelo
- Diagramas de bloco de cadeia de controle
- Apêndice A Controle Fieldbus descreve a comunicação entre o drive e um fieldbus.
- Apêndice B Link Drive-para-drive descreve a comunicação entre os drives contectados junto ao link drive-para-drive.

Perguntas sobre produto e serviços

Encaminhe quaisquer perguntas sobre o produto para seu representante ABB local, citando o código de tipo e número de série da unidade em questão. Uma listagem dos contatos de vendas, suporte e serviço da ABB pode ser encontrada navegando para o endereço www.abb.com/drives e selecionando *Drives – Sales, Support and Service network*.

Treinamento de produto

Para informações sobre o treinamento de produto da ABB, navegue para www.abb.com/drives e selecione *Drives – Training courses*.

Fornecimento de feedback sobre manuais de Drives ABB

Seus comentários a respeito de nossos manuais são bem vindos. Vá para www.abb.com/drives e selecione *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

Inicialização

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o procedimento de inicialização básico do drive e instrui sobre como controlar o drive através da interface de I/O.

Como fazer o inicialização do drive

O drive pode ser operado:

- localmente a partir da ferramenta de PC ou painel de controle
- externamente via conexões de I/O ou interface fieldbus.

O procedimento de inicialização apresentado utiliza o programa de ferramenta de PC DriveStudio. Referências e sinais do drive podem ser monitorados com o DriveStudio (Data Logger ou Monitor Window). Para instruções sobre como usar o DriveStudio, consulte o *DriveStudio User Manual* [3AFE68749026 (Inglês)].

O procedimento de inicialização inclui ações que precisam ser realizadas somente quando o drive é alimentado pela primeira vez (por exemplo, na introdução de dados do motor). Após o a primeira inicialização, o drive pode ser alimentado sem o uso destas funções de inicialização. O procedimento de inicialização pode ser repetido posteriormente se os dados de inicialização tiverem que ser alterados.

Além do comissionamento da ferramenta de PC e da ativação do drive, o procedimento de start-up inclui as seguintes etapas:

- introdução dos dados do motor e execução do ciclo de identificação do motor
- setup de comunicação do encoder/resolver
- verificação dos circuitos de parada de emergência e Torque Seguro Desligado
- setup do controle de tensão
- · estabelecimento dos limites do drive
- setup da proteção contra excesso de temperatura do motor
- regulação do controlador de velocidade
- setup do controle de fieldbus.

Se um alarme ou uma falha for gerada durante o inicialização, consulte o capítulo *Rastreamento de falha* para as causas possíveis e correções. Se o problema continuar, desconecte a alimentação da rede elétrica e espere 5 minutos para descarga dos capacitores do circuito intermediário e verifique o drive e as conexões do motor.

Antes de iniciar, certifique-se de ter em mãos a plaqueta de identificação do motor e os dados do encoder (se necessários).

Segurança



O procedimento de inicialização somente pode ser executado por um eletricista qualificado.

As instruções de segurança devem ser seguidas durante o procedimento de

As instruções de segurança devem ser seguidas durante o pro- inicialização. Consulte as instruções de segurança apresentada páginas do manual de hardware apropriado.		
Verifique a instalação. Consulte a lista de verificação da instalação no manual de hardware apropriado.		
Verifique se a partida do motor não provoca nenhum perigo. Desacople a máquina acionada se - houver risco de danos no caso de um sentido de rotação incorreto, ou - um ciclo de ID normal (99.13 IDRUN MODE = (1) NORMAL) for requerido durante o inicialização do drive, quando o torque de carga é superior a 20% ou a maquinaria não for capaz de suportar o transiente de torque nominal durante o ciclo de ID.		
Ferramenta de PC		
Instale a ferramenta de PC DriveStudio no PC. Para instruções a respendir los de la los desermentas de PC DriveStudio no PC. Para instruções a respendir los de la los	eito, consulte o	
Conecte o drive ao PC: Conecte a outra ponta do cabo de comunicação (OPCA-02, código: 68239745) ao link de painel do drive. Conecte a outra ponta do cabo de comunicação através do adaptador USB ou diretamente na porta serial do PC.		
Energização		
Ligue a energia elétrica.	Display de 7 segmentos:	
Inicie o programa DriveStudio clicando no ícone DriveStudio na área de trabalho do PC.	DriveStudio. exe	
Verifique se um programa aplicativo existe usando a ferramenta DriveSPC		
Se já existir um programa aplicativo, OBSERVE que algumas das funções do drive podem ter sido desabilitadas. ASSEGURE, que o programa aplicativo seja apropriado para sua aplicação de drive.		
Mude para o controle local a fim de assegurar que o controle externo seja desabilitado clicando no botão Take/Release do painel de controle da ferramenta de PC.	%	

	Introdução de dados do motor				
1	Abra a lista de parâmetro e sinal selecionando Parameter Browser do drive apropriado.	Parameter Browser			
	Selecione o idioma. Os parâmetros são ajustados da seguinte forma: Selecione o grupo de parâmetro (neste caso 99 START-UP DATA) clicando duas vezes sobre ele. Selecione o parâmetro apropriado clicando duas vezes sobre ele e ajustando o novo valor.	99.01 LANGUAGE			
	Selecione o tipo de motor: motor assíncrono ou de imã permanente.	99.04 MOTOR TYPE			
	Selecione o modo de controle do motor. DTC é adequado para a maioria dos casos. Para mais informações sobre controle escalar, consulte o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE.	99.05 MOTOR CTRL MODE			
	Entre os dados do motor obtidos da plaqueta de identificação de motor. Exemplo de plaqueta de identificação de motor assíncrono: ABB Motors C	Observação: Ajuste os dados do motor exatamente para o mesmo valor indicado na plaqueta de identificação de motor. Por exemplo, se a velocidade nominal do motor for de 1470 rpm na plaqueta de identificação, o ajuste do valor do parâmetro 99.09 MOT NOM SPEED para 1500 rpm irá resultar na operação incorreta do drive.			

- corrente nominal do motor Faixa permitida: aproximadamente $1/6 \cdot I_{2n} \dots 2 \cdot I_{2n}$ do drive $(0 \dots 2 \cdot I_{2nd})$ se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) SCALAR). Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19.	99.06 MOT NOM CURRENT
- tensão nominal do motor Faixa permitida: 1/6 · <i>U</i> _N 2 · <i>U</i> _N do drive. (<i>U</i> _N refere-se à mais alta tensão em cada faixa de tensão nominal, isto é, 480 V CA para o ACSM1-04). Com motores de imã permanente: A tensão nominal é a tensão Contra-EMF (na velocidade nominal do motor). Se a tensão for dada como tensão por rpm, por exemplo, 60 V por 1000 rpm, a tensão para velocidade nominal de 3000 rpm será 3 ×	99.07 MOT NOM VOLTAGE
60 V = 180 V. Observe que a tensão nominal não é igual ao valor da tensão do motor CC equivalente (E.D.C.M.) fornecido por alguns fabricantes de motor. A tensão nominal pode ser calculada dividindo a tensão E.D.C.M. por 1,7 (= raiz quadrada de 3).	
 frequência nominal do motor Faixa: 5500 Hz. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19. 	99.08 MOT NOM FREQ
Com motor de imã permanente: Se a frequência não for dada na plaqueta de identificação do motor, ela deve ser calculada por meio da seguinte fórmula: $f = n \times p / 60$ onde p = número de pares de polo, n = velocidade nominal do motor.	
 velocidade nominal do motor Faixa: 0z10000 rpm. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19. 	99.09 MOT NOM SPEED
 potência nominal do motor Faixa: 010000 kW. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19. 	99.10 MOT NOM POWER
- nominal do motor $\cos \varphi$ (não aplicável para motores de imã permanente). Este valor pode ser estabelecido para melhor precisão de controle DTC. Se o valor não for dado pelo fabricante do motor, use o valor 0 (isto é, valor default). Faixa: 01.	99.11 MOT NOM COSFII
- torque de eixo nominal do motor. Este valor pode ser estabelecido para melhor precisão de controle DTC. Se o valor não for dado pelo fabricante do motor, use o valor 0 (isto é, valor default). Faixa: 02147483.647 Nm.	99.12 MOT NOM TORQUE
Depois que os parâmetros do motor foram ajustados, é gerado o alarme ID-RUN para informar que o ciclo de ID deve se executado.	Alarme: ID-RUN

	Drives multimotor	
	Ou seja, mais que um motor está conectado a um driv	ve.
	Verifique se os motores têm o mesmo escorregamento relativo (somente para motores assíncronos), tensão nominal e número de polos. Se os dados de motor do fabricante não forem suficientes, use as seguintes fórmulas para calcular o escorregamento e o número de polos:	
	$p = \operatorname{Int}\left(\frac{f_{\mathbf{N}} \cdot 60}{n_{\mathbf{N}}}\right)$	
	$n_{\rm s} = \frac{f_{\rm N} \cdot 60}{\rho}$	
	$s = \frac{n_{\rm S} - n_{\rm N}}{n_{\rm S}} \cdot 100\%$	
	onde p = número de pares de polo (= número de polos do motor / 2) $f_{\rm N}$ = frequência nominal do motor [Hz] $n_{\rm N}$ = velocidade nominal do motor [rpm] s = escorregamento do motor [%] $n_{\rm S}$ = velocidade síncrona do motor [rpm].	
	Ajuste a soma das correntes nominais do motor.	99.06 MOT NOM CURRENT
	Ajuste as frequências nominais do motor. As frequências devem ser as mesmas.	99.08 MOT NOM FREQ
	Ajuste a soma das potências nominais do motor. Se as potências do motor forem próximas uma da outra ou as mesmas mas as velocidades nominais variam levemente, o parâmetro 99.09 MOT NOM SPEED pode ser ajustado para um valor médio das velocidades do motor.	99.10 MOT NOM POWER 99.09 MOT NOM SPEED
Bobina externa principal		
	Se o drive estiver equipado com um bobina externa (especificada no <i>Manual de Hardware</i>), ajuste o parâmetro 95.02 EXTERNAL CHOKE para YES.	95.02 EXTERNAL CHOKE
	Proteção contra excesso de temperatura do motor (1)
	Selecione como o drive reage assim que detectado o excesso de temperatura do motor.	45.01 MOT TEMP PROT
	Selecione a proteção de temperatura do motor: modelo térmico do motor ou medição de temperatura do motor. Para conexões de medição de temperatura do motor, consulte a seção Sensores de temperatura na página 41.	45.02 MOT TEMP SOURCE
	ID RUN (ciclo de identificação do motor)	



ADVERTÊNCIA! Com o ciclo ID Normal ou Reduzido, o motor irá funcionar em até aproximadamente 50...100% da velocidade nominal durante o ciclo ID. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!

Observação: Assegure que os possíveis circuitos de Torque Seguro Desligado e parada de emergência estejam fechados durante o ciclo de ID.		
	Verifique o sentido de rotação do motor antes de começar o ciclo de ID. Durante o ciclo (Normal ou Reduzido), o motor irá rodar na direção de avanço.	Quando as fases U2, V2 e W2 da saída do drive estão conectadas aos terminais do motor correspondentes: direção de avanço
		direção reversa

99.13 IDRUN MODE Selecione o método de identificação do motor por meio do parâmetro 99.13 IDRUN MODE. Durante o ciclo de ID do Motor, o drive 11.07 AUTOPHASING MODE identificará as características do motor para controle ideal do motor. O ciclo de ID é executado na próxima partida do drive. Observação: O eixo do motor NÃO deve estar travado e o torque de carga deve ser de < 10% durante o ciclo de ID Normal ou Reduzido. Com o motor de imã permanente, esta restrição também se aplica quando selecionado o ciclo de ID de Paralisação. Observação: Freio mecânico (se houver) não é aberto durante o ciclo de ID. Observação: O ciclo de ID não pode ser executado se o par. 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) SCALAR. O ciclo de NORMAL ID deverá ser selecionado sempre que possível. Observação: A maquinaria acionada deve ser desacoplada do motor com o ciclo de ID Normal se: • o torque de carga for maior do que 20%, ou • a maquinaria não for capaz de suportar o transiente de torque nominal durante o ciclo de ID. O ciclo de ID REDUZIDO deve ser selecionado no lugar do ciclo de ID Normal se as perdas mecânicas forem superiores a 20%, isto é, o motor não pode ser desacoplado do equipamento acionado ou o fluxo completo é requerido para manter o freio do motor aberto (motor cônico). O ciclo de ID de PARALISAÇÃO deve ser selecionado somente se o ciclo de ID Normal ou Reduzido não for possível devido a restrições causadas pela mecânica conectada (por exemplo, com aplicações de elevador ou guindaste). A FASE AUTOMÁTICA somente pode ser selecionada depois que o ciclo de ID Normal/Reduzido/Paralisação foi executado uma vez. A fase automática é usada quando adicionado/alterado um encoder absoluto para um motor de imã permanente, mas não há necessidade de executar novamente o ciclo de ID Normal/Reduzido/Paralisação. Consulte o parâmetro 11.07 AUTOPHASING MODE na página 83 para maiores informações sobre os modos de fase automática, e a seção Fase Automática na página 39. Verifique os limites do drive. O seguinte se aplica a todos os métodos П de ciclo de ID: 20.05 MAXIMUM CURRENT > 99.06 MOT NOM CURRENT Além disso, o seguinte deve se aplicar para o ciclo de ID Reduzido e Normal: • 20.01 MAXIMUM SPEED > 55% de 99.09 MOT NOM SPEED • 20.02 MINIMUM SPEED ≤ 0 a tensão de alimentação deve ser ≥ 65% de 99.07 MOT NOM **VOLTAGE** 20.06 MAXIMUM TORQUE ≥ 100% (apenas para o ciclo de ID Quando o ciclo de ID foi realizado de forma bem-sucedida, ajuste os valores de limite conforme requeridos pela aplicação.

	Inicie o motor para ativar o ciclo de ID. Observação: RUN ENABLE deve estar ativo.	♦
	O ciclo de ID é indicado pelo alarme ID-RUN e por um display rodando no visor de 7-segmentos.	10.09 RUN ENABLE Alarme: ID-RUN Display de 7 segmentos: display rodando
	Se o ciclo de ID não for completado de forma bem-sucedida, é gerada uma indicação de falha ID-RUN FAULT.	Falha ID-RUN FAULT
	Medição de velocidade com encoder/resolver	
Siga no Fl	eedback de encoder/resolver pode ser usado para se obter um controle dessas instruções quando o módulo de interface de encoder/resolver FEEN-XX no Slot 1 ou 2 de opção do drive. Observação: Não são permitidace de encoder do mesmo tipo.	N-xx estiver instalado
	Selecione o encoder/resolver usado. Para mais informações, consulte o grupo de parâmetro 90 ENC MODULE SEL na página 164.	90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL
	Ajuste outros parâmetros necessários do encoder/resolver: - Parâmetros do enconder absoluto (grupo 91, página 168) - Parâmetros do Resolver (grupo 92, página 173) - Parâmetros do enconder de pulso (grupo 93, página 174)	91.0191.31 / 92.0192.03 / 93.0193.22
	Salve os novos parâmetros estabelecidos na memória permanente ajustando o parâmetro 16.07 PARAM SAVE para o valor (1) SAVE.	16.07 PARAM SAVE
	Ajuste o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH para (1) CONFIGURE (ou desligue e ligue novamente a alimentação do drive) para que os novos ajustes de parâmetro entrem em vigor.	90.10 ENC PAR REFRESH
	Verificação da conexão do encoder/resolver	
no SI	essas instruções quando estiver instalado o módulo de interface de enc lot 1 ou 2 de opção do drive. Observação: Não são permitidos dois mód der do mesmo tipo.	
	Ajuste o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (0) ESTIMATED.	22.01 SPEED FB SEL
	Entre um pequeno valor de referência de velocidade (por exemplo, 3% da velocidade nominal do motor).	45 A5 rpm
	Inicie o motor.	•

Verifique se os valores (1.14 SPEED ESTIMATED) de velocidade estimados e reais (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) são iguais. Se os valores diferem, verifique os ajustes de parâmetro do encoder/resolver. Sugestão: Se a velocidade real (com encoder absoluto ou por pulso) difere do valor de referência por um fator de 2, verifique o ajuste do número de pulso (91.01 SINE COSINE NR / 93.01 ENC1 PULSE NR / 93.11 ENC2 PULSE NR).	1.14 SPEED ESTIMATED 1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED
se a velocidade real (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) está positiva:	1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED
 Se o sentido real de rotação for avanço e a velocidade real negativa, a fase dos fios do encoder de pulso está invertida. 	
 Se o sentido real de rotação for reverso e a velocidade real negativa, os cabos do motor estão conectados incorretamente. Alteração da conexão: 	
Desconecte a alimentação da rede elétrica e espere cerca de 5 minutos para descarga dos capacitores do circuito intermediário. Execute as alterações necessárias. Ligue a energia elétrica e inicie o motor outra vez. Verifique se os valores de velocidade estimados e reais estão corretos. • Se o sentido de rotação estiver selecionado como reverso, a	
velocidade real deve ser negativa. Observação: As rotinas de regulação automática do resolver sempre devem ser executadas depois que modificada a conexão do cabo do resolver. As rotinas de regulação automática podem ser ativadas ajustando o parâmetro 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou92.03 EXC SIGNAL FREQ, e depois ajustando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH para (1) CONFIGURE. Se o resolver for usado com um motor de imã permanente, um ciclo AUTOPHASING ID deve ser executado também.	
Pare o motor.	©
Ajuste o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (1) ENC1 SPEED ou (2) ENC2 SPEED.	22.01 SPEED FB SEL
Se o feedback de velocidade não puder ser usado no controle do motor: Em aplicações especiais o parâmetro 40.06 FORCE OPEN LOOP deve ser ajustado para TRUE.	
Observação: O filtro de velocidade precisa ser ajustado especialmente quando o número de pulso do encoder for pequeno. Consulte a seção <i>Filtro de velocidade</i> na página 26.	

	Circuito de parada de emergência	
	Se houver um circuito de parada de emergência em uso, verifique se tal circuito funciona (o sinal de parada de emergência é conectado na entrada digital que é selecionada como fonte para a ativação da parada de emergência).	10.10 EM STOP OFF3 ou 10.11 EM STOP OFF1 (controle de parada de emergência através do fieldbus 2.12 FBA MAIN CW bits 24)
	Torque Seguro Desligado	
do es rodar	ção Torque Seguro Desligado desabilita a tensão de controle dos semico stágio de saída do drive, com isso, impedindo que o inversor gere a tens o motor. Para fiação do Torque Seguro Desligado, consulte o manual d priado.	são requerida para
	Se houver um circuito de Torque Seguro Desligado em uso, verifique se tal circuito funciona.	
	Selecione como o drive reage quando a função de Torque Seguro Desligado estiver ativa (isto é, quando a tensão de controle dos semicondutores de potência do estágio de saída do drive estiver desabilitada).	46.07 STO DIAGNOSTIC
	Controle de tensão	
Se a tensão CC cair devido a um corte da alimentação de entrada, o controlador de subtensão automaticamente diminui o torque do motor a fim de manter a tensão acima do limite inferior.		
Para evitar que a tensão CC exceda o limite de controle de sobretensão, o controlador de sobretensão automaticamente diminui a geração de torque quando o limite é alcançado.		
Quando o controlador de sobretensão estiver limitando o torque gerado, não é possível a desaceleração rápida do motor. Assim, a frenagem elétrica (chopper de frenagem e resistor de frenagem) é necessária em algumas aplicações para permitir ao drive dissipar a energia regenerativa. O chopper conecta o resistor de frenagem ao circuito intermediário do drive sempre que a tensão CC excede o limite máximo.		
	Verifique se os controladores de sobretensão e subtensão estão ativos.	47.01 OVERVOLTAGE CTRL 47.02 UNDERVOLT CTRL
	Se a aplicação precisar de um resistor de frenagem (o drive possui um chopper de frenagem embutido):	48.0148.07 47.01 OVERVOLTAGE
	Ajuste os valores do chopper e resistor de frenagem.	CTRL
	Observação: Quando um chopper e resistor de freio são usados, o controlador de sobretensão deve ser desativado por meio do parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL.	
	Verifique se a conexão funciona.	
	Para mais informações sobre a conexão do resistor de frenagem, consulte o manual de hardware apropriado.	


Função de partida		
Selecione a função de partida. Ajuste 11.01 START MODE para (2) AUTOMATIC para selecionar uma função de partida de propósito geral. Este ajuste também torna possível a partida veloz (partida para um motor em rotação). O torque de partida mais alto possível é alcançado quando 11.01 START MODE é ajustado para (0) FAST (magnetização CC otimizada automática) ou (1) CONST TIME (magnetização CC constante com o tempo de magnetização definido pelo usuário). Observação: Quando 11.01 START MODE o ajuste (0) FAST ou (1) CONST TIME, a partida veloz (partida para um motor em rotação) não é possível.	11.01 START MODE	
Limites		
Ajuste os limites de operação de acordo com as exigências do processo. Observação: Se o torque da carga for perdido repentinamente quando o drive estiver operando no modo de controle de torque, o drive será acelerado para a velocidade máxima negativa ou positiva definida. Para uma operação segura, certifique-se de que os limites ajustados sejam adequados para sua aplicação.	20.0120.07	
Proteção contra excesso de temperatura do motor (2	2)	
Ajuste os limites de alarme e falha para a proteção contra excesso de temperatura do motor.	45.03 MOT TEMP ALM LIM 45.04 MOT TEMP FLT LIM	
Ajuste a temperatura ambiente típica do motor.	45.05 AMBIENT TEMP	
 Quando o valor de 45.02 MOT TEMP SOURCE for (0) ESTIMATED, o modelo de proteção térmica do motor deve ser configurado da seguinte forma: - Ajuste a carga de operação máxima permitida do motor. - Ajuste a carga da velocidade zero. Pode ser usado um valor mais alto se o motor tiver uma ventoinha de motor externa para aumentar a refrigeração. - Ajuste a frequência do ponto de ruptura da curva de carga do motor. - Ajuste a elevação de temperatura nominal do motor. - Ajuste o tempo no qual a temperatura tem que alcançar 63% da temperatura nominal. 	45.06 MOT LOAD CURVE 45.07 ZERO SPEED LOAD 45.08 BREAK POINT 45.09 MOTNOMTEMPRISE 45.10 MOT THERM TIME	
Se possível, execute o ciclo de ID do motor novamente neste ponto (consulte a página 19).	99.13 IDRUN MODE	

Filtro de velocidade

A velocidade medida sempre apresenta um pequeno ripple em virtude de interferências mecânicas e elétricas, acoplamentos e resolução do encoder (isto é, pequeno número de pulso). Um pequeno ripple é aceitável desde que não afete a cadeia de controle de velocidade. As interferências na medição de velocidade podem ser filtradas com um filtro de erro de velocidade ou um filtro de velocidade real.

A redução do ripple com filtros pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável.

Um to	empo de filtro muito longo resulta num controle instável.	opcom mataamemer
	Se a referência de velocidade usada muda rapidamente (aplicação servo), use o filtro de erro de velocidade para filtrar as possíveis interferências na medição de velocidade. Neste caso, o filtro de erro de velocidade é mais adequado que o filtro de velocidade real: - Ajuste a constante de tempo do filtro.	26.06 SPD ERR FTIME
	Se a referência de velocidade usada permanece constante, use o filtro de velocidade real para filtrar as possíveis interferências na medição de velocidade. Neste caso, o filtro de velocidade real é mais adequado que o filtro de erro de velocidade: - Ajuste a constante de tempo do filtro. Se houverem interferências substanciais na medição de velocidade, a constante de tempo do filtro deve ser proporcional à inércia total da carga e do motor, isto é, cerca de 1030% da constante de tempo mecânica $t_{\rm mech} = ({\rm n}_{\rm nom} \ / \ T_{\rm nom}) \times J_{\rm tot} \times 2\pi \ / \ 60, \ {\rm onde}$ $J_{\rm tot} = {\rm inércia} \ {\rm total} \ {\rm da} \ {\rm carga} \ {\rm e} \ {\rm motor} \ {\rm de} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm a} \ {\rm carga} \ {\rm e} \ {\rm o} \ {\rm motor} \ {\rm de} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm a} \ {\rm carga} \ {\rm e} \ {\rm o} \ {\rm motor} \ {\rm de} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm e} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm engrenagem} \ {\rm engrenagem} \ {\rm entre} \ {\rm engrenagem} \ {$	22.02 SPEED ACT FTIME
	Regulação manual do controlador de velocidade	
	Selecione os seguintes sinais para serem monitorados com o DriveStudio Data Logger ou Monitoring Window: - 1.01 SPEED ACT, velocidade real filtrada - 1.06 TORQUE, toque do motor	
	Inicie o motor com uma pequena referência de velocidade.	
	eça uma etapa de referência de velocidade e monitore a resposta. Repit nas etapas de referência de velocidade através da faixa de velocidade i	
	Ajuste o tempo da rampa de velocidade para um valor adequado (de acordo com a aplicação usada).	25.03 ACC TIME
	Ajuste uma etapa de velocidade adequada (de acordo com a aplicação usada): 10% ou 20% da velocidade máxima do drive. Confirme o novo valor pressionando o botão Set new reference.	45 45 rpm



	Controle fieldbus	
Siga essas instruções quando o drive for controlado a partir de um sistema de controle fieldbus através do adaptador de fieldbus Fxxx. O adaptador está instalado no Slot 3 do drive.		
	Habilite a comunicação entre o drive e o adaptador fieldbus.	50.01 FBA ENABLE
	Conecte o sistema de controle fieldbus ao módulo adaptador de fieldbus.	
	Ajuste os parâmetros de comunicação e do módulo adaptador: Consulte a seção <i>Configuração da comunicação por meio de um módulo adaptador de fieldbus</i> na página 332.	
	Teste se a comunicação está funcionando.	

Como controlar o drive através da interface de I/O

A tabela abaixo orienta como operar o drive através de entradas digitais e analógicas, quando os ajustes de parâmetro padrões são válidos.

AJUSTES PRELIMINARES	
Assegure que os ajustes de parâmetro originais (padrões) sejam válidos.	16.04 PARAM RESTORE
Assegure que as conexões de controle sejam ligadas de acordo com o diagrama de conexão apresentado no capítulo <i>Conexões padrões da unidade de controle.</i>	
Passe para o controle externo clicando no botão Take/Release do painel de controle da ferramenta de PC.	*\$
PARTIDA E CONTROLE DA VELOCIDADE DO MO	TOR
Inicie o drive ligando a entrada digital DI1. O status da entrada digital pode ser monitorado com o sinal 2.01 DI STATUS.	2.01 DI STATUS
Verifique se a entrada analógica AI1 é usada como uma entrada de tensão (selecionada por meio do jumper J1).	Tensão: J1 ○○ oo
Regule a velocidade ajustando a tensão da entrada analógica AI1.	
Verifique a escala do sinal da entrada analógica AI1. Os valores de AI1 podem ser monitorados com os sinais 2.04 AI1 e 2.05 AI1 SCALED. Quando o sinal AI1 é usado como uma entrada de tensão, a entrada é diferencial e o valor negativo corresponde a uma velocidade negativa, com o valor positivo correspondendo a uma velocidade positiva.	13.0213.04 2.04 AI1 2.05 AI1 SCALED
PARADA DO MOTOR	
Pare o drive desligando a entrada digital DI1.	2.01 DI STATUS

Programando o drive usando as ferramentas do PC

O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta a programação do drive usando os aplicativos DriveStudio e DriveSPC. Para mais informações, consulte o *DriveStudio User Manual* [3AFE68749026 (Inglês)] e o *DriveSPC User Manual* [3AFE68836590 (Inglês)].

Informações Gerais

O programa de controle do drive está dividido em duas partes:


- · programa de firmware
- programa aplicativo.


O programa de firmware executa as principais funções de controle, incluindo funções de controle de velocidade e torque, lógica do drive (partida/parada), I/O (E/S), feedback, comunicação e funções de proteção. As funções de firmware são configuradas e programadas por meio de parâmetros. As funções do programa de firmware podem ser estendidas com o programa aplicativo. Os programas aplicativos são construídos fora dos blocos de função.

O drive suporta dois métodos diferentes de programação:

- programação de parâmetro
- programação do aplicativo com blocos de função (os blocos são baseados no padrão IEC-61131).

Programa de controle de drive





A figura a seguir apresenta uma visualização do DriveSPC.

O programa aplicativo modelo visualizado através do DriveSPC é apresentado no capítulo *Programa de aplicação modelo* (página 313).

Programação através de parâmetros

Os parâmetros podem ser ajustados via DriveStudio, painel de controle do drive (teclado) ou através da interface fieldbus. Todos os ajustes de parâmetro são armazenados automaticamente na memória permanente do drive. (Exceção: Parâmetros estabelecidos por meio da interface fieldbus devem ser armazenados através do par. 16.07 PARAM SAVE). Os valores são restaurados após o desligamento da energia elétrica. Os ajustes defaults podem ser restaurados através de um parâmetro (16.04 PARAM RESTORE).

Como os parâmetros são usados como entradas de bloco de função de firmware, os valores de parâmetro também podem ser modificados através da ferramenta DriveSPC.

Programação do aplicativo

Os programas aplicativos são criados com a ferramenta do DriveSPC.

A entrega normal do drive não inclui um programa aplicativo. O usuário pode criar um programa aplicativo com o padrão e blocos de função de firmware. A ABB também oferece programas aplicativos personalizados e blocos de função de tecnologia para aplicações específicas. Para mais informações, entre em contato com seu representante ABB local.

Blocos de função

O programa aplicativo utiliza três tipos de blocos de função: blocos de função de firmware, blocos de função padrão e blocos de função de tecnologia.

Blocos de função de firmware

A maior parte das funções de firmware está representada como blocos de função na ferramenta DriveSPC. Os blocos de função de firmware são parte do firmware de controle do drive, sendo usados como uma interface entre os programas aplicativos e de firmware. Os parâmetros do drive em grupos 10...99 são usados como entradas de bloco de função e os parâmetros em grupos 1...9 como saídas de bloco de função. Os blocos de função de firmware são apresentados no capítulo *Parâmetros e blocos de firmware*.

Blocos de função padrões (biblioteca)

Os blocos de função padrões (por exemplo, ADD, AND) são usados para criar um programa aplicativo executável. Os blocos estão baseados no padrão IEC-61131. Os blocos de função padrões são apresentados no capítulo *Blocos de função* padrão.

A biblioteca do bloco de função padrão é sempre incluída na entrega do drive.

Blocos de função de tecnologia

Várias bibliotecas de bloco de função de tecnologia estão disponíveis para diferentes tipos de aplicações. Apenas uma biblioteca de tecnologia pode ser usada de cada vez. Os blocos de tecnologia são usados da mesma forma que os blocos padrões.

Execução de programa

O programa aplicativo é carregado na memória permanente (não-volátil) da unidade de memória (JMU). A execução do programa transferido começa depois do próximo reset da placa de controle do drive. O programa é executado em tempo real na mesma Unidade Central de Processamento (CPU da placa de controle do drive) que o firmware do drive. O programa é executado com duas tarefas cíclicas. O nível de tempo para essas tarefas pode ser definido pelo programador (\geq 1ms).

Observação: Como os programas de firmware e aplicativos utilizam a mesma CPU, o programador deve assegurar que a CPU do drive não esteja sobrecarregada. Consulte o parâmetro 1.21 CPU USAGE.

Modos de operação

A ferramenta DriveSPC oferece os seguintes modos de operação:

Off-line

Quando o modo off-line é usado sem uma conexão do drive, o usuário pode

- abrir um arquivo do programa de aplicativo (se houver).
- modificar e salvar o programa de aplicativo.
- imprimir as páginas do programa.

Quando o modo off-line é usado com uma conexão do drive(s), o usuário pode

- · conectar o drive selecionado ao DriveSPC.
- fazer upload de um programa aplicativo a partir do drive conectado (um gabarito vazio que inclui apenas os blocos de firmware disponíveis como default.)
- fazer download do programa aplicativo configurado para o drive e iniciar a execução do programa. O programa descarregado contém o programa de bloco de função e os valores de parâmetro ajustados no DriveSPC.
- retirar o programa do drive conectado.

On-line

No modo on-line, o usuário pode

- modificar parâmetros de firmware (as alterações são armazenadas diretamente na memória do drive).
- modificar parâmetros do programa aplicativo (isto é, parâmetros criados no SPC).
- monitorar os valores reais de todos os blocos de função em tempo real.


Controle e recursos do drive

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve os locais de controle e modos de operação do drive e os recursos do programa aplicativo.

Controle local vs. controle externo

O drive possui duas localizações de controle principais: externo e local. A localização de controle é selecionada com a ferramenta de PC (botão Take/Release) ou com a tecla LOC/REM instalada no painel de controle.



- 1) Podem ser adicionadas entradas/saídas extras instalando módulos de extensão de I/O opcionais (FIO-xx) no Slot 1/2 do drive.
- 2) Módulo de interface encoder ou resolver, incremental ou absoluto, (FEN-xx) instalado no Slot 1/2 do drive
- 3) Não são permitidos dois módulos de interface encoder/resolver ou dois módulos de extensão de I/O do mesmo tipo.

Controle Local

Os comandos de controle são dados a partir de um PC equipado com o DriveStudio e/ou DriveSPC ou do teclado do painel de controle quando o drive estiver em controle local. Os modo de controle de velocidade e torque estão disponíveis para controle local.

O controle local é usado principalmente durante o comissionamento e manutenção. O painel de controle sempre sobrepõe as fontes de sinal de controle externo quando usado em controle local. A alteração da localização de controle para local pode ser desabilitada por meio do parâmetro 16.01 LOCAL LOCK.

O usuário pode selecionar através de um parâmetro (46.03 LOCAL CTRL LOSS) como o drive reage a uma interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC.

Controle externo

Quando o drive estiver em controle externo, os comandos de controle (partida/parada e referência) são dados através da interface fieldbus (através de um módulo adaptador fieldbus opcional), dos terminais de I/O (entradas digitais e analógicas), dos módulos de extensão de I/O opcionais ou do link drive-para-drive. As referências externas são dadas através da interface fieldbus, entradas analógicas, link drive para drive e entradas do encoder.

Estão disponíveis duas localizações de controle externo, EXT1 e EXT2. O usuário pode selecionar sinais de controle (por exemplo, partida e parada e referência) e modos de controle para ambas as localizações de controle externo. Dependendo da seleção do usuário, EXT1 ou EXT2 está ativa de cada vez. A seleção entre EXT1/EXT2 é realizada via entradas digitais ou palavra de controle do fieldbus.

Modos de operação do drive

O drive pode operar nos modos de controle de velocidade e torque. Um diagrama de bloco da cadeia de controle do drive é apresentado na página 37; mais detalhes sobre diagramas são apresentados no capítulo *Diagramas de bloco de cadeia de controle* (página 325).

Modo de controle de velocidade


O motor gira em uma velocidade proporcional à referência de velocidade fornecida ao drive. Este modo pode ser usado com uma velocidade estimada usada como feedback ou com um encoder ou resolver para uma melhor precisão de velocidade.

O modo de controle de velocidade está disponível para o controle externo e local.

Modo de controle de torque

O torque do motor é proporcional à referência de torque fornecida ao drive. Este modo pode ser usado com uma velocidade estimada usada como feedback ou com um encoder ou resolver para um controle do motor mais preciso e dinâmico.

O modo de controle de torque está disponível para o controle externo e local.



Cadeia de controle do drive para controle de velocidade e torque

Modos de controle especiais

Além dos modos de controle acima mencionados, também estão disponíveis os seguintes modos de controle:

- Modos de Parada de Emergência OFF1 e OFF3: O drive para ao longo da rampa de desaceleração definida e a modulação do drive pára.
- Modo jogging: O drive inicia e acelera para a velocidade definida quando o sinal de jogging é ativado.

Para mais informações, consulte o grupo de parâmetro 10 START/STOP na página 75.

Recursos de controle do motor

Controle escalar do motor

É possível selecionar o controle escalar como o método de controle do motor em vez do Controle Direto de Torque (DTC). No modo de controle escalar, o drive é controlado com uma referência de frequência. No entanto, o desempenho fora de série do DTC não é atingido no controle escalar.

Recomenda-se ativar o modo de controle escalar do motor nas seguintes situações:

- Em drives multimotor: 1) se a carga não for igualmente compartilhada entre os motores, 2) se os motores forem de tamanhos diferentes ou 3) se os motores tiverem que ser alterados depois de sua identificação (ciclo de ID)
- Se a corrente nominal do motor for menor que 1/6 da corrente nominal de saída do drive
- Se o drive for usado sem um motor conectado (por exemplo, para propósitos de teste).
- Se o acionador faz funcionar um motor de tensão média por meio de um transformador de acionamento

No controle escalar, alguns recursos-padrão não estão disponíveis.

Compensação IR para o acionamento de controle escalar

A IR compensation somente é ativada quando o modo de controle estiver escalar. Quando a IR Compensation estiver ativa, o acionador fornece uma carga extra de tensão quando o motor está em baixa velocidade. A IR Compensation é útil em aplicações que necessitam de um rápido torque inicial.

IR Compensation

Nenhuma compensation

f (Hz)

Tensão do motor

No modo de controle direto de torque (DTC), o ajuste automático e manual do IR compensation não é necessário.

Fase Automática

A Fase Automática é uma rotina de medição automática para determinar a posição angular do fluxo do imã de um motor síncrono com imã permanente. O controle do motor requer uma posição absoluta do fluxo do rotor a fim de um preciso controle de torque do motor.

A Fase Automática é aplicável à motores síncrono de imã permanente nesses casos:


- 1. Quando a diferença de medição on-time da posição do rotor e do encoder é usado em um encoder absoluto ou um resolver (um par de polo)
- 2. Com o controle do motor open-loop, a medição repetitiva da posição do rotor em toda partida.

Alguns modos de fase automática estão disponíveis (consulte o parâmetro 11.07 AUTOPHASING MODE).

O modo turning é recomendado especialmente com o caso 1 como método mais sólido e preciso. No modo turning, o eixo do motor está virado para frente e para trás (±360/pares de polo)° a fim de determinar a posição do rotor. No caso 2 (controle open-loop), o eixo está virado somente em uma direção e o ângulo é menor.

Os modos *standstill* (parada) podem ser utilizados se o motor não puder ser virado (por exemplo, quando a carga estiver conectada). Como as características dos motores e cargas diferem, o teste deve ser feito a fim de descobrir o modo *standstill* (parada) mais adequado.

O drive também é capaz de determinar a posição do rotor quando se inicia o funcionamento do motor em modos *open-loop* [malha aberta] ou *closed-loop*. [malha fechada] Neste caso, o ajuste de 11.07 AUTOPHASING MODE não produz efeito.



Proteção térmica do motor

Com os parâmetros no grupo 45 MOT THERM PROT, o usuário pode estabelecer a proteção contra excesso de temperatura do motor e configurar a medição de temperatura do motor (se presente). Este bloco também mostra a temperatura estimada e medida do motor.

O motor pode ser protegido contra superaquecimento por meio do

- modelo de proteção térmica do motor
- medição da temperatura do motor com os sensores PTC ou KTY84. Este resultará em um modelo de motor mais preciso.

Modelo de proteção térmica do motor

O drive calcula a temperatura do motor com base nas seguintes suposições:

- 1) Quando a energia elétrica é aplicada ao drive pela primeira vez, o motor está na temperatura ambiente (definida através do parâmetro 45.05 AMBIENT TEMP). Depois disso, quando a energia elétrica é aplicada ao drive, o motor é considerado estar na temperatura estimada (valor de 1.18 MOTOR TEMP EST armazenado no desligamento).
- 2) A temperatura do motor é calculada usando o tempo térmico do motor e curva de carga do motor ajustáveis pelo usuário. A curva de carga deve ser ajustada no caso de a temperatura ambiente exceder 30 °C.

É possível ajustar os limites de supervisão da temperatura do motor e selecionar como o drive reage quando detectado excesso de temperatura.


Observação: O modelo térmico do motor pode ser usado quando apenas um motor estiver conectado ao inversor.


Sensores de temperatura

É possível detectar o excesso de temperatura do motor conectando um sensor de temperatura do motor na entrada de termistor TH do drive ou ao módulo de interface de encoder opcional FEN-xx.


Uma corrente constante é fornecida através do sensor. A resistência do sensor aumenta conforme a temperatura do motor passa a temperatura de referência do sensor $T_{\rm ref}$, como ocorre também com a tensão sobre o resistor. A função de medição de temperatura lê a tensão e a converte em ohms.


A figura abaixo mostra valores típicos de resistência do sensor PTC como uma função da temperatura de operação do motor.





A figura abaixo mostra valores típicos de resistência do sensor KTY84 como uma função da temperatura de operação do motor.






É possível ajustar os limites de supervisão da temperatura do motor e selecionar como o drive reage guando detectado excesso de temperatura.




ADVERTÊNCIA! Como a entrada do termistor na Unidade de Controle JCU não está isolada de acordo com a recomendação IEC 60664, a conexão do sensor de temperatura do motor requer isolação dupla ou reforçada entre as partes energizadas do motor e o sensor. Se a montagem não cumprir as exigências, - os terminais da placa de I/O devem ser protegidos contra contato e não devem estar conectados a outro equipamento

ou - o sensor de temperatura deve ser isolado dos terminais de I/O.

A figura abaixo mostra uma medição de temperatura do motor quando utilizada a entrada de termistor TH.





Para conexão do módulo de interface de encoder FEN-xx, consulte o *Manual de Usuário* do módulo de interface de encoder apropriado.

Recursos de controle de tensão CC


Controle de sobretensão

O controle de sobretensão do link CC intermediário é necessário com conversores de linha de dois quadrantes - quando o motor opera dentro do quadrante de geração. Para evitar que a tensão CC exceda o limite de controle de sobretensão, o controlador de sobretensão automaticamente diminui a geração de torque quando o limite é alcançado.

Controle de subtensão

No caso de interrupção da tensão de alimentação de entrada, o drive continuará a operar utilizando a energia cinética da rotação do motor. O drive estará totalmente operacional enquanto o motor rodar e gerar energia para o drive. O drive pode continuar a operação após a interrupção se o contator da rede permanecer fechado.

Observação: Unidades equipadas com a opção de contator da rede devem estar equipadas com um circuito de retenção (por exemplo, UPS), que mantém o circuito de controle do contator fechado durante uma breve interrupção da alimentação.




 $U_{\rm CC}$ = tensão de circuito intermediário do drive, $f_{\rm out}$ = frequência de saída do drive, $T_{\rm M}$ = torque do motor

Perda da tensão de alimentação sob carga nominal (f_{out} = 40 Hz). A tensão CC do circuito intermediário cai para o limite mínimo. O controlador mantém a tensão estável enquanto a rede elétrica está desligada. O drive opera o motor no modo gerador. A velocidade do motor diminui, mas o drive permanece operacional enquanto o motor possuir energia cinética suficiente.

Limites de controle e desarme de tensão

Os limites de controle e desarme do regulador de tensão CC intermediário são relativos a um valor de tensão de alimentação fornecido pelo usuário ou para a tensão de alimentação determinada automaticamente. A tensão real usada é apresentada pelo parâmetro 1.19 USED SUPPLY VOLT. A tensão CC ($U_{\rm DC}$) iguais a 1,35 vezes este valor.

A identificação automática da tensão de alimentação é executada toda vez que o drive é alimentado. A identificação automática pode ser desabilitada pelo parâmetro 47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID; o usuário pode definir a voltagem manualmente no parâmetro 47.04 SUPPLY VOLTAGE



O CC do circuito intermediário é carregado sobre um resistor interno que é passado quando o nível correto (80% de UDC) é atingido e a tensão é estabilizada.

Chopper de frenagem

O chopper de frenagem embutido do drive pode ser usado para manipulação da energia gerada por um motor de desacelearção.

Quando o chopper de frenagem estiver habilitado e um resistor conectado, o chopper iniciará a condução quando a tensão de link CC do driver atingir 780 V. A energia de frenagem máxima é alcançada em 840 V.


Recursos de controle de velocidade

Jogging

Estão disponíveis duas funções de jogging (1 ou 2). Quando uma função jogging estiver ativada, o drive inicia e acelera para a velocidade de jogging definida ao longo da rampa de aceleração de jogging definida. Quando a função estiver desativada, o drive desacelera para uma parada ao longo da rampa de desaceleração de jogging definida. Um botão de pressão pode ser usado para iniciar e parar o drive durante o jogging. A função jogging normalmente é usada durante serviços de manutenção ou comissionamento para controlar a maquinaria localmente.

As funções de jogging 1 e 2 são ativadas por meio de um parâmetro ou através do fieldbus. Para ativação através do fieldbus, consulte 2.12 FBA MAIN CW.

A figura e tabela abaixo descrevem a operação do drive durante o jogging. (Observe que elas não podem ser diretamente aplicadas aos comandos de jogging através do fieldbus pois estes não precisam de sinal de habilitação; consulte o parâmetro 10.15 JOG ENABLE.) Elas também representam como o drive passa para operação normal (= jogging inativo) quando o comando de partida do drive é ligado. Jog cmd = Estado da entrada de jogging; Jog enable = Jogging habilitado pelo ajuste da fonte através do parâmetro 10.15 JOG ENABLE; Start cmd = Estado do comando de partida do drive.



Fase	Jog cmd	Jog enable	Start cmd	Descrição
1-2	1	1	0	O drive acelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de aceleração da função jogging.
2-3	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
3-4	0	1	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.
4-5	0	1	0	Drive parado.
5-6	1	1	0	O drive acelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de aceleração da função jogging.
6-7	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
7-8	Х	0	1	A habilitação de jogging não está ativa; a operação normal continua.
8-9	Х	0	1	A operação normal sobrepõe o jogging. O drive segue na referência de velocidade.
9-10	Х	0	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração ativa.
10-11	Х	0	0	Drive parado.
11-12	Х	0	1	A operação normal sobrepõe o jogging. O drive acelera para a referência de velocidade ao longo da rampa de aceleração ativa.

Fase	Jog cmd	Jog enable		Descrição
12-13	1	1	1	O comando de partida sobrepõe o sinal de habilitação de jogging.
13-14	1	1	0	O drive desacelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.
14-15	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
15-16	х	0	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.

Observações:

- O jogging não é operacional quando o comando de partida do drive está ligado, ou quando o drive está em controle local.
- A partida normal é inibida quando jog enable está ativo.
- O tempo de contorno de rampa é ajustado para zero durante o jogging.


Recursos de feedback do motor

Função de engrenagem do encoder do motor

O drive fornece a função de engrenagem do encoder do motor para compensação das engrenagens mecânicas entre o eixo do motor, o encoder e a carga.

Exemplo de aplicação de engrenagem do encoder do motor:

O controle de velocidade utiliza a velocidade do motor. Se nenhum encoder estiver instalado no eixo do motor, a função de engrenagem do encoder do motor deve ser aplicada a fim de calcular a velocidade real do motor com base na velocidade da carga medida.



Os parâmetros de engrenagem do encoder do motor 22.03 MOTOR GEAR MUL e 22.04 MOTOR GEAR DIV são ajustados da seguinte forma:


22.03 MOTOR GEAR MUL
22.04 MOTOR GEAR DIV = Velocidade real
Velocidade do Encoder 1/2 ou Velocidade Estimada

Observação: Se a relação de engrenagem do motor diferir de 1, o modelo de motor utiliza a velocidade estimada no lugar do valor do feedback de velocidade.

Freio mecânico

O programa suporta o uso de um freio mecânico para segurar o motor e a carga em velocidade zero quando o drive estiver parado ou não estiver ligado. O controle de freio é configurado pelos parâmetros em 35 MECH BRAKE CTRL (página 135).

Diagrama de estado do freio



Estado (Símbolo NN W/X/Y/Z)


- NN: Nome do estado
- W/X/Y/Z: Saídas/operações de estado
 - W: 1 = Comando abrir freio ativo. 0 = Comando fechar freio ativo. (Controlado através da saída digital/relé selecionada com o sinal 3.15 BRAKE COMMAND.)
 - X: 1 = Partida forçada (o inversor está modulando). A função mantém a Partida interna ligada até o freio ser fechado independente do status da Parada externa. Tem efeito somente quando a parada de rampa tiver sido selecionada como modo de parada (11.03 STOP MODE). A habilitação de execução e falhas cancelam a partida forçada. 0 = Nenhuma partida forçada (operação normal).
 - Y: 1 = O modo de controle do drive é forçado para velocidade/escalar.
 - Z: 1 = A saída do gerador de rampa é forçada para zero. 0 = A saída do gerador de rampa está habilitada (operação normal).

Condições de mudança de estado (Símbolo)

- 1) O controle do freio está ativo (35.01 BRAKE CONTROL = (1) WITH ACK ou (2) NO ACK) OU a modulação do drive é solicitada a parar. O modo de controle do drive é forçado para velocidade/escalar.
- 2) O comando de partida externo está ligado E a solicitação de freio aberto está ligada (35.07 BRAKE CLOSE REQ = 0).
- 3) O torque de partida requerido na liberação de freio é alcançado (35.06 BRAKE OPEN TORQ) E a retenção de freio não está ativa (35.08 BRAKE OPEN HOLD). Observação: Com o controle escalar, o torque de partida definido não tem validade.
- 4) O freio está aberto (reconhecimento = 1, selecionado pelo par. 35.02 BRAKE ACKNOWL) E o atraso de abertura do freio foi passado (35.03 BRAKE OPEN DELAY). Partida = 1.
- 5) 6) Partida = 0 OU o comando de fechamento do freio está ativo E a velocidade real do motor< velocidade de fechamento do freio (35.05 BRAKE CLOSE SPD).
- 7) Freio fechado (reconhecimento = 0) E o atraso de fechamento do freio passou (35.04 BRAKE CLOSE DLY). Partida = 0.
- 8) Partida = 1.
- 9) Freio aberto (reconhecimento = 1) E o atraso de fechamento de freio passou.
- 10) Torque de partida definido na liberação do freio não alcançado.
- 11) Freio fechado (reconhecimento = 0) E o atraso de abertura do freio passou.
- 12) Freio fechado (reconhecimento = 0).
- 13) Freio aberto (reconhecimento = 1) E o atraso de fechamento de freio passou.

Esquema do tempo de operação

O esquema de tempo simplificado abaixo ilustra a operação da função de controle de freio.



Torque de partida na liberação do freio (parâmetro 35.06 BRAKE OPEN TORQ)

 T_{mem} Valor de torque armazenado no fechamento de freio (sinal 3.14 BRAKE TORQ MEM)

t_{md} Atraso de magnetização do motor

tod Atraso de abertura do freio (parâmetro 35.03 BRAKE OPEN DELAY)

 $n_{\rm CS}$ Velocidade de fechamento do freio (parâmetro 35.05 BRAKE CLOSE SPD)

t_{cd} Atraso de fechamento do freio (parâmetro 35.04 BRAKE CLOSE DLY)

Exemplo:

A figura abaixo mostra um exemplo de aplicação de controle de freio.




ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que a maquinaria na qual está integrado o drive com a função de controle de freio cumpre as normas de segurança pessoal. Observe que o conversor de frequência (um Módulo Drive Completo ou um Módulo Drive Básico, conforme definido no IEC 61800-2), não é considerado como um dispositivo de segurança mencionado na Diretriz de Maquinaria Européia e padrões de conformidade relacionados. Portanto, a segurança do pessoal da maquinaria completa não deve ser baseada em um recurso de conversor de frequência específico (tal como a função de controle de freio), mas deve ser implementada conforme definido nas normas específicas da aplicação.

A operação liga/desliga do freio é controlada através do sinal 3.15 BRAKE COMMAND. A fonte para a supervisão do freio é selecionada por meio do parâmetro 35.02 BRAKE ACKNOWL.

O hardware de controle de freio e as fiações elétricas precisam ser efetuadas pelo usuário.

- Controle liga/desliga do freio através da saída relé/digital selecionada.
- Supervisão de freio através da entrada digital selecionada.
- Comutador de freio de emergência no circuito de controle de freio.
- Controle liga/desliga do freio através da saída relé (isto é, o parâmetro 12.12 RO1 OUT PTR é ajustado para P.03.15 = 3.15 BRAKE COMMAND)).
- Supervisão de freio através da entrada digital DI5 (isto é, o parâmetro 35.02 BRAKE ACKNOWL é ajustado para P.02.01.04 = 2.01 DI STATUS bit 4)



Parada de Emergência

Observação: O usuário é responsável pela instalação dos dispositivos de parada de emergência e de todos os dispositivos adicionais necessários para a parada de emergência atender as classes de categoria requeridas da parada de emergência.

O sinal de parada de emergência é conectado à entrada digital que está selecionada como fonte para ativação da parada de emergência (par. 10.10 EM STOP OFF3 ou 10.11 EM STOP OFF1). A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW).

Observação: Quando detectado um sinal de parada de emergência, a função de parada de emergência não pode ser cancelada mesmo se o sinal for cancelado.

Para mais informações, consulte o *Guia de Aplicação Functional Safety Solutions* with ACSM1 Drives (3AUA0000031517 [Inglês]).

Conexões padrões da unidade de controle

O que este capítulo contém

Este capítulo mostra as conexões de controle padrões da Unidade de Controle JCU. Mais informações sobre a conectividade da JCU são fornecidas no *Manual de Hardware* do drive.

Observações:

*Corrente máxima total: 200 mA

- 1) Selecionado pelo par. 12.01 DIO1 CONF.
- 2) Selecionado pelo par.12.02 DIO2 CONF.
- 3) Selecionado pelo par.12.03 DIO3 CONF.
- 4) Selecionado pelo jumper J1.
- 5) Selecionado pelo jumper J2.

Corrente:

J1/2 **00** 00

Tensão:

J1/2 000

		X1	
Entrada de alimentação externa	+24VI	1]
24 V CC, 1.6 A	GND	2	
24 V CC, 1.0 A	GIND	X2	
Saída de relé: Freio fechado/aberto	NO	1	1
250 V CA / 30 V CC	COM	2	
2 A	NC	3	
2 A	INC	X3	
+24 V CC*	+24VD	1	<u></u>
Terra de I/O Digital	DGND	2	
Entrada Digital 1: Parada/partida (par. 10.02 e 10.05)	DGND DI1	3	
Entrada Digital 2: EXT1/EXT2 (par. 34.01)	DI2	4	
+24 V CC*	+24VD	5	
Terra de I/O Digital	DGND	6	
•		7	
Entrada Digital 3: Reset de falha (par. 10.08)	DI3 DI4	8	
Entrada Digital 4: Não conectado +24 V CC*		9	
	+24VD		
Terra de I/O Digital	DGND	10	
Entrada Digital 5: Não conectado	DI5	11	
Entrada Digital 6: Não conectado	DI6	12	
+24 V CC*	+24VD	13	
Terra de I/O Digital	DGND	14	
Entrada/saída digital 1 1): Pronto	DIO1	15	
Entrada/saída digital 2 2): Funcionamento	DIO2	16	
+24 V CC*	+24VD	17	
Terra de I/O Digital	DGND	18	
Entrada/saída digital 3 3): Falha	DIO3	19	
	\/DEE	X4	Ī
Tensão de referência (+)	+VREF	1	
Tensão de referência (-)	-VREF	2	
Terra	AGND	3	
Entrada analógica 1 (mA ou V) 4): Referência de	Al1+	4	
velocidade (par. 24.01)	AI1-	5	
Entrada analógica 2 (mA ou V) 5): Referência de	Al2+	6	
torque (par. 32.01)	Al2–	7	
Seleção corrente/tensão Al1		J1	
Seleção corrente/tensão Al2	7.1	J2	
Entrada de termistor	TH	8	
Terra	AGND	9	
Saída analógica 1 (mA): Corrente de saída	AO1 (I)	10	
Saída analógica 2 (V): Velocidade real	AO2 (U)	11	()()
Terra	AGND	12	
T · ~		X5	1
Terminação do link de drive-para-drive	D	J3	
Link de deixe seen deixe	B	1	
Link de drive-para-drive	A	2	
	BGND	3	
	OUT4	X6	1
Torque Seguro Desligado. Ambos os circuitos devem	OUT1	1	
ser fechados para o drive iniciar. Consulte o manual	OUT2	2	├ <i>-</i> - <i>-</i>
de hardware do drive apropriado.	IN1	3	
	IN2	4 V7	
Conexão do painel de controle		Х7	

Parâmetros e blocos de firmware

O que este capítulo contém

Este capítulo lista e descreve os parâmetros fornecidos pelo firmware.

Tipos de parâmetros

Parâmetros são instruções de operação do drive ajustáveis pelo usuário (grupos 10...99). Existem quatro tipos básicos de parâmetros: Sinais reais, parâmetros de valor, parâmetros de ponteiro de valor e parâmetros de ponteiro de bit.

Sinal real

Tipo de parâmetro que é o resultado de uma medição ou cálculo efetuado pelo drive. Sinais reais podem ser monitorados, mas não ajustados, pelo usuário. Os sinais reais estão normalmente contidos dentro de grupos de parâmetro 1...9.

Para dados de sinal reais adicionais, por exemplo, ciclos de atualização e equivalentes fieldbus, consulte o capítulo *Dados de parâmetros*.

Parâmetro de valor

Um parâmetro de valor tem um conjunto fixo de escolhas ou uma faixa de ajuste.

Exemplo 1: A supervisão de perda de fase do motor é ativada selecionando (1) FAULT a partir da lista de seleção do parâmetro 46.06 MOT PHASE LOSS.

Exemplo 2: A potência nominal do motor (kW) é ajustada escrevendo o valor apropriado para o parâmetro99.10 MOT NOM POWER, por exemplo, 10.

Parâmetro de ponteiro de valor

Um parâmetro de ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro. O parâmetro fonte é dado no formato **P.xx.yy**, onde xx = Grupo de Parâmetro; yy = Índice de parâmetro. Além disso, parâmetros de ponteiro de valor geralmente possuem escolhas pré-selecionadas.

Exemplo: O sinal de corrente do motor, 1.05 CURRENT PERC, é conectado na saída analógica AO1 ajustando o parâmetro 15.01 AO1 PTR para o valor P.01.05.

Parâmetro de ponteiro de bit

Um parâmetro de ponteiro de bit aponta para o valor de um bit em um outro parâmetro ou pode ser fixado em 0 (FALSO) ou 1 (VERDADEIRO). Além disso, parâmetros de ponteiro de bit geralmente possuem escolhas pré-selecionadas.

Ao ajustar um parâmetro de ponteiro de bit no painel de controle opcional, CONST é selecionando para fixar o valor para 0 (exibido como "C.FALSE") ou 1 ("C.TRUE"). POINTER é selecionado para definir uma fonte de outro parâmetro.

Um valor de ponteiro é dado no formato **P.xx.yy.zz**, onde xx = Grupo de Parâmetro, <math>yy = Índice de Parâmetro, <math>zz = Número de bit.

Exemplo: O status da entrada digital DI5, 2.01 DI STATUS bit 4, é usado para supervisão de freio ajustando o parâmetro 35.02 BRAKE ACKNOWL para o valor P.02.01.04.


Observação: Se um bit não existente for apontado, isto será interpretado como 0 (FALSO).

Para dados de parâmetro adicionais, por exemplo, ciclos de atualização e equivalentes fieldbus, consulte o capítulo *Dados de parâmetros*.

Blocos de Firmware

Blocos de Firmware acessíveis pela ferramenta DriveSPC PC são descritos no grupo de parâmetro, cuja maioria dos blocos de entradas/saídas estão inclusos. Sempre que um bloco tiver entradas e saídas fora do grupo de parâmetro atual, uma referência é fornecida. Do mesmo modo, parâmetros possuem referência ao bloco de firmware no qual estão inclusos (se houver algum).

Observação: Nem todos os parâmetros estão disponíveis através de blocos de firmware.



1	Entradas
2	Saídas
3	Valores de parâmetro de entrada
4	Ponteiro indicador de parâmetro "<"
5	O parâmetro 26.01 está ajustado para o valor P.1.1, isto é, o sinal 1.01 SPEED ACT. O "7" significa o sinal que pode ser encontrado na página 7 do DriveSPC.
6	ID do nível de tempo (TL4) e nível de tempo (250 μs). Nível de tempo, isto é, o ciclo de atualização, é específico da aplicação. Consulte o nível de tempo do bloco no DriveSPC.
7	ID do bloco de firmware no programa de aplicação
8	Ordem de execução do bloco de firmware para a ID do ciclo de atualização selecionado

Grupo 01 ACTUAL VALUES

Este grupo contém os sinais reais básicos para monitoramento do drive.

01 A	CTUAL VALUES					
Bloco	de firmware: AL VALUES	ACTUAL VALUES 14 TLF10 2 msec 1.02 SPEED ACT PERC 1.03 FREQUENCY 1.04 CURRENT 1.05 CURRENT PERC 1.06 TORQUE 1.07 DC-VOLTAGE 1.14 SPEED ESTIMATED 1.15 TEMP INVERTER 1.16 TEMP BC 1.20 BRAKE RES LOAD 1.22 INVERTER POWER 1.26 ON TIME COUNTER 1.27 RUN TIME COUNTER				
1.01	SPEED ACT	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (página 103)				
	Velocidade real filtrada em rpm. O feedback de velocidade usado é definido pelo parâmetro 22.01 SPEED FB SEL. A constante de tempo do filtro pode ser ajustada por meio do parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME.					
1.02	SPEED ACT PERC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Velocidade real em porcentag	em da velocidade de sincronização do motor.				
1.03	FREQUENCY	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Frequência de saída estimada	a do drive em Hz.				
1.04	CURRENT	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Corrente medida do motor em	A.				
1.05	CURRENT PERC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Corrente do motor em porcent	agem da corrente nominal do motor.				
1.06	TORQUE	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Torque do motor em porcentaç	gem do torque nominal do motor.				
1.07	DC-VOLTAGE	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Tensão medida do circuito inte	ermediário em V.				
1.08	ENCODER 1 SPEED	Bloco FW: ENCODER (página 164)				
	Velocidade do encoder 1 em r	pm.				
1.09	ENCODER 1 POS	Bloco FW: ENCODER (página 164)				
	Posição real do encoder 1 der	ntro de uma volta.				

1.10	ENCODER 2 SPEED	Bloco FW: ENCODER (página 164)				
	Velocidade do encoder 2 em r	" ° /				
4 44						
1.11	ENCODER 2 POS	Bloco FW: ENCODER (página 164)				
	Posição real do encoder 2 der	ntro de uma volta.				
1.14	SPEED ESTIMATED	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Velocidade estimada do motor	em rpm.				
1.15	TEMP INVERTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Temperatura medida do dissip	ador de calor em graus Celsius.				
1.16	TEMP BC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Temperatura IGBT do chopper	de frenagem em graus Celsius.				
1.17	MOTOR TEMP	Bloco FW: MOT THERM PROT (página 141)				
	Temperatura medida do motor	em Celsius.				
1.18	MOTOR TEMP EST	Bloco FW: MOT THERM PROT (página 141)				
	Temperatura estimada do mot	or em Celsius.				
1.19	USED SUPPLY VOLT	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (página 148)				
	A tensão nominal de alimentação definida através do parâmetro 47.04 SUPPLY VOLTAGE, ou a tensão de alimentação determinada automaticamente se a identificação automática estiver habilitada pelo parâmetro 47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID.					
1.20	BRAKE RES LOAD	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
		de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT.				
1.21	CPU USAGE	Bloco FW: Nenhum				
	Carga do microprocessador en	m porcentagem.				
1.22	INVERTER POWER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)				
	Saída de potência do drive em	quilowatts.				
1.26	ON TIME COUNTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)				
	Esse contador funciona quand ferramenta DriveStudio.	o o drive é alimentado. O contador pode ser reinicializado por meio da				
1.27	RUN TIME COUNTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)				
	Contador de autonomia do mo ser reinicializado por meio da	tor. O contador é acionado quando o drive modula. O contador pode ferramenta DriveStudio.				
1.31	MECH TIME CONST	Bloco FW: Nenhum				
	Constante de tempo mecânico automática do controle de velo	o do sistema calculada conforme identificada pela rotina de regulação ocidade.				

Grupo 02 I/O VALUES

Este grupo contém informações sobre as E/S do drive.

02 1/0	O VALUES	
2.01	DI STATUS	Bloco FW: DI (página 86)
	Palavra de status das entrada desligados.	s digitais. Exemplo: 000001 = DI1 está ligado, DI2 a DI6 estão
2.02	RO STATUS	Bloco FW: RO (página 86)
	Status da saída de relé. 1 = R	O está energizado.
2.03	DIO STATUS	Blocos FW: DIO1 (página 84), DIO2 (página 84), DIO3 (página 84)
	Palavra de status para as entr e DIO3 estão desligadas.	radas/saídas digitais DIO13. Exemplo: 001 = DIO1 está ligada, DIO2
2.04	Al1	Bloco FW: Al1 (página 88)
	Valor da entrada analógica Al- Controle JCU.	1 em V ou mA. O tipo é selecionado com o jumper J1 na Unidade de
2.05	AI1 SCALED	Bloco FW: Al1 (página 88)
	Valor escalado da entrada ana MIN SCALE.	alógica Al1. Consulte os parâmetros 13.04 Al1 MAX SCALE e 13.05 Al1
2.06	Al2	Bloco FW: Al2 (página 89)
	Valor da entrada analógica Al: Controle JCU.	2 em V ou mA. O tipo é selecionado com o jumper J2 na Unidade de
2.07	AI2 SCALED	Bloco FW: Al2 (página 89)
	Valor escalado da entrada ana MIN SCALE.	alógica Al2. Consulte os parâmetros 13.09 Al2 MAX SCALE e 13.10 Al2
2.08	AO1	Bloco FW: AO1 (página 92)
	Valor da saída analógica AO1	em mA
2.09	AO2	Bloco FW: AO2 (página 93)
	Valor da saída analógica AO2	em V
2.10	DIO2 FREQ IN	Bloco FW: DIO2 (página 84)
	Valor de entrada de frequência CONF é ajustado para (2) FR	a no Hz quando DIO2 é usado como entrada de frequência (12.02 DIO2 EQ INPUT).
2.11	DIO3 FREQ OUT	Bloco FW: DIO3 (página 84)
	Valor de saída de frequência r CONF é ajustado para (2) FR	no Hz quando DIO3 é usado como saída de frequência (12.03 DIO3 EQ OUTPUT).

2.12 **FBA MAIN CW** Bloco FW: FIELDBUS (página 152) Palavra de controle para comunicação fieldbus. Log. = Combinação lógica (isto é, parâmetro de seleção AND/OR de bit). Par. = Parâmetro de seleção. Consulte Diagrama de estados na página 336. Val. Par. Rit Nome Informação Log. STOP* Para de acordo com o modo de parada OR O 10.02. selecionado por 11.03 STOP MODE ou de acordo 10.03. com o modo de parada solicitado (bits 2...6). 10.05. Observação: Comandos STOP e START 10.06 simultâneos resultam em um comando de parada. 0 Nenhuma operação Partida. Observação: Comandos STOP e START **START** OR 10.02, simultâneos 10.03. resultam em um comando de parada. 10.05, 10.06 0 Nenhuma operação STPMODE Emergência OFF2 (o bit 0 deve ser 1): O drive é AND 2 EM OFF* parado cortando a fonte de alimentação do motor (os inversores IGBTs são bloqueados). O motor desliza para parar. O drive irá reiniciar apenas na próxima borda de subida do sinal de partida quando o sinal de habilitação de execução estiver ligado. 0 Nenhuma operação STPMODE Parada de Emergência OFF3 (o bit 0 deve ser 1): 3 AND 10.10 Para dentro do tempo definido por 25.11 EM STOP **EM STOP*** TIME. Nenhuma operação n **STPMODE** Parada de Emergência OFF1 (o bit 0 deve ser 1): AND 10.11 OFF1* Para ao longo da rampa de desaceleração atualmente ativa . 0 Nenhuma operação STPMODE Para ao longo da rampa de desaceleração 11.03 5 RAMP* atualmente ativa. 0 Nenhuma operação STPMODE Deslizamento para parar. 11.03 6 COAST* 0 Nenhuma operação RUN Ativa a habilitação de execução. AND 10.09 **ENABLE** 0 Ativa a desabilitação de execução. 8 RESET Reset de falha se existir uma falha ativa. OR 0->1 10.08 outro Nenhuma operação **JOGGING 1** Ativa a função jogging 1. Consulte a seção Jogging OR 10.07 na página 45. Função jogging 1 desabilitada

Bit	Nome	Val.	Informação	Log.	Pa
10	JOGGING 2	1	Ativa a função jogging 2. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página <i>45</i> .	OR	10.1
		0	Função jogging 2 desabilitada	1	
11	REMOTE	1	Controle de Fieldbus habilitado	-	-
	CMD	0	Controle de Fieldbus desabilitado		
12	RAMP OUT 0	1	Força a entrada do Gerador de Função de Rampa para zero. Direciona as rampas para uma parada (limites de corrente e tensão DC em vigor).	-	-
		0	Nenhuma operação		
13	RAMP HOLD	1	Suspensão da rampa (retenção da saída do Gerador de Função de Rampa).	-	-
		0	Nenhuma operação	1	
14	RAMP IN 0	1	Força a entrada do Gerador de Função de Rampa para zero.	-	-
		0	Nenhuma operação		
15	EXT1/EXT2	1	Muda para a localização de controle externa EXT2.	OR	34.0
		0	Muda para a localização de controle externa EXT1.		
16	REQ	1	Ativa a inibição de partida.	-	-
	STARTINH	0	Nenhuma inibição de partida		
17	LOCAL CTL	1	Solicita controle local para Palavra de Controle. Usado quando o drive é controlado via ferramenta de PC ou painel ou através do fieldbus local Fieldbus local: Transfere para o controle local de fieldbus (controle via palavra de controle ou referência de fieldbus). O fieldbus ganha o controle Painel ou ferramenta de PC: Transfere para o controle local.	-	-
		0	Solicita controle externo.		
18	FBLOCAL	1	Solicita controle local de fieldbus.	_	-
	REF	0	Nenhum controle local de fieldbus		
1927	Não em uso				
28	CW B28		Bits de controle livremente programáveis.	-	-
29	CW B29				
30	CW B30				
31	CW B31				

	MAIN SW		Bloco FW: FIELDBUS (página 152)
Pala	vra de Status par	a comu	nicação fieldbus. Consulte <i>Diagrama de estados</i> na página 336.
Bit		Valor	Informação
0 READY		1	O drive está pronto para receber o comando de partida.
	0	O drive não está pronto.	
1	ENABLED	1	O sinal de habilitação de execução externo é recebido.
		0	Nenhum sinal de habilitação de execução externo é recebido.
2	RUNNING	1	O drive está modulando.
		0	O drive não está modulando.
3	REF RUNNING	1	Operação normal está habilitada. O drive está funcionando e seguindo a referência fornecida.
		0	Operação normal está desabilitada. O drive não está seguindo referência fornecida (por exemplo, modulando durante a magnetização).
4	EM OFF	1	A emergência OFF2 está ativa.
	(OFF2)	0	A emergência OFF2 está inativa.
5	EM STOP	1	A parada de emergência OFF3 (parada de rampa) está ativa.
	(OFF3)	0	A emergência OFF3 está inativa.
6	ACK	1	A inibição de partida está ativa.
	STARTINH	0	A inibição de partida está inativa.
7	ALARM	1	Um alarme está ativo. Consulte o capítulo Rastreamento de fall
		0	Nenhum alarme está ativo.
8	AT SETPOINT	1	O drive está no setpoint. O valor real equivale ao valor de referé (ex.: a diferença entre a velocidade real e a velocidade de referestá dentro da janela de velocidade definida por 26.07 SPEED WINDOW).
_	LINAIT	0	O drive não alcançou o setpoint.
9	LIMIT	1	A operação é limitada pelo limite de torque (qualquer limite de to
40	ADOVE LIMIT	0	A operação está dentro dos limites de torque.
10	ABOVE LIMIT	1	A velocidade real excede o limite definido, 22.07 ABOVE SPEE
44	EVTO AOT	0	A velocidade real está dentro dos limites definidos.
11	EXT2 ACT	1	O local do controle externo EXT2 está ativo.
40	LOCAL ED	0	O local do controle externo EXT1 está ativo.
12	LOCAL FB	1	O controle local de fieldbus está ativo.
10	7500 00550	0	O controle local de fieldbus está inativo.
13	ZERO SPEED	1	A velocidade do drive está abaixo do limite ajustado através do 22.05 ZERO SPEED LIMIT.
<u></u>	DEV ACT	0	O drive não alcançou o limite de velocidade zero.
14	REV ACT	1	O drive está funcionando no sentido inverso.
4-	NI~	0	O drive está funcionando no sentido de avanço.
15	Não em uso	T 4	
16	FAULT	1	A falha está ativa. Consulte o capítulo Rastreamento de falha.
<u> </u>		0	Nenhuma falha está ativa.
17	LOCAL PANEL	1	O controle local está ativo, isto é, o drive é controlado a partir d ferramenta de PC ou do painel de controle.
		0	O controle local está inativo.

		IN SW (continuação d	a pagina a	THORIOT,		
	Bit	Nome	Valor	Informação		
				Controle de Velocidade e Torque		
	27	REQUEST CTL	1	A palavra de controle é solicitada do fieldbus.		
		INEQUEUR OFF	0	A palavra de controle não é solicitada do fieldbus.		
	28	SW B28	0	Bits de status programáveis (a não ser que fixados pelo		
	29	SW B29		perfil usado). Consulte o parâmetros 50.0850.11 e o		
	30 SW B30 31 SW B31		manual do usuário do adaptador de fieldbus.			
						
			•			
2.14	FBA MA	IN REF1	Bloco FW	: FIELDBUS (página 152)		
	Referênc	cia do fieldbus 1 escal	ada. Consi	ulte o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL.		
2.15	FBA MA	IN REF2	Bloco FW	: FIELDBUS (página 152)		
	Referênc	cia do fieldbus 2 escal	ada. Consi	ulte o parâmetro 50.05 FBA REF2 MODESEL.		
2.16	FEN DI S	STATUS	Bloco FW	: ENCODER (página 164)		
	000010 (010000 ((01h) = DI1 do FEN-xx (02h) = DI2 do FEN-xx (10h) = DI1 do FEN-xx	no Slot 1 no Slot 2	está ON, todos os outros estão OFF. está ON, todos os outros estão OFF. está ON, todos os outros estão OFF. está ON, todos os outros estão OFF.		
2.17	D2D MA	IN CW	Bloco FW	: D2D COMMUNICATION (página 159)		
	Palavra	de controle drive-para	-drive recel	bida pelo link drive-para-drive. Consulte também o sinal re		
	Bit			Informação		
	0	Parada.				
		Parada. Partida.				
	1					
	1 2	Partida.				
	1 2 3	Partida. Reservado.				
	1 2 3 4	Partida. Reservado. Reservado.				
	1 2 3 4 5	Partida. Reservado. Reservado. Reservado.				
	1 2 3 4 5 6	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado.	ão. Por pa	drão, não conectado em um drive seguidor.		
	1 2 3 4 5 6 7	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç	-			
	1 2 3 4 5 6 7	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç	o conectad	drão, não conectado em um drive seguidor.		
	1 2 3 4 5 6 7 8	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç Reset. Por padrão, nã Livremente atribuível	o conectadatravés do	drão, não conectado em um drive seguidor. do em um drive seguidor.		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç Reset. Por padrão, nã Livremente atribuível	o conectadatravés do através do	drão, não conectado em um drive seguidor. do em um drive seguidor. s parâmetros de ponteiro de bit.		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç Reset. Por padrão, nã Livremente atribuível Livremente atribuível	o conectada através do através do através do	drão, não conectado em um drive seguidor. do em um drive seguidor. s parâmetros de ponteiro de bit. s parâmetros de ponteiro de bit.		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç Reset. Por padrão, nã Livremente atribuível Livremente atribuível Livremente atribuível	o conectada através do através do através do através do	drão, não conectado em um drive seguidor. do em um drive seguidor. s parâmetros de ponteiro de bit. s parâmetros de ponteiro de bit. s parâmetros de ponteiro de bit.		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Partida. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Reservado. Habilitação de execuç Reset. Por padrão, nã Livremente atribuível Livremente atribuível Livremente atribuível Livremente atribuível	o conectado através do	drão, não conectado em um drive seguidor. do em um drive seguidor. s parâmetros de ponteiro de bit.		

2.18	D2D FC	DLLOWER CW	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 75)					
		alavra de controle drive-para-drive enviada aos seguidores por default. Consulte também o bloco de mware D2D COMMUNICATION na página 159.						
	Bit		Informação					
	0	Parada.						
	1	Partida.						
	26	Reservado.						
	7	Habilitação de execuç	ção.					
	8	Reset.						
	914	Reservado.						
	15	Seleção EXT1/EXT2.	Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo.					
2.19	D2D RE	EF1	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (página 159)					
	Referêr	ncia 1 de drive-para-dri	ve recebida pelo link drive-para-drive.					
2.20	D2D RE	F2	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (página 159)					
	Referêr	ncia 2 de drive-para-dri	ve recebida pelo link drive-para-drive.					

Grupo 03 CONTROL VALUES

Sinais reais contendo informações como, por exemplo, a referência.

).
nitado a definidos

3.13	TORQ REF TO TC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (página 132)				
	A referência de torque em % para o controle de torque. Quando 99.05 MOTOR CTRL MODE é ajustado para (1) SCALAR, esse valor é forçado para 0.					
3.14	BRAKE TORQ MEM	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (página 135)				
	Valor de torque (em %) armazenado quando emitido o comando de fechamento de freio mecânico.					
3.15	BRAKE COMMAND	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (página 135)				
	Comando liga/desliga freio. 0 = Fecha. 1 = Abre. Para o controle liga/desliga freio, conecte este sinal a uma saída relé (também pode ser conectado a uma saída digital). Consulte a seção <i>Freio mecânico</i> na página <i>48</i> .					
3.16	FLUX REF USED	Bloco FW: MOTOR CONTROL (página 138)				
	Referência de fluxo usada em porcentagem.					
3.17	TORQUE REF USED	Bloco FW: MOTOR CONTROL (página 138)				
	Referência de torque usado/limitado em porcentagem.					

Grupo 06 DRIVE STATUS

Palavra de Status.

1	STATU	S WORD 1	Blo	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 75)		
	Palavra	a de Status 1.				
	Bit Nome V		Val.	al. Informação		
	0	READY	1	O drive está pronto para receber o comando de partida.		
			0	O drive não está pronto.		
	1	ENABLED	1	O sinal de habilitação de execução externo é recebido.		
			0	Nenhum sinal de habilitação de execução externo é recebido		
	2	STARTED	1	O drive recebeu o comando de partida.		
			0	O drive não recebeu o comando de partida.		
	3	RUNNING	1	O drive está modulando.		
			0	O drive não está modulando.		
	4	EM OFF (OFF2)	1	A emergência OFF2 está ativa.		
			0	A emergência OFF2 está inativa.		
	5	5 EM STOP (OFF3)	1	A parada de emergência OFF3 (parada de rampa) está ativa.		
			0	A emergência OFF3 está inativa.		
	6	ACK STARTINH	1	A inibição de partida está ativa.		
			0	A inibição de partida está inativa.		
	7	ALARM	1	Um alarme está ativo. Consulte o capítulo Rastreamento de fall		
			0	Nenhum alarme		
	8	EXT2 ACT	1	O controle externo EXT2 está ativo.		
			0	O controle externo EXT1 está ativo.		
	9 LOCAL FB	LOCAL FB	1	O controle local de fieldbus está ativo.		
			0	O controle local de fieldbus está inativo.		
	10	10 FAULT	1	Uma falha está ativa. Consulte o capítulo Rastreamento de fall		
			0	Nenhuma falha		
	11	LOCAL PANEL	1	O controle local está ativo, isto é, o drive é controlado a partir		
				ferramenta de PC ou do painel de controle.		
			0	O controle local está inativo.		
	121	5 Reservado				

Pala	vra de Status 2.				
Bit	Nome	Val.	Informação		
0	START ACT	1	O comando de partida do drive está ativo.		
		0	O comando de partida do drive está inativo.		
1	STOP ACT	1	O comando de parada do drive está ativo.		
		0	O comando de parada do drive está inativo.		
2	READY RELAY	1	Pronto para funcionar: sinal de habilitação de execução ligado nenhuma falha, sinal de parada de emergência desligado, nen inibição do ciclo de ID. Conectado por padrão ao DIO1 pelo par DIO1 OUT PTR. (Pode ser livremente conectado em qualquer		
		0	Não está pronto para funcionar		
3	MODULATING	1	Modulando: IGBTs são controlados, isto é, o drive está FUNCIONANDO.		
		0	Nenhuma modulação: IGBTs não são controlados.		
4	REF RUNNING	1	A operação normal está habilitada. Funcionando. O drive se referência dada		
		0	Operação normal está desabilitada, o Drive não está seguine referência fornecida (ex.: o drive está modulando na fase de magnetização).		
5	JOGGING	1	A função jogging 1 ou 2 está ativa.		
		0	A função jogging está inativa.		
6	OFF1	1	A parada de emergência OFF1 está ativa.		
<u></u>		0	A parada de emergência OFF1 está inativa.		
7	MASK	1	A inibição de partida mascarável (pelo par. 10.12 START IN está ativa.		
L		0	Nenhuma inibição de partida (mascarável)		
8	START INH	1	A inibição de partida não-mascarável está ativa.		
	NOMASK	0	Nenhuma inibição de partida (não-mascarável)		
9	CHRG REL	1	Relé de carregamento fechado.		
	CLOSED	0	Relé de carregamento aberto.		
10	STO ACT	1	A função de Torque Seguro Desligado está ativa. Consulte o parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC.		
		0	A função de Torque Seguro Desligado está inativa.		
11	Reservado				
12	RAMP IN 0	1	A entrada do Gerador de Função de Rampa está forçada a		
		0	Operação normal		
13	RAMP HOLD	1	A saída do Gerador de Função de Rampa está mantida.		
		0	Operação normal		
14	RAMP OUT 0	1	A saída do Gerador de Função de Rampa está forçada a ze		
		0	Operação normal		
15	Reservado				

6.03	SPEED CTRL STAT Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 75)						
	Palavra de status do controle de velocidade.						
	Bit	Nome	Val.	Informação			
	0	SPEED ACT NEG	1	A velocidade real é negativa.			
	1	ZERO SPEED	1	A velocidade real alcançou o limite de velocidade de zero (22.0 ZERO SPEED LIMIT).			
	2	ABOVE LIMIT	1	A velocidade real ultrapassou a supervisão (22.07 ABOVE SPEED LIM).			
	3	AT SETPOINT	1	A diferença entre a velocidade real e a referência de velocidade não na rampa está dentro da janela de velocidade (26.07 SPEED WINDOW).			
	4	BAL ACTIVE	1	O balanceamento de saída do controlador de velocidade está ativo (28.09 SPEEDCTRL BAL EN).			
	515	Reservado					
		•					
_							
6.05	LIMIT	VORD 1	Ble	oco FW: DRIVE LOGIC (página 75)			
	Palavra	de Limite 1.	•				
	Bit	Nome	Val.	Informação			
	0	TORQ LIM	1	O torque do drive está sendo limitado pelo controle do motor (controle de subtensão, controle de sobretensão, controle de corrente, controle do ângulo da carga ou controle pull-out) ou pelo parâmetro 20.06 MAXIMUM TORQUE ou 20.07 MINIMUM TORQUE.			
	1	SPD CTL TLIM MIN	1	O limite de torque mínimo de saída do controlador de velocidade está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 28.10 MIN TORQ SP CTRL.			
	2	SPD CTL TLIM MAX	1	O limite de torque máximo de saída do controlador de velocidade está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 28.11 MAX TORQ SP CTRL.			
	3 TORQ REF MAX 1		1	O limite máximo de referência de torque (3.09 TORQ REF1) está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 32.04 MAXIMUM TORQ REF.			
	4	TORQ REF MIN	1	O limite mínimo de referência de torque (3.09 TORQ REF1) está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 32.05 MINIMUM TORQ REF.			
	5	TLIM MAX SPEED	1	O valor máximo de referência de torque é limitado pelo controle de arrancada, por causa do limite de velocidade máxima 20.01 MAXIMUM SPEED.			
	6 TLIM MIN SPEED		1	O valor mínimo de referência de torque é limitado pelo controle de arrancada, por causa do limite de velocidade mínima 20.02			
				MINIMUM SPEED.			

6.07	TORQ L	IM STATUS	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 75)					
	Palavra	de status de limitação	do controlador de torque.					
	Bit	Nome	Val.	Informação				
	0	UNDERVOLTAGE	1	Subtensão CC do circuito intermediário *				
	1	OVERVOLTAGE	1	Sobretensão CC do circuito intermediário *				
	2	MINIMUM TORQUE	1	O limite mínimo de referência de torque está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.07 MINIMUM TORQUE. *				
	3 MAXIMUM TORQUE	1	O limite máximo de referência de torque está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.06 MAXIMUM TORQUE. *					
	4	INTERNAL CURREN	Γ 1	Um limite da corrente do inversor está ativo. O limite é identificado por bits 811.				
	5	LOAD ANGLE	1	Apenas para motor de imã permanente: O limite do ângulo de carga está ativo, isto é, o motor não pode produzir mais torque.				
	6	MOTOR PULLOUT	1	Apenas para motor assíncrono: O limite de pull-out do motor está ativo, isto é, o motor não pode produzir mais torque.				
	7	Reservado	•					
	8	THERMAL	1	Bit 4 = 0: A corrente de entrada está limitada pelo limite térmico do circuito principal. Bit 4 = 1: A corrente de saída está limitada pelo limite térmico do circuito principal.				
	9	SOA CURRENT	1	O limite de corrente da Área de Operação Segura Interna está ativo (limita a corrente de saída do drive). **				
	10 USER CURRENT	1	O limite máximo da corrente de saída do inversor está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.05 MAXIMUM CURRENT. **					
	11	THERMAL IGBT	1	O valor da corrente térmica calculado limita a corrente de saída do inversor. A limitação de corrente térmica é ativada por meio do parâmetro 20.08 THERM CURR LIM. **				
	1215 Reservado							
	é excedido primeiro.			le estar ativo simultaneamente. O bit normalmente indica o limite que ode estar ativo simultaneamente. O bit normalmente indica o limite				
6.12	OP MODE ACK		Bloco FW: REFERENCE CTRL (página 132)					
	Confirmação do modo de operação: 0 = STOPPED, 1 = SPEED, 2 = TORQUE, 3 = MIN, 4 = 5 = ADD, 6 = POSITION, 7 = SYNCHRON, 8 = HOMING, 9 = PROF VEL, 10 = SCALAR, 11 = FORCED MAGN (isto é, Retenção CC).							
6.14	SUPER	V STATUS	Bloco FW: SUPERVISION (página 128)					
	Palavra de status de supervisão. Consulte também o grupo de parâmetro 33 SUPERVISION (página 128).							
	Bit	Nome	Val.	Informação				
	0 SUPERV FUNC1 STATUS		1	A função de supervisão 1 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)				
	1	SUPERV FUNC2 STATUS	1	A função de supervisão 2 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)				
	2	SUPERV FUNC3 STATUS	1	A função de supervisão 3 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)				
	315	Reservado						

Grupo 08 ALARMS & FAULTS

Sinais contendo informações de alarme e falha.

08 A	LARMS	& FAULTS						
8.01	ACTIVE	FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 145)					
	Código	da falha mais recente	(ativa).					
8.02	LAST FAULT		Bloco FW: FAUL	T FUNCTIONS (página 145)				
	Código	da 2a falha mais recer	nte.					
8.03	FAULT	TIME HI	Bloco FW: FAUL	T FUNCTIONS (página 145)				
	Horário (tempo real ou tempo de ativação) em que a falha ativa ocorreu no formato dd. (=dia.mês.ano).							
8.04	FAULT	TIME LO	Bloco FW: FAUL	T FUNCTIONS (página 145)				
Horário (tempo real ou tempo de ativação) e (=horas.minutos.segundos).				ue a falha ativa ocorreu no formato hh.mm.ss				
8.05	ALARM WORD 1		Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 145)					
	Palavra	Palavra de alarme 1. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha.						
	Bit	Alarme						
	0	BRAKE START TOP	RQUE					
	1	BRAKE NOT CLOS	ED					
	2	BRAKE NOT OPEN						
	3	SAFE TORQUE OF	F					
	4	STO MODE CHANG	E					
	5	MOTOR TEMPERA	TURE					
	6	EMERGENCY OFF						
	7	RUN ENABLE						
	8	ID-RUN						
	9	EMERGENCY STO	Р					
	10	POSITION SCALING						
	11	BR OVERHEAT						
	12	BC OVERHEAT						
	13	DEVICE OVERTEM	Р					
	14	INTBOARD OVERT	EMP					
	15	BC MOD OVERTEN	1P					
	15	BC MOD OVERTEN	1P					

8.06	ALARM	WORD 2	Bloco FW: FAUL	T FUNCTIONS (página 145)		
	Palavra de alarme 2. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha.					
	Bit	Alarme				
	0	IGBT OVERTEMP				
	1	FIELDBUS COMM				
	2	LOCAL CTRL LOSS				
	3	AI SUPERVISION				
	4	Reservado				
	5	NO MOTOR DATA				
	6	ENCODER 1 FAILU	RE			
	7	ENCODER 2 FAILUI	RE			
	8	LATCH POS 1 FAILU	JRE			
	9	LATCH POS 2 FAILU	JRE			
	10	ENC EMULATION F	AILURE			
	11	FEN TEMP MEAS F				
	12	ENC EMUL MAX FR				
	13	ENC EMUL REF ER				
	14	RESOLVER AUTOT				
	15	ENCODER 1 CABLE				
	IN LINOUDER TOADLE					
8.07	AL ADMA	WODD 0	Disease FNA/s FALLIS	FELINOTIONIO (- Éstir - 445)		
8.07	ALARM	WORD 3	BIOCO FW: FAUL	T FUNCTIONS (página 145)		
	Palavra de alarme 3. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha.					
	Bit	Alarme				
	0 ENCODER 2 CABLE					
	1	D2D COMMUNICAT	ION			
	2	D2D BUF OVLOAD				
	3	PS COMM				
	4	RESTORE				
	5	CUR MEAS CALIBR	ATION			
	6	AUTOPHASING				
	7	EARTH FAULT				
	8	Reservado				
	9	MOTOR NOM VALU	E			
	10	D2D CONFIG				
	1114	Reservado				
	15 SPEED FEEDBACK					
8.08	ALARM WORD 4		Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 145)			
	Palavra de alarme 4. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha.					
	Bit	Alarme				
	0	OPTION COMM LOS	SS			
	115	Reservado				
1		1				

Grupo 09 SYSTEM INFO

Informações de tipo de drive, versão de firmware, slot opcional.

09 S	SYSTEM INFO				
9.01	DRIVE TYPE	Bloco FW: Nenhum			
	Mostra o tipo de aplicação do drive. (1) ACSM1 SPEED: Aplicação de controle de velocidade e torque (2) ACSM1 MOTION: Aplicação de controle de movimento				
9.02	DRIVE RATING ID	Bloco FW: Nenhum			
	Mostra o tipo de inversor do drive. (0) UNCONFIGURED, (1) ACSM1-xxAx-02A5-4, (2) ACSM1-xxAx-03A0-4, (3) ACSM1-xxAx-04A0-4, (4) ACSM1-xxAx-05A0-4, (5) ACSM1-xxAx-07A0-4, (6) ACSM1-xxAx-09A5-4, (7) ACSM1-xxAx-012A-4, (8) ACSM1-xxAx-016A-4, (9) ACSM1-xxAx-024A-4, (10) ACSM1-xxAx-031A-4, (11) ACSM1-xxAx-040A-4, (12) ACSM1-xxAx-046A-4, (13) ACSM1-xxAx-060A-4, (14) ACSM1-xxAx-073A-4, (15) ACSM1-xxAx-090A-4, (20) ACSM1-xxAx-110A-4, (21) ACSM1-xxAx-135A-4, (22) ACSM1-xxAx-175A-4, (23) ACSM1-xxAx-210A-4, (24) ACSM1-xxCx-024A-4, (25) ACSM1-xxCx-031A-4, (26) ACSM1-xxCx-040A-4, (27) ACSM1-xxCx-046A-4, (28) ACSM1-xxCx-060A-4, (29) ACSM1-xxCx-073A-4, (30) ACSM1-xxCx-090A-4, (31) ACSM1-xxLx-110A-4, (32) ACSM1-xxLx-135A-4, (33) ACSM1-xxLx-175A-4, (34) ACSM1-xxLx-210A-4, (35) ACSM1-xxLx-260A-4				
9.03	FIRMWARE ID	Bloco FW: Nenhum			
	Mostra o nome de firmware. P	or exemplo UMFI.			
9.04	FIRMWARE VER	Bloco FW: Nenhum			
	Exibe a versão do pacote de fi	irmware na unidade, por exemplo, 0x1460 (1460 hex).			
9.05	FIRMWARE PATCH	Bloco FW: Nenhum			
	Exibe a versão do patch de fire	mware na unidade.			
9.10	INT LOGIC VER	Bloco FW: Nenhum			
	Exibe a versão da lógica na interface de unidade de energia.				
9.20	OPTION SLOT 1	Bloco FW: Nenhum			
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 1 opcional. (0) NO OPTION, (1) NO COMM, (2) UNKNOWN, (3) FEN-01, (4) FEN-11, (5) FEN-21, (6) FIO-01, (7) FIO-11, (8) FPBA-01, (9) FPBA-02, (10) FCAN-01, (11) FDNA-01, (12) FENA-01, (13) FENA-02, (14) FLON-01, (15) FRSA-00, (16) FMBA-01, (17) FFOA-01, (18) FFOA-02, (19) FSEN-01, (20) FEN-31, (21) FIO-21				
9.21	OPTION SLOT 2	Bloco FW: Nenhum			
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 2 opcional. Consulte o sinal 9.20 OPTION SLOT 1.				


9.22	OPTION SLOT 3	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 3 opcional. Consulte o sinal 9.20 OPTION SLOT 1.	

Grupo 10 START/STOP

Configurações para

- selecionar as fontes de sinal de partida/parada/direção para as localizações de controle externo EXT1 e EXT2
- selecionar as fontes para os sinais de reinicialização de falha externa, habilitação de execução e habilitação de partida
- selecionar fontes da parada de emergência (OFF1 e OFF3).
- selecionar a fonte para o sinal de ativação da função jogging
- habilitar a função de inibição de partida.

Consulte a seção Jogging na página 45.



Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.18 D2D FOI 6.01 STATUS 6.02 STATUS 6.03 SPEED 0 6.05 LIMIT W 6.07 TORQ LI Saídas 6.09 Velocidade e	WORD 1 (pág WORD 2 (pág CTRL STAT (p ORD 1 (págin M STATUS (p .6.11 não são	gina 67) gina 68) página 69) a 69)	ama de Controle de
10.01	EXT1 START FUNC	Bloco FW: DR	RIVE LOGIC (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o contr Observação: Este parâmetro	•	•	•	
	(0) NOT SEL	Nenhuma fon	te selecionada	a.	
	(1) IN1		02 EXT1 STA	artida e parada é sele RT IN1. A partida/par	
	(2) 3-WIRE	parâmetros 10	0.02 EXT1 ST	e partida e parada são ART IN1 e 10.03 EXT da seguinte forma: Comando Partida Parada Parada	
	(3) FBA	Controle de pa		a da fonte selecionac	la pelo parâmetro
	(4) D2D	Controle de pa	ırtida e parada	de outro drive via Pala	avra de Controle D2D.
	(5) IN1F IN2R		fonte selecion	02 EXT1 START IN1 ada por 10.03 EXT1	
		Par. 10.02	Par. 10.03	Comando	
		0	0	Parada	
		1	0	Partida de avanço	
		0	1	Partida reversa	
		1	1	Parada	
	(6) IN1S IN2DIR	(0 = stop, 1 =	start), a fonte	02 EXT1 START IN1 selecionada por 10.00 rd, 1 = reverse).	

10.02	EXT1 START IN1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Seleciona a fonte 1 para comandos de partida e parada na localização de controle externa EXT1. Consulte o parâmetroe 10.01 EXT1 START FUNC seleções (1) IN1 e (2) 3-WIRE. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
10.03	EXT1 START IN2	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Consulte o parâmetro 10.01 E	ndos de partida e parada na localização de controle externa EXT (T1 START FUNC seleção (2) 3-WIRE. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	1.
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
10.04	EXT2 START FUNC	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
		ole de partida e parada na localização de controle externo EXT2. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) NOT SEL	Nenhuma fonte selecionada.	
	(1) IN1	A fonte dos comandos de partida e parada é selecionada pelo parâmetro 10.05 EXT2 START IN1. A partida/parada é controlad seguinte forma: Par. 10.05 Comando	a da
	(2) 3-WIRE	As fontes dos comandos de partida e parada são selecionadas parâmetros 10.05 EXT2 START IN1 e 10.06 EXT2 START IN2. A partida/parada é controlada da seguinte forma: Par. 10.05	
	(3) FBA	Controle de partida e parada da fonte selecionada pelo parâmetro 10.13 FB CW USED.	ro
	(4) D2D	Controle de partida e parada de outro drive via Palavra de Contr D2D.	ole
	(5) IN1F IN2R	A fonte selecionada por 10.05 EXT2 START IN1 é o sinal de par de avanço, a fonte selecionada por 10.06 EXT2 START IN2 é o de partida reversa.	
		Par. 10.05 Par. 10.06 Comando	
		0 0 Parada	
		1 0 Partida de avanço	
		0 1 Partida reversa	
		1 1 Parada	
		0 1 Partida reversa	

EXT2 START IN1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Dioco I W. Divive Locic (vide acima)	
Consulte o parâmetro 10.04 E	mandos de partida e parada na localização de controle externa EXT2. XT2 START FUNC seleções (1) IN1 e (2) 3-WIRE. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
EXT2 START IN2	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
Consulte o parâmetro 10.04 E	mandos de partida e parada na localização de controle externa EXT2. XT2 START FUNC seleção (2) 3-WIRE. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
Ponteiro de bit: Grupo, índice e	e bit	
JOG1 START	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
1. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.) Consulte a seção <i>Jogging</i> na para 10.14 JOG2 START, 10.15 JOSPEED REF JOG1, 24.11 SPEJOGGING e 22.06 ZERO SPE		
Observação: Este parâmetro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
Ponteiro de bit: Grupo, índice e	e bit	
FAULT RESET SEL	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	de reset de falha externo. O sinal reinicializa o drive após um desarme ão mais existir. 1 = Reset de falha.	
Ponteiro de bit: Grupo, índice e	e bit	
RUN ENABLE	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
desligado, o drive não irá inicia	de habilitação de execução. Se o sinal de habilitação de execução for ar ou parar se estiver funcionando. 1 = Habilitação de execução. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
Ponteiro de bit: Grupo, índice e	e bit	
EM STOP OFF3	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
tempo da rampa de parada de A parada de emergência tamb Consulte a seção <i>Parada de E</i>	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	Observação: Este parâmetro Ponteiro de bit: Grupo, índice de EXT2 START IN2 Seleciona a fonte 2 para os co Consulte o parâmetro 10.04 E: Observação: Este parâmetro Ponteiro de bit: Grupo, índice de JOG1 START Se habilitado pelo parâmetro 1 1. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.) Consulte a seção Jogging na parâmetro 10.15.) Consulte a seção Jogging na parâmetro 10.15 JOSPEED REF JOG1, 24.11 SPE JOGGING e 22.06 ZERO SPE Observação: Este parâmetro Ponteiro de bit: Grupo, índice de FAULT RESET SEL Seleciona a fonte para o sinal de falha se a causa da falha na Ponteiro de bit: Grupo, índice de RUN ENABLE Seleciona a fonte para o sinal desligado, o drive não irá inicia Observação: Este parâmetro Ponteiro de bit: Grupo, índice de EM STOP OFF3 Seleciona a fonte da parada de tempo da rampa de parada de A parada de emergência tamb Consulte a seção Parada de E Observação: Este parâmetro	

10.11	EM STOP OFF1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Seleciona a fonte da parada de emergência OFF1. 0 = OFF1 ativo: O drive é parado com o tempo de		
	desaceleração ativo.		
	A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW).		
	Consulte a seção <i>Parada de Emergência</i> na página 52. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	Observação. Este parametro	nao pode sei alterado enquanto o drive estiver funcionarido.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
10.12	START INHIBIT	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Habilita a função de inibição de partida. A função de inibição de partida impede a reinicialização do drive (isto é, protege contra uma partida inesperada) se		
	 o drive desarmar em uma falha e a falha for reinicializada. o sinal de habilitação de execução ativar enquanto o comando de partida estiver ativo. Consulte o parâmetro 10.09 RUN ENABLE. o controle mudar de local para remoto. o controle externo comutar de EXT1 para EXT2 ou de EXT2 para EXT1. Uma inibição de partida ativa pode ser reinicializada com um comando de parada. 		
	Observe que em determinadas	s aplicações é necessário permitir ao drive reinicializar.	
	(0) DISABLED	Função de inibição de partida desabilitada.	
	(1) ENABLED	Função de inibição de partida habilitada.	
10.13	FB CW USED	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a palavra de controle quando o fieldbus (FBA) é selecionado como localização de controle de partida e parada externa (consulte os parâmetros 10.01 EXT1 START FUNC e 10.04 EXT2 START FUNC). Por padrão, a fonte é o parâmetro 2.12 FBA MAIN CW.		
	Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	lice	
10.14	Ponteiro de valor: Grupo e índ JOG2 START	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)	
10.14	JOG2 START Se habilitado pelo parâmetro 1 2. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.)		
10.14	JOG2 START Se habilitado pelo parâmetro 1 2. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.)	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima) 0.15 JOG ENABLE, seleciona a fonte para ativação da função jogging 2 também pode ser ativada através do fieldbus independentemente do não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
10.14	JOG2 START Se habilitado pelo parâmetro 1 2. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.) Observação: Este parâmetro	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima) 0.15 JOG ENABLE, seleciona a fonte para ativação da função jogging 2 também pode ser ativada através do fieldbus independentemente do não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	JOG2 START Se habilitado pelo parâmetro 1 2. 1 = Ativo. (A função jogging parâmetro 10.15.) Observação: Este parâmetro Ponteiro de bit: Grupo, índice JOG ENABLE Seleciona a fonte para habilita Observação: O jogging some comando de partida ativo prov	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima) 0.15 JOG ENABLE, seleciona a fonte para ativação da função jogging 2 também pode ser ativada através do fieldbus independentemente do não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. e bit Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima) or os parâmetros 10.07 JOG1 START e 10.14 JOG2 START. Inte pode ser habilitado usando este parâmetro quando não houver reniente de uma localização de controle externa. Por outro lado, se o drive não pode ser iniciado de uma localização de controle externa à g através do fieldbus.	

10.16	D2D CW USED	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	Seleciona a fonte para a palavra de controle da comunicação drive-para-drive. Por padrão, a fonte é parâmetro 2.17 D2D MAIN CW.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice
10.17	START ENABLE	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	Seleciona a fonte para o sinal de habilitação de partida. Se o sinal de habilitação de partida for desligado, o drive não irá iniciar ou parar se estiver em funcionamento. 1 = Habilitação de partida. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

Grupo 11 START/STOP MODE

Estes parâmetros selecionam as funções de partida e parada, assim como o modo de fase automática, definem o tempo de magnetização CC do motor e configuram a função DC hold.


11 ST	11 START/STOP MODE				
Bloco de firmware: START/STOP MODE (11)		START/STOP MODE 22			
11.01	START MODE	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)			
	 estiver ajustado para (1) SC Quando a magnetização CC uma máquina rotatória. Com motores de imã perma Este parâmetro não pode so 	C é selecionada ((0) FAST ou (1) CONST TIME, não é possível acionar anente, deve ser usada a partida automática. er alterado enquanto o drive estiver funcionando.			
	(0) FAST	A magnetização CC seria selecionada se um torque de arranque elevado fosse requerido. O drive pré-magnetiza o motor antes da partida. O tempo de pré-magnetização é determinado automaticamente, sendo tipicamente de 200 ms a 2 s dependendo do tamanho do motor.			
	(1) CONST TIME	A magnetização CC constante seria selecionada no lugar da magnetização CC se o tempo de pré-magnetização constante fosse requerido (por exemplo, se a partida do motor deve ser simultânea com uma liberação de freio mecânica). Esta seleção também garante o torque de arranque mais alto possível quando o tempo de pré-magnetização estiver ajustado em excesso. O tempo de pré-magnetização é definido pelo parâmetro 11.02 DC MAGN TIME. ADVERTÊNCIA! O drive irá iniciar depois que passado o tempo de magnetização de ajuste mesmo se a magnetização do motor não estiver completada. Em aplicações nas quais for essencial um torque de arranque pleno, assegure que o tempo de magnetização constante seja longo o suficiente para permitir uma geração de magnetização e torque completa.			

(2) AUTOMATIC		A partida automática garante uma partida de motor ideal na maioria dos casos. Isto inclui a função de partida veloz (partida para uma máquina em rotação) e a função de reinicialização automática (o motor parado pode ser reiniciado imediatamente sem esperar o enfraquecimento de seu fluxo). O programa de controle do motor do drive identifica o fluxo assim como o estado mecânico do motor e inicia o motor instantaneamente sob todas as condições. Observação: Se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE estiver ajustado para (1) SCALAR nenhuma partida veloz ou reinicialização automática será possível por default.
DC MAGN TIME		Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
comando de partida, o drive a Para assegurar uma magnetiz		ção CC constante. Consulte o parâmetro 11.01 START MODE. Após o utomaticamente pré-magnetiza o motor no tempo de ajuste. ação completa, ajuste este valor para o mesmo ou superior ao valor da Se não for conhecido, use o valor da regra-do-polegar dado na tabela
Potência nominal do		po de magnetização
		a 100 ms
1 a 10 kW		0 a 200 ms
10 a 200 kW	≥ 200	0 a 1000 ms
200 a 1000 kW	<u>></u> 100	00 a 2000 ms
Observação: Este parân	metro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.
010000 ms		Tempo de magnetização CC.
STOP MODE		Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
Seleciona a função de p	arada	do motor.
(1) COAST		Pare cortando a fonte de alimentação do motor. O motor se encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL.
(1) COAST (2) RAMP		encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico,
		encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL. Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25
(2) RAMP DC HOLD SPEED	etenç	encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL. Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP
(2) RAMP DC HOLD SPEED	etenç	encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL. Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
(2) RAMP DC HOLD SPEED Define a velocidade de r	retença	encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL. Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima) ão CC. Consulte o parâmetro 11.06 DC HOLD.
(2) RAMP DC HOLD SPEED Define a velocidade de r 01000 rpm DC HOLD CUR REF	enção	encaminha para uma parada por deslizamento. ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35 MECH BRAKE CTRL. Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima) ão CC. Consulte o parâmetro 11.06 DC HOLD. Velocidade de retenção CC.
	DC MAGN TIME Define o tempo de magr comando de partida, o de Para assegurar uma maconstante de tempo do r abaixo: Potência nominal do motor < 1 kW 1 a 10 kW 10 a 200 kW 200 a 1000 kW Observação: Este parân 010000 ms STOP MODE	DC MAGN TIME Define o tempo de magnetizaç comando de partida, o drive a Para assegurar uma magnetiz constante de tempo do rotor. Sabaixo: Potência nominal do motor cons < 1 kW ≥ 50 1 a 10 kW ≥ 100 10 a 200 kW ≥ 200 200 a 1000 kW ≥ 100 Observação: Este parâmetro 010000 ms

11.06 DC HOLD Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima) Habilita a função de retenção CC. A função torna possível travar o rotor na velocidade zero. Quando a referência e a velocidade ficarem abaixo do valor do parâmetro 11.04 DC HOLD SPEED, o drive irá parar a geração de corrente senoidal e começar a injetar CC no motor. O limite é definido pelo parâmetro 11.05 DC HOLD CUR REF. Quando a velocidade de referência excede o parâmetro 11.04 DC HOLD SPEED, a operação normal do drive continua. Retenção CC Velocidade do motor Referência 11.04 DC HOLD SPEED Observações: • A função de retenção CC não tem efeito se o sinal de partida estiver desligado. • A função de retenção CC somente pode ser ativada no modo de controle de velocidade. A função de retenção CC não pode ser ativada se o par. 99.05 MOTOR CTRL MODE estiver ajustado para (1) SCALAR. A injeção de corrente CC no motor provoca seu aquecimento. Em aplicações onde são requeridos longos tempos de retenção CC, devem ser usados motores ventilados externamente. Se o período de retenção CC for longo, a retenção CC não pode evitar a rotação do eixo do motor se aplicada uma carga constante ao motor. (0) DISABLED Função de retenção CC desabilitada. (1) ENABLED Função de retenção CC habilitada. 11.07 **AUTOPHASING MODE** Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima) Seleciona a forma na qual a fase automática é realizada durante o ciclo de ID. Consulte a seção Fase Automática na página 39. (0) TURNING Este modo fornece o resultado de fase automática mais preciso. Este modo, que é recomendado, pode ser usado se for permitido ao motor rodar durante o ciclo de ID e a inicialização não for de tempo crítico. Observação: Este modo fará o motor rodar durante o ciclo de ID. (1) STANDSTILL 1 Mais rápido que o modo (0) TURNING mas não tão preciso. O motor não roda. (2) STANDSTILL 2 Um modo de fase automática de pausa alternativo que pode ser usado se o modo TURNING não puder ser usado e o modo (1) STANDSTILL 1 fornecer resultados errôneos. Entretanto, este modo é consideravelmente mais lento que (1) STANDSTILL 1.

Grupo 12 DIGITAL IO

Configurações para as entradas e saídas digitais e para a saída de relé.



	(1) INPUT	DIO1 é usado como uma entrada digital.	
12.02	DIO2 CONF	Bloco FW: DIO2 (vide acima)	
	Seleciona se DIO2 é usado co de frequência.	omo uma entrada digital, como uma saída digital ou como uma entrada	
	(0) OUTPUT	DIO2 é usado como uma saída digital.	
	(1) INPUT	DIO2 é usado como uma entrada digital.	
	(2) FREQ INPUT	DIO2 é usado como uma entrada de frequência.	
12.03	DIO3 CONF	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Seleciona se DIO3 é usado co frequência.	mo uma entrada digital, como uma saída digital ou como uma saída de	
	(0) OUTPUT	DIO2 é usado como uma saída digital.	
	(1) INPUT	DIO2 é usado como uma entrada digital.	
	(2) FREQ OUTPUT	DIO2 é usado como uma saída de frequência.	
12.04	DIO1 OUT PTR	Bloco FW: DIO1 (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive a ser conectado na saída digital DIO1 (quando 12.01 DIO1 CONF estiver ajustado para (0) OUTPUT).		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
12.05	DIO2 OUT PTR	Bloco FW: DIO2 (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive a sajustado para (0) OUTPUT).	ser conectado na saída digital DIO2 (quando 12.02 DIO2 CONF estiver	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
12.06	DIO3 OUT PTR	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive a sajustado para (0) OUTPUT).	ser conectado na saída digital DIO3 (quando 12.03 DIO3 CONF estiver	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
12.07	DIO3 F OUT PTR	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive a estiver ajustado para (2) FREC	ser conectado na saída de frequência (quando 12.03 DIO3 CONF Q OUTPUT).	
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice	
12.08	DIO3 F MAX	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Define o valor máximo para a saída de frequência (quando 12.03 DIO3 CONF estiver ajustado para (2) FREQ OUTPUT).		
	332768 Hz	Frequência de saída máxima de DIO3.	

12.09	DIO3 F MIN	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Define o valor máximo para a saída de frequência (quando 12.03 DIO3 CONF estiver ajustado para (2) FREQ OUTPUT).		
	332768 Hz	Frequência de saída mínima de DIO3.	
12.10	DIO3 F MAX SCALE	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
	Define o valor real que corres parâmetro 12.08 DIO3 F MAX.		
	12.09 DIO 12.11 12.10	12.08 DIO3 (Hz) 12.09 DIO3 (real) 12.10 12.11	
	032768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 12.08.	
12.11	DIO3 F MIN SCALE	Bloco FW: DIO3 (vide acima)	
		ponde ao valor mínimo da saída de frequência definido pelo Consulte o parâmetro 12.10 DIO3 F MAX SCALE.	
	032768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 12.09.	
Bloco de firmware: RO (5) Conecta um sinal real ao relé de saída. O bloco também mostra o status da saída de relé.		RO 17 TLF7 2 msec (2) 2.02 RO STATUS [BRAKE COMMAND.0] (4/3.15.0) < 12.12 RO1 OUT PTR	
	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	2.02 RO STATUS (página 59)	
12.12	RO1 OUT PTR	Bloco FW: RO (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive pa	ara ser conectado à saída de relé RO1.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
DI (4) Exibe a entrada	de firmware: a palavra de status das as digitais. Inverte o status de er DI se desejado.	DI 16 TLF7 2 msec (1) 2.01 DI STATUS 12.13 DI INVERT MASK	
	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	2.01 DI STATUS (página 59)	

12.13	DI INVERT MASK	Bloco FW: DI (vide acima)
	Inverte o status das entradas de 0b000100 inverte o status d	digitais conforme relatado por 2.01 DI STATUS. Por exemplo, um valor de DI3 no sinal.
	0b0000000b111111	Máscara de inversão de status DI.
12.14	DIO2 F MAX	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define o valor máximo para a e (2) FREQ INPUT).	entrada de frequência (quando 12.02 DIO2 CONF estiver ajustado para
	332768 Hz	Frequência de entrada máxima de DIO2.
12.15	DIO2 F MIN	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define o valor máximo para a e (2) FREQ INPUT).	entrada de frequência (quando 12.02 DIO2 CONF estiver ajustado para
	332768 Hz	Frequência de entrada mínima de DIO2.
12.16	DIO2 F MAX SCALE	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define o valor real que corres parâmetro 12.14 DIO2 F MAX. DIO2 (Hz) 12.14 12.15 12.17 12.16	ponde ao valor máximo da entrada de frequência definido pelo DIO2 (Hz) 12.14 12.15 DIO2 (real) DIO2 (real)
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 12.14.
12.17	DIO2 F MIN SCALE	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
		ponde ao valor mínimo da entrada de frequência definido pelo Consulte o parâmetro 12.16 DIO2 F MAX SCALE.
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 12.15.

Grupo 13 ANALOGUE INPUTS


Configurações para as entradas analógicas.

O drive fornece duas entradas analógicas programáveis, Al1 e Al2. Ambas as entradas podem ser usadas como uma entrada de tensão ou uma entrada de corrente (-11...11 V ou -22...22 mA). O tipo de entrada é selecionado com os jumpers J1 e J2 respectivamente na Unidade de Controle JCU.

A imprecisão das entradas analógicas é de 1% da faixa de fundo de escala e a resolução é de 11 bits (sinal +). A constante de tempo do filtro de hardware é de aproximadamente 0,25ms.

As entradas analógicas podem ser usadas como fonte para referência de velocidade e torque.

Pode ser adicionada supervisão da entrada analógica com blocos de função padrões. Consulte o capítulo blocos de função Padrão.



	-1111 V / -2222 mA	Valor máximo de entrada AI1.
13.03	AI1 MIN	Bloco FW: Al1 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a e Unidade de Controle JCU.	entrada analógica Al1. O tipo é selecionado com o jumper J1 na
	-1111 V / -2222 mA	Valor mínimo de entrada AI1.
13.04	AI1 MAX SCALE	Bloco FW: Al1 (vide acima)
	Define o valor real que corres 13.02 Al1 MAX. Al (mA / V 13.05	ponde ao valor máximo da entrada analógica definido pelo parâmetro // // // // // // // // //
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 13.02.
13.05	AI1 MIN SCALE	Bloco FW: Al1 (vide acima)
		sponde ao valor mínimo da entrada analógica definido pelo parâmetro râmetro 13.04 Al1 MAX SCALE.
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 13.03.
Al2 (13) Filtra e analóg superv	de firmware: escala o sinal de entrada ica Al2 e seleciona a isão Al2. Também exibe o a entrada.	AI2 24
	ia saídas localizadas em grupos de parâmetros	2.06 Al2 (página 59) 2.07 Al2 SCALED (ppágina 59)
13.06	AI2 FILT TIME	Bloco FW: Al2 (vide acima)
	Define a constante de tempo o FILT TIME.	do filtro para a entrada analógica Al2. Consulte o parâmetro 13.01 Al1
	030 s	Constante de tempo de filtro para Al2.

13.07	AI2 MAX	Bloco FW: Al2 (side acima)	
	Define o valor máximo para a entrada analógica Al2. O tipo é selecionado com o jumper J2 na Unidade de Controle JCU.		
	-1111 V / -2222 mA	Valor máximo de entrada AI2.	
13.08	AI2 MIN	Bloco FW: Al2 (vide acima)	
	Define o valor mínimo para a e Unidade de Controle JCU.	entrada analógica Al2. O tipo é selecionado com o jumper J2 na	
	-1111 V / -2222 mA	Valor mínimo de entrada Al2.	
13.09	AI2 MAX SCALE	Bloco FW: Al2 (vide acima)	
	Define o valor real que corres 13.07 Al2 MAX. Al (mA / V	ponde ao valor máximo da entrada analógica definido pelo parâmetro	
	13.10 AI (real) 13.09		
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 13.07.	
13.10	AI2 MIN SCALE	Bloco FW: Al2 (vide acima)	
		ponde ao valor mínimo da entrada analógica definido pelo parâmetro âmetro 13.09 Al2 MAX SCALE.	
	-3276832768	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 13.08.	
13.11	AITUNE	Bloco FW: Nenhum	
	Dispara a função de regulação Conecta o sinal na entrada e s	o AI. seleciona a função de regulação apropriada.	
	(0) NO ACTION	A regulação Al não está ativada.	
	(1) AI1 MIN TUNE	O valor da entrada analógica Al1 atual é ajustado como valor mínimo para Al1, parâmetro 13.03 Al1 MIN. O valor retorna a (0) NO ACTION automaticamente.	
	(2) AI1 MAX TUNE	O valor da entrada analógica Al1 atual é ajustado como valor máximo para Al1, parâmetro 13.02 Al1 MAX. O valor retorna a (0) NO ACTION automaticamente.	
	(3) AI2 MIN TUNE	O valor da entrada analógica Al2 atual é ajustado como valor mínimo para Al2, parâmetro 13.08 Al2 MIN. O valor retorna a (0) NO ACTION automaticamente.	

	(4) AI2 MAX TUNE			O valor da entrada analógica Al2 atual é ajustado como valor máximo para Al2, parâmetro 13.07 Al2 MAX. O valor retorna a (0) NO ACTION automaticamente.
13.12	AI SUPI	ERVISION		Bloco FW: Nenhum
				quando o limite do sinal da entrada analógica é alcançado. O limite é JPERVIS ACT.
	(0) NO			Nenhuma ação realizada.
	(1) FAU	LT		O drive desarma na falha AI SUPERVISION.
	(2) SPD	REF SAFE		O drive gera o alarme Al SUPERVISION e ajusta a velocidade para o valor definido pelo parâmetro 46.02 SPEED REF SAFE. ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
	(3) LAST SPEED			O drive gera o alarme Al SUPERVISION e congela a velocidade no nível em que ele estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores. ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
13.13	AI SUPI	ERVIS ACT		Bloco FW: Nenhum
	Selecior	na o limite de	supervis	ão do sinal da entrada analógica.
	Bit		A supe	rvisão selecionada pelo parâmetro 13.12 AI SUPERVISION é se
	0	AI1 <min< th=""><th></th><th>do sinal Al1 cair abaixo do valor definido pela equação: 03 Al1 MIN - 0.5 mA ou V</th></min<>		do sinal Al1 cair abaixo do valor definido pela equação: 03 Al1 MIN - 0.5 mA ou V
	1	Al1>máx		do sinal Al1 exceder o valor definido pela equação: 02 Al1 MAX + 0.5 mA ou V
	2	Al2 <min< th=""><th></th><th>do sinal Al2 cair abaixo do valor definido pela equação: 08 Al2 MIN - 0.5 mA ou V</th></min<>		do sinal Al2 cair abaixo do valor definido pela equação: 08 Al2 MIN - 0.5 mA ou V
	3	AI2>min	o valor do sinal Al2 exceder o valor definido pela equação: par. 13.07 Al2 MAX + 0.5 mA ou V e o valor do parâmetro estiver ajustado para 0010 (bin), bit 1 Al1>máx é selecionado.	
	Exemple	o: Se o valor		
	0b00000b1111 Seleção de supervisão de sinal Al1/Al2.			Seleção de supervisão de sinal Al1/Al2.


Grupo 15 ANALOGUE OUTPUTS

Configurações para as saídas analógicas.

O drive fornece duas saídas analógicas programáveis: uma saída de corrente AO1 (0...20 mA) e uma saída de tensão AO2 (-10...10 V).

A resolução das saídas analógicas é de 11 bits (sinal +) e a imprecisão é de 2% da faixa de fundo de escala.

Os sinais da saída analógica podem ser proporcionais à velocidade do motor, velocidade do processo (velocidade do motor escalada), frequência de saída, corrente de saída, torque do motor, potência do motor, etc. É possível escrever um valor em uma saída analógica através de um link de comunicação serial (por exemplo, link fieldbus).



15.03	AO1 MAX	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor máximo para a	saída analógica AO1.
	022.7 mA	Valor máximo de saída AO1.
15.04	AO1 MIN	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a s	saída analógica AO1.
	022.7 mA	Valor mínimo de saída AO1.
15.05	AO1 MAX SCALE	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor real que corre parâmetro 15.03 AO1 MAX. AO (mA) 15.03 15.04 15.06 15.05	AO (mA) 15.03 15.04 15.05 15.06 AO (real) Valor real corresponde ao valor do parâmetro 15.03.
15.06	AO1 MIN SCALE	Bloco FW: AO1 (vide acima)
10.00	Define o valor real que corresp AO1 MIN. Consulte o parâmet	onde ao valor mínimo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.04 ro 15.05 AO1 MAX SCALE.
	-3276832767	Valor real corresponde ao valor do parâmetro 15.04.
AO2 (15) Conecianalóg	de firmware: ta um sinal real à saída ica AO2, e filtra e escala o saída. Também exibe o valor da.	AO2 26 TLF7 2 msec
	ia saídas localizadas em grupos de parâmetros	2.09 AO2 (página 59)
15.07	7 AO2 PTR Bloco FW: AO2 (vide acima)	
	Seleciona um sinal do drive pa	ara ser conectado à saída analógica AO2.
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice

15.08	AO2 FILT TIME	Bloco FW: AO2 (vide acima)		
	Define a constante de tempo o AO1 FILT TIME.	de filtragem para a saída analógica AO2. Consulte o parâmetro 15.02		
	030 s	Constante de tempo de filtro para AO2.		
15.09	AO2 MAX	Bloco FW: AO2 (vide acima)		
	Define o valor máximo para a	saída analógica AO2.		
	-1010 V	Valor máximo de saída AO2.		
15.10	AO2 MIN	Bloco FW: AO2 (vide acima)		
	Define o valor mínimo para a s	Define o valor mínimo para a saída analógica AO2.		
	-1010 V	Valor mínimo de saída AO2.		
15.11	AO2 MAX SCALE	Bloco FW: AO2 (vide acima)		
	Define o valor real que corresponde ao valor máximo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.09 AO2 MAX.			
	AO (V) 15.09 15.10 15.12 15.11	AO (V) 15.09 15.10 15.12 15.11 AO (real)		
	-3276832767	Valor real correpondente ao valor do parâmetro 15.09.		
15.12	AO2 MIN SCALE	Bloco FW: AO2 (vide acima)		
		ponde ao valor mínimo da saída analógica definido pelo ensulte o parâmetro 15.11 AO2 MAX SCALE.		
	-3276832767	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 15.10.		

Grupo 16 SYSTEM

Configurações de acesso de parâmetro e controle local, restauração dos valores de parâmetro default, salvamento de parâmetros na memória permanente.

16 SY	SYSTEM			
16.01	LOCAL LOCK	Bloco FW: Nenhum		
	Seleciona a fonte para desabilitação do controle local (botão Take/Release na ferramenta de PC, tecla LOC/REM do painel). 1 = Controle local desabilitado. 0 = Controle local habilitado. ADVERTÊNCIA! Antes da ativação, assegure que o painel de controle não seja necessário para parar o drive!			
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit		
16.02	PARAMETER LOCK	Bloco FW: Nenhum		
		e parâmetro. A trava impede a alteração do parâmetro. somente pode ser ajustado depois que o código de passagem correto 6.03 PASS CODE.		
	(0) LOCKED	Travado. Os valores de parâmetro não podem ser alterados do painel de controle.		
	(1) OPEN	A trava está aberta. Os valores de parâmetro podem ser alterados.		
	(2) NOT SAVED	A trava está aberta. Os valores de parâmetro podem ser alterados, mas as alterações não serão armazenadas no desligamento da alimentação.		
16.03	PASS CODE	Bloco FW: Nenhum		
	Depois de introduzir 358 neste parâmetro, o parâmetro 16.02 PARAMETER LOCK pode ser ajustado. O valor retorna a 0 automaticamente.			
16.04	PARAM RESTORE	Bloco FW: Nenhum		
		da aplicação, isto é, os valores defaults de fábrica do parâmetro. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	(0) DONE	A restauração está completa.		
	(1) RESTORE DEFS	Todos os valores de parâmetro são restaurados ao valores defaults, exceto dados do motor, resultados do ciclo de ID, link drive-a-drive dados de configuração de fieldbus e encoder.		
	(2) CLEAR ALL	Todos os valores de parâmetro são restaurados ao valores defaults, incluindo dados do motor, resultados do ciclo de ID e dados de configuração de fieldbus e encoder. A comunicação da ferramenta de PC é interrompida durante a restauração. A CPU do drive é reinicializada depois que a restauração for concluída.		

16.07	PARAM SAVE	Bloco FW: Nenhum	
	Observação: Um novo valor o	válidos na memória permanente. le parâmetro é gravado automaticamente quando alterado a partir da l mas não quando alterado através de uma conexão fieldbus.	
	(0) DONE	Gravação completada.	
	(1) SAVE	Gravação em andamento.	
16.09	USER SET SEL	Bloco FW: Nenhum	
	O ajuste que estava em uso a Observação: Alterações de pa	quatro ajustes personalizados de configurações de parâmetro. ntes da desativação do drive está em uso depois da próxima ativação. arâmetro realizadas após o carregamento de um ajuste não são s – elas devem ser salvas usando este parâmetro.	
	(1) NO REQUEST	Operação de carga ou armazenamento completa; operação normal.	
	(2) LOAD SET 1	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 1.	
	(3) LOAD SET 2	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 2.	
	(4) LOAD SET 3	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 3.	
	(5) LOAD SET 4	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 4.	
	(6) SAVE SET 1	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 1.	
	(7) SAVE SET 2	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 2.	
	(8) SAVE SET 3	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 3.	
	(9) SAVE SET 4	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 4.	
	(10) IO MODE	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário usando os parâmetros 16.11 e 16.12.	
16.10	USER SET LOG	Bloco FW: Nenhum	
	Mostra o status dos conjuntos SEL). Apenas leitura.	de parâmetro de usuário (Consulte o parâmetro 16.09 USER SET	
	N/A	Nenhum ajuste do usuário foi salvo.	
	(1) LOADING	Um ajuste do usuário está sendo carregado.	
	(2) SAVING	Um ajuste do usuário está sendo gravado.	
	(4) FAULTED	Ajuste de parâmetro inválido ou vazio.	
	(8) SET1 IO ACT	O ajuste de parâmetro de usuário 1 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12.	
	(16) SET2 IO ACT	O ajuste de parâmetro de usuário 2 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12.	
	(32) SET3 IO ACT	O ajuste de parâmetro de usuário 3 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12.	

	(64) SET4 IO ACT		O ajusto do parâ	metro de usuário 4 foi se	ologionado atravás dos	
	(04) 3E14 10 AC1		parâmetros 16.1		elecionado atraves dos	
			O ajuste de parâmetro de usuário 1 foi carregado usando o parâmetro 16.09.			
	(256) SET2 PAR ACT		O ajuste de parâi 16.09.	metro de usuário 2 foi ca	rregado usando o parâmetro	
	(512) SET3 PAR ACT		O ajuste de parâi 16.09.	metro de usuário 3 foi ca	rregado usando o parâmetro	
	(1024) SET4 PAR ACT		O ajuste de parâi 16.09.	O ajuste de parâmetro de usuário 4 foi carregado usando o parâmetro 16.09.		
16.11	USER IO SET LO		Bloco FW: Nenh	um		
	parâmetro 16.09 USER	SET S	SEL estiver ajustad	lo para (10) IO MODE. C	râmetro de usuário quando o) status da fonte definida por usuário da seguinte forma:	
	Status da fonte definido pelo par. 16.11	_	tatus da fonte finido pelo par. 16.12	Ajuste de parâmetro de usuário selecionado		
	FALSE		FALSE	Ajuste 1		
	TRUE		FALSE	Ajuste 2		
	FALSE		TRUE	Ajuste 3		
	TRUE		TRUE	Ajuste 4		
	Ponteiro de bit: Grupo, í	ndice	e bit			
16.12	USER IO SET HI		Bloco FW: Nenh	um		
	Consulte o parâmetro 16.11 U		SER IO SET LO.			
	Ponteiro de bit: Grupo, í	ndice	e bit			
16.13	TIME SOURCE PRIO		Bloco FW: Nenh	um		
	Seleciona qual fonte de mestre. Algumas seleçõo					
	(0) FB_D2D_MMI			ade mais alta); link drive- a (painel de controle ou F		
	(1) D2D_FB_MMI			Irive (prioridade mais alta n (painel de controle ou F		
	(2) FB_D2D		Fieldbus (prioridade mais alta); link drive-para-drive.			
	(3) D2D_FB		Link drive-para-drive (prioridade mais alta); fieldbus.			
	(4) FB ONLY		Somente fieldbus	Somente fieldbus.		
	(5) D2D ONLY		Somente link de	drive-para-drive.		
	(6) MMI_FB_D2D			-máquina (painel de con k de drive-para-drive.	trole ou PC) (prioridade mais	

	(7) MMI ONLY	Somente interface homem-máquina (painel de controle ou PC).
	(8) INTERNAL	Nenhuma fonte externa é usada como clock em tempo real mestre.


Grupo 17 PANEL DISPLAY

Seleção de sinais para o visor do painel.

17 PA	17 PANEL DISPLAY			
17.01	SIGNAL1 PARAM Bloco FW: Nenhum			
	Seleciona o primeiro sinal a se	er exibido no painel de controle. O sinal default é 1.03 FREQUENCY.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índice			
17.02	SIGNAL2 PARAM	PARAM Bloco FW: Nenhum		
	Seleciona o segundo sinal a ser exibido no painel de controle. O sinal default é 1.04 CURRENT.			
	Ponteiro de valor: Grupo e índice			
17.03	SIGNAL3 PARAM Bloco FW: Nenhum			
	Seleciona o terceiro sinal a ser exibido no painel de controle. O sinal default é 1.06 TORQUE.			
	Ponteiro de valor: Grupo e índice			

Grupo 20 LIMITS

Definição dos limites operacionais do drive.




	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
20.04	NEG SPEED ENA	Bloco FW: LIMITS (vide acima).	
	Seleciona a fonte do comando de habilitação de referência de velocidade negativa. Consulte o parâmetro 20.03 POS SPEED ENA.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
20.05	MAXIMUM CURRENT	Bloco FW: LIMITS (vide acima).	
	Define a corrente máxima do i	motor permitida.	
	030000 A	Corrente máxima do motor permitida.	
20.06	MAXIMUM TORQUE	Bloco FW: LIMITS (vide acima).	
	Define o limite de torque máxi	mo para o drive (em porcentagem do torque nominal do motor).	
	01600%	Limite máximo de torque.	
20.07	MINIMUM TORQUE	Bloco FW: LIMITS (vide acima).	
	Define o limite de torque mínir	no para o drive (em porcentagem do torque nominal do motor).	
	-16000%	Limite mínimo de torque.	
20.08	THERM CURR LIM	Bloco FW: Nenhum	
	Habilita a limitação de corrente térmica. O limite de corrente térmica é calculado pela função de proteção térmica do inversor.		
	(0) ENABLE	O valor da corrente térmica calculado limita a corrente de saída do inversor (isto é, corrente do motor).	
	(1) DISABLE	O limite térmico calculado não é usado. Se a corrente de saída do inversor estiver excessiva, o alarme IGBT OVERTEMP é gerado e, conseqüentemente, o drive desarma na falha IGBT OVERTEMP.	

Grupo 22 SPEED FEEDBACK

Configurações para

- seleção do feedback de velocidade usado no controle do drive
- filtragem de distúrbios no sinal de velocidade medido
- função de engrenagem do encoder do motor
- função de limite de velocidade zero para parada
- atraso para função Zero Speed Delay
- definição dos limites para supervisão de velocidade real
- perda de proteção do sinal de feedback de velocidade.



22 SF	PEED FEEDBACK	
	de firmware: D FEEDBACK	SPEED FEEDBACK 5 TLF8 250 µsec (2)
	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	1.01 SPEED ACT (página 57)
22.01	SPEED FB SEL	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	Seleciona o valor de feedback	t de velocidade usado no controle.
	(0) ESTIMATED	Estimativa de velocidade calculada
	(1) ENC1 SPEED	Velocidade real medida com o encoder 1. O encoder é selecionado por meio do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL.
	(2) ENC2 SPEED	Velocidade real medida com o encoder 2. O encoder é selecionado por meio do parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL.
22.02	SPEED ACT FTIME	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	Define a constante de tempo do filtro de velocidade real, isto é, o tempo na velocidade real alcanço 63% da velocidade nominal (velocidade filtrada = 1.01 SPEED ACT). Se a referência de velocidade usada permanecer constante, as interferências possíveis na medição de velocidade podem ser filtradas com o filtro de velocidade real. A redução do ripple com o filtro pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável. Se houver interferências substanciais na medição de velocidade, a constante de tempo de filtro dev ser proporcional à inércia total da carga e motor, nesse caso 1030% da constante de tempo mecânico $t_{\text{mech}} = (n_{\text{nom}} / T_{\text{nom}}) \times J_{\text{tot}} \times 2\pi / 60$, onde $J_{\text{tot}} = \text{inércia}$ total da carga e motor (a relação de engrenagem entre a carga e o motor deve ser levada em consideração) $n_{\text{nom}} = \text{velocidade}$ nominal do motor $T_{\text{nom}} = \text{torque}$ nominal do motor Consulte também o parâmetro 26.06 SPD ERR FTIME.	
	010000 ms Constante de tempo para o filtro de velocidade real.	

22.03	MOTOR GEAR MUL	Bloco FW: SPEED FEEDBA	ACK (vide acima)		
	Define o numerador de engrenagem do motor para a função de engrenagem do encoder do motor.				
	13 MOTOR GEAR MUL velocidade real velocidade de entrada				
		onde a velocidade de entrada é velocidade do encoder 1/2 (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) ou velocidade estimada (1.14 SPEED ESTIMATED).			
	Consulte a seção Função de engrenagem do encoder do motor na página 47.				
	-2 ³¹ 2 ³¹ -1		m do encoder do motor. Observação: Um		
		ajuste de 0 é alterado intern	namente para 1.		
22.04	MOTOR GEAR DIV	Bloco FW: SPEED FEEDBA	ACK (vide acima)		
	Define o denominador da engrenagem do motor para a função de engrenagem do encoder do motor Consulte o parâmetro 22.03 MOTOR GEAR MUL.				
	1 2 ³¹ -1	Denominador para engrena	gem do encoder do motor.		
22.05	ZERO SPEED LIMIT	Bloco FW: SPEED FEEDBA	ACK (vide acima)		
	Define o limite da velocidade zero. O motor é parado ao longo de uma rampa de velocidade até o limite da velocidade zero definido ser alcançado. Após o limite, o motor desliza para parar. Observação: De qualquer forma, se uma configuração for muito baixa pode resultar na não parada do drive.				
	030000 rpm	Limite de velocidade zero.			
22.06	ZERO SPEED DELAY	Bloco FW: SPEED FEEDBA	ACK (vide acima)		
	Define o atraso da função de atraso da velocidade zero. A função é útil nas aplicações onde for importante uma reinicialização suave e rápida. Durante o atraso o drive reconhece com precisão a posição do rotor.				
	Nenhum Atraso de Velocidade Zero Com Atraso de Velocidade Zero				
	Velocidade		Velocidade		
	Controlador de velocidad desligado:	е	O controlador de velocidade permanece ativo. O motor é desacelerado para a		
	O motor desliza para para	ar.	velocidade 0 verdadeira.		
	22.0	5 ZERO SPEED LIMIT			
	Tempo Tempo				
	EED DELAY				
	Nenhum Atraso de Velocidade Zero				
	O drive recebe um comando de parada e desacelera ao longo de uma rampa. Quando a veloci real do motor fica abaixo de um limite interno (chamado Velocidade Zero), o controlador de velocidade é desligado. A modulação do inversor é parada e o motor desliza para pausa. Com Atraso de Velocidade Zero				
			ngo de uma rampa. Quando a velocidade		

	030000 ms	Atraso de velocidade zero.	
22.07	ABOVE SPEED LIM	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)	
	Define o limite de supervisão para a velocidade real.		
	030000 rpm	Limite de supervisão para a velocidade real.	
22.08	SPEED TRIPMARGIN	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)	
	Define junto com os parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED a velocidade máxima permitida do motor (proteção contra sobrevelocidade). Se a velocidade real (1.01 SPEED ACT) exceder o limite de velocidade definido por meio do parâmetro 20.01 ou 20.02 por mais que 22.08 SPEED TRIPMARGIN o drive desarma na falha OVERSPEED. Exemplo: Se a velocidade máxima for de 1420 rpm e a margem de desarme de velocidade for de 300 rpm, o drive desarma em 1720 rpm. Velocidade 22.08 SPEED TRIPMARGIN 20.01 MAXIMUM SPEED		
	20.02 MINIMUM SPEED 22.08 SPEED TRIPMARGIN		
	010000 rpm	Margem de desarme de velocidade.	
22.09	SPEED FB FAULT	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)	
	Seleciona a ação em caso de perda de dados de feedback de velocidade.		
	(0) FAULT	O drive desarma em uma falha (OPTION COMM LOSS, ENCODER 1/2 FAILURE ou SPEED FEEDBACK dependendo do tipo de problema).	
	(1) WARNING	O drive continua a operação com o controle de circuito aberto e gera um alarme (OPTION COMM LOSS, ENCODER 1/2 FAILURE ou SPEED FEEDBACK dependendo do tipo de problema).	
	(2) NO	O drive continua a operação com o controle de circuito aberto. Nenhum alarme ou falha é gerado.	

Grupo 24 SPEED REF MOD

Configurações para

- seleção de referência de velocidade
- modificação de referência de velocidade (escalação e inversão)
- · referências de jogging e velocidade constante
- definição de referência de velocidade mínima absoluta.


Dependendo da seleção do usuário, a referência de velocidade 1 ou a referência de velocidade 2 fica ativa de cada vez.


A referência de velocidade pode ser qualquer uma das seguintes (em ordem de prioridade):


- referência de velocidade de falha (numa interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC)
- referência de velocidade local (do painel)
- referência local fieldbus
- referência de jogging 1/2
- referência de velocidade constante 1/2
- referência de velocidade externa.

Observação: A velocidade constante cancela a referência de velocidade externa.

A referência de velocidade é limitada de acordo com os valores de velocidade mínima e máxima de ajuste e configurada na rampa e modelada de acordo com os valores de aceleração e desaceleração definidos. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP (página 111).







	(5) D2D REF1	Referência drive para drive 1.	
	(6) D2D REF2	Referência drive para drive 2.	
	(7) ENC1 SPEED	Encoder 1 (1.08 ENCODER 1 SPEED).	
	(8) ENC2 SPEED	Encoder 2 (1.10 ENCODER 2 SPEED).	
24.02	SPEED REF2 SEL	Bloco FW: SPEED REF SEL (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 2 (3.02 SPEED REF2). Consulte o parâmetro 24.01 SPEED REF1 SEL.		
seleciona fontes para as duas referências de velocidade REF1 ou REF2 escalas e inverte a referência de velocidade define a referência de velocidade constante		SPEED REF MOD 4 TLF2 500 µsec (2) 3.03 SPEEDREF RAMP IN 3.03 SPEEDREF RAMP IN	
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.03 SPEEDREF RAMP IN (página 65)	
24.03	SPEED REF1 IN	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 1 (cancela o ajuste do parâmetro 24.01 SPEED REF1 SEL). O valor default é P.3.1, isto é, 3.01 SPEED REF1, que é a saída do bloco SPEED REF RAMP.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índice		
24.04	SPEED REF2 IN	ED REF2 IN Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 2 (cancela o ajuste do parâmetro 24.02 SPEED REF2 SEL). O valor default é P.3.2, isto é, 3.02 SPEED REF2, que é a saída do bloco SPEED REF RAMP.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índice		
24.05	SPEED REF 1/2SEL	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)	
	Seleciona entre as referências de velocidade 1 ou 2. A fonte da referência 1/2 é definida pelo parâmetro 24.03 SPEED REF1 IN / 24.04 SPEED REF2 IN. 0 = Velocidade de referência 1.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
24.06	SPEED SHARE	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)	
	Define o fator de escala para a referência de velocidade 1/2 (a referência de velocidade 1 ou 2 é multiplicada pelo valor definido). A referência de velocidade 1 ou 2 é selecionada pelo parâmetro 24.05 SPEED REF 1/2SEL.		


	-88	Fator de escala para referência de velocidade 1/2.
24.07	SPEEDREF NEG ENA	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para a invervelocidade é alterado (inversã	são da referência de velocidade. 1 = O sinal da referência de o ativa).
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit
24.08	CONST SPEED	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a velocidade constante	
	-3000030000 rpm	Velocidade constante.
24.09	CONST SPEED ENA	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para habilita parâmetro 24.08 CONST SPE	ção do uso da referência de velocidade constante definida através do ED. 1 = Habilitado.
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit
24.10	SPEED REF JOG1	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a referência de velocida	ade para a função jogging 1. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página 45.
	-3000030000 rpm	Referência de velocidade para jogging 1.
24.11	SPEED REF JOG2	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a referência de velocida	ade para a função jogging 2. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página 45.
	-3000030000 rpm	Referência de velocidade para jogging 2.
24.12	SPEED REFMIN ABS	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define o limite mínimo absolut	o para a referência de velocidade.
	20.01 MAXIMUM SPEED	Referência de velocidade limitada
	24.12 SPEED REFMIN ABS	
	-(24.12 SPEED REFMIN ABS	Referência de velocidade
	20.02 MINIMUM SPEED	
	030000 rpm	Limite mínimo absoluto para referência de velocidade.

Grupo 25 SPEED REF RAMP

Configurações de rampa de referência de velocidade, tais como

- seleção da fonte para entrada de rampa de velocidade
- tempos de aceleração e desaceleração (também para jogging)
- formas de rampa de aceleração e desaceleração
- tempo da rampa da parada de emergência OFF3
- a função de balanceamento da referência de velocidade (forçando a saída do gerador de rampa para um valor pré-definido).

Observação: A parada de emergência OFF1 utiliza o tempo de rampa atualmente ativo.




25 SF	PEED REF RAMP		
Bloco	de firmware:		SPEED REF RAMP
	D REF RAMP		28 TLF3 250 µsec (1)
(25)	D REF RAIVIF		
(23)			3.04 SPEEDREF RAMPED
Este b	loco	[SPEEDREF RAMP IN] (6 / 3.03) [1500 rpm]	< 25.01 SPEED RAMP IN
مامی	ciona a fonte para a entrada da		25.02 SPEED SCALING
	pa de velocidade	[1.000 s]	25.03 ACC TIME
	ta os tempos de aceleração e	[0.000 s]	25.04 DEC TIME
	aceleração (também para	[0.000 s]	25.05 SHAPE TIME ACC1 25.06 SHAPE TIME ACC2
jogg		[0.000 s]	25.07 SHAPE TIME DEC1
	ta as formas de rampa de	[0.000 s]	25.08 SHAPE TIME DEC2
	eração/desaceleração	[0.000 s]	25.09 ACC TIME JOGGING
	ta o tempo da rampa para a	[0.000 s]	25.10 DEC TIME JOGGING
	da de emergência OFF3.	[1.000 s]	25.11 EM STOP TIME
	a a saída do gerador de rampa	[0 rpm]	25.12 SPEEDREF BAL
	um valor definido	[FALSE]	< 25.13 SPEEDREF BAL ENA
	e o valor de referência e		
	cidade de configuração de		
	pa e dimensionado.		
-	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	3.04 SPEEDRE	EF RAMPED (página 65)
25.01	SPEED RAMP IN	Bloco FW: SPE	EED REF RAMP (vide acima)
	SPEEDREF RAMP IN, que é a Observação: Este parâmetro	a saída do bloco não pode ser aju	lade. O valor default é P.3.3, isto é, sinal 3.03 de firmware SPEED REF MOD. ustado pelo usuário.
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice	
25.02	SPEED SCALING	Bloco FW: SPE	ED REF RAMP (vide acima)
		escala de referê	ção e desaceleração (parâmetros 25.03/25.09 e 25.04 ncia do fieldbus (consulte <i>Apêndice A - Controle</i> ágina 335).
	030000 rpm	Valor de velocio	dade para aceleração/desaceleração.
25.03	ACC TIME	Bloco FW: SPE	ED REF RAMP (vide acima)
			requerido para a velocidade para mudar de zero para metro 25.02 SPEED SCALING.
	Se a referência de velocidade velocidade do motor seguirá a		ma mais rápida que a taxa de aceleração de ajuste, a ção.
	Se a referência de velocidade velocidade do motor seguirá a		ma mais lenta que a taxa de aceleração de ajuste, a cia.
		iver ajustado mu	ito reduzido, o drive automaticamente prolongará a
	01800 s	Tempo de acele	eração.
	l	l	

25.04 **DEC TIME** Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima) Define o tempo de desaceleração, isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING para zero. Se a referência de velocidade diminuir de forma mais lenta que a taxa de desaceleração de ajuste, a velocidade do motor seguirá o sinal de referência. Se a referência mudar de forma mais rápida que a taxa de desaceleração de ajuste, a velocidade do motor seguirá a taxa de desaceleração. Se o tempo de desaceleração estiver ajustado muito reduzido, o drive prolongará a desaceleração de forma automática a fim de não exceder seus limites de torque. Se houver alguma dúvida caso o período de desaceleração seja muito curto, assegure-se de que o controle de sobretensão CC esteja ligado (parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL). Observação: Se for necessário um tempo de desaceleração curto para uma aplicação de alta inércia, o drive deverá ser equipado com uma opção de frenagem elétrica, por exemplo, com um chopper de frenagem (embutido) e um resistor de frenagem. 0...1800 s Período de desaceleração. 25.05 SHAPE TIME ACC1 Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima) Seleciona a forma da rampa de aceleração no começo da aceleração. 0.00 s: Rampa linear. Adequado para aceleração ou desaceleração estável e para rampas lentas. 0.01...1000.00 s: Rampa em Curva S. As rampas em curva S são ideais para aplicações de transporte e levantamento. A curva S consiste de curvas simétricas em ambas as extremidades da rampa e uma parte linear no meio. Observação: Quando a função jogging ou parada de rampa de emergência estiver ativa, os tempos do modelo de aceleração e desaceleração são forçados a zero. Rampa linear: Rampa linear: Par. $\frac{25.06}{1} = 0$ s Par. 25.07 = 0 s Velocidade Velocidade Rampa linear: Par. 25.05 = 0 s Rampa linear: Par. $\frac{25.08}{2} = 0$ s Rampa em Curva S: Rampá em Curva S Par. 25.06 > 0 s Par. $\frac{.}{25.07} > 0 \text{ s}$ Rampa em Curva S: Rampa em Curva S: Par. 25.05 > 0 s Par. 25.08 > 0 s Tempo Tempo 0...1000 s Forma da rampa no início de aceleração. SHAPE TIME ACC2 Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima) 25.06 Seleciona a forma da rampa de aceleração no fim da aceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1. 0...1000 s Forma da rampa no término de aceleração. 25.07 SHAPE TIME DEC1 Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima) Seleciona a forma da rampa de desaceleração no começo da desaceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1.

	01000 s	Forma da rampa no início de desaceleração.	
25.08	SHAPE TIME DEC2	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
	Seleciona a forma da rampa de desaceleração no fim da desaceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1.		
	01000 s	Forma da rampa no término de desaceleração.	
25.09	ACC TIME JOGGING	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
		para a função jogging, isto é, o tempo requerido para a velocidade ocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING.	
	01800 s	Tempo de aceleração para jogging.	
25.10	DEC TIME JOGGING	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
	Define o tempo de desaceleração para a função jogging, isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING para zero.		
	01800 s	Tempo de desaceleração para jogging.	
25.11	EM STOP TIME	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
	Define o tempo no qual o drive é parado caso seja ativada uma parada de emergência OFF3 (isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido por meio do parâmetro 25.02 SPEED SCALING a zero). A fonte de ativação da parada de emergência é selecionada através do parâmetro 10.10 EM STOP OFF3. A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW). A parada de emergência OFF1 utiliza o tempo de rampa ativo.		
	01800 s	Tempo de desaceleração da parada de emergência OFF3.	
25.12	SPEEDREF BAL	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
	firmware da rampa de referênc	canceamento da rampa de velocidade, isto é, a saída do bloco de cia de velocidade é forçada a um valor definido. ção de balanceamento é selecionada por meio do parâmetro 25.13	
	-3000030000 rpm	Referência do balanceamento da rampa de velocidade.	
25.13	SPEEDREF BAL ENA	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)	
	I =	ção do balanceamento da rampa de velocidade. Consulte o parâmetro alanceamento da rampa de velocidade habilitado.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		

Grupo 26 SPEED ERROR

O erro de velocidade é determinado por meio da comparação entre a referência de velocidade e o feedback de velocidade. O erro pode ser filtrado usando um filtro passa-baixo (*low-pass*) de primeira ordem se o feedback e a referência tiverem distúrbios. Além disso, um torque extra pode ser aplicado para compensar a aceleração; o torque é relativo à taxa de alteração (derivativa) na referência de velocidade e inércia da carga.



26 SPEED ERROR Bloco de firmware: SPEED ERROR **SPEED ERROR** TLF3 250 µsec (2) (26)3.05 SPEEDREF USED 3.06 SPEED ERROR FILT Este bloco 3.07 ACC COMP TORQ seleciona a fonte para o cálculo de SPEED ACT < 26.01 SPEED ACT NCTRL (7 / 1.01) SPEEDREF RAMPED erro de velocidade (referência de < 26.02 SPEED REF NCTRL (6 / 3.04) SPEEDREF RAMPED velocidade - velocidade real) nos < 26.03 SPEED REF PCTRL / 3.04) EEDREF RAMPED diferentes modos de controle < 26.04 SPEED FEED PCTRL (6 / 3.04) [0.00 rpm] • seleciona a fonte para a referência 26.05 SPEED STEP [0.0 ms] de velocidade 26.06 SPEED ERR FTIME [100 rpm] 26.07 SPEED WINDOW define o tempo de filtragem do erro [0.00 s] 26.08 ACC COMP DERTIME de velocidade [8.0 ms] 26.09 ACC COMP FTIME • define uma etapa de velocidade [Disabled] 26.10 SPEED WIN FUNC adicional ao erro de velocidade [0 rpm] 26.11 SPEED WIN HI • define a supervisão do erro de 26.12 SPEED WIN LO velocidade com a função da janela de velocidade • define a compensação de inércia durante a aceleração · mostra a referência de velocidade usada, erro de velocidade filtrado e a saída da compensação de aceleração. Bloqueia saídas localizadas em 3.05 SPEEDREF USED (página 65) outros grupos de parâmetros 3.06 SPEED ERROR FILT (página 65) 3.07 ACC COMP TORQ (página 65) SPEED ACT NCTRL Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) 26.01 Seleciona a fonte para a velocidade real no modo de controle de velocidade. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível. Ponteiro de valor: Grupo e índice 26.02 SPEED REF NCTRL Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) Seleciona a fonte para a referência de velocidade no modo de controle de velocidade. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível. Ponteiro de valor: Grupo e índice 26.03 SPEED REF PCTRL Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) Seleciona a fonte para a referência de velocidade nos modos de controle de posição e sincronização. Observação: Este parâmetro é apenas para aplicações de posicionamento. Ponteiro de valor: Grupo e índice

26.04	SPEED FEED PCTRL	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)	
	Seleciona a fonte para avanço de alimentação (<i>feedforward</i>) da referência de velocidade nos modos de controle de posição e sincronização. Seleciona a fonte para a referência de velocidade nos modos homing e de velocidade de perfil. Observação: Este parâmetro é apenas para aplicações de posicionamento.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índ		
26.05	SPEED STEP	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)	
	Define uma etapa de velocidad (adicionada ao valor de erro de	de adicional fornecida para a entrada do controlador de velocidade e velocidade).	
	-3000030000 rpm	Etapa de velocidade.	
26.06	SPD ERR FTIME Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)		
	Define a constante de tempo do filtro passa baixo do erro de velocidade. Se a referência de velocidade usada mudar rapidamente (aplicação de servo), as possíveis interferências na medição de velocidade podem ser filtradas com o filtro de erro de velocidade. A redução do ripple com o filtro pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável. Consulte também o parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME.		
	01000 ms	Constante de tempo para o filtro passa-baixo do erro de velocidade. 0 ms = filtragem desabilitada.	
26.07	SPEED WINDOW	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)	
	Define o valor absoluto para a supervisão da janela de velocidade do motor, isto é, o valor absoluto para a diferença entre a velocidade real e a referência de velocidade não na rampa (1.01 SPEED ACT - 3.03 SPEEDREF RAMP IN). Quando a velocidade do motor estiver dentro dos limites definidos por este parâmetro, o valor do sinal 2.13 bit 8 (AT_SETPOINT) é 1. Se a velocidade do motor não estiver dentro dos limites definidos, o valor do bit 8 é 0.		
	030000 rpm	Valor absoluto para a supervisão da janela de velocidade do motor.	

26.08 ACC COMP DERTIME Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) Define o tempo de derivação para compensação de aceleração (desaceleração. Usado para melhorar a mudança de referência dinâmica do controle de velocidade. Para compensar a inércia durante a aceleração, um derivativo da referência de velocidade é adicionado à saída do controlador de velocidade. O princípio de uma ação derivada está descrito para o parâmetro 28.04 DERIVATION TIME. Observação: O valor do parâmetro deve ser proporcional à inércia total da carga e motor, isto é, aproximadamente 50...100% da constante de tempo mecânica ($t_{\rm mech}$). Consulte a equação da constante de tempo mecânica no parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME. Se o valor do parâmetro estiver ajustado para zero, a função está desativada. A figura abaixo mostra as respostas de velocidade quando uma carga de alta inércia é acelerada ao longo de uma rampa. Nenhuma compensação de aceleração Com compensação de aceleração Referência de velocidade Velocidade real Consulte também o parâmetro 26.09 ACC COMP FTIME. A fonte para o torque de compensação de aceleração também pode ser selecionada por meio do parâmetro 28.06 ACC COMPENSATION. Consulte o grupo de firmware 28 SPEED CONTROL. 0...600 s Tempo de derivação para compensação de aceleração/desaceleração. ACC COMP FTIME 26.09 Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) Define o tempo de filtro para a compensação de aceleração. 0...1000 ms Tempo do filtro para compensação de aceleração. 0 ms = filtragem desabilitada. 26.10 SPEED WIN FUNC Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima) Habilita ou desabilita o controle da janela de erro de velocidade. O controle da janela de erro de velocidade forma uma função de supervisão de velocidade para o drive controlado por torque. Ela supervisiona o valor de erro de velocidade (referência de velocidade - velocidade real). Na faixa de operação normal, o controle da janela mantém a entrada do controlador de velocidade em zero. Quando o erro e velocidade se move para fora da janela, a parte excedente do valor de erro é conectada ao controlador de velocidade. O controlador de velocidade produz um termo de referência relativo à entrada e ao ganho do controlador de velocidade (parâmetro 28.02 PROPORT GAIN) cujo seletor de torque acrescenta a referência de torque. O resultado é usado como a referência de torque interno para o drive. Exemplo: Em uma condição de perda, a referência de torque interno do drive é diminuída para impedir um aumento excessivo da velocidade do motor. Se o controle da janela estiver inativo, a velocidade do motor aumentará até que o limite de velocidade da unidade seja alcançado. (0) DISABLED Controle da janela de erro de velocidade inativo.

	(1) ABSOLUTE	Controle da janela de erro de velocidade ativo. Os limites da janela definidos pelos parâmetros 28.02 e 28.02 são efetivos em ambas as direções de rotação (os limites possuem um valor negativo quando a velocidade real for negativa).	
	(2) RELATIVE	Controle da janela de erro de velocidade ativo. Os limites das janela definidos pelos parâmetros 28.02 e 28.02 são efetivos apenas na direção de avanço (ex.: quando a velocidade real for positiva).	
26.11	SPEED WIN HI	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)	
	Limite alto para controle da janela de velocidade. Consulte o parâmetro 26.10 SPEED WIN FUNC.		
	03000 rpm	Limite alto para controle da janela de erro de velocidade.	
26.12	SPEED WIN LO	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)	
	Limite baixo para controle da ja	anela de velocidade. Consulte o parâmetro 26.10 SPEED WIN FUNC.	
	03000 rpm	Limite baixo para controle da janela de erro de velocidade.	

Grupo 28 SPEED CONTROL


Configurações do controlador de velocidade, tais como

- seleção da fonte para erro de velocidade
- ajuste das variáveis tipo PID do controlador de velocidade
- limitação do torque de saída do controlador de velocidade
- seleção da fonte para o torque de compensação de aceleração
- forçar um valor externo para a saída do controlador de velocidade (com a função de balanceamento).
- ajuste do compartilhamento de carga em uma execução de aplicação Mestre/ seguidor através de vários drives (a função de inclinação).


O controlador de velocidade inclui uma função anti-desfecho (isto é, o termo-l é congelado durante a limitação de referência de torque).

No modo de controle de torque, a saída do controlador de velocidade é congelada.

Para regulação manual do controlador de velocidade, consulte a seção *Regulação manual do controlador de velocidade* na página *26*.



28 SPEED CONTROL Bloco de firmware: SPEED CONTROL **SPEED CONTROL** TLF3 250 µsec (3) (28)3.08 TORO REF SP CTRL SPEED ERROR FILT (7 / 3.06) [10.00] < 28.01 SPEED ERR NCTRL Este bloco 28.02 PROPORT GAIN • seleciona a fonte para erro de [0.500 s] 28.03 INTEGRATION TIME velocidade [0.000 s] 28.04 DERIVATION TIME • ajusta as variáveis tipo PID do [8.0 ms] 28.05 DERIV FILT TIME ACC COMP TORQ controlador de velocidade < 28.06 ACC COMPENSATION · define limites para o torque de 28.07 DROOPING RATE [0.0 %] saída do controlador de velocidade 28.08 BAL REFERENCE [FALSE] < 28.09 SPEEDCTRL BAL EN • seleciona a fonte para o torque de [-300.0 %] 28.10 MIN TORO SP CTRL compensação de aceleração [300.0 %] 28.11 MAX TORQ SP CTRL configura a função de [0 rpm] 28.12 PI ADAPT MAX SPD balanceamento que força a saída [0 rpm] 28.13 PI ADAPT MIN SPD do controlador de velocidade para 28.14 P GAIN ADPT COEF um valor externo [1.000] 28.15 I TIME ADPT COEF • configura a função de inclinação (ajuste do compartilhamento de carga em uma aplicação Mestre/ Seguidor) mostra o valor limitado do torque de saída do controlador de velocidade. Bloqueia saídas localizadas em 3.08 TORQ REF SP CTRL (página 65) outros grupos de parâmetros 28.01 SPEED ERR NCTRL Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima) Seleciona a fonte para o erro de velocidade (referência - real). O valor default é P.3.6, isto é, sinal 3.06 SPEED ERROR FILT, que é a saída do bloco de firmware SPEED ERROR. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível. Ponteiro de valor: Grupo e índice



28.04 **DERIVATION TIME** Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima) Define o tempo de derivação do controlador de velocidade. A ação derivada intensifica a saída do controlador em caso de mudança do valor de erro. Quanto mais longo o tempo de derivação, mais a saída do controlador de velocidade é intensificada durante a mudança. Se o tempo de derivação estiver ajustado para zero, o controlador funciona como um controlador PI, caso contrário, como um controlador PID. A derivação torna o controle mais responsivo a distúrbios. A derivada do erro de velocidade deve ser filtrada com um filtro passa baixo para eliminar distúrbios. A figura abaixo mostra a saída do controlador de velocidade após uma etapa de erro quando o erro permanece constante. Ganho = $K_p = 1$ T_1 = Tempo de integração > 0 $T_{\rm D}$ = Tempo de derivação > 0 T_s = Período de tempo de amostra = 250 µs e = Valor de erro Δe = Alteração do valor de erro entre duas amostras % Saída do controlador $K_p \cdot T_D \cdot \frac{De}{T_s} \mid_{K_p \cdot e}$ Valor de erro T_{l} Observação: A alteração deste valor de parâmetro é recomendada somente se utilizado um encoder de pulso. 0...10 sTempo de derivação do controlador de erro. 28.05 **DERIV FILT TIME** Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima) Define a constante de tempo do filtro de derivação. 0...1000 ms Constante de tempo do filtro de derivação. ACC COMPENSATION Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima) 28.06 Seleciona a fonte para o torque de compensação da aceleração. O valor default é P.3.7, isto é, sinal 3.07 ACC COMP TORQ, que é a saída do bloco de firmware SPEED ERROR. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível. Ponteiro de valor: Grupo e índice


28.07	DROOPING RATE	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
	Define a taxa de declínio (em porcentagem da velocidade nominal do motor). A inclinação diminui levemente a velocidade do drive na medida em que a carga do mesmo aumenta. A velocidade real diminui num determinado ponto de operação dependendo do ajuste da taxa de declínio e da carga do drive (= referência de torque / saída do controlador de velocidade). Na saída do controlador de 100% da velocidade, a inclinação está no seu nível nominal, isto é, igual ao valor desse parâmetro. O efeito de inclinação diminui linearmente para zero junto com a redução da carga.		
		usada, por exemplo, para ajustar o compartilhamento de carga em uma /Seguidor através de vários drives. Em uma aplicação Mestre/Seguidor los entre si.	
	A taxa de declínio correta para	um processo deve ser encontrada caso a caso na prática.	
	Exemplo: A saída do controla	Saída do controlador de velocidade Inclinação · Velocidade Máx. dor de velocidade é de 50%, a taxa de inclinação é de 1%, a velocidade m. Diminuição da velocidade = 0,50 · 0,01 · 1500 rpm = 7,5 rpm.	
	Velocidade do motor (% de	o nominal)	
	100% Nenhuma	l inclinação	
	Saída do controlador de Carga velocidade / % do acionador		
	0100% Taxa de inclinação.		
28.08	BAL REFERENCE	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
	externo a ser forçado na saída	palanceamento de saída do controle de velocidade, isto é, um valor do controlador de velocidade. Para garantir uma operação suave aída, a parte D do controlador de velocidade é desabilitada e o termo do é ajustado para zero.	
	A fonte para o sinal de habilitação de balanceamento é selecionada por meio do parâmetro 28.09 SPEEDCTRL BAL EN.		
	-16001600%	Referência de balanceamento da saída do controle de velocidade.	
28.09	SPEEDCTRL BAL EN	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o sinal de habilitação de balanceamento de saída do controle de velocidade. Consulte o parâmetro 28.08 BAL REFERENCE. 1 = Habilitado. 0 = Desabilitado.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
28.10	MIN TORQ SP CTRL	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
	Define o torque de saída do co	ontrolador de velocidade mínima.	
	-16001600%	Torque mínimo de saída do controlador de velocidade.	
28.11	MAX TORQ SP CTRL	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
	Define o torque de saída do co	ontrolador de velocidade máxima.	


-16001600%	Torque máximo de saída do controlador de velocidade.	
PI ADAPT MAX SPD	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
Velocidade real máxima para adaptação do controlador de velocidade. O ganho e tempo de integração do controlador de velocidade pode ser adaptado velocidade real. Isso é feito multiplicando o ganho (28.02 PROPORT GAIN) e o (28.03 INTEGRATION TIME) por coeficientes em determinadas velocidades. O definidos individualmente tanto para o ganho como para o tempo de integração Quando a velocidade real está abaixo ou igual a 28.13 PI ADAPT MIN SPD, 28 ed 28.03 INTEGRATION TIME são multiplicadas por 28.14 P GAIN ADPT COE ADPT COEF respectivamente. Quando a velocidade real for igual ou superior a 28.12 PI ADAPT MAX SPD, nenhu em outras palavras, 28.02 PROPORT GAIN e 28.03 INTEGRATION TIME são usa Entre 28.13 PI ADAPT MIN SPD e 28.12 PI ADAPT MAX SPD, os coeficientes linearmente na base dos pontos de interrupção (breakpoints).		
1.000 28.14 P GAIN ADPT COEF ou 28.15 I TIME ADPT COEF		
030000 rpm	Velocidade real máxima para adaptação do controlador de velocidade.	
PI ADAPT MIN SPD	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
Velocidade real mínima para adaptação do controlador de velocidade. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD.		
030000 rpm	Velocidade real mínima para adaptação do controlador de velocidade.	
P GAIN ADPT COEF	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
Coeficiente de ganho proporcional. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD.		
0.000 10.000	Coeficiente de ganho proporcional.	
I TIME ADPT COEF	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)	
Coeficiente de tempo de integr	ração. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD.	
0.000 10.000	Coeficiente de tempo de integração.	
	PI ADAPT MAX SPD Velocidade real máxima para a o ganho e tempo de integraçã velocidade real. Isso é feito mu (28.03 INTEGRATION TIME) podefinidos individualmente tanto Quando a velocidade real está ed 28.03 INTEGRATION TIME ADPT COEF respectivamente. Quando a velocidade real for iguem outras palavras, 28.02 PRO Entre 28.13 PI ADAPT MIN SP linearmente na base dos ponto Coeficiente 1.000 28.14 P GAIN ADPT COEF ou 28.15 I TIME ADPT COEF 030000 rpm PI ADAPT MIN SPD Velocidade real mínima para a PI ADAPT MAX SPD. 030000 rpm P GAIN ADPT COEF Coeficiente de ganho proporcio 0.000 10.000 I TIME ADPT COEF Coeficiente de tempo de integra con company company de la company	

Grupo 32 TORQUE REFERENCE

Configurações de referência para controle de torque.

No controle de torque, a velocidade do drive é confinada entre os limites mínimo e máximo definidos. Os limites de torque relacionados à velocidade são calculados e a referência de torque de entrada é limitada de acordo com estes resultados. Uma falha OVERSPEED é gerada caso a velocidade máxima permitida seja excedida.





	(1) Al1	Entrada analógica AI1.
	(2) Al2	Entrada analógica AI2.
	(3) FBA REF1	Referência de fieldbus 1.
	(4) FBA REF2	Referência de fieldbus 2.
	(5) D2D REF1	Referência drive para drive 1.
	(6) D2D REF2	Referência drive para drive 2.
32.02	TORQ REF ADD SEL	Bloco FW: TORQ REF SEL (vide acima)
	TORQ REF ADD SRC está co Como a referência é adicionad	de referência de torque, 3.12 TORQUE REF ADD. O parâmetro 34.10 nectado ao sinal 3.12 TORQUE REF ADD por padrão. da após a seleção da referência de torque, este parâmetro pode ser e velocidade e torque. Consulte o diagrama de bloco no grupo de TRL (página 132).
	(0) ZERO	Referência de adição de zero.
	(1) Al1	Entrada analógica AI1.
	(2) Al2	Entrada analógica AI2.
	(3) FBA REF1	Referência de fieldbus 1.
	(4) FBA REF2	Referência de fieldbus 2.
	(5) D2D REF1	Referência drive para drive 1.
	(6) D2D REF2	Referência drive para drive 2.
Bloco de firmware: TORQ REF MOD (33) Este bloco • seleciona a fonte para a referência de torque • escala a referência de torque de entrada de acordo com o fator de compartilhamento de carga definido • define limites para a referência de torque • define tempos de rampa de subida (ramp-up) e rampa de descida (ramp-down) para a referência de torque • mostra o valor de referência de torque configurado em rampa e o valor de referência de torque limitado através do controle de arrancada.		TORQ REF MOD 2 TLF1 500 µsec (2) 3.10 TORQ REF RAMPED 3.11 TORQ REF RUSHLIM [A12 SCALED] (3 / 207) (3 / 207) (3 / 207) (3 / 207) (3 / 207) (3 / 207) (4 / 200.0 %) (5 / 200.0 %) (6 / 200.0 %) (7 / 200.0 %) (8 / 200.0 %) (9 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (4 / 200.0 %) (5 / 200.0 %) (6 / 200.0 %) (7 / 200.0 %) (7 / 200.0 %) (8 / 200.0 %) (9 / 200.0 %) (9 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (9 / 200.0 %) (1 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (2 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (3 / 200.0 %) (4 / 200.0 %) (4 / 200.0 %) (5 / 200.0 %) (6 / 200.0 %) (7
1	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	3.10 TORQ REF RAMPED (página 65) 3.11 TORQ REF RUSHLIM (página 65)

32.03	TORQ REF IN	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a entrada de referência de torque para a função de rampa de torque. O valor default é P.3.9, isto é, sinal 3.09 TORQ REF1, que é a saída do bloco de firmware TORQ REF SEL.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice	
32.04	MAXIMUM TORQ REF	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Define a referência de torque	máximo.	
	01000%	Referência de torque máximo.	
32.05	MINIMUM TORQ REF	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Define a referência de torque	mínimo.	
	-10000%	Referência de torque mínimo.	
32.06	LOAD SHARE	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Escala a referência de torque externa para um nível requerido (a referência de torque externa é multiplicada pelo valor selecionado). Observação: Se for usada a referência de torque local, não será aplicada nenhuma escala de compartilhamento de carga.		
	-88	Multiplicador de referência de torque externo.	
32.07	TORQ RAMP UP	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Define o tempo da rampa de subida da referência de torque, isto é, o tempo para a referência aumentar de zero ao torque nominal do motor.		
	060 s	Tempo de rampa de subida de referência e torque.	
32.08	TORQ RAMP DOWN	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)	
	Define o tempo da rampa de descida da referência de torque, isto é, o tempo para a referência diminuir do torque nominal do motor para zero.		
	060 s	Tempo de rampa de descida de referência e torque.	

Grupo 33 SUPERVISION

Configuração da supervisão de sinal.

Rioco (de firmware:		CUPERVICTON	
			SUPERVISION 45	
	RVISION		TLF11 10 msec (6)	
(17)			6.14 SUPERV STATUS	
		[Disabled]	33.01 SUPERV1 FUNC	
		[SPEED ACT] (7 / 1.01)	< 33.02 SUPERV1 ACT	
		(7 / 1.01) [0.00]	33.03 SUPERV1 LIM HI	
		[0.00]	33.04 SUPERV1 LIM LO	
		[Disabled] [CURRENT]	33.05 SUPERV2 FUNC	
		(1 / 1.04) [0.00]	< 33.06 SUPERV2 ACT	
		[0.00]	33.07 SUPERV2 LIM HI	
		[Disabled]	33.08 SUPERV2 LIM LO	
		[TORQUE]	33.09 SUPERV3 FUNC	
		(1 / 1.06) [0.00]	< 33.10 SUPERV3 ACT 33.11 SUPERV3 LIM HI	
		[0.00]	33.12 SUPERV3 LIM LO	
			33.12 30FERVS EIM EO	
	ia saídas localizadas em grupos de parâmetros	6.14 SUPE	RV STATUS (página 70)	
33.01	SUPERV1 FUNC	Bloco FW:	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o modo de super	rvisão 1.		
	(0) DISABLED	Supervisão	1 fora de uso.	
	(1) LOW	cair abaixo	inal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT do valor do parâmetro 33.04 SUPERV1 LIM LO, bit 0 d RV STATUS será ativado.	
	(2) HIGH	exceder o v	inal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT alor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIM HI, bit 0 do 6.1 TATUS será ativado.	
	(3) ABS LOW	SUPERV1	alor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.0 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.04 SUPERV 0 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(4) ABS HIGH	SUPERV1	alor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.0 ACT exceder o valor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIN 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
33.02	SUPERV1 ACT	Bloco FW:	SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o sinal a ser mor	nitorado pela su	pervisão 1. Consulte o parâmetro 33.01 SUPERV1 FUN	
	Ponteiro de valor: Grupo e	índice		
33.03	SUPERV1 LIM HI	Bloco FW:	SUPERVISION (vide acima)	

	-3276832768	Limite superior para supervisão 1.	
33.04	SUPERV1 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Ajusta o limite inferior da supe	rvisão 1. Consulte o parâmetro 33.01 SUPERV1 FUNC.	
	-3276832768	Limite inferior para supervisão 1.	
33.05	SUPERV2 FUNC	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o modo de supervis		
	(0) DISABLED	Supervisão 2 fora de uso.	
	(1) LOW	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO, bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(2) HIGH	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI, bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(3) ABS LOW	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO, bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(4) ABS HIGH	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI, bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
33.06	SUPERV2 ACT	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o sinal a ser monito	rado pela supervisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice		
33.07	SUPERV2 LIM HI	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Ajusta o limite superior da supervisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.		
	-3276832768	Limite superior para supervisão 2.	
33.08	SUPERV2 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Ajusta o limite inferior da supe	rvisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.	
	-3276832768	Limite inferior para supervisão 2.	
33.09	SUPERV3 FUNC	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o modo de supervis	ão 3.	
	(0) DISABLED	Supervisão 3 fora de uso.	
	(1) LOW	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO, bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	

	(2) HIGH	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI, bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(3) ABS LOW	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO, bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
	(4) ABS HIGH	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI, bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado.	
33.10	SUPERV3 ACT	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Seleciona o sinal a ser monitorado pela supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índice		
33.11	SUPERV3 LIM HI Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)		
	Ajusta o limite superior da supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC.		
	-3276832768	Limite superior para supervisão 3.	
33.12	SUPERV3 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)	
	Ajusta o limite inferior da supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC.		
	-3276832768	Limite inferior para supervisão 3.	


Grupo 34 REFERENCE CTRL


Seleção do tipo e fonte de referência.


Usando os parâmetros neste grupo, é possível selecionar se a localização de controle externo EXT1 ou EXT2 será utilizada (ficará ativa uma por vez). Estes parâmetros também selecionam o modo de controle (SPEED/TORQUE/MIN/MAX/ADD) e a referência de torque usada em controle externo e local.

Para mais informações sobre as localizações de controle e os modos de controle, consulte o capítulo *Controle e recursos do drive*.

Para controle de partida/parada nas diferentes localizações de controle, consulte o grupo de parâmetro 10 START/STOP (página 75).








	(1) SPEED	Controle de velocidade. A referência de torque é 3.08 TORQ REF SP CTRL, que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL. A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.08 TREF SPEED SRC.
	(2) TORQUE	Controle de torque. A referência de torque é 3.11 TORQ REF RUSHLIM, que é a saída do bloco de firmware TORQ REF MOD. A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.09 TREF TORQ SRC.
	(3) MIN	Combinação das seleções (1) SPEED e (2) TORQUE: O seletor de torque compara a referência de torque e a saída do controlador de velocidade e a menor destas é usada.
	(4) MAX	Combinação das seleções (1) SPEED e (2) TORQUE: O seletor de torque compara a referência de torque e a saída do controlador de velocidade e a maior destas é usada.
	(5) ADD	Combinação das seleções (1) SPEED e (2) TORQUE: O seletor de torque adiciona a saída do controlador de velocidade à referência de torque.
34.04	EXT1 CTRL MODE2	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle 2 da localização de controle externa EXT1. Para seleções. consulte o parâmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1.	
34.05	EXT2 CTRL MODE1	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
		para a localização de controle externa EXT2. âmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1.
34.07	LOCAL CTRL MODE	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle para o controle local. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(1) SPEED	Controle de velocidade. A referência de torque é 3.08 TORQ REF SP CTRL, que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL. A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.08 TREF SPEED SRC.
	(2) TORQUE	Controle de torque. A referência de torque é 3.11 TORQ REF RUSHLIM, que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF MOD. A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.09 TREF TORQ SRC.
34.08	TREF SPEED SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	isto é, 3.08 TORQ REF SP CT	ência de torque (do controlador de velocidade). O valor default é P.3.8, TRL, que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL. foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

34.09	TREF TORQ SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de torque (da cadeia de referência de torque). O valor default é P.3.11, isto é, sinal 3.11 TORQ REF RUSHLIM, que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF MOD. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
34.10	TORQ REF ADD SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de torque adicionada ao valor de torque após a seleção de torque. O valor default é P.3.12, isto é, sinal 3.12 TORQUE REF ADD, que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF SEL.	
	Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

Grupo 35 MECH BRAKE CTRL

Configurações para controle do freio mecânico. Consulte a seção *Freio mecânico* na página 48.



35.03	BRAKE OPEN DELAY	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Define o atraso de abertura do freio (= o atraso entre o comando interno de abertura do freio e a liberação do controle de velocidade do motor). O contador de atraso começa quando o drive tiver magnetizado o motor e elevado o torque do motor ao nível requerido na liberação do freio (parâmetro 35.06 BRAKE OPEN TORQ). Simultaneamente com a partida do contador, a função do freio energiza a saída relé controlando o freio e este começa a abrir. Ajuste o atraso com o mesmo valor do atraso de abertura mecânica do freio especificado pelo fabricante do freio.		
	05 s	Atraso de abertura do freio.	
35.04	BRAKE CLOSE DLY	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Define o atraso de fechamento do freio. O contador de atraso começa quando a velocidade real do motor fica abaixo do nível de ajuste (parâmetro 35.05 BRAKE CLOSE SPD) após o drive ter recebido o comando de parada. Simultaneamente com a partida do contador, a função de controle do freio desenergiza a saída relé de controle do freio e este começa a fechar. Durante o atraso, a função do freio mantém o motor ativo impedindo que a velocidade do motor caia até zero. Ajuste o tempo de atraso com o mesmo valor do tempo de composição mecânica do freio (= atraso de operação quando do fechamento) especificado pelo fabricante do freio.		
	060 s	Atraso de fechamento do freio.	
35.05	BRAKE CLOSE SPD	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Define a velocidade de fechamento do freio (um valor absoluto). Consulte o parâmetro 35.04 BRAKE CLOSE DLY.		
	01000 rpm	Velocidade de fechamento do freio.	
35.06	BRAKE OPEN TORQ	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Define o torque de partida do motor na liberação do freio (em porcentagem do torque nominal do motor).		
	01000%	Torque de partida do motor na liberação do freio.	
35.07	BRAKE CLOSE REQ	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a solicitação de fechamento (abertura) do freio. 1 = Solicitação de fechamento do freio. 0 = Solicitação de abertura do freio. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
35.08	BRAKE OPEN HOLD	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)	
	Seleciona a fonte para a ativação da retenção do comando de abertura do freio. 1 = Retenção ativa. 0 = Operação normal.		
	Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		

35.09	BRAKE FAULT FUNC	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Define como o drive reage em caso de erro de controle do freio mecânico. Se a supervisão de controle do freio não tiver sido ativada por meio do parâmetro 35.01 BRAKE CONTROL, este parâmetro está desabilitado.	
	(0) FAULT	O drive desarma na falha BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN se o status do sinal de reconhecimento de freio externo opcional não atender o status presumido pela função de controle de freio. O drive desarma na falha BRAKE START TORQUE se o torque de partida do motor requerido na liberação do freio não for alcançado.
	(1) ALARM	O drive gera o alarme BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN se o status do sinal de reconhecimento de freio externo opcional não atender o status presumido pela função de controle de freio. O drive gera o alarme BRAKE START TORQUE se o torque de partida do motor requerido na liberação do freio não for alcançado.
	(2) OPEN FLT	O drive desarma na falha BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN se o status do sinal de reconhecimento de freio externo opcional não atender o status presumido pela função de controle de freio durante a abertura do freio. Outros erros da função de freio geram o alarme BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN.

Grupo 40 MOTOR CONTROL

Configurações de controle do motor, tais como

- referência de fluxo
- frequência de chaveamento do drive
- compensação de escorregamento do motor
- reserva de tensão
- otimização de fluxo
- compensação de IR para modo de controle escalar.


Otimização de fluxo

A otimização de fluxo reduz o consumo total de energia e o nível de ruído do motor quando o drive opera abaixo da carga nominal. A eficiência total (motor e drive) pode ser melhorada de 1% a 10%, dependendo do torque e velocidade da carga.

Observação: A otimização de fluxo limita o desempenho de controle dinâmico do drive porque com uma pequena referência de fluxo o torque do drive não pode ser aumentado rápido.

40 MOTOR CONTROL		
MOTO (40) Este bl de con • refer • frequ drive • comp do m • resel • otimi • comp contr	pensação de escorregamento	MOTOR CONTROL 31 TLF10 2 msec (9)
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.16 FLUX REF USED (página 66) 3.17 TORQUE REF USED (página 66)
40.01	FLUX REF	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	Define a referência de fluxo.	
	0200%	Referência de fluxo.

40.02	SF REF	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)	
	Define a frequência de chaveamento do drive.		
	Quando a frequência de chaveamento excede 4 kHz, a corrente de saída permitida do drive é limitada. Consulte informações sobre o derating da frequência de chaveamento no <i>Manual de Hardware</i> apropriado.		
	1/2/3/4/5/8/16 kHz	Frequência de chaveamento.	
40.03	SLIP GAIN	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)	
	100% significa ganho de esco	nento usado para melhorar o escorregamento estimado do motor. rregamento pleno; 0% significa nenhum ganho de escorregamento. O valores podem ser usados se um erro de velocidade estático for no de escorregamento pleno.	
	Exemplo (com carga nominal e escorregamento nominal de 40 rpm): Uma referência de velocidade constante de 1000 rpm é dada ao drive. Não obstante o ganho do escorregamento pleno (= 100%), uma medida do tacômetro manual do eixo do motor fornece um valor de velocidade de 998 rpm. O erro de velocidade estático é de 1000 rpm - 998 rpm = 2 rpm. Para compensar o erro, o ganho de escorregamento deve ser aumentado. No valor de ganho de 105%, não há nenhum erro de velocidade estático (2 rpm / 40 rpm = 5%).		
	0200%	Ganho de escorregamento.	
40.04	VOLTAGE RESERVE	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)	
	Define a reserva de tensão mínima permitida. Quando a reserva de tensão tiver diminuído para o valor de ajuste, o drive entra na área de enfraquecimento de campo. Se a tensão CC do circuito intermediário $U_{dc} = 550 \text{ V}$ e a reserva de tensão for 5%, o valor RMS da tensão de saída máxima para operação em regime permanente é $0.95 \times 550 \text{ V} / \text{sqrt}(2) = 369 \text{ V}$ O desempenho dinâmico do controle do motor na área de enfraquecimento de campo pode ser melhorado aumentando o valor da reserva de tensão, porém o drive entra nesta região mais cedo.		
	-450 %	Reserva de tensão mínima permitida.	
40.05	FLUX OPT	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)	
	Habilita a função de otimização de fluxo. A otimização de fluxo aprimora a eficiência do motor e reduz o ruído. A otimização de fluxo é usada em drives que normalmente operam abaixo da carga nominal.		
	(0) DISABLE	Otimização de fluxo desabilitada.	
	(1) ENABLE	Otimização de fluxo habilitada.	
40.06	FORCE OPEN LOOP	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)	
	Define a informação de velocidade/posição usada pelo modelo do motor.		
	(0) FALSE	O modelo do motor utiliza o feedback de velocidade selecionado através do parâmetro 22.01 SPEED FB SEL.	
	(1) TRUE	O modelo do motor utiliza a estimativa de velocidade interna (mesmo quando a configuração do parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (1) ENC1 SPEED / (2) ENC2 SPEED).	




Grupo 45 MOT THERM PROT

Configurações para a proteção térmica do motor. Consulte a seção *Proteção térmica do motor* na página 40.

45 MOT THERM PROT		
Bloco de firmware: MOT THERM PROT (45) Configura a proteção de temperatura excessiva do motor e a medição de temperatura. Também mostra as temperaturas do motor estimadas e medidas.		MOT THERM PROT 32 TIF11 10 msec (5) 1.17 MOTOR TEMP 1.18 MOTOR TEMP EST 45.01 MOT TEMP PROT 45.02 MOT TEMP SOURCE 45.03 MOT TEMP ALM LIM 110C 45.04 MOT TEMP FLT LIM 45.05 AMBIENT TEMP FLT LIM 45.05 AMBIENT TEMP 100 % 45.06 MOT LOAD CURVE 100 % 45.07 ZERO SPEED LOAD 45.08 BREAK POINT 45.08 BREAK POINT 80C 45.09 MOTNOMTEMPRISE 45.10 MOT THERM TIME 45.10 MOT THERM T
	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	1.17 MOTOR TEMP (página 58) 1.18 MOTOR TEMP EST (página 58)
45.01	MOT TEMP PROT	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Seleciona como o drive reage	quando detectado excesso de temperatura do motor.
	(0) NO	Inativo.
	(1) ALARM	O drive gera o alarme MOTOR TEMPERATURE quando a temperatura excede o nível de alarme definido por meio do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM.
	(2) FAULT	O drive gera o alarme MOTOR TEMPERATURE ou desarma na falha MOTOR OVERTEMP quando a temperatura excede o nível de alarme/falha definido através do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM / 45.04 MOT TEMP FLT LIM.
45.02	MOT TEMP SOURCE	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
		eratura do motor. Quando for detectada temperatura excessiva, o drive parâmetro 45.01 MOT TEMP PROT.

	Define o limite de falha para a proteção contra excesso de temperatura do motor (quando o par. 45.01 MOT TEMP PROT = (2) FAULT).	
45.04	MOT TEMP FLT LIM	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	0200 °C	Limite de alarme de temperatura excessiva do motor.
	Define o limite de alarme para 45.01 MOT TEMP PROT = (1)	a proteção contra excesso de temperatura do motor (quando o par. ALARM/(2) FAULT).
45.03	MOT TEMP ALM LIM	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
		dulo FEN-xx for usado, a configuração do parâmetro deve ser (2) KTY O módulo FEN-xx pode estar no Slot 1 ou Slot 2.
	(6) PTC 2nd FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor PTC conectado no módulo de interface de encoder FEN-XX, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 2 é usado para supervisão de temperatura. *
	(5) PTC 1st FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor PTC conectado no módulo de interface de encoder FEN-xx, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 1 é usado para supervisão de temperatura. *
	(4) PTC JCU	A temperatura é supervisionada usando 13 sensores PTC conectados na entrada de termistor TH do drive.
	(3) KTY 2nd FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado no módulo de interface de encoder FEN-xx, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 2 é usado para supervisão de temperatura. Observação: Esta seleção não se aplica para FEN-01. *
	(2) KTY 1st FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado no módulo de interface de encoder FEN-xx, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem utilizados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 1 é usado para supervisão de temperatura. Observação: Esta seleção não se aplica para FEN-01. *
	(1) KTY JCU	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado na entrada de termistor TH do drive.
		(parâmetro 45.10 MOT THERM TIME) e a curva de carga do motor (parâmetros 45.0645.08). A regulação do usuário normalmente é necessária somente se a temperatura ambiente diferir da temperatura de operação normal especificada para o motor. A temperatura do motor aumenta se ele operar na região acima da curva de carga de motor. A temperatura do motor diminui se ele operar na região abaixo da curva de carga de motor (se o motor estiver superaquecido). ADVERTÊNCIA! O modelo não protege o motor se ele não esfriar adequadamente devido à presença de poeira e sujeira.
	(0) ESTIMATED	A temperatura é supervisionada com base no modelo de proteção térmica do motor, que usa a constante de tempo térmica do motor

	0200 °C	Limite de falha de temperatura excessiva do motor.	
45.05	AMBIENT TEMP	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)	
	Define a temperatura ambiente para o modo de proteção térmica.		
	-60100 °C	Temperatura ambiente.	
45.06	MOT LOAD CURVE	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)	
	Define a curva de carga juntar POINT.	nente com os parâmetros 45.07 ZERO SPEED LOAD e 45.08 BREAK	
	ajustado para 100%, a carga r	tagem da corrente nominal do motor. Quando o parâmetro estiver náxima é igual ao valor do parâmetro 99.06 MOT NOM CURRENT stam o motor). O nível da curva de carga deve ser ajustado se a o valor nominal.	
	<i>l</i> // _N ↑	/ = Corrente do motor	
	(%)	$I_{\rm N}$ = Corrente nominal do motor	
	150 +	IN - containe normal as motor	
	100		
	50		
	A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45. TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.		
	50150%	Corrente do motor acima do ponto de ruptura.	
45.07	ZERO SPEED LOAD	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)	
	Define a curva de carga juntamente com os parâmetros 45.06 MOT LOAD CURVE e 45.08 BREAK POINT. Define a carga máxima do motor na velocidade zero da curva de carga. Pode ser usado um valor mais alto se o motor tiver uma ventoinha de motor externa para aumentar a refrigeração. Consulte as recomendações do fabricante do motor. O valor é fornecido em percentagem da corrente nominal do motor. A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.		
	50150%	Corrente do motor na velocidade zero.	
45.08	BREAK POINT	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)	
	Define a curva de carga juntamente com os parâmetros 45.06 MOT LOAD CURVE e 45.07 ZEF SPEED LOAD. Define a frequência do ponto de ruptura da curva de carga, isto é, o ponto no que curva de carga do motor começa a diminuir do valor do parâmetro 45.06 MOT LOAD CURVE po valor do parâmetro 45.07 ZERO SPEED LOAD. A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 No.		
	TEMP SOURCE for ajustado p		
	0,01500 Hz	Ponto de ruptura da curva de carga.	



Grupo 46 FAULT FUNCTIONS

Definição do comportamento do drive em uma situação de falha.

Um alarme ou uma mensagem de falha indica um status do drive anormal. Para as causas prováveis e correções, consulte o capítulo *Rastreamento de falha*.


46 FA	46 FAULT FUNCTIONS			
Bloco	de firmware:	FAULT FUNCTIONS		
FAULT FUNCTIONS		33 TLF10 2 msec (10)		
(46)	1 ono none	8.01 ACTIVE FAULT		
(,		8.02 LAST FAULT		
Este b	loco	8.03 FAULT TIME HI		
• confi	gura a supervisão de falhas	8.04 FAULT TIME LO		
	rnas definindo a fonte (por	8.05 ALARM WORD 1		
1	nplo, uma entrada digital) para o	8.06 ALARM WORD 2		
1	de indicação de falha externa	8.07 ALARM WORD 3		
	ciona a reação do drive	8.08 ALARM WORD 4		
	me; falha; continuação em	< 46.01 EXTERNAL FAULT		
	cidade segura em alguns	[0 rpm] 46.02 SPEED REF SAFE		
	os) após situações como	[Fault] 46.03 LOCAL CTRL LOSS		
	rupção da comunicação de	[Fault] 46.04 MOT PHASE LOSS		
	role local, perda de fase do	[Fault] 46.05 EARTH FAULT		
	or/alimentação, falha de	46.06 SUPPL PHS LOSS		
	ramento ou ativação da função	[Fault] 46.07 STO DIAGNOSTIC		
	orque Seguro Desligado	[Fault] 46.08 CROSS CONNECTION		
	tra os códigos das falhas mais			
	ntes, o horário em que a falha			
_	ocorreu, além das palavras de			
alarr	ne.			
Bloque	eia saídas localizadas em	8.01 ACTIVE FAULT (página 71)		
	grupos de parâmetros	8.02 LAST FAULT (página 71)		
	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.03 FAULT TIME HI (página 71)		
		8.04 FAULT TIME LO (página 71)		
		8.05 ALARM WORD 1 (página 71)		
		8.06 ALARM WORD 2 (página 72) 8.07 ALARM WORD 3 (página 72) 8.08 ALARM WORD 4 (página 72)		
		o.oo / La it (in works in (pagina / 2)		
46.01	EXTERNAL FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)		
	-	um sinal de falha externo. 0 = Desarme de falha externa. 1 = Nenhuma		
	falha externa.			
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit		
46.02	SPEED REF SAFE	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)		
		Usado como uma referência de velocidade quando ocorre um alarme		
quando a configuração do parâmetro 13.12 AI SUPERVISION / 46.03 LOCAL CTR COMM LOSS FUNC for (2) SPD REF SAFE.				
	COIVIN LOSS FUNCTOR (2) SE	TU KEF SAFE.		
	-3000030000 rpm	Velocidade de falha.		
	l .	I		

46.03	LOCAL CTRL LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage a uma interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC.	
	(0) NO	Nenhuma ação.
	(1) FAULT	O drive desarma na falha LOCAL CTRL LOSS.
	(2) SPD REF SAFE	O drive gera o alarme LOCAL CTRL LOSS e ajusta a velocidade para o valor definido por meio do parâmetro 46.02 SPEED REF SAFE. ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar
		a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
	(3) LAST SPEED	O drive gera o alarme LOCAL CTRL LOSS e congela a velocidade no nível em que o drive estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores.
		ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
46.04	MOT PHASE LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage	quando detectada uma perda de fase do motor.
	(0) NO	Nenhuma ação.
	(1) FAULT	O drive desarma na falha MOTOR PHASE.
46.05	EARTH FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage corrente no motor ou no cabo	quando detectada uma falha de aterramento ou desequilíbrio de do motor.
	(0) NO	Nenhuma ação.
	(1) WARNING	O drive gera o alarme EARTH FAULT.
	(2) FAULT	O drive desarma em EARTH FAULT.
46.06	SUPPL PHS LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage	quando detectada uma perda de fase de alimentação.
	(0) NO	Sem reação.
	(1) FAULT	O drive desarma na falha SUPPLY PHASE.

46.07	STO DIAGNOSTIC	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando este detecta que a função de Torque Seguro Desligado está ativa enquanto o drive está parado. A função Torque Seguro Desligado desabilita a tensão de controle dos semicondutores de potência do estágio de saída do drive, com isso, impedindo que o inversor gere a tensão requerida para rodar o motor. Para fiação do Torque Seguro Desligado, consulte o manual de hardware apropriado.	
		é apenas para supervisão. A função de Torque Seguro Desligado pode a seleção de parâmetro for NO.
	Observação : A falha STO 1 LOST / STO 2 LOST é ativada se o sinal do circuito de segurança 1/2 for perdido quando o drive está no estado parado e esse parâmetro for ajustado para (2) ALARM ou (3) NO.	
	(1) FAULT	O drive desarma na falha SAFE TORQUE OFF.
	(2) ALARM	O drive gera o alarme SAFE TORQUE OFF.
	(3) NO	Sem reação.
46.08	CROSS CONNECTION	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage a uma conexão incorreta do cabo de alimentação de entrada e do motor (isto é, o cabo de alimentação de entrada está ligado na conexão do motor do drive).	
	(0) NO	Sem reação.
	(1) FAULT	O drive desarma na falha CABLE CROSS CON.

Grupo 47 VOLTAGE CTRL

Configurações para controle de sobretensão, subtensão e de tensão de alimentação.



	(1) ENABLE	Identificação automática da tensão de alimentação habilitada.
47.04	SUPPLY VOLTAGE	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (vide acima)
	Define a tensão nominal de alimentação. Usado se a identificação automática da tensão de alimentação não for habilitada pelo parâmetro 47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID.	
	01000 V	Tensão de alimentação nominal.

Grupo 48 BRAKE CHOPPER

Configuração do chopper de frenagem interno.

Bloco	de firmware:	BRAKE CHOPPER
BRAKE CHOPPER		35 TLF10 2 msec (11)
(48)		[Disable] 48.01 BC ENABLE
()		< 48.02 BC RUN-TIME ENA
Este b	loco configura o controle e	48.03 BRTHERMTIMECONST
superv	risão do chopper de frenagem.	48.04 BR POWER MAX CN1
		48.05 R BR [105%] 48.06 BR TEMP FAULTLIM
		48.07 BR TEMP ALARMLIM
48.01	BC ENABLE	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Permite o controle do chopper	de frenagem.
	Observação: Antes de habilita	ar o controle do chopper de frenagem, certifique-se de que o resistor de
	freio está instalado e que o co	ntrole de sobretensão esteja desligado (parâmetro 47.01
	OVERVOLTAGE CTRL). O dri	ve possui um chopper de frenagem embutido.
	(0) DISABLE	Controle do chopper de frenagem desabilitado.
	(1) ENABLETHERM	Habilita o chopper de frenagem com a proteção de sobrecarga do
		resistor.
	(2) ENABLE	Habilita o chopper de frenagem sem a proteção de sobrecarga do
		resistor. Essa configuração pode ser usada, por exemplo, caso o
		resistor seja equipado com um disjuntor térmico que esteja ligado
		para parar o drive se o resistor superaquecer.
48.02	BC RUN-TIME ENA	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Seleciona a fonte para o contr	ole de chopper de frenagem de tempo de execução rápido.
	0 = Os pulsos IGBT do choppe	er de frenagem estão cortados.
	1 = Modulação IGBT normal p forma automática.	ara o chopper de frenagem. O controle de sobretensão é desligado de
		lo para programar o controle de chopper para funcionar somente
	quando o drive estiver operand	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit
48.03	BRTHERMTIMECONST	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Define a constante de tempo t	érmica do resistor de frenagem para proteção contra sobrecarga.
	010000 s	Constante de tempo térmica do resistor de frenagem.
48.04	BR POWER MAX CNT	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
		contínua máxima que irá elevar a temperatura do resistor até o valor sado na proteção contra sobrecarga.
		·
	010000 kW	Potência máxima de frenagem contínua.

48.05	R BR	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Define o valor de resistência do resistor de frenagem. O valor é usado para proteção do chopper de frenagem.	
	0.11000 ohm	Resistência.
48.06	BR TEMP FAULTLIM	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Seleciona o limite de falha para a supervisão da temperatura do resistor de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor alcança quando carregado com a potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT. Assim que excedido o limite, o drive desarma na falha BR OVERHEAT.	
	0150%	Limite de falha de temperatura do resistor.
48.07	BR TEMP ALARMLIM	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Seleciona o limite de alarme para a supervisão da temperatura do resistor de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor alcança quando carregado com a potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT. Assim que excedido o limite, o drive gera o alarme BR OVERHEAT.	
	0150%	Limite de alarme de temperatura do resistor.

Grupo 50 FIELDBUS

Configurações básicas para comunicação fieldbus. Consulte também o capítulo *Apêndice A - Controle Fieldbus* na página 331.

50 FI	ELDBUS	
Bloco	de firmware:	FIELDBUS
FIELDBUS		36
(50)		
(30)		2.12 FBA MAIN CW
Este b	loco	2.13 FBA MAIN SW
		2.14 FBA MAIN REF1
	aliza a comunicação fieldbus	
	ciona o método de supervisão	Disabe 50.01 FBA ENABLE
	omunicação ne a escala dos valores reais e	50.02 COMM LOSS FUNC
		50.03 COMM LOSS 1 00 1
	encias do fieldbus	50.04 FBA REFI MODESEL
	ciona fontes para bits de	SULUS FBA REFZ MUDESEL
	vras de status programável	7/1.01 < 50.00 FBA ACT1 TR SRC
	tra as palavras de status e	(1/1.06) (1/1.06) (1/1.06) (1/1.06) (1/1.06)
cont	role do fieldbus e referências.	S0.00 I DA SW D12 SRC
		C 30.09 FDA 3W DI3 SRC
		< 50.10 FBA SW B14 SRC
		< 50.11 FBA SW B15 SRC
Diamira		2 42 FDA MAINI CIAI (a faire CO)
•	eia saídas localizadas em	2.12 FBA MAIN CW (página 60)
outros	grupos de parâmetros	2.13 FBA MAIN SW (página 62)
		2.14 FBA MAIN REF1 (página 63)
		2.15 FBA MAIN REF2 (página 63)
50.01	FBA ENABLE	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Permite comunicação entre o	drive e o adaptador de fieldbus.
	(0) DISABLE	Nenhuma comunicação.
	(1) ENABLE	Comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus habilitada.
50.02	COMM LOSS FUNC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
		no caso de uma interrupção da comunicação fieldbus. O atraso de tro 50.03 COMM LOSS T OUT.
	(0) NO	Proteção inativa.
	(1) FAULT	Proteção ativa. O drive gera o alarme FIELDBUS COMM e ajusta a velocidade para o valor definido por meio do parâmetro 46.02 SPEEL REF SAFE.
		ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continua a operação no caso de uma interrupção de comunicação.
	(2) SPD REF SAFE	Proteção ativa.

	(3) LAST SPEED	Proteção ativa. O drive gera o alarme FIELDBUS COMM e congela a velocidade no nível em que o drive estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores. ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção de comunicação.
50.03	COMM LOSS T OUT	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
		es de executar a ação definida através do parâmetro 50.02 COMM e tempo começa quando o link falha em atualizar a mensagem.
	0,36553,5 s	Atraso para a função de perda de comunicação fieldbus.
50.04	FBA REF1 MODESEL	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Seleciona a escala FBA REF1 (FBA ACT1).	de referência do fieldbus e o valor real, que são enviados ao fieldbus
	(0) RAW DATA	Nenhuma escala (isto é, os dados são transmitidos sem escala). Fonte do valor real, que é enviado ao fieldbus, é selecionado pelo parâmetro 50.06 FBA ACT1 TR SRC.
	(1) TORQUE	O módulo adaptador de fieldbus usa a escala de referência de torque. A escala de referência de torque é definida pelo perfil de fieldbus usado (por exemplo, com o perfil ABB Drives, o valor inteiro 10000 corresponde a 100% do valor de torque). O sinal 1.06 TORQUE é enviado ao fieldbus como um valor real. Consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus apropriado.
	(2) SPEED	O módulo adaptador de fieldbus usa a escala de referência de velocidade. A escala de referência de velocidade é definida pelo perfil de fieldbus usado (por exemplo, com o perfil ABB Drives, o valor inteiro 20000 corresponde ao valor do parâmetro 25.02 SPEED SCALING). O sinal 1.01 SPEED ACT é enviado ao fieldbus como um valor real. Consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus apropriado.
	(5) AUTO	Uma das seleções acima é automaticamente escolhida de acordo com o modo de controle atualmente ativo. Consulte o grupo de parâmetro 34 REFERENCE CTRL
50.05	FBA REF2 MODESEL	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Seleciona a escala FBA REF2 Consulte o parâmetro 50.04 F	·
50.06	FBA ACT1 TR SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
		real de fieldbus 1 quando o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL / or ajustado para (0) RAW DATA.
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	lice
50.07	FBA ACT2 TR SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
		real de fieldbus 2 quando o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL / or ajustado para (0) RAW DATA.

	Ponteiro de valor: Grupo e índice		
50.08	FBA SW B12 SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o bit 28 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 28 SW B12).		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice	e bit	
50.09	FBA SW B13 SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o bit 29 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 29 SW B13).		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
50.10	FBA SW B14 SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o bit 30 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 30 SW B14).		
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		
50.11	FBA SW B15 SRC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)	
	Seleciona a fonte para o bit 31 MAIN SW bit 31 SW B15).	da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit		

Grupo 51 FBA SETTINGS

Configuração adicional de comunicação fieldbus. Estes parâmetros precisam ser ajustados se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também *Apêndice A - Controle Fieldbus* na página 331.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 1 ou A.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro 51.27 FBA PAR REFRESH estiver ativado.

51 FE	1 FBA SETTINGS		
51.01	FBA TYPE	Bloco FW: Nenhum	
	Mostra o tipo de módulo adapt	ador de fieldbus conectado.	
	NOT DEFINED	O módulo adaptador de fieldbus não foi encontrado (conectado de forma incorreta, ou desabilitado pelo parâmetro 50.01 FBA ENABLE).	
	(1)	Módulo adaptador FPBA-xx PROFIBUS-DP.	
	(32)	Módulo adaptador FCAN-xx CANopen.	
	(37)	Módulo adaptador FDNA-xx DeviceNet.	
51.02	FBA PAR2	Bloco FW: Nenhum	
51.26	FBA PAR26	Bloco FW: Nenhum	
	Os parâmetros 51.0251.26 são específicos do módulo adaptador. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus. Observe que nem todos esses parâmetros são necessariamente visíveis.		
51.27	FBA PAR REFRESH	Bloco FW: Nenhum	
	Valida quaisquer ajustes alterados de parâmetro de configuração do módulo adaptador. Depois da renovação, o valor reverte automaticamente para (0) DONE. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	(0) DONE	Renovação realizada.	
	(1) REFRESH	Renovação.	
51.28	PAR TABLE VER	Bloco FW: Nenhum	
	Mostra a revisão da tabela de parâmetro do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive. Em formato xyz, onde x = número de revisão principal; y = número de revisão secundário; z = númer de correção.		

51.29	DRIVE TYPE CODE	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o código de tipo de drive do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive. Exemplo: 520 = Programa de Controle de Velocidade e Torque ACSM1.	
51.30	MAPPING FILE VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão do arquivo do memória do drive. Em formato decimal. Exemplo	e mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenada na : 1 = revisão 1.
51.31	D2FBA COMM STA	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o status da comunicaç	ão do módulo adaptador de fieldbus.
	(0) IDLE	Adaptador não configurado.
	(1) EXEC. INIT	Adaptador inicializando.
	(2) TIME OUT	Ocorreu um final de temporização na comunicação entre o adaptador e o drive.
	(3) CONFIG ERROR	Erro de configuração do adaptador — o código de revisão principal ou secundário da revisão de programa comum no módulo adaptador de fieldbus não é da revisão requerida pelo módulo (consulte o par. 51.32 FBA COMM SW VER) ou o upload do arquivo de mapeamento falhou mais que três vezes.
	(4) OFF-LINE	O adaptador está off-line.
	(5) ON-LINE	O adaptador está on-line.
	(6) RESET	O adaptador está executando um reset de hardware.
51.32	FBA COMM SW VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão de programa comum do módulo adaptador. Em formato axyz, onde a = número de revisão principal; xy = números de revisão secundários; z = letra de correção. Exemplo: 190A = revisão 1.90A.	
51.33	FBA APPL SW VER	Bloco FW: Nenhum
		de aplicação do módulo adaptador. úmero de revisão principal, xy = números de revisão secundários, z = A.

Grupo 52 FBA DATA IN

Estes parâmetros selecionam os dados a serem enviados pelo drive ao controlador do fieldbus e precisam ser ajustados apenas se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também *Apêndice A - Controle Fieldbus* na página 331.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 3 ou C.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro 51.27 FBA PAR REFRESH estiver ativado.
- O número máximo de palavras de dados depende do protocolo.

52 FE	52 FBA DATA IN		
52.01	FBA DATA IN1	Bloco FW: Nenhum	
	Seleciona os dados a serem ti	ransferidos do drive para o controlador fieldbus.	
	0	Não usado.	
	4	Palavra de Status (16 bits).	
	5	Valor real 1 (16 bits).	
	6	Valor real 2 (16 bits).	
	14	Palavra de Status (32 bits).	
	15	Valor real 1 (32 bits).	
	16	Valor real 2 (32 bits).	
	1019999	Índice de parâmetro.	
52.02	FBA DATA IN2	Bloco FW: Nenhum	
52.12	FBA DATA IN12	Bloco FW: Nenhum	
	Consulte 52.01 FBA DATA IN1	l	

Grupo 53 FBA DATA OUT

Estes parâmetros selecionam os dados a serem enviados pelo controlador do fieldbus ao drive e precisam ser ajustados apenas se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também *Apêndice A - Controle Fieldbus* na página 331.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 2 ou B.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro 51.27 FBA PAR REFRESH estiver ativado.
- O número máximo de palavras de dados depende do protocolo.

53 FE	53 FBA DATA OUT		
53.01	FBA DATA OUT1	Bloco FW: Nenhum	
	Seleciona os dados a serem ti	ransferidos do controlador fieldbus para o drive.	
	0	Não usado.	
	1	Palavra de Controle (16 bits).	
	2	Referência REF1 (16 bits).	
	3	Referência REF2 (16 bits).	
	11	Palavra de Controle (32 bits).	
	12	Referência REF1 (32 bits).	
	13	Referência REF2 (32 bits).	
	10019999	Índice de parâmetro.	
53.02	FBA DATA OUT2	Bloco FW: Nenhum	
53.12	FBA DATA OUT12	Bloco FW: Nenhum	
	Consulte 53.01 FBA DATA OUT1.		

Grupo 57 D2D COMMUNICATION

Configurações de comunicação de drive-para-drive. Consulte *Apêndice B – Link Drive-para-drive* na página 337.

57 D2	2D COMMUNICATION		
Bloco	de firmware:	D2D COMMUNICATION	
D2D COMMUNICATION		44 TLF9 500 µsec (2)	
(57)			
		2.17 D2D MAIN CW	
Este b	loco configura a comunicação	2.19 D2D REF1	
	e-para-drive. Ele também	2.20 D2D REF2	
	a a palavra de controle principal	Disabled 57.01 LINK MODE	
	re-para-drive e as duas	57.02 COMM LOSS FUNC	
referêr		57.03 NODE ADDRESS	
1010101	ioldo.	57.04 FULLOWER MASK I	
		57.05 FULLOWER MASK 2	
		(6/3.04) < 5/.06 REF 1 SRC	
		(8/3.13) [D20 FOLLOWER CW]	
		(4/2.18) < 57.08 FULLOWER CW SRC	
		37.09 KERNEL STILL MODE	
		57.10 KERNEL SYNC OFFS	
		57.11 REF 1 MSG TYPE	
		57.12 KEFI MC GROUP	
		57.13 NEXT REF1 MC GRP 57.14 NR REF1 MC GRPS	
		J. IT IN ALI I PIC GAP 3	
	eia saídas localizadas em grupos de parâmetros	2.17 D2D MAIN CW (página 63) 2.19 D2D REF1 (página 64) 2.20 D2D REF2 (página 64)	
57.01	LINK MODE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	Ativa a conexão drive-para-dri	ve.	
	(0) DISABLED	Conexão drive-para-drive desabilitada.	
	(1) FOLLOWER	O drive é um seguidor no link drive-para-drive.	
	(2) MASTER	O drive é o mestre no link drive-para-drive. Somente um drive pode ser o mestre por vez.	
57.02	COMM LOSS FUNC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	Seleciona como o drive reage interrupção de comunicação.	quando detectada uma configuração drive-para-drive errônea ou uma	
	(0) NO	Proteção inativa.	
	(1) ALARM	O drive gera um alarme.	
	(2) FAULT	O drive desarma numa falha.	

57.03	NODE ADDRESS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
	Ajusta o endereço do nó para um drive seguidor. Cada seguidor deve ter um endereço de nó dedicado.			
	Observação: Se o drive estive	drive estiver ajustado para ser o mestre no link drive-para-drive, este parâmetro estre é designado automaticamente para o endereço de nó 0).		
	162	Endereço de nó.		
		·		
57.04	FOLLOWER MASK 1	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
		seguidores a serem apurados. Se nenhuma resposta for recebida de tada a ação selecionada através do parâmetro 57.02 COMM LOSS		
	significativo representa o segu	senta o seguidor com endereço de nó 1, enquanto que o bit mais idor 31. Quando um bit estiver ajustado para 1, o endereço de nó r exemplo, os seguidores 1 e 2 são apurados quando este parâmetro e 0x3.		
	0x000000000x7FFFFFF	Máscara seguidora 1.		
57.05	FOLLOWER MASK 2	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
	No drive mestre, seleciona os seguidores a serem apurados. Se nenhuma resposta for recebida de um seguidor apurado, é executada a ação selecionada através do parâmetro 57.02 COMM LOSS FUNC.			
	O bit menos significativo representa o seguidor com endereço de nó 32, enquanto que o bit mais significativo representa o seguidor 62. Quando um bit estiver ajustado para 1, o endereço de nó correspondente é apurado. Por exemplo, os seguidores 32 e 33 são apurados quando este parâmetro estiver ajustado para o valor de 0x3.			
	0x000000000x7FFFFFF	Máscara seguidora 2.		
57.06	REF 1 SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
	Seleciona a fonte da referência D2D 1 enviada aos seguidores. O parâmetro vigora no drive mestre, assim como nos submestres (57.03 NODE ADDRESS = 57.12 REF1 MC GROUP) em uma cadeia de mensagens multicast (consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE).			
	O valor default é P.03.04, isto	·		
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice.		
57.07	REF 2 SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
	No drive mestre, seleciona a fonte da referência D2D 2 transmitida a todos os seguidores. O valor default é P.03.13, isto é, 3.13 TORQ REF TO TC.			
	Ponteiro de valor: Grupo e índice.			
57.08	FOLLOWER CW SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)		
		e controle D2D enviada aos seguidores. O parâmetro vigora no drive estres em uma cadeia de mensagens multicast (consulte o parâmetro		
	O valor default é P.02.18, isto	é, 2.18 D2D FOLLOWER CW.		
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice.		

57.09	KERNEL SYNC MODE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	Determina com qual sinal os níveis e tempo do drive são sincronizados. Um offset pode ser definido pelo parâmetro 57.10 KERNEL SYNC OFFS se desejado.		
	(0) NO SYNC	Sem sincronização.	
	(1) D2DSYNC	Se o drive for o mestre no link drive-para-drive, ele transmite um sinal de sincronização para o(s) seguidor(es). Se o drive for um seguidor, ele sincroniza seus níveis de tempo de firmware ao sinal recebido do mestre.	
	(2) FBSYNC	O drive sincroniza seus níveis de tempo de firmware para um sinal de sincronização recebido através de um adaptador de fieldbus.	
	(3) FBTOD2DSYNC	Se o drive for o mestre num link drive-para-drive, ele sincroniza seus níveis de tempo de firmware para um sinal de sincronização recebido de um adaptador de fieldbus e transmite o sinal no link drive-para-drive. Se o drive for um seguidor, essa configuração não terá efeito.	
57.10	KERNEL SYNC OFFS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
		de sincronização recebido e os níveis de tempo do drive. Com um valor o drive irão atrasar o sinal de sincronização; com um valor negativo, os adiantar.	
	-49995000 ms	Offset de sincronização.	
57.11	REF 1 MSG TYPE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	para-drive e as referências 1 e múltipla (<i>multicasting</i>), isto é, o	de drive-para-drive, o mestre transmite a palavra de controle de drive- e 2 para todos os seguidores. Este parâmetro habilita a transmissão o envio da palavra e controle de drive-para-drive e a referência 1 para o de drives. A mensagem pode ser então retransmitida para outro ma cadeia multicast.	
	No mestre, assim como em qualquer submestre (ex.: o seguidor retransmitindo a mensagem a outros seguidores), as fontes para a palavra de controle e referência 1 são selecionadas pelos parâmetros 57.08 FOLLOWER CW SRC e 57.06 REF 1 SRC respectivamente. Observação: A referência 2 é transmitida para todos os seguidores		
	_	Ite <i>Apêndice B – Link Drive-para-drive</i> na página 337.	
	(0) BROADCAST	A palavra de controle e referência 1 são enviadas pelo mestre a todos os seguidores. Se o mestre tiver essa configuração, o parâmetro não terá efeito sobre os seguidores.	
	(1) REF1 MC GRPS	A palavra de controle e referência 1 somente serão enviadas para os drives no grupo de multicast especificado pelo parâmetro 57.13 NEXT REF1 MC GRP. Essa configuração também pode ser usada em seguidores intermediários para formar uma cadeia multicast.	
57.12	REF1 MC GROUP	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	Seleciona o grupo de multicas TYPE.	t ao qual o drive pertence. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG	
	062	Grupo de multicast (0 = nenhum).	

57.13	NEXT REF1 MC GRP	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	Especifica o próximo grupo de multicast de drives que a mensagem de multicast é retransmitida. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE. Esse parâmetro é efetivo somente no mestre ou nos seguidores intermediários (ex.: seguidores retransmitindo a mensagem a outros seguidores).		
	062	Próximo grupo de multicast na cadeia de mensagem.	
57.14	NR REF1 MC GRPS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)	
	No drive mestre, ajusta o número total de links (seguidores ou grupos de seguidores) na cadeia de mensagem de multicast. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE. Observações:		
	Este parâmetro não tem efe	ito se o drive for um seguidor.	
	 Este parâmetro não tem efeito se o drive for um seguidor. O mestre é considerado como um membro da cadeia caso seja desejada a confirmação do último drive para o mestre. 		
	162	Número total de links na cadeia de mensagens de multicast.	
57.15	D2D COMM PORT	Bloco FW: Nenhum	
	condições de operação ruins),	nk de drive-para-drive é conectado. Em casos especiais (como em a isolação galvânica fornecida pela interface RS-485 do módulo FMBA ais robusta do que a conexão de drive-para-drive padrão.	
	(0) ON-BOARD O Conector X5 na Unidade de Controle JCU é usado.		
	(1) SLOT 1	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 1 da JCU é usado.	
	(2) SLOT 2	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 2 da JCU é usado.	
	(3) SLOT 3	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 3 da JCU é usado.	

Grupo 90 ENC MODULE SEL

Configurações para ativação do encoder, emulação, eco TTL, e detecção de falha de comunicação.

O firmware fornece suporte para dois encoders (ou resolvers), encoder 1 e 2. Encoders multi volta são suportados somente como encoder 1. Estão disponíveis três módulos de interface opcionais a seguir:

- Módulo de Interface Encoder FEN-01 TTL: duas entradas TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching (memorização) de posição
- Interface de Encoder Absoluto FEN-11: entrada de encoder absoluto, entrada TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição
- Módulo de Interface Resolver FEN-21: entrada de resolver, entrada TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição
- Módulo de Interface de Encoder HTL FEN-31: entrada de encoder HTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição.

O módulo de interface é conectado ao Slot 1 ou 2 de opção do drive. **Observação:** Não são permitidos dois módulos de interface do encoder do mesmo tipo.

Para a configuração do encoder/resolver, consulte os grupos de parâmetros 91 ABSOL ENC CONF (página 168), 92 RESOLVER CONF (página 173) e 93 PULSE ENC CONF (página 174).

Observação: Os dados de configuração são escritos nos registros lógicos do módulo da interface uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salve-os na memória permanente usando o parâmetro 16.07 PARAM SAVE. Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada usando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.

90 EN	NC MODULE SEL			
Bloco	de firmware:		ENCODER	1
ENCODER			15 TLF8 250 µsec (1)	
(3)				
			1.08 ENCODER 1 SPEED 1.09 ENCODER 1 POS	
Este bl	loco		1.10 ENCODER 1 POS	
• otivo	a comunicação para a		1.11 ENCODER 2 POS	
	a comunicação para a face do encoder 1/2		2.16 FEN DI STATUS	
	lita a emulação/eco do encoder	[None]		
	tra a velocidade e a posição	[None]	90.01 ENCODER 1 SEL	
	do encoder 1/2.	[Disabled]	90.02 ENCODER 2 SEL	
Icai	do encoder 1/2.	[Disabled]	90.03 EMUL MODE SEL 90.04 TTL ECHO SEL	
		[Fault]	90.04 TTL ECHO SEL	
		[Done]	90.10 ENC PAR REFRESH	
		[0]	93.21 EMUL PULSE NR	
		[POS ACT]	< 93.22 EMUL POS REF	
		(11/1.12)	V 33.22 ENOUT OS NET	
-	eia entradas localizadas em grupos de parâmetros		LSE NR (página 176) S REF (página 176)	
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		1.08 ENCODER 1 SPEED (página 57) 1.09 ENCODER 1 POS (página 57) 1.10 ENCODER 2 SPEED (página 58) 1.11 ENCODER 2 POS (página 58) 2.16 FEN DI STATUS (página 63)		
90.01	ENCODER 1 SEL	Bloco FW: ENCO	ODER (vide acima)	
	Ativa a comunicação para a in	terface 1 opciona	do encoder/resolver.	
	Observação: Recomenda-se que os dados recebidos atravé interface 2. Por outro lado, qua pelo software do drive, o uso o transmitidos mais cedo através	es desta interface ando os valores d la interface de en	são mais recentes que a e posição usados na en coder 2 é recomendado	aqueles recebidos através da nulação são determinados
	(0) NONE	Inativo.		
	(1) FEN-01 TTL+	FEN-01. Entrada	•	dulo de Interface Encoder TTL FL com suporte de comutação 3 PULSE ENC CONF
	(2) FEN-01 TTL	TTL FEN-01. En		dulo de Interface Encoder der TTL (X31). Consulte o NF.
	(3) FEN-11 ABS	FEN-11. Entrada		erface de Encoder Absoluto bsoluto (X42). Consulte o ONF
	(4) FEN-11 TTL	FEN-11. Entrada		erface de Encoder Absoluto ΓL (X41). Consulte o grupo de

	(5) FEN-21 RES (6) FEN-21 TTL (7) FEN-31 HTL	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Entrada: Entrada de Resolver (X52). Consulte o grupo de parâmetro 92 RESOLVER CONF Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Entrada: Entrada de encoder TTL (X51). Consulte o grupo de parâmetro 93 PULSE ENC CONF Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Entrada: Entrada de encoder HTL (X82). Consulte o grupo de parâmetro 93 PULSE ENC CONF.	
90.02	ENCODER 2 SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)	
	Para seleções, consulte o para	terface 2 de encoder/resolver opcional. âmetro 90.01 ENCODER 1 SEL. s voltas completas do eixo não é suportada para o encoder 2.	
90.03	EMUL MODE SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)	
	pulsos TTL correspondente pa posição é a diferença entre os O valor de posição usado na e uma posição medida por meio para a posição usada será sele provoca um atraso, recomenda Recomenda-se que o software A emulação de encoder pode transmitidos dados do encode número de pulsos não requer parâmetro 90.04 TTL ECHO S habilitados para a mesma saío Se uma entrada de encoder fo deve ser ativada com os parân O número de pulsos do encode	a diferença de posição calculada é transformada em um número de ara ser transmitida através da saída de encoder TTL. A diferença de a valores de posição mais recentes e os anteriores. mulação pode ser uma posição determinada pelo software do drive ou de um encoder. Se a posição do software do drive for usada, a fonte ecionada pelo parâmetro 93.22 EMUL POS REF. Como o software do drive seja usado somente com a emulação de referência de posição. Ser usada para aumentar ou diminuir o número de pulsos quando são r TTL através da saída TTL, por exemplo, para um outro drive. Se o mudança, use o eco encoder para transformação de dados. Consulte o SEL. Observação: Se a emulação e o eco encoder estiverem da FEN-xx TTL, a emulação cancela o eco. or selecionada como fonte de emulação, a seleção correspondente metros 90.01 ENCODER 1 SEL ou 90.02 ENCODER 2 SEL. der TTL usado na emulação deve ser definido por meio do parâmetro sulte o grupo de parâmetro 93 PULSE ENC CONF	
	(0) DISABLED	Emulação desabilitada.	
	(1) FEN-01 SWREF	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-01.	
	(2) FEN-01 TTL+	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição da entrada (X32) do encoder TTL FEN-01 é emulada para saída TTL FEN-01.	
	(3) FEN-01 TTL	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição da entrada (X31) do encoder TTL FEN-01 é emulada para saída TTL FEN-01.	
	(4) FEN-11 SWREF	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-11.	

	(5) FEN-11 ABS	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição da entrada (X42) do encoder absoluto FEN-11 é emulada para a saída TTL FEN-11.
	(6) FEN-11 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição da entrada (X41) do encoder FEN-11 é emulada para a saída TTL FEN-11.
	(7) FEN-21 SWREF	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-21.
	(8) FEN-21 RES	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição da entrada (X52) do resolver FEN-21 é emulada para a saída TTL FEN-11.
	(9) FEN-21 TTL	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição da entrada (X51) do encoder TTL FEN-21 é emulada para a saída TTL FEN-21.
	(10) FEN-31 SWREF	Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-31.
	(11) FEN-31 HTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Emulação: A posição da entrada (X82) do encoder HTL FEN-31 é emulada para a saída TTL FEN-31.
90.04	TTL ECHO SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
		e para o eco de sinal do encoder TTL. e o eco do encoder estiverem habilitados para a mesma saída FEN-xx
	(0) DISABLED	Nenhuma interface de eco habilitada.
	(1) FEN-01 TTL+	Tipo de módulo: Interface de Encoder TTL FEN-01. Eco: Os pulsos da entrada (X32) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(2) FEN-01 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder TTL FEN-01. Eco: Os pulsos da
		entrada (X31) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(3) FEN-11 TTL	entrada (X31) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos da entrada (X41) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(3) FEN-11 TTL (4) FEN-21 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos
		Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos da entrada (X41) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Eco: Os pulsos da
90.05	(4) FEN-21 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos da entrada (X41) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Eco: Os pulsos da entrada (X51) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Eco: Os pulsos
90.05	(4) FEN-21 TTL (5) FEN-31 HTL ENC CABLE FAULT	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos da entrada (X41) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Eco: Os pulsos da entrada (X51) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL. Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Eco: Os pulsos da entrada (X82) do encoder HTL são ecoados para a saída TTL.

	(0) NO	Detecção de falha de cabo inativa.	
	(1) FAULT	O drive desarma numa falha ENCODER 1/2 CABLE.	
	(2) WARNING	O drive gera uma advertência ENCODER 1/2 CABLE. Este é o ajuste recomendado se a frequência de pulso máxima dos sinais de incremento na forma de seno/cosseno exceder 100 kHz; em altas frequências, os sinais podem atenuar o suficiente para solicitação da função. A frequência de pulso máxima pode ser calculada da seguinte forma: Pulsos por volta (par. 91.01) × Velocidade máxima em rpm	
		60	
90.10	ENC PAR REFRESH	Bloco FW: ENCODER (vide acima)	
	O ajuste deste parâmetro para 1 força uma reconfiguração das interfaces FEN-xx, o que é necessári para entrada em vigor de qualquer alteração de parâmetro nos grupos 9093. O parâmetro é apenas de leitura quando o drive está em funcionamento.		
	(0) DONE	Renovação realizada.	
	(1) CONFIGURE	Reconfigurar. O valor volta para DONE de forma automática.	

Grupo 91 ABSOL ENC CONF

Configuração do encoder absoluto; usada quando o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL /90.02 ENCODER 2 SEL for ajustado para (3) FEN-11 ABS.

O módulo de Interface de Encoder Absoluto FEN-11 opcional suporta os seguintes encoders absolutos:

- Encoders sen/cos incrementais com ou sem pulso de zero e com ou sem
- sinais de comutação de sen/cos
- Endat 2.1/2.2 com sinais de sen/cos incrementais (parcialmente sem sinais de sen/cos incrementais*)
- Encoders hiperface com sinais de sen/cos incrementais
- SSI (Interface Serial Síncrona) com sinais de sen/cos incrementais (parcialmente sem sinais de sen/cos incrementais*).
- * Encoders EnDat e SSI sem sinais de sen/cos incrementais são parcialmente suportados somente como encoder 1: A velocidade não está disponível e o instante de tempo dos dados de posição (atraso) depende do encoder.

Consulte também o grupo de parâmetro 90 ENC MODULE SEL na página 164, e *FEN-11 Manual do Usuário de Interface de Encoder Absoluto* (3AFE68784841 [Inglês]).

Bloco	de firmware:		ABSOL ENC CONF
(91) Este bl	L ENC CONF oco configura a conexão do er absoluto.	[0] [None] [0] [0] [FALSE] [Odd] [9600] [64] [2] [1] [binary] [100 kbt/s] [Inkial pos.] [100 us] [315-45 deg] [Inkial pos.] [50 ms]	TLF11 10 mssc (2) 91.01 SINE COSINE NR 91.02 ABS ENC INTERF 91.03 REV COUNT BITS 91.04 POS DATA BITS 91.05 REFMARK ENA 91.10 HIPERFACE PARITY 91.11 HIPERF BAUDRATE 91.12 HIPERF NODE ADDR 91.20 SSI CLOCK CYCLES 91.21 SSI POSITION MSB 91.22 SSI REVOL MSB 91.23 SSI DATA FORMAT 91.24 SSI BAUD RATE 91.25 SSI MODE 91.26 SSI TRANSMIT CYC 91.27 SSI ZERO PHASE 91.30 ENDAT MODE 91.31 ENDAT MODE
91.01	SINE COSINE NR	Bloco FW: A	ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define o número de ciclos de Observação: Este parâmetro	l onda na form não precisa s	a de seno/cosseno em uma volta. ser ajustado quando os encoders EnDat ou SSI são metro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE.
	065535	Número de	ciclos de onda na forma de seno/cosseno em uma v

Jsado com ado para (2)	
exemplo, 4096	
Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide aciima)	
isto é, quando o E, (4) SSI ou (5)	
E, (4) SSI ou (5)	
E, (4) SSI ou (5)	
mplo, 32768	
mplo, 32768 pulso de zero ERF estiver	
mplo, 32768 pulso de zero ERF estiver	
mplo, 32768 pulso de zero ERF estiver	
mplo, 32768 pulso de zero ERF estiver	
mplo, 32768 pulso de zero ERF estiver zero é inexistente.	
1	

91.11	HIPERF BAUDRATE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-		
	ABS ENC INTERF estiver ajus	do link para o encoder HIPERFACE (isto é, quando o parâmetro 91.02 stado para (3) HIPERFACE).	
	Geralmente este parâmetro na	io precisa ser ajustado.	
	(0) 4800	4800 bits/s.	
	(1) 9600	9600 bits/s.	
	(2) 19200	19200 bits/s.	
	(3) 38400	38400 bits/s.	
91.12	HIPERF NODE ADDR	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Define o endereço de nó para INTERF estiver ajustado para Geralmente este parâmetro nã		
	0255	Endereço de nó do encoder HIPERFACE.	
91.20	SSI CLOCK CYCLES	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Define a extensão da mensagem SSI. A extensão é definida como o número de ciclos de clock. O número de ciclos pode ser calculado adicionando 1 ao número de bits em um frame da mensagem Usado com encoders SSI, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado (4) SSI.		
	2127	Comprimento de mensagem SSI.	
91.21	SSI POSITION MSB	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
		bit mais significativo) dos dados de posição dentro de uma mensagem l, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado	
	1126	Local MSB dos dados de posição (número de bit).	
91.22	SSI REVOL MSB	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Define a localização do MSB (bit mais significativo) da contagem de voltas dentro de uma mensage SSI. Usado com encoders SSI, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustad para (4) SSI.		
	1126	Local MSB da contagem de voltas (número de bit).	
91.23	SSI DATA FORMAT	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o formato e dados p INTERF estiver ajustado para	para o encoder SSI (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC (4) SSI).	
	(0) BINARY	Código binário.	
	(1) GRAY	Código cinza.	
	l .		

91.24	SSI BAUD RATE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona a taxa de transmissão para o encoder SSI (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI).		
	(0) 10 kbit/s 10 kbit/s.		
	(1) 50 kbit/s	50 kbit/s.	
	(2) 100 kbit/s	100 kbit/s.	
	(3) 200 kbit/s	200 kbit/s.	
	(4) 500 kbit/s	500 kbit/s.	
	(5) 1000 kbit/s	1000 kbit/s.	
91.25	SSI MODE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o modo de encoder SSI. Observação: O parâmetro precisa ser ajustado somente quando um encoder SSI for usado no modo contínuo, isto é, encoder SSI sem sinais de sen/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder SSI é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (4) SSI.		
	(0) INITIAL POS.	Modo de transferência de posição simples (posição inicial).	
	(1) CONTINUOUS	Modo de transferência de posição contínua.	
91.26	SSI TRANSMIT CYC	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o ciclo de transmissão do encoder SSI. Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder SSI no modo contínuo, isto é, o encoder SSI sem sinais de sen/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder SSI é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (4) SSI.		
	(0) 50 us	50 μs.	
	(1) 100 us	100 µs.	
	(0) 000		
	(2) 200 us	200 μs.	
	(3) 500 us	200 μs. 500 μs.	
		· ·	
	(3) 500 us	500 μs.	
91.27	(3) 500 us (4) 1 ms	500 μs. 1 ms.	
91.27	(3) 500 us (4) 1 ms (5) 2 ms SSI ZERO PHASE Define o ângulo de fase dentro ao valor de zero nos dados de dados de posição SSI e a pos sincronização incorreta pode pobservação: Este parâmetro	500 μs. 1 ms. 2 ms.	
91.27	(3) 500 us (4) 1 ms (5) 2 ms SSI ZERO PHASE Define o ângulo de fase dentro ao valor de zero nos dados de dados de posição SSI e a pos sincronização incorreta pode pobservação: Este parâmetro	500 μs. 1 ms. 2 ms. Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima) o de um período de sinal na forma de seno/cosseno, que corresponde elink serial SSI. O parâmetro é usado para ajustar a sincronização dos ição baseada em sinais incrementais na forma de seno/cosseno. A provocar um erro de ±1 período incremental. precisa ser ajustado somente quando usado um encoder SSI com	

	(2) 135–225 DEG	135–225 graus.	
	(3) 225–315 DEG	225–315 graus.	
91.30	ENDAT MODE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o modo de encoder	EnDat.	
	Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder EnDat no modo contínuo, isto é, encoder EnDat sem sinais sen/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder EnDat é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (2) ENDAT.		
	(0) INITIAL POS.	Modo de transferência de posição simples (posição inicial).	
	(1) CONTINUOUS	Modo de transferência de dados de posição contínua.	
91.31	ENDAT MAX CALC	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o tempo de cálculo de encoder máximo para o encoder EnDat.		
	Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder EnDat no modo contínuo, isto é, encoder EnDat sem sinais sen/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder EnDat é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (2) ENDAT.		
	(0) 10 us	10 μs.	
	(1) 100 us	100 µs.	
	(2) 1 ms	1 ms.	
	(3) 50 ms	50 ms.	

Grupo 92 RESOLVER CONF

Configuração do resolver; usada quando o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL for ajustado para (5) FEN-21 RES.

O módulo de Interface Resolver FEN-21 opcional é compatível com resolvers que são excitados por tensão senoidal (para o enrolamento do rotor) e que geram sinal na forma de seno e cosseno proporcionais ao ângulo do rotor (para os enrolamentos do estator).

Observação: Os dados de configuração são escritos nos registros lógicos do adaptador uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salve-os na memória permanente por meio do parâmetro 16.07 PARAM SAVE. Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada por meio do parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.

A regulação automática é realizada automaticamente sempre que a entrada do resolver for ativada após alterações nos parâmetros 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou 92.03 EXC SIGNAL FREQ. A regulação automática deve ser forçada depois de qualquer alteração na conexão de cabo do resolver. Isso pode ser efetuado ajustando 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou 92.03 EXC SIGNAL FREQ para o seu valor existente e, em seguida, ajustando o parâmetros 90.10 ENC PAR REFRESH para 1.

Se o resolver (ou encoder absoluto) for usado para feedback a partir de um motor de imã permanente, um ciclo de ID de AUTOPHASING deve ser executado após a substituição ou quaisquer alterações de parâmetro. Consulte o parâmetro 99.13 IDRUN MODE e a seção *Fase Automática* na página 39.

Consulte também o grupo de parâmetro 90 ENC MODULE SEL na página 164, e FEN-21 Resolver Interface User's Manual (3AFE68784859 [Inglês]).

92 RE	92 RESOLVER CONF		
Bloco de firmware: RESOLVER CONF (92) Este bloco configura a conexão do resolver.		RESOLVER CONF 40	
92.01	RESOLV POLEPAIRS	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)	
	Seleciona o número de pares	de polo.	
	132	Número de pares de polo.	
92.02	EXC SIGNAL AMPL	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)	
	Define a amplitude do sinal de	excitação.	
	4.012.0 Vrms	Amplitude do sinal de excitação.	
92.03	EXC SIGNAL FREQ	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)	
	Define a frequência do sinal d	e excitação.	
	120 kHz	Frequência do sinal de excitação.	

Grupo 93 PULSE ENC CONF

Configuração da entrada TTL/HTL e da saída TTL. Consulte também o grupo de parâmetro 90 ENC MODULE SEL na página 164, e o manual do módulo de extensão do encoder apropriado.

Os parâmetros 93.01...93.06 são usados quando um encoder TTL/HTL é usado como encoder 1 (consulte o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL).

Os parâmetros 93.11...93.16 são usados quando um encoder TTL/HTL é usado como encoder 2 (consulte o parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL).

Em operação normal, somente o parâmetro 93.01/93.11 precisa ser ajustado para os encoders TTL/HTL.

Observação: Os dados de configuração são escritos nos registros lógicos do adaptador uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salve-os na memória permanente por meio do parâmetro 16.07 PARAM SAVE. Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada por meio do parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.

93 PULSE ENC CONF				
Bloco de firmware: PULSE ENC CONF (93) Este bloco configura a entrada TTL/ HTL e a saída TTL.		PULSE ENC CONF TLF11 10 msec (4) 93.01 ENC1 PULSE NR 93.02 ENC1 TYPE [auto rising] 93.03 ENC1 SP CALCMODE TRLE] 93.04 ENC1 POS EST ENA [FALSE] 93.05 ENC1 SP EST ENA [4880tz] 93.06 ENC1 OSC LIM [0] 93.11 ENC2 PULSE NR Quadrature] 93.12 ENC2 TYPE [auto rising] 93.13 ENC2 SP CALCMODE TRLE] 93.14 ENC2 POS EST ENA [FALSE] 93.15 ENC2 SP EST ENA [4880tz] 93.16 ENC2 OSC LIM		
93.01	ENC1 PULSE NR	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)		
	Define o número de pulsos po	r volta para o encoder 1.		
	065535	Pulsos por volta para o encoder 1.		
93.02	ENC1 TYPE	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)		
	Seleciona o tipo do encoder 1			
	(0) QUADRATURE	Encoder de quadratura (dois canais, canais A e B).		
	(1) SINGLE TRACK	Encoder de trilha simples (um canal, canal A).		

93.03	ENC1 SP CALCMODE	Bloco FW: PULSE ENC	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o modo de cálculo de velocidade para o encoder 1. *Quando o modo de trilha simples tiver sido selecionado por meio do parâmetro 93.02 ENC1 TYPE, a velocidade será sempre positiva.			
	(0) A&B ALL	Canais A e B: As bordas de subida e descida são usadas para cálculo de velocidade. Canal B: Define o sentido de rotação. * Observação: Quando o modo de trilha simples tiver sido selecionado por meio do parâmetro 93.02 ENC1 TYPE, o ajuste para 0 funcionará como ajuste para 1.		
	(1) A ALL		subida e descida são usadas para cálculo de fine o sentido de rotação. *	
	(2) A RISING	Canal A: As bordas de s Canal B: Define o sentid	ubida são usadas para cálculo de velocidade. lo de rotação. *	
	(3) A FALLING		lescida são usadas para cálculo de fine o sentido de rotação. *	
	(4) AUTO RISING (5) AUTO FALLING	da frequência de pulso d	3) é alterado automaticamente dependendo de acordo com a tabela a seguir:	
	(O) NOTO TALLING	93.03 = 4 93.03 = 5 Modo usado	Frequência de pulso do(s) canal(is)	
		0 0	< 2442 Hz	
		1 1	24424884 Hz	
		2 3	> 4884 Hz	
93.04	ENC1 POS EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC	CONF (vide acima)	
	Seleciona se a posição medida	da e estimada é usada com o encoder 1.		
	(0) FALSE		ıção: 4 x pulsos por volta para encoders de or volta para encoders de trilha simples.)	
	(1) TRUE	Posição estimada. (Usa momento da solicitação	extrapolação de posição. Extrapolado no de dados.)	
93.05	ENC1 SP EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC	CONF (vide acima)	
	Seleciona se a velocidade calculada ou estimada é usada com o encoder 1.			
	(0) FALSE	Última velocidade calcula	ada (o intervalo de cálculo é de 62,5 µs4 ms)	
	(1) TRUE	A estimativa aumenta o	stimada no momento da solicitação de dados) ripple de velocidade na operação em regime ora o comportamento dinâmico.	
93.06	ENC1 OSC LIM	Bloco FW: PULSE ENC	CONF (vide acima)	
	Seleciona a frequência de puls encoder 1).	so máxima para mudança	do sentido de rotação (usada com o	
	(0) 4880HZ	4880 Hz.		
	(1) 2440HZ	2440 Hz.		

	(2) 1220HZ	1220 Hz.	
	(3) DISABLED	Não selecionado.	
93.11	ENC2 PULSE NR	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Define o número de pulsos por	r volta para o encoder 2.	
	065535	Pulsos por volta para o encoder 2.	
93.12	ENC2 TYPE	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona o tipo do encoder 2.	Para seleções, consulte o parâmetro 93.02 ENC1 TYPE.	
93.13	ENC2 SP CALCMODE	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
		le velocidade para o encoder 2. Ametro 93.03 ENC1 SP CALCMODE.	
93.14	ENC2 POS EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona se a posição medida e estimada é usada com o encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.04 ENC1 POS EST ENA.		
93.15	ENC2 SP EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona se a velocidade calculada ou estimada é usada com o encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.05 ENC1 SP EST ENA.		
93.16	ENC2 OSC LIM	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)	
	Seleciona a frequência de pulso máxima para mudança do sentido de rotação (usada com o encoder 2). Para seleções, consulte o parâmeto 93.06 ENC1 OSC LIM.		
93.21	EMUL PULSE NR	Bloco FW: ENCODER (página 164)	
	Define o número de pulsos por volta de TTL/HTL na emulação de encoder. A emulação de encoder é habilitada por meio do parâmetro 90.03 EMUL MODE SEL.		
	065535	Pulsos TTL usados na emulação de encoder.	
93.22	EMUL POS REF	Bloco FW: ENCODER (página 164)	
	Seleciona a fonte para o valor de posição usado na emulação de encoder quando o parâmetro 90.03 EMUL MODE SEL estiver definido para (1) FEN-01 SWREF, (4) FEN-11 SWREF, (7) FEN-21 SWREF ou (10) FEN-31 SWREF. Consulte o grupo de parâmetro 90 ENC MODULE SEL		
	A fonte pode ser qualquer valo 1.11 ENCODER 2 POS).	or de posição real ou de referência (exceto 1.09 ENCODER 1 POS e	
	Ponteiro de valor: Grupo e índ	ice	

Grupo 95 HW CONFIGURATION

Diversos ajustes relacionados ao hardware.

95 H\	95 HW CONFIGURATION		
95.01	CTRL UNIT SUPPLY	NIT SUPPLY Bloco FW: Nenhum	
	Define a maneira pela qual a unidade de controle do drive é energizada.		
	(0) INTERNAL 24V	A unidade de controle do drive é alimentada a partir da unidade de alimentação do drive instalada.	
	(1) EXTERNAL 24V	A unidade de controle do drive é alimentada a partir da uma fonte de alimentação externa.	
95.02	EXTERNAL CHOKE	Bloco FW: Nenhum	
	Define se o drive está equipado com uma bobina CA ou não.		
	(0) NO	O drive não está equipado com uma bobina CA.	
	(1) YES	O drive é equipado com uma bobina CA.	

Grupo 97 USER MOTOR PAR

Ajuste do usuário dos valores de modelo do motor estimados durante o ciclo ID. Os valores podem ser inseridos tanto "por unidade" como SI.

97 US	USER MOTOR PAR		
97.01	USE GIVEN PARAMS	Bloco FW: Nenhum	
	Ativa os parâmetros de modelo de motor 97.0297.14. O valor é automaticamente ajustado para zero quando o ciclo de ID é selecionado por meio do parâmetro 99.13 IDRUN MODE. Os valores dos parâmetros 97.0297.14 são atualizados de acordo com as características do motor identificadas durante o ciclo de ID. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.		
	(0) NO	Inativo.	
	(1) USE GIVEN	Os valores dos parâmetros 97.0297.14 são usados no modelo de motor.	
97.02	RS USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a resistência do estator	R _S do modelo de motor.	
	00.5 p.u. (por unidade)	Resistência do estator.	
97.03	RR USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a resistência do rotor R_R do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente para motores assíncronos.		
	00.5 p.u. (por unidade)	Resistência do rotor.	
97.04	LM USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância principal $L_{\rm M}$ do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente para motores assíncronos.		
	010 p.u. (por unidade)	Indutância principal.	
97.05	SIGMAL USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância de fuga $\sigma L_{\rm S}$. Observação: Este parâmetro é válido somente para motores assíncronos.		
	01 p.u. (por unidade)	Indutância de fuga.	
97.06	LD USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância do eixo dir Observação: Este parâmetro	eto (síncrono). é válido somente para motores de imã permanente.	
	010 p.u. (por unidade)	Indutância direta de eixo (síncrona).	

97.07	LQ USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância do eixo de quadratura (síncrono).		
	Observação: Este parâmetro é válido somente para motores de imã permanente.		
	010 p.u. (por unidade)	Indutância do eixo de quadratura (síncrono).	
97.08	PM FLUX USER	Bloco FW: Nenhum	
	Define o fluxo do imã permane Observação: Este parâmetro	ente. é válido somente para motores de imã permanente.	
	02 p.u. (por unidade)	Fluxo de imã permanente.	
97.09	RS USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a resistência do estator	R _S do modelo de motor.	
	0,00000100,00000 ohm	Resistência do estator.	
97.10	RR USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a resistência do rotor R Observação: Este parâmetro	R _R do modelo de motor. é válido somente para motores assíncronos.	
	0,00000100,00000 ohm	Resistência do rotor.	
97.11	LM USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância principal <i>L</i> Observação: Este parâmetro	_M do modelo de motor. é válido somente para motores assíncronos.	
	0.00100000.00 mH	Indutância principal.	
97.12	SIGL USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância de fuga o Observação: Este parâmetro	é válido somente para motores assíncronos.	
	0.00100000.00 mH	Indutância de fuga.	
97.13	LD USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância do eixo direto (síncrono). Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.		
	0.00100000.00 mH	Indutância direta de eixo (síncrono).	
97.14	LQ USER SI	Bloco FW: Nenhum	
	Define a indutância do eixo de Observação: Este parâmetro	quadratura (síncrono). é válido somente para motores de imã permanente.	
	0.00100000.00 mH	Indutância do eixo de quadratura (síncrono).	

Grupo 98 MOTOR CALC VALUES

Valores calculados do motor.

98 M	98 MOTOR CALC VALUES		
98.01	TORQ NOM SCALE Bloco FW: Nenhum		
	Torque nominal em N•m que c	orresponde a 100%.	
	Observação: Este parâmetro é copiado do parâmetro 99.12 MOT NOM TORQUE, se dado. Caso contrário, o valor é calculado.		
	02147483 Nm	Torque nominal.	
98.02	POLEPAIRS	Bloco FW: Nenhum	
	Número calculado de pares de polo do motor. Observação: Este parâmetro não pode ser ajustado pelo usuário.		
	01000	Número calculado de pares de polo do motor.	

Grupo 99 START-UP DATA

Ajustes de inicialização como idioma, dados do motor e modo de controle do motor.

Os valores nominais do motor devem ser ajustados antes do driver ser iniciado (partida); para instruções detalhadas, consulte o capítulo *Inicialização* na página15.

Com o modo de controle de motor DTC, os parâmetros 99.06...99.10 devem ser ajustados; uma melhor precisão de controle é obtida ajustando-se também os parâmetros 99.11 e 99.12.

Com o controle escalar, os parâmetros 99.06...99.09 devem ser ajustados.

99 S1	TART-UP DATA						
99.01	LANGUAGE	Bloco FW: Nenhum					
	Seleção de idioma.						
	(0809h) ENGLISH	Inglês.					
	(0407h) DEUTSCH	Alemão.					
	(0410h) ITALIANO Italiano.						
	(040Ah) ESPAÑOL Espanhol.						
	(041Dh) SVENSKA	Sueco.					
	(041Fh) TÜRKÇE	Turco.					
99.04	MOTOR TYPE	Bloco FW: Nenhum					
	Seleciona o tipo do motor.						
	Observação: Este parâmetro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.					
	(0) AM	Motor assíncrono. Tensão CA trifásica fornecida por motor de indução com o rotor de gaiola.					
	(1) PMSM	Motor de imã permanente. Tensão CA trifásica fornecida por motor síncrono com o rotor de imã permanente e tensão Contra-EMF senoidal.					

99.05 MOTOR CTRL MODE Bloco FW: Nenhum Seleciona o modo de controle do motor. O modo DTC (Controle de Torque Direto) é adequado para a maioria das aplicações. O controle escalar é adequado para casos especiais em que o DTC não pode ser aplicado. No Controle Escalar, o drive é controlado com uma referência de frequência. A precisão de controle do motor suportada do DTC não pode ser alcançada no controle escalar. Existem alguns recursospadrão que estão desabilitados no modo de controle escalar, por exemplo, ciclo de identificação do motor (99.13), limites de torque em grupo de parâmetros 20 LIMITS, retenção CC e magnetização de CC (11.04...11.06, 11.01). Observação: O ciclo de motorcorreto requer que a corrente de magnetização do motor não ultrapasse 90% da corrente nominal do inversor. Observação: O modo de controle escalar deve ser usado • com aplicações de múltiplos motores 1) se a carga não for igualmente compartilhada entre os motores, 2) se os motores forem de tamanhos diferentes ou 3) se os motores tiverem que ser alterados depois de sua identificação, se a corrente nominal do motor for menor que 1/6 da corrente nominal de saída do drive, ou • se o drive for usado sem um motor conectado (por exemplo, para propósitos de teste). (0) DTC Modo de controle de torque direto (1) SCALAR Modo de controle escalar. MOT NOM CURRENT 99.06 Bloco FW: Nenhum Define a corrente nominal do motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação nominal do motor. Se vários motores forem conectados ao inversor, entre a corrente total dos motores. Observação: O ciclo de motor correto requer que a corrente de magnetização do motor não ultrapasse 90% da corrente nominal do inversor. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. 0...32767 A Corrente nominal do motor. **Observação:** A faixa permissível é de $1/6...2 \times I_{2N}$ do drive para o modo de controle direto (parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (0) DTC). Para o modo de controle escalar (parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) SCALAR), a faixa permissível é de $0...2 \times l_{2N}$ do drive. 99.07 MOT NOM VOLTAGE Bloco FW: Nenhum Define a tensão nominal do motor. A tensão nominal é uma tensão rms fundamental de fase para fase, que é fornecida ao motor no ponto de operação nominal. Este valor de parâmetro deve ser igual ao valor existente na plaqueta de identificação de motor assíncrono. Observação: Certifique-se de que o motor esteja corretamente conectado (star or delta) de acordo com a placa de classificação. Observação: Com motores de imã permanente, a tensão nominal é a tensão Contra-EMF (na velocidade nominal do motor). Se a tensão for dada como tensão por rpm, por exemplo, 60 V por 1000 rpm, a tensão para velocidade nominal de 3000 rpm é 3 x 60 V = 180 V. Observe que a tensão nominal não é igual ao valor da tensão do motor CC equivalente (E.D.C.M.) dado por alguns fabricantes de motor. A tensão nominal pode ser calculada dividindo a tensão E.D.C.M. por 1,7 (= raiz quadrada de 3). Observação: O esforço nas isolações do motor sempre depende da tensão de alimentação do drive. Isto também se aplica ao caso em que a especificação nominal da tensão do motor é inferior ao valor nominal do drive e da alimentação do drive.

Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.

	032767 V	Tensão nominal do motor.					
		Observação: a faixa permissível é de 1/62 × U _N do drive.					
99.08	MOT NOM FREQ	Bloco FW: Nenhum					
	Define a frequência nominal d	o motor.					
	Observação: Este parâmetro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.					
	5500 Hz	Frequência nominal do motor.					
99.09	MOT NOM SPEED	Bloco FW: Nenhum					
	Define a velocidade nominal do motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação nominal do motor. Quando o valor do parâmetro for alterado, verifique os limites de velocidade no grupo de parâmetros 20 LIMITS. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.						
	030000 rpm	Velocidade nominal do motor.					
99.10	99.10 MOT NOM POWER Bloco FW: Nenhum						
	nominal do motor. Se vários m	motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação notores forem conectados ao inversor, entre a potência total dos âmetro 99.11 MOT NOM COSFII.					
	Observação: Este parâmetro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.					
	010000 kW Potência nominal do motor.						
99.11	MOT NOM COSFII	Bloco FW: Nenhum					
		para motores de imã permanente) para um modelo de motor mais ustado, deve ser igual ao valor existente na plaqueta de especificação					
	Observação: Este parâmetro	não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.					
	01	Cosphi (0 = parâmetro desabilitado).					
99.12	MOT NOM TORQUE	Bloco FW: Nenhum					
	•	co do motor para um modelo de motor mais preciso. Não obrigatório. não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.					
	02147483 Nm	02147483 Nm Torque nominal do eixo do motor.					
	I .						

99.13 **IDRUN MODE** Bloco FW: Nenhum Seleciona o tipo de identificação de motor executada na próxima partida do drive no modo DTC. Durante a identificação, o drive identificará as características do motor para um controle de motor ideal. Após o ciclo de ID, o drive é parado. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. Depois que ativado o ciclo de ID, ele pode ser cancelado parando o drive: se o ciclo de ID já foi executado uma vez, o parâmetro será automaticamente ajustado para (0) NO. Se nenhum ciclo de ID ainda foi executado, o parâmetro será automaticamente ajustado para (3) STANDSTILL. Neste caso, o ciclo de ID deve ser executado. Observações: • O ciclo de ID somente pode ser executado em controle local (isto é, quando o drive é controlado através da ferramenta de PC ou a partir do painel de controle). • O ciclo de ID não poderá ser executado se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE estiver ajustado para (1) SCALAR. • O ciclo de ID deve ser executado toda vez que qualquer um dos parâmetros do motor (99.04, 99.06...99.12) tiver sido alterado. O parâmetro é automaticamente ajustado para STANDSTILL depois que os parâmetros do motor forem ajustados. • Com o motor de imã permanente, o eixo do motor NÃO deve ser travado e o torque de carga deve ser de < 10% durante o ciclo de ID (Normal/Reduzido/Parada). • O freio mecânico (se houver) não é aberto durante o ciclo de ID. • Assegure que os possíveis circuitos de Torque Seguro Desligado e parada de emergência estejam fechados durante o ciclo de ID. **(0)** NO Nenhum ciclo de ID do motor é solicitado. Este modo somente pode ser selecionado se o ciclo de ID (Normal/Reduzido/Parada) já tiver sido realizado uma vez. (1) NORMAL Garante a melhor precisão de controle possível. O ciclo de ID demora cerca de 90 segundos. Este modo deve ser selecionado sempre que Observação: A maquinaria acionada deve ser desacoplada do motor com o ciclo de ID Normal: • se o torque de carga estiver mais alto que 20%. • se a maguinaria não for capaz de suportar o torque nominal transiente durante o ciclo de ID. Observação: Verifique o sentido de rotação do motor antes de iniciar o ciclo de ID. Durante o ciclo, o motor irá girar na direção de avanço. ADVERTÊNCIA! O motor funcionará até cerca de 50...100% da velocidade nominal durante o ciclo de ID. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!

(2) REDUCED	Ciclo de ID Reduzido. Este modo deve ser selecionado ao invés do Ciclo de ID Normal
	 se as perdas mecânicas forem superiores a 20% (isto é, o motor não pode ser desacoplado do equipamento acionado), ou se a redução de fluxo não for permitida enquanto o motor está funcionando (isto é, no caso de um motor com um freio integrado alimentado a partir dos terminais do motor).
	Com o ciclo de ID Reduzido, o controle na área de enfraquecimento de campo ou em torques altos não é necessariamente tão preciso quanto com o ciclo de ID Normal. O ciclo de ID reduzido é completado de forma mais rápida do que o ciclo de ID Normal (< 90 segundos). Observação: Verifique o sentido de rotação do motor antes de iniciar o ciclo de ID. Durante o ciclo, o motor irá girar na direção de avanço.
	ADVERTÊNCIA! O motor funcionará até cerca de 50100% da velocidade nominal durante o ciclo de ID. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO ACIONAR O MOTOR ANTES DE EXECUTAR O CICLO DE ID!
(3) STANDSTILL	Ciclo de ID de Parada. O motor é injetado com corrente CC. Com o motor assíncrono, o eixo do motor não está girando (com o motor de imã permanente o eixo pode rodar < 0,5 revolução).
	Observação: Este modo deve ser selecionado somente se o ciclo de ID Normal ou Reduzido não for possível devido a restrições causadas pela mecânica conectada (por exemplo, com aplicações de levantamento ou guindaste).
(4) AUTOPHASING	Durante a fase automática (<i>autophasing</i>), o ângulo de partida do motor é determinado. Observe que outros valores de modelo de motor não são atualizados. Consulte também a seção 11.07 AUTOPHASING MODE e a seção <i>Fase Automática</i> na página 39.
	Observações:
	 A fase automática somente pode ser selecionada depois que o ciclo de ID Normal/Reduzido/Paralisação foi executado uma vez. A fase automática é usada quando um encoder absoluto tiver sido adicionado/alterado para um motor de imã permanente e não for preciso executar o ciclo de ID Normal/Reduzido/Parada outra vez. Durante a Fase Automática, o eixo do motor NÃO deve ser travado e o torque de carga deve ser de < 5%.
(5) CUR MEAS CAL	Calibração da corrente de <i>offset</i> e da medição de ganho. A calibração será executada na próxima partida.

Dados de parâmetros

O que este capítulo contém

Este capítulo lista os parâmetros do drive com alguns dados adicionais. Para as descrições de parâmetros, consulte o capítulo Parâmetros e blocos de firmware

Termos

Termo	Definição
Sinal real	Sinal medido ou calculado pelo drive. Pode ser monitorado pelo usuário. Nenhum ajuste de usuário é possível.
Def	Valor default
enum	Lista enumerada, isto é, lista de seleção
FbEq	Equivalente de fieldbus: A escala entre o valor mostrado no painel e o inteiro usado na comunicação serial.
Nº da página	Número da página para mais informações
INT32	Valor inteiro de 32 bits (31 bits + sinal)
Ponteiro de bit:	Ponteiro de bit. Um ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro.
Ponteiro Val	Ponteiro de valor. Um ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro.
Parâmetro	Uma instrução de operação do drive que é frequentemente ajustável pelo usuário. Os parâmetros que são sinais medidos ou calculados pelo drive são denominados sinais reais.
Pb	Booleano empacotado
PT	Tipo de proteção de parâmetro. Consulte WP e WPD.
REAL	Valor de 16 bits Valor de 16 bits (31 bits + sinal)
	= valor inteiro = valor fracionário
REAL24	Valor de 8 bits Valor de 24 bits (31 bits + sinal)
	= valor inteiro = valor fracionário
Armazena PF	O parâmetro é armazenado na memória flash em intervalos de 1 minuto para evitar a perda de dados se o fornecimento de energia da unidade de controle do drive for perdida.
Tipo	Tipo de dado. Consulte enum, INT32, Ponteiro de bit, Ponteiro Val, Pb, REAL, REAL24, UINT32.
UINT32	Valor inteiro não sinalizado de 32 bits
WP	Parâmetro protegido contra gravação (isto é, apenas de leitura)
WPD	Parâmetro protegido contra gravação enquanto o drive estiver funcionando

Equivalente de fieldbus

Dados de comunicação serial entre o adaptador de fieldbus e o drive são transferidos em formato de inteiro. Assim os valores de sinal real e de referência do drive devem ser escalados para valores inteiros de 16/32 bits. O equivalente de fieldbus define a escala entre o valor de sinal e o inteiro usado na comunicação serial.

Todos os valores lidos e enviados estão limitados a 16/32 bits.

Exemplo: Se 32.04 MAXIMUM TORQ REF for ajustado a partir do sistema de controle externo, um valor inteiro de 10 corresponde a 1%.

Endereços de fieldbus

Para o Adaptador Profibus FPBA-01, Adaptador DeviceNet FDNA-01 e Adaptador CANopen FCAN-01, consulte o Manual do Usuário do módulo adaptador de fieldbus.

Formato de parâmetro de ponteiro na comunicação fieldbus

Os parâmetros de valor e ponteiro de bit são transferidos entre o adaptador fieldbus e o drive como valores inteiros de 32 bits.

Ponteiros de valor inteiro de 32 bits

Quando o parâmetro de ponteiro de valor estiver conectado ao valor de um outro parâmetro ou sinal, o formato é como segue:

	Bit							
	3031	1629	815	07				
Nome	Tipo de fonte		Grupo	Índice				
Valor	1	-	1255	1255				
Descrição	O ponteiro de valor é conectado ao parâmetro/ sinal.	-	Grupo de parâmetro fonte	Índice de parâmetro fonte				

Quando o parâmetro de ponteiro de valor estiver conectado a um programa aplicativo, o formato é como segue:

	Bit						
	3031	2429	023				
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Endereço				
Valor	2	-	02 ²³				
Descrição	O ponteiro de valor é conectado ao programa aplicativo.	-	Endereço relativo da variável do programa aplicativo				

Observação: Os parâmetros de ponteiro de valores que estão conectados a um programa aplicativo não podem ser ajustados via fieldbus (isto é, apenas acesso de leitura).

Ponteiros de bit de inteiro de 32 bits

Quando o parâmetro de ponteiro de bit estiver conectado ao valor 0 ou 1, o formato é como segue:

	Bit							
	3031	1629	0					
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Valor					
Valor	0	-	01					
Descrição	O ponteiro de bit é conectado a 0/1.	-	0 = Falso, 1 = Verdadeiro					

Quando o ponteiro de bit estiver conectado a um valor de bit de um outro sinal, o formato é como segue:

	Bit							
	3031	2429	1623	815	07			
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Sel bit	Grupo	Índice			
Valor	1	-	031	2255	1255			
Descrição	O ponteiro de bit é conectado ao valor de bit de sinal.	-	Seleção de bit	Grupo de parâmetro fonte	Índice de parâmetro fonte			

Quando o parâmetro de ponteiro de bit estiver conectado a um programa aplicativo, o formato é como segue:

	Bit						
	3031	2429	023				
Nome	Tipo de fonte	Sel bit	Endereço				
Valor	2	031	02 ²³				
Descrição	O ponteiro de bit está conectado ao programa aplicativo.	Seleção de bit	Endereço relativo da variável do programa aplicativo				

Observação: Os parâmetros de ponteiro de bit que estão conectados a um programa aplicativo não podem ser ajustados via fieldbus (isto é, apenas acesso de leitura).

Sinais reais (Grupos de parâmetros 1...9)

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Armazena PF	Nº da página
01	ACTUAL VALUES									
1.01	SPEED ACT	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		57
1.02	SPEED ACT PERC	REAL	-10001000	%	1 = 100	2 ms	32	WP		57
1.03	FREQUENCY	REAL	-3000030000	Hz	1 = 100	2 ms	32	WP		57
1.04	CURRENT	REAL	030000	Α	1 = 100	10 ms	32	WP		57
1.05	CURRENT PERC	REAL	01000	%	1 = 10	2 ms	16	WP		57
1.06	TORQUE	REAL	-16001600	%	1 = 10	2 ms	16	WP		57
1.07	DC-VOLTAGE	REAL	-	V	1 = 100	2 ms	32	WP		57
1.08	ENCODER 1 SPEED	REAL	-	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		57
1.09	ENCODER 1 POS	REAL24	-	rev	1=100000000	250 µs	32	WP		57
1.10	ENCODER 2 SPEED	REAL	-	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		58
1.11	ENCODER 2 POS	REAL24	-	rev	1=100000000	250 µs	32	WP		58
1.14	SPEED ESTIMATED	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	2 ms	32	WP		58
1.15	TEMP INVERTER	REAL24	-40160	°C	1 = 10	2 ms	16	WP		58
1.16	TEMP BC	REAL24	-40160	°C	1 = 10	2 ms	16	WP		58
1.17	MOTOR TEMP	REAL	-10250	°C	1 = 10	10 ms	16	WP		58
1.18	MOTOR TEMP EST	INT32	-601000	°C	1 = 1	-	16	WP	х	58
1.19	USED SUPPLY VOLT	REAL	01000	V	1 = 10	10 ms	16	WP		58
1.20	BRAKE RES LOAD	REAL24	01000	%	1 = 1	50 ms	16	WP		58
1.21	CPU USAGE	UINT32	0100	%	1 = 1	-	16	WP		58
1.22	INVERTER POWER	REAL	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	kW	1 = 100	10 ms	32	WP		58
1.26	ON TIME COUNTER	INT32	035791394.1	h	1 = 100	10 ms	32	WP	х	58
1.27	RUN TIME COUNTER	INT32	035791394.1	h	1 = 100	10 ms	32	WP	х	58
1.31	MECH TIME CONST	REAL	032767	S	1 = 1000	10 ms	32	WP	х	58
02	I/O VALUES									
2.01	DI STATUS	Pb	00x3F	-	1 = 1	2 ms	16	WP		59
2.02	RO STATUS	Pb	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		59
2.03	DIO STATUS	Pb	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		59
2.04	Al1	REAL	-	V ou mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		59
2.05	AI1 SCALED	REAL	-	-	1 = 1000	250 µs	32	WP		59
2.06	AI2	REAL	-	V ou mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		59
2.07	AI2 SCALED	REAL	-	-	1 = 1000	250 µs	32	WP		59
2.08	AO1	REAL	-	mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		59

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Armazena PF	Nº da página
2.09	AO2	REAL	-	V	1 = 1000	2 ms	16	WP		59
2.10	DIO2 FREQ IN	REAL	032767	Hz	1 = 1000	2 ms	32	WP		59
2.11	DIO3 FREQ OUT	REAL	032767	Hz	1 = 1000	2 ms	32	WP		59
2.12	FBA MAIN CW	Pb	0 0xFFFFFFF	-	1 = 1	500 µs	32	WP		60
2.13	FBA MAIN SW	Pb	0 0xFFFFFFF	-	1 = 1	-	32	WP		62
2.14	FBA MAIN REF1	INT32	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	-	1 = 1	500 µs	32	WP		63
2.15	FBA MAIN REF2	INT32	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	-	1 = 1	500 µs	32	WP		63
2.16	FEN DI STATUS	Pb	00x33	-	1 = 1	500 µs	16	WP		63
2.17	D2D MAIN CW	Pb	00xFFFF	-	1 = 1	500 µs	16	WP		63
2.18	D2D FOLLOWER CW	Pb	00xFFFF	-	1 = 1	2 ms	16	WP		64
2.19	D2D REF1	REAL	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	-	1 = 1	500 µs	32	WP		64
2.20	D2D REF2	REAL	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	-	1 = 1	2 ms	32	WP		64
03	CONTROL VALUES									
3.01	SPEED REF1	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		65
3.02	SPEED REF2	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		65
3.03	SPEEDREF RAMP IN	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		65
3.04	SPEEDREF RAMPED	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	500 μs	32	WP		65
3.05	SPEEDREF USED	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		65
3.06	SPEED ERROR FILT	REAL	-3000030000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		65
3.07	ACC COMP TORQ	REAL	-16001600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		65
3.08	TORQ REF SP CTRL	REAL	-16001600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		65
3.09	TORQ REF1	REAL	-10001000	%	1 = 10	500 µs	16	WP		65
3.10	TORQ REF RAMPED	REAL	-10001000	%	1 = 10	500 μs	16	WP		65
3.11	TORQ REF RUSHLIM	REAL	-10001000	%	1 = 10	250 µs	16	WP		65
3.12	TORQUE REF ADD	REAL	-10001000	%	1 = 10	250 µs	16	WP		65
3.13	TORQ REF TO TC	REAL	-16001600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		66
3.14	BRAKE TORQ MEM	REAL	-10001000	%	1 = 10	2 ms	16	WP	х	66
3.15	BRAKE COMMAND	enum	01	-	1 = 1	2 ms	16	WP		66
3.16	FLUX REF USED	REAL24	0200	%	1 = 1	2 ms	16	WP		66
3.17	TORQUE REF USED	REAL	-16001600	%	1 = 10	250 µs	32	WP		66
06	DRIVE STATUS									
6.01	STATUS WORD 1	Pb	065535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		67

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Armazena PF	Nº da página
6.02	STATUS WORD 2	Pb	065535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		68
6.03	SPEED CTRL STAT	Pb	031	-	1 = 1	250 µs	16	WP		69
6.05	LIMIT WORD 1	Pb	0255	-	1 = 1	250 µs	16	WP		69
6.07	TORQ LIM STATUS	Pb	065535	-	1 = 1	250 µs	16	WP		70
6.12	OP MODE ACK	enum	011	-	1 = 1	2 ms	16	WP		70
6.14	SUPERV STATUS	Pb	065535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		70
08	ALARMS & FAULTS									
8.01	ACTIVE FAULT	enum	065535	-	1 = 1	-	16	WP		71
8.02	LAST FAULT	enum	065535	-	1 = 1	-	16	WP		71
8.03	FAULT TIME HI	INT32	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	dias	1 = 1	-	32	WP		71
8.04	FAULT TIME LO	INT32	-2 ³¹ 2 ³¹ - 1	tempo	1 = 1	-	32	WP		71
8.05	ALARM WORD 1	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		71
8.06	ALARM WORD 2	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		72
8.07	ALARM WORD 3	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		72
8.08	ALARM WORD 4	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		72
09	SYSTEM INFO									
9.01	DRIVE TYPE	INT32	065535	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.02	DRIVE RATING ID	INT32	065535	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.03	FIRMWARE ID	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.04	FIRMWARE VER	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.05	FIRMWARE PATCH	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.10	INT LOGIC VER	Pb	-	-	1 = 1	-	32	WP		73
9.20	OPTION SLOT 1	INT32	018	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.21	OPTION SLOT 2	INT32	018	-	1 = 1	-	16	WP		73
9.22	OPTION SLOT 3	INT32	018	-	1 = 1	-	16	WP		74

Grupos de parâmetros 10...99

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp.	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
						-	dados				
10	START/STOP										
10.01	EXT1 START FUNC	enum	06	-	-	2 ms	16	1	WPD		76
10.02	EXT1 START IN1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01. 00	WPD		77
10.03	EXT1 START IN2	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		77
10.04	EXT2 START FUNC	enum	06	-	-	2 ms	16	1	WPD		77
10.05	EXT2 START IN1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01. 00	WPD		78
10.06	EXT2 START IN2	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		78
10.07	JOG1 START	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		78
10.08	FAULT RESET SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01. 02			78
10.09	RUN ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		78
10.10	EM STOP OFF3	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		78
10.11	EM STOP OFF1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		79
10.12	START INHIBIT	enum	01	-	1 = 1	2 ms	16	0			79
10.13	FB CW USED	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.02.12	WPD		79
10.14	JOG2 START	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		79
10.15	JOG ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		79
10.16	D2D CW USED	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.02.17	WPD		80
10.17	START ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		80
11	START/STOP MODE										
11.01	START MODE	enum	02	-	1 = 1	-	16	1	WPD		81
11.02	DC MAGN TIME	UINT32	010000	ms	1 = 1	-	16	500	WPD		82
11.03	STOP MODE	enum	12	-	1 = 1	2 ms	16	2			82
11.04	DC HOLD SPEED	REAL	01000	rpm	1 = 10	2 ms	16	5			82
11.05	DC HOLD CUR REF	UINT32	0100	%	1 = 1	2 ms	16	30			82
11.06	DC HOLD	enum	01	-	1 = 1	2 ms	16	0			83
11.07	AUTOPHASING MODE	enum	02	-	1 = 1	-	16	1			83

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
12	DIGITAL IO										
12.01	DIO1 CONF	enum	01	-	1 = 1	10 ms	16	0			84
12.02	DIO2 CONF	enum	02	-	1 = 1	10 ms	16	0			85
12.03	DIO3 CONF	enum	03	-	1 = 1	10 ms	16	0			85
12.04	DIO1 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.02. 02			85
12.05	DIO2 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.02. 03			85
12.06	DIO3 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.01. 10			85
12.07	DIO3 F OUT PTR	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.01			85
12.08	DIO3 F MAX	REAL	332768	Hz	1 = 1	10 ms	16	1000			85
12.09	DIO3 F MIN	REAL	332768	Hz	1 = 1	10 ms	16	3			86
12.10	DIO3 F MAX SCALE	REAL	032768	-	1 = 1	10 ms	16	1500			86
12.11	DIO3 F MIN SCALE	REAL	032768	-	1 = 1	10 ms	16	0			86
12.12	RO1 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.03.15. 00			86
12.13	DI INVERT MASK	UINT32	063	-	1 = 1	10 ms	16	0			87
12.14	DIO2 F MAX	REAL	332768	Hz	1 = 1	10 ms	16	1000			87
12.15	DIO2 F MIN	REAL	332768	Hz	1 = 1	10 ms	16	3			87
12.16	DIO2 F MAX SCALE	REAL	-32768 32768	-	1 = 1	10 ms	16	1500			87
12.17	DIO2 F MIN SCALE	REAL	-32768 32768	-	1 = 1	10 ms	16	0			87
13	ANALOGUE INPUTS										
13.01	AI1 FILT TIME	REAL	030	S	1 = 1000	10 ms	16	0			88
13.02	AI1 MAX	REAL	-1111/ -2222	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	10			88
13.03	AI1 MIN	REAL	-1111/ -2222	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	-10			89
13.04	AI1 MAX SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	1500			89
13.05	AI1 MIN SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-1500			89
13.06	AI2 FILT TIME	REAL	030	S	1 = 1000	10 ms	16	0			89
13.07	AI2 MAX	REAL	-1111/ -2222	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	10			90
13.08	AI2 MIN	REAL	-1111/ -2222	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	-10			90
13.09	AI2 MAX SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			90

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
13.10	AI2 MIN SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-100			90
13.11	AITUNE	enum	04	-	1 = 1	10 ms	16	0			90
13.12	AI SUPERVISION	enum	03	-	1 = 1	2 ms	16	0			91
13.13	AI SUPERVIS ACT	UINT32	0000 1111	-	1 = 1	2 ms	32	0			91
15	ANALOGUE OUTPUTS										
15.01	AO1 PTR	Ponteiro Val		-		-	32	P.01.05			92
15.02	AO1 FILT TIME	REAL	030	S	1 = 1000	10 ms	16	0.1			92
15.03	AO1 MAX	REAL	022.7	mA	1 = 1000	10 ms	16	20			93
15.04	AO1 MIN	REAL	022.7	mA	1 = 1000	10 ms	16	4			93
15.05	AO1 MAX SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			93
15.06	AO1 MIN SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	0			93
15.07	AO2 PTR	Ponteiro Val		-		-	32	P.01.02			93
15.08	AO2 FILT TIME	REAL	030	S	1 = 1000	10 ms	16	0.1			94
15.09	AO2 MAX	REAL	-1010	V	1 = 1000	10 ms	16	10			94
15.10	AO2 MIN	REAL	-1010	V	1 = 1000	10 ms	16	-10			94
15.11	AO2 MAX SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			94
15.12	AO2 MIN SCALE	REAL	-32768 32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-100			94
16	SYSTEM										
16.01	LOCAL LOCK	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			95
16.02	PARAMETER LOCK	enum	02	-	1 = 1	2 ms	16	1			95
16.03	PASS CODE	INT32	02 ³¹ -1	-	1 = 1	-	32	0			95
16.04	PARAM RESTORE	enum	02	-	1 = 1	-	16	0	WPD		95
16.07	PARAM SAVE	enum	01	-	1 = 1	-	16	0			96
16.09	USER SET SEL	enum	110	-	1 = 1	-	32	1	WPD		96
16.10	USER SET LOG	Pb	00x7FF	-	1 = 1	-	32	0	WP		96
16.11	USER IO SET LO	Ponteiro de bit		-		-	32	C.False			97
16.12	USER IO SET HI	Ponteiro de bit		-		-	32	C.False			97

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de	Comp.	Def	PT	Armazena	Nº da
						atualização	de dados			PF	página
16.13	TIME SOURCE PRIO	enum	08	-	1 = 1	-	16	0			97
17	PANEL DISPLAY										
17.01	SIGNAL1 PARAM	INT32	00.00 255.255	-	1 = 1		16	01.03			99
17.02	SIGNAL2 PARAM	INT32	00.00 255.255	-	1 = 1		16	01.04			99
17.03	SIGNAL3 PARAM	INT32	00.00 255.255	-	1 = 1		16	01.06			99
20	LIMITS										
20.01	MAXIMUM SPEED	REAL	030000	rpm	1 = 1	2 ms	32	1500			100
20.02	MINIMUM SPEED	REAL	-300000	rpm	1 = 1	2 ms	32	-1500			100
20.03	POS SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			100
20.04	NEG SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			101
20.05	MAXIMUM CURRENT	REAL	030000	А	1 = 100	10 ms	32	-			101
20.06	MAXIMUM TORQUE	REAL	01600	%	1 = 10	2 ms	16	300			101
20.07	MINIMUM TORQUE	REAL	-16000	%	1 = 10	2 ms	16	-300			101
20.08	THERM CURR LIM	enum	01	-	1 = 1	-	16	1			101
22	SPEED FEEDBACK										
22.01	SPEED FB SEL	enum	02	-	1 = 1	10 ms	16	0			103
22.02	SPEED ACT FTIME	REAL	010000	ms	1 = 1000	10 ms	32	3			103
22.03	MOTOR GEAR MUL	INT32	-2 ³¹ 2 ³¹ -1	-	1 = 1	10 ms	32	1			104
22.04	MOTOR GEAR DIV	UINT32	12 ³¹ -1	-	1 = 1	10 ms	32	1			104
22.05	ZERO SPEED LIMIT	REAL	030000	rpm	1 = 1000	2 ms	32	30			104
22.06	ZERO SPEED DELAY	UINT32	030000	ms	1 = 1	2 ms	16	0			104
22.07	ABOVE SPEED LIM	REAL	030000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			105
22.08	SPEED TRIPMARGIN	REAL	010000	rpm	1 = 10	2 ms	32	500			105
22.09	SPEED FB FAULT	enum	02	-	1 = 1	10 ms	16	0			105
24	SPEED REF MOD										
24.01	SPEED REF1 SEL	enum	08	-	1 = 1	10 ms	16	1			107
24.02	SPEED REF2 SEL	enum	08	-	1 = 1	10 ms	16	0			108

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
24.03	SPEED REF1 IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.01			108
24.04	SPEED REF2 IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.02			108
24.05	SPEED REF 1/ 2SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			108
24.06	SPEED SHARE	REAL	-88	-	1 = 1000	2 ms	16	1			108
24.07	SPEEDREF NEG ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			109
24.08	CONST SPEED	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			109
24.09	CONST SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			109
24.10	SPEED REF JOG1	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			109
24.11	SPEED REF JOG2	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			109
24.12	SPEED REFMIN ABS	REAL	030000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			109
25	SPEED REF RAMP										
25.01	SPEED RAMP IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.03	WP		111
25.02	SPEED SCALING	REAL	030000	rpm	1 = 1	10 ms	16	1500			111
25.03	ACC TIME	REAL	01800	S	1 = 1000	10 ms	32	1			111
25.04	DEC TIME	REAL	01800	S	1 = 1000	10 ms	32	1			112
25.05	SHAPE TIME ACC1	REAL	01000	S	1 = 1000	10 ms	32	0			112
25.06	SHAPE TIME ACC2	REAL	01000	S	1 = 1000	10 ms	32	0			112
25.07	SHAPE TIME DEC1	REAL	01000	S	1 = 1000	10 ms	32	0			112
25.08	SHAPE TIME DEC2	REAL	01000	S	1 = 1000	10 ms	32	0			113
25.09	ACC TIME JOGGING	REAL	01800	S	1 = 1000	10 ms	32	0			113
25.10	DEC TIME JOGGING	REAL	01800	S	1 = 1000	10 ms	32	0			113
25.11	EM STOP TIME	REAL	01800	S	1 = 1000	10 ms	32	1			113
25.12	SPEEDREF BAL	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 1000	2 ms	32	0			113
25.13	SPEEDREF BAL ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			113

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de	Comp.	Def	PT	Armazena	Nº da
						atualização	de dados			PF	página
26	SPEED ERROR										
26.01	SPEED ACT NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.01	WP		115
26.02	SPEED REF NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.04	WP		115
26.03	SPEED REF PCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.04.01			115
26.04	SPEED FEED PCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.04.20			116
26.05	SPEED STEP	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 100	2 ms	32	0			116
26.06	SPD ERR FTIME	REAL	01000	ms	1 = 10	2 ms	16	0			116
26.07	SPEED WINDOW	REAL	030000	rpm	1 = 1	250 µs	16	100			116
26.08	ACC COMP DERTIME	REAL	0600	S	1 = 100	2 ms	32	0			117
26.09	ACC COMP FTIME	REAL	01000	ms	1 = 10	2 ms	16	8			117
26.10	SPEED WIN FUNC	UINT32	02	-	1 = 1	250 µs	16	0			117
26.11	SPEED WIN HI	REAL	03000	rpm	1 = 1	250 µs	16	0		Х	118
26.12	SPEED WIN LO	REAL	03000	rpm	1 = 1	250 µs	16	0		Х	118
28	SPEED CONTROL										
28.01	SPEED ERR NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.06	WP		120
28.02	PROPORT GAIN	REAL	0200	-	1 = 100	2 ms	16	10			121
28.03	INTEGRATION TIME	REAL	0600	S	1 = 1000	2 ms	32	0.5			121
28.04	DERIVATION TIME	REAL	010	S	1 = 1000	2 ms	16	0			122
28.05	DERIV FILT TIME	REAL	01000	ms	1 = 10	2 ms	16	8			122
28.06	ACC COMPENSATION	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.07	WP		122
28.07	DROOPING RATE	REAL	0100	%	1 = 100	2 ms	16	0			123
28.08	BAL REFERENCE	REAL	-1600 1600	%	1 = 10	2 ms	16	0			123
28.09	SPEEDCTRL BAL EN	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			123
28.10	MIN TORQ SP CTRL	REAL	-1600 1600	%	1 = 10	2 ms	16	-300			123
28.11	MAX TORQ SP CTRL	REAL	-1600 1600	%	1 = 10	2 ms	16	300			123
28.12	PI ADAPT MAX SPD	REAL	030000	rpm	1 = 1	10 ms	16	0			124
28.13	PI ADAPT MIN SPD	REAL	030000	rpm	1 = 1	10 ms	16	0			124
28.14	P GAIN ADPT COEF	REAL	010	-	1 = 1000	10 ms	16	0			124

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
28.15	I TIME ADPT COEF	REAL	010	-	1 = 1000	10 ms	16	0			124
32	TORQUE REFERENCE										
32.01	TORQ REF1 SEL	enum	04	-	1 = 1	10 ms	16	2			125
32.02	TORQ REF ADD SEL	enum	04	-	1 = 1	10 ms	16	0			126
32.03	TORQ REF IN	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.09			127
32.04	MAXIMUM TORQ REF	REAL	01000	%	1 = 10	250 µs	16	300			127
32.05	MINIMUM TORQ REF	REAL	-10000	%	1 = 10	250 µs	16	-300			127
32.06	LOAD SHARE	REAL	-88	-	1 = 1000	250 µs	16	1			127
32.07	TORQ RAMP UP	UINT32	060	S	1 = 1000	10 ms	32	0			127
32.08	TORQ RAMP DOWN	UINT32	060	S	1 = 1000	10 ms	32	0			127
33	SUPERVISION										
33.01	SUPERV1 FUNC	UINT32	04	-	1 = 1	2 ms	16	0			128
33.02	SUPERV1 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.01			128
33.03	SUPERV1 LIM HI	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			128
33.04	SUPERV1 LIM LO	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			129
33.05	SUPERV2 FUNC	UINT32	04	-	1 = 1	2 ms	16	0			129
33.06	SUPERV2 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.04			129
33.07	SUPERV2 LIM HI	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			129
33.08	SUPERV2 LIM LO	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			129
33.09	SUPERV3 FUNC	UINT32	04	-	1 = 1	2 ms	16	0			129
33.10	SUPERV3 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.06			130
33.11	SUPERV3 LIM HI	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			130
33.12	SUPERV3 LIM LO	REAL	-32768 32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			130
34	REFERENCE CTRL										
34.01	EXT1/EXT2 SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01. 01			132

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de	Comp.	Def	PT	Armazena	Nº da
						atualização	de dados			PF	página
34.02	EXT1 MODE 1/ 2SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False (P.02.01 .05 para aplic. de pos.)			132
34.03	EXT1 CTRL MODE1	enum	15 (19 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	1			132
34.04	EXT1 CTRL MODE2	enum	15 (19 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	2 (8 para aplic. de pos.)			133
34.05	EXT2 CTRL MODE1	enum	15 (19 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	2 (6 para aplic. de pos.)			133
34.07	LOCAL CTRL MODE	enum	12 (16 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	1	WPD		133
34.08	TREF SPEED SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.08	WP		133
34.09	TREF TORQ SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.11	WP		134
34.10	TORQ REF ADD SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.12	WP		134
35	MECH BRAKE CTRL										
35.01	BRAKE CONTROL	enum	02	-	1 = 1	2 ms	16	0	WPD		135
35.02	BRAKE ACKNOWL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		135
35.03	BRAKE OPEN DELAY	UINT32	05	S	1 = 100	2 ms	16	0			136
35.04	BRAKE CLOSE DLY	UINT32	060	S	1 = 100	2 ms	16	0			136
35.05	BRAKE CLOSE SPD	REAL	01000	rpm	1 = 10	2 ms	16	100			136
35.06	BRAKE OPEN TORQ	REAL	01000	%	1 = 10	2 ms	16	0			136
35.07	BRAKE CLOSE REQ	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		136
35.08	BRAKE OPEN HOLD	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		136
35.09	BRAKE FAULT FUNC	enum	02	-	1 = 1	2 ms	16	0			137
40	MOTOR CONTROL										
40.01	FLUX REF	REAL	0200	%	1 = 1	10 ms	16	100			138

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
40.02	SF REF	enum	016	kHz	1 = 1	-	16	4			139
40.03	SLIP GAIN	REAL	0200	%	1 = 1	-		100			139
40.04	VOLTAGE RESERVE	REAL		V/%	1 = 1	-		-			139
40.05	FLUX OPT	enum	01	-	1 = 1	-		-			139
40.06	FORCE OPEN LOOP	enum	01	-	1 = 1	250 µs	16	0			139
40.07	IR COMPENSATION	REAL24	050	%	1 = 100	2 ms	32	0			139
45	MOT THERM PROT										
45.01	MOT TEMP PROT	enum	02	-	1 = 1	10 ms	16	0			141
45.02	MOT TEMP SOURCE	enum	06	-	1 = 1	10 ms	16	0			141
45.03	MOT TEMP ALM LIM	INT32	0200	°C	1 = 1	-	16	90			142
45.04	MOT TEMP FLT LIM	INT32	0200	°C	1 = 1	-	16	110			142
45.05	AMBIENT TEMP	INT32	-60100	°C	1 = 1	-	16	20			143
45.06	MOT LOAD CURVE	INT32	50150	%	1 = 1	-	16	100			143
45.07	ZERO SPEED LOAD	INT32	50150	%	1 = 1	-	16	100			143
45.08	BREAK POINT	INT32	0.01500	Hz	1 = 100	-	16	45			143
45.09	MOTNOMTEMPR ISE	INT32	0300	°C	1 = 1	-	16	80			144
45.10	MOT THERM TIME	INT32	100100 00	S	1 = 1	-	16	256			144
46	FAULT FUNCTIONS										
46.01	EXTERNAL FAULT	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			145
46.02	SPEED REF SAFE	REAL	-30000 30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			145
46.03	LOCAL CTRL LOSS	enum	03	-	1 = 1	-	16	1			146
46.04	MOT PHASE LOSS	enum	01	-	1 = 1	2 ms	16	1			146
46.05	EARTH FAULT	enum	02	-	1 = 1	-	16	2			146
46.06	SUPPL PHS LOSS	enum	01	-	1 = 1	2 ms	16	1			146
46.07	STO DIAGNOSTIC	enum	13	-	1 = 1	10 ms	16	1			147
46.08	CROSS CONNECTION	enum	01	-	1 = 1	-	16	1			147
47	VOLTAGE CTRL										
47.01	OVERVOLTAGE CTRL	enum	01	-	1 = 1	10 ms	16	1			148

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
47.02	UNDERVOLT CTRL	enum	01	-	1 = 1	10 ms	16	1			148
47.03	SUPPLVOLTAUT O-ID	enum	01	-	1 = 1	10 ms	16	1			148
47.04	SUPPLY VOLTAGE	REAL	01000	V	1 = 10	2 ms	16	400			149
48	BRAKE CHOPPER										
48.01	BC ENABLE	enum	02	-	1 = 1	-	16	0			150
48.02	BC RUN-TIME ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			150
48.03	BRTHERMTIMEC ONST	REAL24	010000	S	1 = 1	-	32	0			150
48.04	BR POWER MAX CNT	REAL24	010000	kW	1 = 10000	-	32	0			150
48.05	R BR	REAL24	0.11000	ohm	1 = 10000	-	32	-			151
48.06	BR TEMP FAULTLIM	REAL24	0150	%	1 = 1	-	16	105			151
48.07	BR TEMP ALARMLIM	REAL24	0150	%	1 = 1	-	16	95			151
50	FIELDBUS										
50.01	FBA ENABLE	enum	01	-	1 = 1	-	16	0			152
50.02	COMM LOSS FUNC	enum	03	-	1 = 1	-	16	0			152
50.03	COMM LOSS T OUT	UINT32	0.36553 .5	S	1 = 10	-	16	0.3			153
50.04	FBA REF1 MODESEL	enum	02 (04 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	10 ms	16	2			153
50.05	FBA REF2 MODESEL	enum	02 (04 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	10 ms	16	3			153
50.06	FBA ACT1 TR SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.01			153
50.07	FBA ACT2 TR SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.06			153
50.08	FBA SW B12 SRC	Ponteiro de bit		-		500 µs	32	C.False			154
50.09	FBA SW B13 SRC	Ponteiro de bit		-		500 μs	32	C.False			154
50.10	FBA SW B14 SRC	Ponteiro de bit		-		500 μs	32	C.False			154
50.11	FBA SW B15 SRC	Ponteiro de bit		-		500 μs	32	C.False			154

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
51	FBA SETTINGS										
51.01	FBA TYPE	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0			155
51.02	FBA PAR2	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		Х	155
51.26	FBA PAR26	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		Х	155
51.27	FBA PAR REFRESH	UINT32	01	-	1 = 1		16	0	WPD	х	155
51.28	PAR TABLE VER	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		Х	155
51.29	DRIVE TYPE CODE	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		х	156
51.30	MAPPING FILE VER	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		х	156
51.31	D2FBA COMM STA	UINT32	06	-	1 = 1		16	0		х	156
51.32	FBA COMM SW VER	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		х	156
51.33	FBA APPL SW VER	UINT32	065536	-	1 = 1		16	0		х	156
52	FBA DATA IN										
52.01	FBA DATA IN1	UINT32	09999	-	1 = 1		16	0		Х	157
			•••								-
52.12	FBA DATA IN12	UINT32	09999	-	1 = 1		16	0		Х	157
53	FBA DATA OUT										
53.01	FBA DATA OUT1	UINT32	09999	-	1 = 1		16	0		Х	158
53.12	FBA DATA OUT12	UINT32	09999	-	1 = 1		16	0		Х	158

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de	Comp.	Def	PT	Armazena	
						atualização	de dados			PF	página
57	D2D COMMUNICATIO N										
57.01	LINK MODE	UINT32	02	-	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		159
57.02	COMM LOSS FUNC	UINT32	02	-	1 = 1	10 ms	16	1			159
57.03	NODE ADDRESS	UINT32	162	-	1 = 1	10 ms	16	1	WPD		160
57.04	FOLLOWER MASK 1	UINT32	02 ³¹	-	1 = 1	10 ms	32	0	WPD		160
57.05	FOLLOWER MASK 2	UINT32	02 ³¹	-	1 = 1	10 ms	32	0	WPD		160
57.06	REF 1 SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.04			160
57.07	REF 2 SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.13			160
57.08	FOLLOWER CW SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.02.18			160
57.09	KERNEL SYNC MODE	enum	03	-	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		161
57.10	KERNEL SYNC OFFS	REAL	-4999 5000	ms	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		161
57.11	REF 1 MSG TYPE	UINT32	01	-	1 = 1	10 ms	16	0			161
57.12	REF1 MC GROUP	UINT32	062	-	1 = 1	10 ms	16	0			161
57.13	NEXT REF1 MC GRP	UINT32	062	-	1 = 1	10 ms	16	0			162
57.14	NR REF1 MC GRPS	UINT32	162	-	1 = 1	10 ms	16	1			162
57.15	D2D COMM PORT	UINT32	03	-	1 = 1		16	0	WPD		162
90	ENC MODULE SEL										
90.01	ENCODER 1 SEL	enum	06	-	1 = 1		16	0			164
90.02	ENCODER 2 SEL	enum	06	-	1 = 1		16	0			165
90.03	EMUL MODE SEL	enum	09	-	1 = 1		16	0			165
90.04	TTL ECHO SEL	enum	04	-	1 = 1		16	0			166
90.05	ENC CABLE FAULT	UINT32	02	-	1 = 1		16	1			166
90.10	ENC PAR REFRESH	UINT32	01	-	1 = 1		16	0	WPD		167
91	ABSOL ENC CONF										
91.01	SINE COSINE NR	UINT32	065535	-	1 = 1		16	0			168
91.02	ABS ENC INTERF	UINT32	04	-	1 = 1		16	0			169
91.03	REV COUNT BITS	UINT32	032	-	1 = 1		16	0			169
91.04	POS DATA BITS	UINT32	032	-	1 = 1		16	0			169
91.05	REFMARK ENA	UINT32	01	-	1 = 1		16	0			169

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
91.10	HIPERFACE PARITY	UINT32	01	-	1 = 1		16	0			169
91.11	HIPERF BAUDRATE	UINT32	03	-	1 = 1		16	1			170
91.12	HIPERF NODE ADDR	UINT32	0255	-	1 = 1		16	64			170
91.20	SSI CLOCK CYCLES	UINT32	2127	-	1 = 1		16	2			170
91.21	SSI POSITION MSB	UINT32	1126	-	1 = 1		16	1			170
91.22	SSI REVOL MSB	UINT32	1126	-	1 = 1		16	1			170
91.23	SSI DATA FORMAT	UINT32	01	-	1 = 1		16	0			170
91.24	SSI BAUD RATE	UINT32	05	-	1 = 1		16	2			171
91.25	SSI MODE	UINT32	01	-	1 = 1		16	0			171
91.26	SSI TRANSMIT CYC	UINT32	05	-	1 = 1		16	1			171
91.27	SSI ZERO PHASE	UINT32	03	-	1 = 1		16	0			171
91.30	ENDAT MODE	UINT32	01	-	1 = 1		16	0			172
91.31	ENDAT MAX CALC	UINT32	03	-	1 = 1		16	3			172
92	RESOLVER CONF										
92.01	RESOLV POLEPAIRS	UINT32	132	-	1 = 1		16	1			173
92.02	EXC SIGNAL AMPL	UINT32	412	Vrms	1 = 10		16	4			173
92.03	EXC SIGNAL FREQ	UINT32	120	kHz	1 = 1		16	1			173
93	PULSE ENC CONF										
93.01	ENC1 PULSE NR	UINT32	065535	-	1 = 1		16	0			174
93.02	ENC1 TYPE	enum	01	-	1 = 1		16	0			174
93.03	ENC1 SP CALCMODE	enum	05	-	1 = 1		16	4			175
93.04	ENC1 POS EST ENA	enum	01	-	1 = 1		16	1			175
93.05	ENC1 SP EST ENA	enum	01	-	1 = 1		16	0			175
93.06	ENC1 OSC LIM	enum	03	-	1 = 1		16	0			175
93.11	ENC2 PULSE NR	UINT32	065535	-	1 = 1		16	0			176
93.12	ENC2 TYPE	enum	01	-	1 = 1		16	0			176
93.13	ENC2 SP CALCMODE	enum	05	-	1 = 1		16	4			176
93.14	ENC2 POS EST ENA	enum	01	-	1 = 1		16	1			176

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp.	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
93.15	ENC2 SP EST ENA	enum	01	-	1 = 1		dados 16	0			176
93.16	ENC2 OSC LIM	enum	03	-	1 = 1		16	0			176
93.21	EMUL PULSE NR	UINT32	065535	-	1 = 1		16	0			176
93.22	EMUL POS REF	Ponteiro Val		-			32	P.01.12 (P.04.17 para apl.) de pos.)			176
95	HW CONFIGURATION										
95.01	CTRL UNIT SUPPLY	enum	01	-	1 = 1		16	0			177
95.02	EXTERNAL CHOKE	enum	01	-	1 = 1		16	0			177
97	USER MOTOR PAR										
97.01	USE GIVEN PARAMS	enum	01	-	1 = 1		16	0	WPD		178
97.02	RS USER	REAL24	00.5	p.u.	1 = 100000		32	0			178
97.03	RR USER	REAL24	00.5	p.u.	1 = 100000		32	0			178
97.04	LM USER	REAL24	010	p.u.	1 = 100000		32	0			178
97.05	SIGMAL USER	REAL24	01	p.u.	1 = 100000		32	0			178
97.06	LD USER	REAL24	010	p.u.	1 = 100000		32	0			178
97.07	LQ USER	REAL24	010	p.u.	1 = 100000		32	0			179
97.08	PM FLUX USER	REAL24	02	p.u.	1 = 100000		32	0			179
97.09	RS USER SI	REAL24	0100	ohm	1 = 100000		32	0			179
97.10	RR USER SI	REAL24	0100	ohm	1 = 100000		32	0			179
97.11	LM USER SI	REAL24	010000 0	mH	1 = 100000		32	0			179
97.12	SIGL USER SI	REAL24	010000	mH	1 = 100000		32	0			179
97.13	LD USER SI	REAL24	010000	mH	1 = 100000		32	0			179
97.14	LQ USER SI	REAL24	010000	mH	1 = 100000		32	0			179
98	MOTOR CALC VALUES										
98.01	TORQ NOM SCALE	UINT32	021474 83	Nm	1 = 1000		32	0	WP		180

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
98.02	POLEPAIRS	UINT32	01000	-	1 = 1		16	0	WP		180
99	START-UP DATA										
99.01	LANGUAGE	enum		-	1 = 1		16				181
99.04	MOTOR TYPE	enum	01	-	1 = 1		16	0	WPD		181
99.05	MOTOR CTRL MODE	enum	01	-	1 = 1		16	0			182
99.06	MOT NOM CURRENT	REAL	06400	А	1 = 10		32	0	WPD		182
99.07	MOT NOM VOLTAGE	REAL	120960	V	1 = 10		32	0	WPD		182
99.08	MOT NOM FREQ	REAL	0500	Hz	1 = 10		32	0	WPD		183
99.09	MOT NOM SPEED	REAL	030000	rpm	1 = 1		32	0	WPD		183
99.10	MOT NOM POWER	REAL	010000	kW	1 = 100		32	0	WPD		183
99.11	MOT NOM COSFII	REAL24	01	-	1 = 100		32	0	WPD		183
99.12	MOT NOM TORQUE	INT32	021474 83	Nm	1 = 1000		32	0	WPD		183
99.13	IDRUN MODE	enum	05	-	1 = 1		16	0	WPD		184

Rastreamento de falha

O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta todas as mensagens de alarme e falha, incluindo a causa possível e as ações corretivas.

Segurança



ADVERTÊNCIA! Somente eletricistas qualificados estão autorizados a reparar o drive. As *Instruções de Segurança* descritas nas primeiras páginas do manual de hardware apropriado devem ser lidas antes de você começar a trabalhar com o drive.

Indicações de Alarme e Falha

Um alarme ou uma mensagem de falha indica um status anormal do drive. As principais causas de alarme e falha podem ser identificadas e corrigidas usando esta informação. Caso contrário, deve ser contatado um representante da ABB.

O número código de quatro dígitos entre parênteses localizado depois da mensagem é para a comunicação fieldbus.

O código de alarme/falha é exibido no display de 7 segmentos do drive. A tabela a seguir descreve as indicações fornecidas pelo display de 7 segmentos.

Display	Significado
"E-" seguido pelo código de erro	Erro de sistema. Consulte o manual de hardware do drive apropriado.
"A-" seguido pelo código de erro	Alarme. Consulte a seção <i>Mensagens de alarme geradas pelo drive</i> na página 211.
"F"- seguido pelo código de erro	Falha. Consulte a seção <i>Mensagens de falha geradas pelo drive</i> na página 220.

Como reinicializar

O drive pode ser reinicializado pressionando a tecla de reset na ferramenta de PC (•) ou no painel de controle (*RESET*) ou desligando a tensão de alimentação por um momento. Assim que a falha tiver sido removida, o motor pode ser reiniciado.

Uma falha também pode ser reinicializada a partir de uma fonte externa através do parâmetro 10.08 FAULT RESET SEL.

Histórico de falha

Assim que a falha é detectada, ela é armazenada no histórico de falha com uma marcação de horário. O histórico de falha armazena informações sobre as 16 últimas falhas do drive. Três das falhas mais recentes são armazenadas no começo de um desligamento.

Os sinais 8.01 ACTIVE FAULT e 8.02 LAST FAULT armazenam os códigos das falhas mais recentes.

Os alarmes podem ser monitorados via palavras de alarme 8.05 ALARM WORD 1 ... 8.08 ALARM WORD 4. A informação de alarme é perdida no desligamento ou na reinicialização da falha.

Mensagens de alarme geradas pelo drive

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2000	BRAKE START TORQUE (0x7185) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de freio mecânico. O alarme é ativado se não for alcançado o torque de partida requerido do motor 35.06 BRAKE OPEN TORQ.	Verifique o ajuste do torque de abertura de freio, parâmetro 35.06. Verifique os limites de torque e corrente do drive. Consulte o bloco de firmware LIMITS na página 100.
2001	BRAKE NOT CLOSED (0x7186) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de controle de freio mecânico. O alarme é ativado, por exemplo, se o reconhecimento de freio não for como esperado durante o fechamento de freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.0135.09. Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
2002	BRAKE NOT OPEN (0x7187) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de controle de freio mecânico. O alarme é ativado, por exemplo, se o reconhecimento do freio não for como esperado durante a abertura do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.0135.08. Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
2003	SAFE TORQUE OFF (0xFF7A) Falha programável: 46.07 STO DIAGNOSTIC	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o(s) sinal(is) do circuito de segurança é/são perdido(s) enquanto o drive estiver parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC estiver em (2) ALARM.	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para mais informações, consulte o manual de hardware do drive apropriado.
2004	STO MODE CHANGE (0xFF7A)	Erro na mudança de supervisão da função de Torque Seguro Desligado, isto é, o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC não poderia ser alterado para o valor (2) ALARM.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2005	MOTOR TEMPERATURE (0x4310) Falha programável: 45.01 MOT TEMP PROT	A temperatura estimada do motor (baseada no modelo térmico do motor) ultrapassou o limite de alarme definido por meio do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM.	Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de alarme. Verifique os ajustes do modelo térmico do motor, parâmetros 45.0645.08 e 45.10 MOT THERM TIME.
		A temperatura medida do motor excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM.	Verifique se o número real de sensores corresponde ao valor estabelecido pelo parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE. Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de alarme.
2006	EMERGENCY OFF (0xF083)	O drive recebeu o comando emergência OFF2.	Para reiniciar o drive, ative o sinal RUN ENABLE (fonte selecionada pelo parâmetro 10.09 RUN ENABLE) e inicie o drive.
2007	RUN ENABLE (0xFF54)	Nenhum sinal de habilitação de Execução é recebido.	Verifique os ajustes de parâmetro 10.09 RUN ENABLE. Ligue o sinal (por exemplo, na Palavra de Controle fieldbus) ou verifique a fiação elétrica da fonte selecionada.
2008	ID-RUN (0xFF84)	O ciclo de identificação do motor está ligado.	Este alarme pertence ao procedimento de start-up normal. Espere até o drive indicar que a identificação do motor está completa.
		A identificação do motor é requerida.	Este alarme pertence ao procedimento de inicialização normal. Selecione como a identificação do motor deve ser realizada, parâmetro 99.13 IDRUN MODE. Inicie as rotinas de identificação pressionando a tecla Start.
2009	EMERGENCY STOP (0xF081)	O drive recebeu um comando de parada de emergência (OFF1/OFF3).	Verifique se é seguro continuar a operação. Volte o botão de pressão da parada de emergência para a posição normal (ou ajuste a Palavra de Controle de fieldbus de maneira adequada). Reinicie o drive.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2011	BR OVERHEAT	A temperatura medida do motor	Pare o drive. Deixe o resistor esfriar.
	(0x7112)	excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 48.07 BR TEMP ALARMLIM.	Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.0148.05.
			Verifique o ajuste de limite de alarme, parâmetro 48.07.
			Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.
2012	BC OVERHEAT	A temperatura do chopper IGBT	Deixe o chopper esfriar.
	(0x7181)	do freio excedeu o limite de alarme interno.	Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.0148.05.
			Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.
			Verifique se a tensão de alimentação CA do drive não é excessiva.
2013	DEVICE OVERTEMP	A temperatura medida do drive	Verifique as condições ambiente.
	(0x4210)	excedeu o limite de alarme interno.	Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador.
			Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira.
			Verifique a potência do motor em
			comparação com a potência da unidade.
2014	INTBOARD OVERTEMP (0x7182)	A temperatura da placa de interface (entre a unidade de alimentação e a unidade de controle) excedeu o limite de alarme interno.	Deixe o drive esfriar.
2015	BC MOD OVERTEMP (0x7183)	A temperatura da ponte de entrada ou do chopper do freio excedeu o limite de alarme interno.	Deixe o drive esfriar.
2016	IGBT OVERTEMP (0x7184)	A temperatura do drive baseada no modelo térmico ultrapassou o limite de alarme interno.	Verifique as condições ambiente. Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador.
			Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira.
			Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2017	FIELDBUS COMM (0x7510) Falha programável: 50.02 COMM LOSS FUNC	Foi perdida a comunicação cíclica entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus ou entre o PLC e o módulo adaptador de fieldbus.	Verifique o status da comunicação fieldbus. Consulte o Manual do Usuário apropriado do módulo adaptador de fieldbus. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 FIELDBUS na página 152. Verifique as conexões de cabo. Verifique se o mestre de comunicação pode se comunicar.
2018	LOCAL CTRL LOSS (0x5300) Falha programável: 46.03 LOCAL CTRL LOSS	O painel de controle ou a ferramenta de PC selecionada como localização de controle ativa para o drive interrompeu a comunicação.	Verifique a ferramenta de PC ou a conexão do painel de controle. Verifique o conector do painel de controle. Substitua o painel de controle na plataforma de montagem.
2019	AI SUPERVISION (0x8110) Falha programável: 13.12 AI SUPERVISION	O sinal de entrada analógico Al1 ou Al2 alcançou o limite definido pelo parâmetro 13.13 Al SUPERVIS ACT.	Verifique a fonte e as conexões da entrada analógica Al1/2. Verifique os ajustes dos limites de mínimo e máximo da entrada analógica Al1/2, parâmetros 13.02 e 13.03 / 13.07 e 13.08.
2020	FB PAR CONF (0x6320)	O drive não apresenta a funcionalidade requerida pelo PLC ou a funcionalidade requerida não foi ativada.	Verifique a programação do PLC. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 FIELDBUS na página 152.
2021	NO MOTOR DATA (0x6381)	Os parâmetros no grupo 99 não foram estabelecidos.	Verifique se todos os parâmetros requeridos no grupo 99 foram estabelecidos.
2022	ENCODER 1 FAILURE (0x7301)	O encoder 1 foi ativado por meio do parâmetro, mas a interface de encoder (FEN-XX) não pôde ser encontrada.	Verifique se os ajustes do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL correspondem à interface de encoder 1 (FEN-XX) instalada no Slot 1/2 do drive (sinal 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2).
			Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer		
2023	ENCODER 2 FAILURE (0x7381)	O encoder 2 foi ativado por meio do parâmetro, mas a interface de encoder (FEN-XX) não pôde ser encontrada.	Verifique se os ajustes do parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL correspondem à interface de encoder 1 (FEN-XX) instalada no Slot 1/2 do drive (sinal 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2).		
			Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.		
		O encoder EnDat ou SSI é usado no modo contínuo como encoder 2. [Ou seja 90.02 ENCODER 2	Se possível, use a transferência de posição simples ao invés da transferência de posição contínua (isto é, se o encoder tiver sinais sen/cos incrementais):		
		SEL = (3) FEN-11 ABS e 91.02 ABS ENC INTERF = (2) ENDAT ou (4) SSI) e 91.30 ENDAT MODE = (1) CONTINUOUS (ou 91.25 SSI MODE = (1) CONTINUOUS).]	- Mude o parâmetro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE para o valor (0) INITIAL POS		
			Caso contrário, use o encoder EnDat/SSI como encoder 1:		
			- Mude o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL para o valor (3) FEN-11 ABS e parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL para valor (0) NONE.		
			Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.		

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2026	ENC EMULATION FAILURE (0x7384)	Erro de emulação de encoder	Se o valor de posição usado na emulação for medido por meio do encoder:
	(0.7.304)		- Verifique se o encoder FEN-XX usado na emulação (90.03 EMUL MODE SEL) corresponde à interface de encoder 1 ou (e) 2 FEN-XX ativada por meio do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL. (O parâmetro 90.01/90.02 ativa o cálculo de posição da entrada FEN-XX usada).
			Se o valor de posição usado na emulação for determinado pelo software do drive:
			- Verifique se o encoder FEN-XX usado na emulação (90.03 EMUL MODE SEL) corresponde à interface de encoder 1 ou (e) 2 FEN-XX ativada por meio do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL (porque os dados de posição usados na emulação são gravados no FEN-XX durante a solicitação de dados do encoder). A interface de encoder 2 é recomendada.
			Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
2027	FEN TEMP MEAS FAILURE (0x7385)	Erro na medição de temperatura quando usado o sensor de temperatura (KTY ou PTC) conectado na interface de	Verifique se os ajustes do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE correspondem à instalação da interface de encoder 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2):
		encoder FEN-XX.	Se for usado um módulo FEN-XX:
			- O ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE dever ser (2) KTY 1st FEN ou (5) PTC 1st FEN. O módulo FEN-xx pode estar no Slot 1 ou Slot 2.
			Se forem usados dois módulos FEN-XX:
			- Quando o ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for (2) KTY 1st FEN ou (5) PTC 1st FEN, o encoder instalado no Slot 1 do drive é usado.
			- Quando o ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for (3) KTY 2nd FEN ou (6) PTC 2nd FEN, o encoder instalado no Slot 2 do drive é usado.
		Erro na medição de temperatura quando usado o sensor KTY conectado à interface de encoder FEN-01.	A FEN-01 não suporta medição de temperatura com o sensor KTY. Use o sensor PTC ou um outro módulo de interface de encoder.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2028	ENC EMUL MAX FREQ (0x7386)	A frequência de pulso TTL usada na emulação de encoder ultrapassa o limite máximo permitido (500 kHz).	Diminua o valor do parâmetro 93.21 EMUL PULSE NR. Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
2029	ENC EMUL REF ERROR (0x7387)	A emulação de encoder não foi bem-sucedida devido a uma falha na gravação da nova referência (posição) para emulação.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2030	RESOLVER AUTOTUNE ERR (0x7388)	Falha das rotinas de regulação automática (autotuning) do resolver, que são automaticamente iniciadas quando a entrada do resolver é ativada pela primeira vez.	Verifique o cabo entre o resolver e o módulo de interface do resolver (FEN-21) e a ordem dos fios de sinal do conector em ambas as extremidades do cabo. Verifique os ajustes de parâmetro do resolver. Para informações e parâmetros do resolver, consulte o grupo de parâmetro 92 RESOLVER CONF na página 173. Observação: As rotinas de regulação automática do resolver sempre devem ser executadas depois que modificada a conexão do cabo do resolver. As rotinas de regulação automática podem ser ativadas ajustando o parâmetro 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou 92.03 EXC SIGNAL FREQ, e depois ajustando o parâmetro 90.10 ENC
2031	ENCODER 1 CABLE (0x7389)	Falha detectada no cabo do encoder 1.	PAR REFRESH para (1) CONFIGURE. Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 1. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.
2032	ENCODER 2 CABLE (0x738A)	Falha detectada no cabo do encoder 2.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 2. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2033	D2D COMMUNICATION (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	No drive mestre: O drive não foi respondido por um seguidor ativado por cinco ciclos pooling (apuração) consecutivos.	Verifique se todos os drives que são apurados (parâmetros 57.04 e 57.05) no link drive-para-drive estão alimentados, conectados ao link corretamente e possuem o endereço de nó correto. Verifique o cabeamento de link drive-paradrive.
		Em um drive seguidor: O drive não recebeu nova referência 1 e/ou 2 para cinco ciclos de manipulação de referências consecutivas.	Verifique o ajuste de parâmetros 57.06 e 57.07 no drive mestre. Verifique o cabeamento de link drive-paradrive.
2034	D2D BUFFER OVERLOAD (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	As referências de transmissão de drive-para-drive falharam devido ao estouro do buffer de mensagem.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2035	PS COMM (0x5480)	Erros de comunicação detectados entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação.
2036	RESTORE (0x630D)	Falha de restauração dos parâmetros de backup.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2037	CUR MEAS CALIBRATION (0x2280)	Ocorrerá uma calibração da medição de corrente na próxima partida.	Alarme informativo.
2038	AUTOPHASING (0x3187)	A execução de fase automática (autophasing) ocorrerá na próxima partida.	Alarme informativo.
2039	EARTH FAULT (0x2330) Falha programável: 46.05	O drive detectou desequilíbrio de carga normalmente devido a falha de aterramento no motor ou no cabo do motor.	Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor.
	EARTH FAULT	ou no capo de motor.	Verifique se não há falha de aterramento no motor ou nos cabos do motor: - meça as resistências de isolação do
			motor e do cabo do motor.
			Se nenhuma falha de aterramento for detectada, entre em contato com seu representante ABB local.
2041	MOTOR NOM VALUE (0x6383)	Os parâmetros de configuração do motor estão configurados de forma incorreta.	Verifique os ajustes dos parâmetros de configuração do motor no grupo 99 START-UP DATA.
		O drive não está dimensionado corretamente.	Verifique se o drive é do tamanho correto para o motor.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2042	D2D CONFIG (0x7583)	Os ajustes dos parâmetros de configuração do link drive-paradrive (grupo 57) são incompatíveis.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 57 D2D COMMUNICATION.
2047	SPEED FEEDBACK (0x8480)	O feedback de velocidade não é recebido.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 22 SPEED FEEDBACK. Verifique a instalação do encoder. Consulte a descrição de falha 0039 (ENCODER1) para mais informações.
2048	OPTION COMM LOSS (0x7000)	Perda da comunicação entre o drive e o módulo de opção (FEN-XX e/ou FIO-XX).	Verifique se os módulos de opção estão conectados corretamente ao Slot 1 e (ou) Slot 2. Verifique se os módulos de opção ou conectores Slot 1/2 não estão danificados. Para determinar se o módulo ou conector está danificado: Teste cada módulo individualmente nos Slots 1 e 2.

Mensagens de falha geradas pelo drive

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0001	OVERCURRENT (0x2310)	A corrente de saída excedeu o limite de falha interno.	Verifique a carga do motor. Verifique o tempo de aceleração. Consulte o grupo de parâmetro 25 SPEED REF RAMP na página 111. Verifique o motor e o cabo do motor (incluindo as conexões de fase e delta/estrela). Verifique se os dados de partida no grupo de parâmetro 99 correspondem às informações da plaqueta de especificação nominal do motor. Verifique se não há capacitores de correção
			de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor. Verifique o cabo do encoder (incluindo a conexão de fase - <i>phasing</i>).
0002	DC OVERVOLTAGE (0x3210)	Tensão CC do circuito intermediário excessiva	Verifique se o controlador de sobretensão está ligado, parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL. Verifique a rede elétrica quanto à sobretensão transiente ou estática. Verifique o resistor e o chopper de frenagem (se usados). Verifique o tempo de desaceleração. Use a função de deslizamento-para-parada (se aplicável). Reajuste o conversor de frequência com o chopper de frenagem e resistor de frenagem.
0003	DEVICE OVERTEMP (0x4210)	A temperatura medida do drive excedeu o limite de falha interno.	Verifique as condições ambiente. Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador. Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira. Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.
0004	SHORT CIRCUIT (0x2340)	Curto-circuito no cabo(s) do motor ou no motor	Verifique o motor e o cabo do motor. Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor.
0005	DC UNDERVOLTAGE (0x3220)	A tensão CC do circuito intermediário não é suficiente devido à ausência de fase da rede elétrica, queima de fusível ou falha da ponte retificadora interna.	Verifique a tensão de alimentação e os fusíveis da rede elétrica.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0006	EARTH FAULT (0x2330) Falha programável:	O drive detectou desequilíbrio de carga normalmente devido a falha de aterramento no motor ou no cabo do motor.	Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor.
	46.05 EARTH FAULT	ou no capo do motor.	Verifique se não há falha de aterramento no motor ou nos cabos do motor:
			- meça as resistências de isolação do motor e do cabo do motor.
			Se nenhuma falha de aterramento for detectada, entre em contato com seu representante ABB local.
0007	FAN FAULT (0xFF83)	O ventilador não é capaz de girar livremente ou está desconectado. A operação do ventilador é monitorada medindo sua corrente elétrica.	Verifique a conexão e a operação do ventilador.
8000	IGBT OVERTEMP	A temperatura do drive baseada	Verifique as condições ambiente.
	(0x7184)	no modelo térmico ultrapassou o limite de falha interno.	Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador.
			Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira.
			Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.
0009	BC WIRING (0x7111)	Curto-circuito do resistor do freio ou falha de controle do	Verifique a conexão do chopper do freio e do resistor do freio.
		chopper do freio	Assegure que o resistor de frenagem não esteja danificado.
0010	BC SHORT CIRCUIT (0x7113)	Curto-circuito no chopper IGBT do freio	Assegure que o resistor do freio esteja conectado e não danificado.
0011	BC OVERHEAT	A temperatura do chopper IGBT	Deixe o chopper esfriar.
	(0x7181)	do freio excedeu o limite de falha interno.	Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.0348.05.
			Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.
			Verifique se a tensão de alimentação CA do drive não é excessiva.
0012	BR OVERHEAT	A temperatura medida do motor	Pare o drive. Deixe o resistor esfriar.
	(0x7112)	excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 48.06 BR TEMP FAULTLIM.	Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.0148.05.
			Verifique o ajuste do limite de falha, parâmetro 48.06.
			Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0013	CURR MEAS GAIN (0x3183)	A diferença entre a fase de saída U2 e o ganho de medição de corrente W2 está muito grande.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0014	CABLE CROSS CON (0x3181) Falha programável: 46.08 CROSS CONNECTION	Conexão incorreta do cabo de entrada de alimentação e do motor (isto é, o cabo de alimentação de entrada está ligado na conexão do motor do drive).	Verifique as conexões de alimentação de entrada.
0015	SUPPLY PHASE (0x3130) Falha programável: 46.06 SUPPL PHS LOSS	A tensão CC do circuito intermediário está oscilando devido à ausência de fase da linha de alimentação de entrada ou em virtude de um fusível queimado.	Verifique os fusíveis da linha de alimentação de entrada. Verifique a fonte de alimentação de entrada quanto a desequilíbrios.
0016	MOTOR PHASE (0x3182) Falha programável: 46.04 MOT PHASE LOSS	Falha do circuito do motor devido a ausência de conexão do motor (nenhuma das três fases está conectada).	Conecte o cabo do motor.
0017	ID-RUN FAULT (0xFF84)	O Ciclo de ID do motor não é realizado de forma bemsucedida.	Verifique o registrador de falhas para uma extensão de código de falha. Consulte as ações adequadas para cada extensão abaixo.
	Extensão de código de falha: 1	O ciclo de ID não pode ser completado devido ao fato de a configuração de corrente máxima e/ou o limite de corrente interna do drive ser muito baixo.	Verifique os ajustes de parâmetro 99.06 MOT NOM CURRENT e 20.05 MAXIMUM CURRENT. Certifique-se de que 20.05 MAXIMUM CURRENT ≥ 99.06 MOT NOM CURRENT. Verifique se o drive é dimensionado
			corretamente de acordo com o motor.
	Extensão de código de falha: 2	O ciclo de ID não pode ser completado devido ao fato de a configuração de velocidade máxima e/ou o ponto de fraqueza calculado do campo	Verifque os ajustes de parâmetros 99.07 MOT NOM VOLTAGE, 99.08 MOT NOM FREQ, 99.09 MOT NOM SPEED, 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED. Certifique-se de que
		ser muito baixo.	• 20.01 MAXIMUM SPEED > (0.55 x 99.09 MOT NOM SPEED),
			• 20.02 MINIMUM SPEED ≤ 0, e
			• tensão de alimentação ≥ (0.65 × 99.07 MOT NOM VOLTAGE).
	Extensão de código de falha: 3	O ciclo de ID não pode ser completado devido ao ajuste máximo do torque ser muito baixo.	Verifique os ajustes de parâmetro 99.12 MOT NOM TORQUE e 20.06 MAXIMUM TORQUE. Certifique-se de que 20.06 MAXIMUM TORQUE ≥ 100%.
	Extensão de código de falha: 416	Erro interno.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0018	CURR U2 MEAS (0x3184)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída U2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0019	CURR V2 MEAS (0x3185)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída V2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0020	CURR W2 MEAS (0x3186)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída W2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0021	STO1 LOST (0x8182)	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o sinal 1 do circuito de segurança conectado entre X6:1 e X6:3 foi perdido enquanto o drive está no estado parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (2) ALARM ou (3) NO.	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para mais informações, consulte o manual de hardware do drive apropriado.
0022	STO2 LOST (0x8183)	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o sinal 2 do circuito de segurança conectado entre X6:2 e X6:4 foi perdido enquanto o drive está no estado parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (2) ALARM ou (3) NO.	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para mais informações, consulte o manual de hardware do drive apropriado.
0023	STO MODE CHANGE (0xFF7A)	Erro na mudança de supervisão da função de Torque Seguro Desligado, isto é, o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC não seria alterado para o valor (1) FAULT.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0024	INTBOARD OVERTEMP (0x7182)	A temperatura da placa de interface (entre a unidade de alimentação e a unidade de controle) excedeu o limite de falha interno.	Deixe o drive esfriar.
0025	BC MOD OVERTEMP (0x7183)	A temperatura da ponte de entrada ou do chopper de frenagem excedeu o limite de falha interno.	Deixe o drive esfriar.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0026	AUTOPHASING (0x3187)	Rotina de fase automática (consulte a seção <i>Fase</i> <i>Automática</i> na página 39) falhou.	Tente outros modos de fase automática (consulte o parâmetro 11.07 AUTOPHASING MODE) se possível.
0027	PU LOST (0x5400)	Perda da conexão entre a unidade de controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação.
0028	PS COMM (0x5480)	Erros de comunicação detectados entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação.
0029	IN CHOKE TEMP (0xFF81)	Temperatura excessiva de obstrução interna AC.	Verifique a ventoinha resfriadora.
0030	EXTERNAL (0x9000)	Falha em dispositivo externo. (Esta informação é configurada	Verifique os dispositivos externos quanto a falhas.
		por meio de uma das entradas digitais programáveis.)	Verifique os ajustes de parâmetro 46.01 EXTERNAL FAULT.
0031	SAFE TORQUE OFF (0xFF7A) Falha programável: 46.07 STO DIAGNOSTIC	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o(s) sinal(is) do circuito de segurança ligado ao conector X6 foi/foram perdido(s) - durante a partida do drive ou execução do drive ou - enquanto o drive está parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (1)	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para mais informações, consulte o manual de hardware do drive apropriado.
0032	OVERSPEED (0x7310)	FAULT. O motor está girando mais rápido do que a velocidade mais alta permitida devido a uma velocidade mínima/ máxima ajustada de forma incorreta, torque de frenagem insuficiente ou mudanças na carga ao utilizar a referência de torque.	Verifique as configurações mínimas/máximas de velocidade, parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED. Verifique a adequação do torque de frenagem do motor. Verifique a aplicabilidade do controle de torque. Verifique a necessidade de um chopper do freio e resistor.
0033	BRAKE START TORQUE (0x7185) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha do freio mecânico. A falha é ativada se não for alcançado o torque de partida requerido do motor 35.06 BRAKE OPEN TORQ.	Verifique o ajuste do torque de abertura de freio, parâmetro 35.06. Verifique os limites de torque e corrente do drive. Consulte o grupo de parâmetro 20 LIMITS na página 100.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0034	BRAKE NOT CLOSED (0x7186) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha de controle do freio mecânico. A falha é ativada se o reconhecimento do freio não for como esperado durante o fechamento do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.0135.09. Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
0035	BRAKE NOT OPEN (0x7187) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha de controle do freio mecânico. A falha é ativada se o reconhecimento do freio não for como esperado durante a abertura do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.0135.08. Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
0036	LOCAL CTRL LOSS (0x5300) Falha programável: 46.03 LOCAL CTRL LOSS	O painel de controle ou a ferramenta de PC selecionada como localização de controle ativa para o drive interrompeu a comunicação.	Verifique a ferramenta de PC ou a conexão do painel de controle. Verifique o conector do painel de controle. Substitua o painel de controle na plataforma de montagem.
0037	NVMEMCORRUPTED (0x6320)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0038	OPTION COMM LOSS (0x7000)	Perda da comunicação entre o drive e o módulo de opção (FEN-XX e/ou FIO-XX).	Verifique se os módulos de opção estão conectados corretamente ao Slot 1 e (ou) Slot 2. Verifique se os módulos de opção ou conectores Slot 1/2 não estão danificados. Para determinar se o módulo ou conector está danificado: Teste cada módulo individualmente nos Slots 1 e 2.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0039	ENCODER1 (0x7301)	Falha de feedback do encoder 1	Se a falha surgir durante a primeira partida antes do feedback do encoder ser usado:
			- Verifique o cabo entre o encoder e o módulo de interface de encoder (FEN-XX) e a ordem dos fios de sinal do conector em ambas as extremidades do cabo.
			Se usado o encoder absoluto, EnDat/ Hiperface/SSI, com pulsos sen/cos incrementais, uma fiação elétrica incorreta pode ser localizada da seguinte forma: Desabilite o link serial (posição zero) ajustando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF para (0) NONE e teste a operação do encoder:
			- Se a falha do encoder não for ativada, verifique a fiação elétrica de dados do link serial. Observe que a posição zero não é levada em consideração quando o link serial está desabilitado.
			- Se a falha do encoder estiver ativada, verifique o link serial e a fiação do sinal sen/ cos.
			Observação: Como somente a posição zero é solicitada por meio do link serial e durante a execução, a posição é atualizada de acordo com os pulsos de sen/cos.
			- Verifique os ajustes de parâmetro do encoder.
			Se a falha surgir após o feedback do encoder já ter sido usado ou durante a execução do drive:
			- Verifique se a fiação elétrica de conexão do encoder ou o encoder não está danificado.
			- Verifique se a conexão ou o módulo de interface de encoder (FEN-XX) não está danificado.
			 Verifique os aterramentos (quando forem detectados distúrbios na comunicação entre o módulo de interface de encoder e o encoder).
			Para mais informações sobre encoders, consulte os grupos de parâmetros 90 ENC MODULE SEL (página 164), 91 ABSOL ENC CONF (página 168), 92 RESOLVER CONF (página 173) e 93 PULSE ENC CONF (página 174).

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0040	ENCODER2	Falha de feedback do encoder 2	Consulte a falha ENCODER1.
	(0x7381)	O encoder EnDat ou SSI é usado no modo contínuo como encoder 2. [Ou seja 90.02 ENCODER 2 SEL = (3) FEN-11 ABS e 91.02 ABS ENC INTERF = (2) ENDAT ou (4) SSI e 91.30 ENDAT MODE = (1) CONTINUOUS (ou 91.25 SSI MODE = (1) CONTINUOUS).]	Se possível, use a transferência de posição simples ao invés da transferência de posição contínua (isto é, se o encoder tiver sinais sen/cos incrementais): - Mude o parâmetro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE para o valor (0) INITIAL POS Caso contrário, use o encoder Endat/SSI como encoder 1: - Mude o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL para o valor (3) FEN-11 ABS e parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL para valor (0) NONE. Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
0045	FIELDBUS COMM (0x7510) Falha programável: 50.02 COMM LOSS FUNC	Foi perdida a comunicação cíclica entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus ou entre o PLC e o módulo adaptador de fieldbus.	Verifique o status da comunicação fieldbus. Consulte o Manual de Usuário apropriado do módulo adaptador de fieldbus. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 FIELDBUS na página 152. Verifique as conexões de cabo. Verifique se o mestre de comunicação pode se comunicar.
0046	FB MAPPING FILE (0x6306)	Falha interna do drive	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0047	MOTOR OVERTEMP (0x4310) Falha programável: 45.01 MOT TEMP PROT	A temperatura estimada do motor (baseada no modelo térmico do motor) ultrapassou o limite de falha definido por meio do parâmetro 45.04 MOT TEMP FLT LIM.	Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de falha. Verifique os ajustes do modelo térmico do motor, parâmetros 45.0645.08 e 45.10 MOT THERM TIME.
		A temperatura medida do motor excedeu o limite de falha estabelecido pelo parâmetro 45.04 MOT TEMP FLT LIM.	Verifique se o número real de sensores corresponde ao valor estabelecido pelo parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE. Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de falha.
0049	AI SUPERVISION (0x8110) Falha programável: 13.12 AI SUPERVISION	O sinal de entrada analógico Al1 ou Al2 alcançou o limite definido pelo parâmetro 13.13 Al SUPERVIS ACT.	Verifique a fonte e as conexões da entrada analógica AI1/2. Verifique os ajustes dos limites de mínimo e máximo da entrada analógica AI1/2, parâmetros 13.02 e 13.03 / 13.07 e 13.08.
0050	ENCODER 1 CABLE (0x7389) Falha programável: 90.05 ENC CABLE FAULT	Falha detectada no cabo do encoder 1.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 1. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.
0051	ENCODER 2 CABLE (0x738A) Falha programável: 90.05 ENC CABLE FAULT	Falha detectada no cabo do encoder 2.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 2. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.
0052	D2D CONFIG (0x7583)	A configuração do link drive- para-drive falhou por um motivo que não o indicado pelo alarme 2042, como, por exemplo, a inibição inicial ser solicitada, mas não concedida.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0053	D2D COMM (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	No drive mestre: O drive não foi respondido por um seguidor ativado por cinco ciclos pooling (apuração) consecutivos.	Verifique se todos os drives que são apurados (parâmetros 57.04 FOLLOWER MASK 1 e 57.05 FOLLOWER MASK 2) no link drive-para-drive estão alimentados, conectados ao link corretamente e possuem o endereço de nó correto. Verifique o cabeamento de link drive-paradrive.
		Em um drive seguidor: O drive não recebeu nova referência 1 e/ou 2 para cinco ciclos de manipulação de referências consecutivas.	Verifique o ajuste de parâmetros 57.06 REF 1 SRC e 57.07 REF 2 SRC no drive mestre. Verifique o cabeamento de link drive-para- drive.
0054	D2D BUF OVLOAD (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	As referências de transmissão de drive-para-drive falharam devido ao estouro do buffer de mensagem.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0055	TECH LIB (0x6382)	Falha reinicializável gerada por uma biblioteca de tecnologia.	Consulte a documentação da biblioteca de tecnologia.
0056	TECH LIB CRITICAL (0x6382)	Falha permanente gerada por uma biblioteca de tecnologia.	Consulte a documentação da biblioteca de tecnologia.
0057	FORCED TRIP (0xFF90)	Comando de desarme do Perfil de Comunicação de Drive Genérico.	Verifique o status do PLC.
0058	FIELDBUS PAR ERROR (0x6320)	O drive não apresenta a funcionalidade requerida pelo PLC ou a funcionalidade requerida não foi ativada.	Verifique a programação do PLC. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 FIELDBUS na página 152.
0061	SPEED FEEDBACK (0x8480)	O feedback de velocidade não é recebido.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 22 SPEED FEEDBACK. Verifique a instalação do encoder. Consulte a descrição de falha 0039 (ENCODER1) para mais informações.
0062	D2D SLOT COMM (0x7584)	O link drive-para-drive é configurado para uso em módulo FMBA para comunicação, porém, o módulo não é detectado no slot especificado.	Verifique os ajustes de parâmetros 57.01 LINK MODE e 57.15 D2D COMM PORT. Certifique-se de que o módulo FMBA foi detectado pelos parâmetros de verificação 9.209.22. Verifique se o módulo FMBA está ligado corretamente. Tente instalar o módulo FMBA em outro slot. Se o problema persistir, entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0201	T2 OVERLOAD (0x0201)	Sobrecarga de Nível 2 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0202	T3 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 3 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0203	T4 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 4 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0204	T5 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 5 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0205	A1 OVERLOAD (0x6100)	Falha de Nível 1 do tempo de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0206	A2 OVERLOAD (0x6100)	Falha de Nível 2 do tempo de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0207	A1 INIT FAULT (0x6100)	Falha de criação de tarefa de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0208	A2 INIT FAULT (0x6100)	Falha de criação de tarefa de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0209	STACK ERROR (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0210	FPGA ERROR (0xFF61)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0301	UFF FILE READ (0x6300)	Erro de leitura de arquivo Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0302	APPL DIR CREATION (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0303	FPGA CONFIG DIR (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0304	PU RATING ID (0x5483)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0305	RATING DATABASE (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0306	LICENSING (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0307	DEFAULT FILE (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0308	APPL FILE PAR CONF (0x6300)	Arquivo de aplicação corrompido Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Aplicação de recarga. Se a falha ainda estiver ativa, entre em contato com seu representante ABB local.
0309	APPL LOADING (0x6300)	Arquivo de aplicação corrompido Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Aplicação de recarga. Se a falha ainda estiver ativa, entre em contato com seu representante ABB local.
0310	USERSET LOAD (0xFF69)	O carregamento de ajuste do usuário não foi completado com êxito porque: - o ajuste de usuário solicitado não existe - o ajuste de usuário não é compatível com o programa do drive - o drive foi desligado durante o carregamento.	Recarregue.
0311	USERSET SAVE (0xFF69)	O ajuste de usuário não foi salvo por causa de uma corrupção de memória.	Verifique os ajustes de parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY. Se a falha ainda ocorrer, entre em contato com seu representante ABB local.
0312	UFF OVERSIZE (0x6300)	O arquivo UFF é muito grande.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0313	UFF EOF (0x6300)	Falha da estrutura de arquivo UFF	Apague o arquivo defeituoso ou entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0314	TECH LIB INTERFACE (0x6100)	Interface de firmware incompatível Observação: Esta falha não pode ser reinicializada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0315	RESTORE FILE (0x630D)	Falha de restauração dos parâmetros de backup.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0316	DAPS MISMATCH (0x5484)	Falta de compatibilidade entre o firmware da Unidade de Controle JCU e as versões lógicas da unidade de alimentação.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0317	SOLUTION FAULT (0x6200)	Falha gerada pelo bloco de função SOLUTION_FAULT no programa aplicativo.	Verifique o uso do bloco SOLUTION_FAULT no programa aplicativo.

Blocos de função padrão

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve os blocos de função padrão. Os blocos são agrupados de acordo com o agrupamento na ferramenta DriveSPC.

O número entre parênteses no título do bloco padrão é o número do bloco.

Observação: Os tempos de execução fornecidos podem variar dependendo da aplicação de drive usada.

Termos

Tipo de dado	Descrição	Faixa
Booleano	Booleano	0 ou 1
DINT	Valor inteiro de 32 bits (31 bits + sinal)	-21474836482147483647
INT	Valor inteiro de 16 bits (15 bits + sinal)	-3276832767
РВ	Booleano Empacotado	0 ou 1 para cada bit individual
REAL	Valor de 16 bits Valor de 16 bits (31 bits + sinal) = valor inteiro = valor fracionário	-32768,9999832767,9998
REAL24	Valor de 8 bits Valor de 24 bits (31 bits + sinal) = valor inteiro = valor fracionário	-128,0127,999

Aritmético

ABS

(10001)



Tempo de execução

0,53 µs

Operação A saída (OUT) é o valor absoluto da entrada (IN).

OUT = | IN |


Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN): DINT, INT, REAL ou REAL24

Saídas Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

ADD

(10000)



Tempo de execução

3,36 µs (quando duas entradas são usadas) +0,52 µs (para toda entrada adicional).

Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 18,87 µs.

Operação A saída (OUT) é a soma das entradas (IN1...IN32).

OUT = IN1 + IN2 + ... + IN32

O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de

tipo de dado selecionada.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...23) são selecionados pelo


usuário.

Entrada (IN1...IN32): DINT, INT, REAL ou REAL24

Saídas Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

DIV

(10002)



Tempo de execução

2,55 µs

Operação

A saída (OUT) é a entrada IN1 dividida pela entrada IN2.

OUT = IN1/IN2

O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de

tipo de dado selecionada.

Se o divisor (IN2) for 0, a saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1, IN2): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

EXPT

(10003)

Ilustração



Tempo de execução

81,90 µs

Operação

A saída (OUT) é a entrada IN1 elevada à potência da entrada IN2:

 $OUT = IN1^{IN2}$

Se a entrada IN1 for 0, a saída é 0.

O valor da saída está limitado ao valor máximo definido pela faixa de tipo de dado

selecionada.

Observação: A execução da função EXPT é lenta.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1): REAL, REAL24

Entrada (IN2): REAL


Saídas

Saída (OUT): REAL, REAL24

MOD

(10004)

Ilustração



Tempo de execução 1,67 µs

Operação

A saída (OUT) é o resto da divisão das entradas IN1 e IN2.

OUT = resto de IN1/IN2

Se a entrada IN2 for zero, a saída é zero.

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.


Entrada (IN1, IN2): INT, DINT

Saída (OUT): INT, DINT

MOVE

(10005)





Tempo de execução

2,10 µs (quando duas entradas são usadas) +0,42 µs (para toda entrada adicional).

xecução Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 14,55 μs.

Operação Copia os ajustes de entrada (IN1...32) para as saídas correspondentes (OUT1...32).

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

Saídas Saída (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

MUL

(10006)

Ilustração



Tempo de execução

3,47 μs (quando duas entradas são usadas) +2,28 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 71,73 μs.

Operação

A saída (OUT) é o produto das entradas (IN).

 $O = IN1 \times IN2 \times ... \times IN32$

O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de

tipo de dado selecionada.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.


Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MULDIV

(10007)

Ilustração



Tempo de execução

 $7,10 \mu s$

Operação A saída (O) é o produto da entrada IN e entrada MUL dividido pela entrada DIV.

Saída = (I x MUL) / DIV

O = valor inteiro. REM = valor de resto. Exemplo: I = 2, MUL = 16 e DIV = 10: $(2 \times 16) / 10 = 3,2$, isto é, O = 3 e REM = 2

O valor da saída está limitado aos valores máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo

de dado.

Entradas Entrada (I): DINT

Entrada de multiplicador (MUL): DINT Entrada de divisor (DIV): DINT

Saída (O): DINT

Saída de resto (REM): DINT

SQRT

(10008)



Tempo de execução

2,09 µs

Operação A saída (OUT) é a raiz quadrada da entrada (IN).

OUT = sqrt(IN)

A saída é 0 se o valor de entrada for negativo.

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN): REAL, REAL24

Saída (OUT): REAL, REAL24

SUB -

(10009)

Ilustração



Tempo de execução

2,33 µs

Operação A saída (OUT) é a diferença entre os sinais de entrada (IN):

OUT = IN1 - IN2

O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de

tipo de dado selecionada.

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1, IN2): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

Bitstring

AND

(10010)

Ilustração



Tempo de execução

 $1,55~\mu s$ (quando duas entradas são usadas) +0,60 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 19,55 μs .

Operação

A saída (OUT) é 1 se todas as entradas conectadas (IN1...IN32) forem 1. Caso contrário, a saída é 0.

Tabela da verdade:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

As entradas podem ser invertidas.

Entradas O número de entradas é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): Booleano

Saída (OUT): Booleano

NOT

(10011)



Tempo de execução

0,32 µs

Operação A saída (O) é 1 se a entrada (I) for 0. A saída é 0 se a entrada for 1.

Entradas Entrada (I): Booleano
Saídas Saída (O): Booleano

OR

(10012)

Ilustração



Tempo de execução

1,55 μs (quando duas entradas são usadas) +0,60 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 19,55 μs.

Operação

A saída (OUT) é 0 se todas as entradas conectadas (IN) forem 0. Caso contrário, a saída é 1.

Tabela da verdade:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

As entradas podem ser invertidas.

Entradas

O número de entradas (2...32) é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): Booleano

Saídas

Saída (OUT): Booleano

ROL

(10013)

Ilustração



Tempo de execução

 $1,28 \mu s$

Operação

Os bits de entrada (I) são rodados para a esquerda pelo número (N) de bits definidos por BITCNT. Os N bits mais significativos (MSB) da entrada são armazenados como N bits menos significativos (LSB) da saída.

Exemplo: Se BITCNT = 3

3 MSB



3 LSB

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): INT, DINT

Entrada do número de bits (BITCNT): INT, DINT

Saída (O): INT, DINT

ROR

(10014)

Ilustração




Tempo de execução

 $1,28 \mu s$

Operação

Os bits de entrada (I) são rodados para a direita pelo número (N) de bits definido por BITCNT. Os N bits menos significativos (LSB) da entrada são armazenados como N bits mais significativos (MSB) da saída.

Exemplo: Se BITCNT = 3



Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): INT, DINT

Entrada do número de bits (BITCNT): INT, DINT

Saída (O): INT, DINT

SHL

(10015)





Tempo de execução

0,80 µs

Operação

Os bits de entrada (I) são rodados para a esquerda pelo número (N) de bits definidos por BITCNT. Os N bits mais significativos (MSB) da entrada são perdidos e os N bits menos significativos (LSB) da saída são ajustados para 0.

Exemplo: Se BITCNT = 3

3 MSB

_					١																												
	I	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
_																															_	$\overline{}$	=

3 LSB

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): INT, DINT

Número de bits (BITCNT): INT; DINT

Saídas

Saída (O): INT; DINT

SHR

(10016)

Ilustração




Tempo de execução

0,80 µs

Operação

Os bits de entrada (I) são rodados para a direita pelo número (N) de bits definido por BITCNT. Os N bits menos significativos (LSB) da entrada são perdidos e os N bits mais significativos (MSB) da saída são ajustados para 0.

Exemplo: Se BITCNT = 3



Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): INT, DINT

Número de bits (BITCNT): INT; DINT


Saídas

Saída (O): INT; DINT

XOR

(10017)

Ilustração



Tempo de execução

 $1,24~\mu s$ (quando duas entradas são usadas) +0,72 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 22,85 μs .

Operação

A saída (OUT) é 1 se uma das entradas conectadas (IN1...IN32) for 1. A saída é zero se todas as entradas tiverem o mesmo valor.

Exemplo:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

As entradas podem ser invertidas.

Entradas

O número de entradas (2...32) é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): Booleano

Saídas


Saída (OUT): Booleano

Binário

BGET

(10034)

Ilustração



Tempo de execução

 $0,88 \mu s$

Operação

A saída (O) é o valor do bit selecionado (BITNR) da entrada (I).

BITNR: Número de bit (0 = número de bit 0, 31 = número de bit 31)

Se o número de bit não estiver na faixa de 0...31 (para DINT) ou 0...15 (para INT), a

saída será 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Número de bit (BITNR): DINT

Entrada (I): DINT, INT

Saídas

Saída (O): Booleano

BITAND

(10035)

Ilustração



Tempo de execução

0,32 µs

Operação

O valor de bit da saída (O) é 1 se os ajustes de bit correspondentes das entradas (I1 e I2) forem 1. Caso contrário, o valor de bit da saída é 0.

Exemplo:

I1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
12	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1

Entradas

Entrada (I1, I2): DINT

Saídas

Saída (O): DINT

BITOR

(10036)

Ilustração



Tempo de execução

0,32 µs

Operação

O valor de bit da saída (O) é 1 se o valor de bit correspondente de qualquer uma das entradas (I1 ou I2) for 1. Caso contrário, o valor de bit da saída é 0.

Exemplo:

I1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
12	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

Entrada

Entrada (I1, I2): DINT


Saída

Saída (O): DINT

BSET

(10037)

Ilustração



Tempo de execução

 $1,36 \mu s$

Operação

O valor de um bit selecionado (BITNR) da entrada (I) é ajustado como definido pela entrada de valor de bit (BIT). A função deve ser habilitada por meio da entrada de habilitação (EN).

BITNR: Número de bit (0 = número de bit 0, 31 = número de bit 31)

Se BITNR não estiver na faixa de 0...31 (para DINT) ou 0...15 (para INT) ou se EN for reinicializado a zero, o valor de entrada é armazenado para a saída como ele é (isto é, não ocorre nenhum ajuste de bit).

Exemplo:

EN = 1, BITNR = 3, BIT = 0 IN = 0000 0000 1111 1111 O = 0000 0000 1111 0111 **Entradas** O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de habilitação (EN): Booleano

Número de bit (BITNR): DINT

Entrada de valor de bit (BIT): Booleano


Entrada (I): INT, DINT

Saída (O): INT, DINT

REG

(10038)

Ilustração



Tempo de execução

 $2,27~\mu s$ (quando duas entradas são usadas) +1,02 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 32,87 μs .

Operação

O valor da entrada (I1...I32) é armazenado na saída correspondente (O1...O32) se a entrada da carga (L) estiver ajustada para 1 ou se a entrada de ajuste (S) for 1. Quando a entrada da carga está ajustada para 1, o valor de entrada é armazenado na saída somente uma vez. Quando a entrada de ajuste for 1, o valor da entrada será armazenado na saída toda vez que o bloco for executado. A entrada de ajuste sobrepõe a entrada de carga.

Se a entrada de reset (R) for 1, todas as saídas conectadas serão 0. Exemplo:

S	R	L	I	O1 _{anterior}	01
0	0	0	10	15	15
0	0	0->1	20	15	20
0	1	0	30	20	0
0	1	0->1	40	0	0
1	0	0	50	0	50
1	0	0->1	60	50	60
1	1	0	70	60	0
1	1	0->1	80	0	0
O1 _{anterior}	é o valor de	saída do c	iclo anterior		

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada de ajuste (S): Booleano Entrada de carga (L): Booleano Entrada de reset (R): Booleano


Entrada (I1...I32): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (O1...O32): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

SR-D

(10039)

Ilustração



Tempo de execução

 $1,04 \mu s$

Operação

Quando a entrada de clock (C) estiver ajustada para 1, o valor da entrada de dados (D) é armazenado na saída (O). Quando a entrada de reset (R) estiver ajustada para 1, a saída será ajustada para 0.

Se apenas as entradas de ajuste (S) e reset (R) forem usadas, o bloco SR-D age como um bloco SR:

A saída será 1 se a entrada de ajuste (S) for 1. A saída reterá o estado de saída anterior se a entrada de ajuste (S) e a entrada de reset (R) forem 0. A saída será 0 se a entrada de ajuste 0 e a entrada de reset forem 1.

Tabela da verdade:

S	R	D	С	O _{anterior}	0
0	0	0	0	0	0 (= Valor de saída anterior)
0	0	0	0 -> 1	0	0 (= Valor de entrada de dados)
0	0	1	0	0	0 (= Valor de saída anterior)
0	0	1	0 -> 1	0	1 (= Valor de entrada de dados)
0	1	0	0	1	0 (Reset)
0	1	0	0 -> 1	0	0 (Reset)
0	1	1	0	0	0 (Reset)
0	1	1	0 -> 1	0	0 (Reset)
1	0	0	0	0	1 (= Valor de ajuste)
1	0	0	0 -> 1	1	0 (= Valor de entrada de dados) para um ciclo de execução, então muda para 1 de acordo com a entrada de ajuste (S = 1).
1	0	1	0	1	1 (= Valor de ajuste)
1	0	1	0 -> 1	1	1 (= Valor de entrada de dados)
1	1	0	0	1	0 (Reset)
1	1	0	0 -> 1	0	0 (Reset)
1	1	1	0	0	0 (Reset)
1	1	1	0 -> 1	0	0 (Reset)
O _{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.					

Entradas Entrada de ajuste (S): Booleano

Entrada de dados (D): Booleano Entrada de clock (C): Booleano Entrada de reset (R): Booleano


Saída (O): Booleano

Comunicação

D2D Conf

(10092)

Ilustração



Tempo de execução

Operação

Define o intervalo de manipulação para as referências de drive-para-drive 1 e 2, e o endereço (número do grupo) para mensagens mensagens de multidifusão padrão (fora de cadeia) enviadas.

Os valors das entradas Ref1/2 Cycle Sel correspondem aos seguintes intervalos:

Valor	Intervalo de manipulação	
0	Default (500 µs para referência 1; 2 ms para referência 2)	
1	250 μs	
2	500 μs	
3	2 ms	

Observação: Valor negativo do Ref2 Cycle Sel desabilita a manipulação do Ref2 (se usado, ele deve ser desabilitado em todos os drives seguidores).

Os valores permissíveis para a entrada Std Mcast Group são 0 (= transmissão de multidifusão não usada) e 1...62 (grupo de multicast).

Uma entrada não conectada, ou uma entrada em um estado de erro, é interpretada como tendo valor 0.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	REF1_CYCLE_ERR: Valor da entrada Ref1 Cycle Sel fora da faixa
1	REF2_CYCLE_ERR: Valor da entrada Ref2 Cycle Sel fora da faixa
2	STD_MCAST_ERR: Valor da entrada Std Mcast Group fora da faixa

Entradas

Intervalo de manipulação da referência drive-para-drive 1 (Ref1 Cycle Sel): INT Intervalo de manipulação da referência drive-para-drive 2 (Ref2 Cycle Sel): INT Endereço de multidifusão standard (Std Mcast Group): INT

Saídas

Saída de erro (Erro): PB

D2D_McastToken

(10096)

Ilustração



Tempo de execução

Operação

Configura a transmissão de mensagens de token enviadas a um seguidor. Cada token autoriza o seguidor a enviar uma mensagem para outro seguidor do grupo de seguidores. Para os tipos de mensagem, consulte o bloco D2D_SendMessage.

Observação: Este bloco é suportato somente no mestre.

A entrada de Nó Alvo (Target Node) define o endereço para o qual o mestre envia os tokens; a faixa é 1...62.

O Ciclo de Multidifusão (Mcast Cycle) especifica o intervalo entre as mensagens de token na faixa de 2...1000 millisegundos. Ajustar essa entrada para 0 desabilita o envio de tokens.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	D2D_MODE_ERR: O drive não é mestre
5	TOO_SHORT_CYCLE: O intervalo do token é muito curto, causando sobrecarga
6	INVALID_INPUT_VAL: Um valor de entrada está fora da faixa
7	GENERAL_D2D_ERR: O driver de comunicação de drive-para-drive falhou ao inicializar a mensagem

Entradas Recipiente de token (Target Node): INT


Intervalo de token (Mcast Cycle): INT

Saídas Saída de erro (Error): DINT

D2D_SendMessage

(10095)

Ilustração



Tempo de execução

Operação

Configura a transmissão entre as tabelas de dataset dos drives.

A entrada de Tipo de Mensagem (Msg Type) define o tipo de mensagem da seguinte forma:

Valor	Tipo de mensagem		
0	Desabilitado		
1	Mestre P2P:		
	O mestre envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp).		
	O seguidor responde enviando o próximo dataset (RemoteDsNr + 1) para o mestre (LocalDsNr + 1).		
	O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.		
	Observação: Suportado somente no drive mestre.		
2	Leitura Remota:		
	O mestre lê um dataset (especificado pela entrada RemoteDsNr) de um seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp) e o armazena em uma tabela de dataset local (número do dataset especificado pela entrada LocalDsNr).		
	O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.		
	Observação: Suportado somente no drive mestre.		
3	Seguidor P2P:		
	O seguidor envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um outro seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp).		
	O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.		
	Observação: Suportado somente em um drive seguidor. Um token de um drive mestre é exigido para que o seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.		
4	Multidifusão Padrão:		
	O drive envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um grupo de seguidores (especificado pela entrada Target Node/Grp).		
	A qual grupo de multidifusão um drive pertence é definido pela entrada Std Mcast Group no bloco D2D_Conf.		
	Um token de um drive mestre é exigido para que um seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.		
5	Difusão:		
	O drive envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de todos os seguidores.		
	Um token de um drive mestre é exigido para que um seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.		

A entrada Target Node/Grp especifica o drive alvo ou grupo de multidifusão de drives dependendo do tipo e mensagem. Consulte as explicações acima sobre o tipo de mensagem.

Observação: A entrada deve ser conectada ao DriveSPC mesmo que não seja utilizada.

A entrada LocalDsNr especifica o número do dataset local usado como a fonte ou o destino da mensagem.

A entrada RemoteDsNr especifica o número do dataset remoto usado como o destino ou a fonte da mensagem.

A saída Sent msg count é um contador integrado das mensagens enviadas com sucesso.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	D2D_MODE_ERR: Comunicação de drive-para-drive desativada, ou tipo de mensagem não suportado no modo de drive-para-drive (mestre/seguidor) atual.
1	LOCAL_DS_ERR: Entrada LocalDsNr fora da faixa (16199)
2	TARGET_NODE_ERR: Entrada Target Node/Grp fora da faixa (162)
3	REMOTE_DS_ERR: Número do dataset remoto fora da faixa (16199)
4	MSG_TYPE_ERR: Entrada Msg Type fora da faixa (05)
56	Reservado
7	GENERAL_D2D_ERR: Erro não especificado no driver D2D
8	RESPONSE_ERR: Erro de sintaxe na resposta recebida
9	TRA_PENDING: A mensagem ainda não foi enviada
10	TRA_PENDING: A resposta ainda não foi recebida
11	REC_TIMEOUT: Nenhuma resposta recebida
12	REC_ERROR: Erro de estrutura na mensagem recebida
13	REJECTED: A mensagem foi removida do buffer de transmissão
14	BUFFER_FULL: O buffer de transmissão está cheio

Entradas

Tipo de mensagem (Msg Type): INT

Nó ou grupo de multidifusão de destino (Target Node/Grp): INT


Número do dataset local (LocalDsNr): INT Número do dataset remoto (RemoteDsNr): INT

Saídas

Contador de mensagens enviado com sucesso (Sent msg count): DINT Saída de erro (Erro): PB

DS_ReadLocal (10094)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Lê o dataset definido pela entrada LocalDsNr da tabela de dataset local. Um dataset contém uma palavra de 16-bit e uma de 32-bit que são direcionadas para as saídas Data1 16B e Data2 32B, respectivamente.

A entrada LocalDsNr define o número do dataset a ser lido.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

В	3it	Descrição
1		LOCAL_DS_ERR: LocalDsNr fora da faixa (16199)

Entradas

Número do dataset local (LocalDsNr): INT

Saídas


Conteúdo do dataset (Data1 16B): INT Conteúdo do dataset (Data2 32B): DINT

Saída de erro (Erro): DINT

DS_WriteLocal

(10093)

Ilustração



Tempo de execução

Operação

Grava dados na tabela de dataset local. Cada dataset contém 48 bits; os dados são inseridos por meio das entradas Data1 16B (16 bits) e Data2 32B (32 bits). O número

do dataset é definido pela entrada LocalDsNr.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
1	LOCAL_DS_ERR: LocalDsNr fora da faixa (16199)

Entradas

Número do dataset local (LocalDsNr): INT

Conteúdo do dataset (Data1 16B): INT Conteúdo do dataset (Data2 32B): DINT

Saídas

Saída de erro (Error): DINT

Comparação

EQ

(10040)

Ilustração



Tempo de execução

 $0.89~\mu s$ (quando duas entradas são usadas) +0.43 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13.87 μs .

Operação

A saída (OUT) é 1 se todos os valores de entrada conectados forem iguais (IN1 = IN2 = ... = IN32). Caso contrário, a saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): Booleano

GE >=

(10041)

Ilustração



Tempo de execução

 $0.89~\mu s$ (quando duas entradas são usadas) +0.43 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13.87 μs .

Operação

A saída (OUT) é 1 se (IN1 \geq IN2) & (IN2 \geq IN3) & ... & (IN31 \geq IN32). Caso contrário, a saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): Booleano

GT >

(10042)

Ilustração



Tempo de execução

0,89 μs (quando duas entradas são usadas) +0,43 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 μs.

Operação A saída (OUT) é 1 se (IN1 > IN2) & (IN2 > IN3) & ... & (IN31 > IN32). Caso contrário, a

saída é 0.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.


Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (OUT): Booleano

LE <=

(10043)

Ilustração



Tempo de execução

0,89 µs (quando duas entradas são usadas) +0,43 µs (para toda entrada adicional).

Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 µs.

Operação

A saída (OUT) é 1 se (IN1 \leq IN2) & (IN2 \leq IN3) & ... & (IN31 \leq IN32). Caso contrário, a

saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.


Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (OUT): Booleano

LT <

(10044)

Ilustração



Tempo de execução

0,89 µs (quando duas entradas são usadas) +0,43 µs (para toda entrada adicional).

Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 µs.

Operação

A saída (OUT) é 1 se (IN1 < IN2) & (IN2 < IN3) & ... & (IN31 < IN32). Caso contrário, a

saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Sa

Saída (OUT): Booleano

NE <>

(10045)





Tempo de execução

 $0,44~\mu s$

Operação

A saída (O) será 1 se I1 <> I2. Caso contrário, a saída será 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I1, I2): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas


Saída (O): Booleano

Conversão

BOOL_TO_DINT

(10018)

Ilustração



Tempo de execução

 $13,47 \mu s$

Operação

O valor da saída (OUT) é um valor inteiro de 32 bits formado a partir dos valores de entrada do inteiro booleano (IN1...IN31 e SIGN). IN1 = bit 0 e IN31 = bit 30.

Exemplo

IN1 = 1, IN2 = 0, IN3...IN31 = 1, SIGN = 1

Entrada de sinal (SIGN): Booleano


Entrada (IN1...IN31): Booleano

Saída (OUT): DINT (31 bits + sinal)

BOOL_TO_INT

(10019)

Ilustração



Tempo de execução

5,00 µs

Operação

O valor da saída (OUT) é um valor inteiro de 16 bits formado a partir dos valores de entrada do inteiro booleano (IN1...IN15 e SIGN). IN1 = bit 0 e IN15 = bit 14.

Exemplo:

IN1...IN15 = 1, SIGN = 0

OUT = 0111 1111 1111 1111

SIGN IN15...IN1

Entradas

Entrada (IN1...IN15): Booleano Entrada de sinal (SIGN): Booleano


Saídas

Saída (OUT): DINT (15 bits + sinal)

DINT_TO_BOOL

(10020)

Ilustração



Tempo de execução

11,98 µs

Operação

Os valores da saída booleana (OUT1...32) são formados a partir do valor da entrada

inteiro de 32 bits (IN).

Exemplo:

OUT32...OUT1

SIGN

Entradas

Entrada (IN): DINT

Saídas

Output (OUT1...OUT32): Booleano Saída de sinal (SIGN): Booleano

DINT_TO_INT

(10021)

Ilustração



Tempo de execução

 $0,53 \mu s$

Operação

O valor de saída (O) é um valor inteiro de 16 bits do valor de entrada inteiro (I) de 32 bits. Exemplos:

I (31 bits + sinal)	O (15 bits + sinal)
2147483647	32767
-2147483648	-32767
0	0

Entradas Entrada (I): DINT
Saídas Saída (O): INT

DINT_TO_REALn

(10023)





Tempo de execução

 $7,25 \mu s$

Operação

A saída (OUT) é o equivalente REAL/REAL24 da entrada (IN). A entrada IN1 é o valor inteiro e a entrada IN2 é o valor fracionário.

Se um (ou ambos) os ajustes de entrada for negativo, o valor de saída é negativo.

Exemplo (do DINT para REAL):

Quando IN1 = 2 e IN2 = 3276, OUT = 2,04999.

O valor de saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado selecionada.


Entradas Entrada (IN1, IN2): DINT

Saídas O tipo de dado de saída é selecionado pelo usuário.

Saída (OUT): REAL, REAL24

DINT_TO_REALn_SIMP

(10022)



Tempo de execução

 $6,53 \mu s$

Operação

A saída (O) é o equivalente REAL/REAL24 da entrada (I) dividido pela entrada de escala (SCALE).

Os códigos de erro indicados na saída de erro (ERRC) são os seguintes:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
1001	O valor REAL/REAL24 calculado excede o valor mínimo da faixa de tipo de dado selecionada. A saída é ajustada para o valor mínimo.
1002	O valor REAL/REAL24 calculado excede o valor máximo da faixa de tipo de dado selecionada. A saída é ajustada para o valor máximo.
1003	A entrada SCALE é 0. A saída é ajustada para 0.
1004	Entrada SCALE incorreta, isto é, a entrada de escala é < 0 ou não é um fator de 10.

Exemplo (de DINT a REAL24):

Quando I = 205 e SCALE = 100, I/SCALE = 205 /100 = 2,05 e O = 2,04999.

Entradas Entrada (I): DINT

Entrada de escala (SCALE): DINT


Saídas O tipo de dado de saída é selecionado pelo usuário.

Saída (O): REAL, REAL24 Saída de erro (ERRC): DINT

INT_TO_BOOL

(10024)

Ilustração



Tempo de execução

 $4,31 \mu s$

Operação

Os valores da saída booleana (OUT1...16) são formados a partir do valor da entrada

inteiro de 16 bits (IN).

Exemplo:

IN = 0111 1111 1111 1111 SIGN OUT16...OUT1

Entradas

Entrada (IN): INT

Saídas

Saída (OUT1...OUT16): Booleano Saída de sinal (SIGN): Booleano

INT_TO_DINT

(10025)

Ilustração



Tempo de execução

0,33 µs

O valor de saída (O) é um valor inteiro de 32 bits do valor de entrada inteiro (I) de 16 bits.

I	0
32767	32767
-32767	-32767
0	0

Entradas Entrada (I): INT
Saídas Saída (O): DINT

REAL_TO_REAL24

(10026)



Tempo de execução

1,35 µs

Operação

A saída (O) é o equivalente REAL24 da entrada REAL (I).

O valor da saída está limitado ao valor máximo do tipo de dado.

Exemplo:

O = 0010 0110 1111 1111 1111 1111 0000 0000

Valor inteiro Valor fracionário

Entradas Entrada (I): REAL
Saídas Saída (O): REAL24

REAL24_TO_REAL

(10027)



Tempo de execução

1,20 µs

Operação A saída (O) é o equivalente REAL da entrada REAL24 (I).

O valor da saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado.

Exemplo:

Valor inteiro Valor fracionário

Entradas Entrada (I): REAL24 Saídas Saída (O): REAL

REALN TO DINT

(10029)

Ilustração



Tempo de execução

 $6,45 \mu s$

Operação

A saída (O) é o equivalente inteiro de 32 bits da entrada REAL/REAL24 (I). A saída O1

é o valor inteiro e a saída O2 é o valor fracionário.

O valor da saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado.

Exemplo (de REAL para DINT):

Quando I = 2.04998779297, O1 = 2 e O2 = 3276.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.


Entrada (I): REAL, REAL24

Saídas Saída (O1, O2): DINT

REALn_TO_DINT_SIMP

(10028)

Ilustração



Tempo de execução

5,54 µs

A saída (O) é o equivalente inteiro de 32 bits da entrada REAL/REAL24 (I) multiplicada pela entrada de escala (SCALE).

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (ERRC) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
1001	O valor inteiro calculado excede o valor mínimo. A saída é ajustada para o valor mínimo.
1002	O valor inteiro calculado excede o valor máximo. A saída é ajustada para o valor máximo.
1003	A entrada de escala é 0. A saída é ajustada para 0.
1004	Entrada de escala incorreta, isto é, a entrada de escala é < 0 ou não é um fator de 10.

Exemplo (de REAL para DINT):

Quando I = 2,04998779297 e SCALE = 100, O = 204.

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): REAL, REAL24

Entrada de escala (SCALE): DINT

Saídas Saída (O): DINT


Saída de erro (ERRC): DINT

Contadores

CTD

(10047)

Ilustração



Tempo de execução

0,92 µs

Operação

O valor de saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor de entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada da carga (LD) for 0. Se o valor de entrada da carga for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor de saída do contador (CV). Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo -32768, a saída do contador permanece inalterada.

A saída de status (Q) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

LD	CD	PV	Q	CV _{anterior}	CV				
0	1 -> 0	10	0	5	5				
0	0 -> 1	10	0	5	5 - 1 = 4				
1	1 -> 0	-2	1	4	-2				
1	0 -> 1	1	0	-2	1				
0	0 -> 1	5	1	1	1 -1 = 0				
1	1 -> 0	-32768	1	0	-32768				
0	0 -> 1	10	1	-32768	-32768				
CV _{anterior} é	CV _{anterior} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.								

Entradas Entrada do contador (CD): Booleano

Entrada de carga (LD): Booleano

Entrada de preset (PV): INT


Saída de status (Q): Booleano

Saída do contador (CV): INT

CTD_DINT

(10046)

Ilustração



Tempo de execução

0,92 µs

Operação

O valor da saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor da entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor da entrada de carga (LD) for 0. Se o valor da entrada de carga (LD) for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor da saída do contador (CV). Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo - 2147483648, a saída do contador permanece inalterada.

A saída de status (Q) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

LD	CD	PV	Q	CV _{anterior}	CV				
0	1 -> 0	10	0	5	5				
0	0 -> 1	10	0	5	5 - 1 = 4				
1	1 -> 0	-2	1	4	-2				
1	0 -> 1	1	0	-2	1				
0	0 -> 1	5	1	1	1 -1 = 0				
1	1 -> 0	-2147483648	1	0	-2147483648				
0	0 -> 1	10	1	-2147483648	-2147483648				
CV _{anterior} é c	CV _{anterior} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.								

Entradas Entrada do contador (CD): Booleano

Entrada de carga (LD): Booleano Entrada de preset (PV): DINT


Saída de status (Q): Booleano

Saída do contador (CV): DINT

CTU

(10049)

Ilustração



Tempo de execução

 $0,92~\mu s$

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0. Se a saída do contador alcançou seu valor máximo 32767, a saída do contador permanece inalterada.

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

A saída de status (Q) é 1 se o valor da saída do contador (CV) \geq valor da entrada de preset (PV).

Exemplo:

R	CU	PV	Q	CV _{anterior}	CV			
0	1 -> 0	20	0	10	10			
0	0 -> 1	11	1	10	10 + 1 = 11			
1	1 -> 0	20	0	11	0			
1	0 -> 1	5	0	0	0			
0	0 -> 1	20	0	0	0 + 1 = 1			
0	0 -> 1	30	1	32767	32767			
CV _{antorior} é d	CV _{anterior} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.							

Entradas Entrada do contador (CU): Booleano

> Entrada de reset (R): Booleano Entrada de preset (PV): INT


Saídas Saída de status (Q): Booleano

Saída do contador (CV): INT

CTU_DINT

(10048)

Ilustração



Tempo de execução 0,92 µs

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0. Se a saída do contador alcançou seu valor máximo 2147483647, a saída do contador permanece inalterada.

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1. A saída de status (Q) é 1 se o valor da saída do contador (CV) \geq valor da entrada de preset (PV).

Exemplo:

R	CU	PV	Q	CV _{anterior}	CV		
0	1 -> 0	20	0	10	10		
0	0 -> 1	11	1	10	10 + 1 = 11		
1	1 -> 0	20	0	11	0		
1	0 -> 1	5	0	0	0		
0	0 -> 1	20	0	0	0 + 1 = 1		
0	0 -> 1	30	1	2147483647	2147483647		
CV _{anterior} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.							

Entradas Entrada do contador (CU): Booleano

Entrada de reset (R): Booleano Entrada de preset (PV): DINT


Saída de status (Q): Booleano

Saída do contador (CV): DINT

CTUD

(10051)

Ilustração



Tempo de execução

1,40 µs

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0.

O valor da saída do contador (CV) é reduzido de uma unidade se o valor de entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada da carga (R) for 0.

Se o valor da entrada de carga (LD) for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor de saída do contador (CV).

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo ou máximo, -32768 ou +32767, a saída do contador permanece inalterada até que seja reinicializada (R) ou até que a entrada da carga (LD) seja ajustada para 1.

A saída de status do contador crescente (QU) é 1 se o valor de saída do contador (CV) ≥ valor de entrada de preset (PV).

A saída de status do contador decrescente (QD) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

CU	CD	R	LD	PV	QU	QD	CV _{anterior}	CV
0 -> 0	0 -> 0	0	0	2	0	1	0	0
0 -> 0	0 -> 0	0	1	2	1	0	0	2
0 -> 0	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0
0 -> 0	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0
0 -> 0	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
0 -> 0	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2
0 -> 0	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0
0 -> 0	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0
0 -> 1	1 -> 0	0	0	2	0	0	0	0 + 1 = 1
1 -> 1	0 -> 0	0	1	2	1	0	1	2
1 -> 1	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0
1 -> 1	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0
1 -> 1	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
1 -> 1	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2
1 -> 1	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0
1 -> 1	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0
CV _{anterio}	_{or} é o valor	de saída	do conta	dor do c	iclo ante	erior.		

Entradas

Entrada do contador decrescente (CD): Booleano

Entrada do contador crescente (CU): Booleano

Entrada de carga (LD): Booleano Entrada de reset (R): Booleano Entrada de preset (PV): INT


Saídas


Saída de status do contador decrescente (QD): Booleano Saída de status do contador crescente (QU): Booleano

Saída do contador (CV): INT

CTUD_DINT

(10050)





Tempo de execução

 $1,40~\mu s$

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0.

O valor da saída do contador (CV) é reduzido de uma unidade se o valor de entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada da carga (R) for 0.

Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo ou máximo, -2147483648 ou +2147483647, ela permanece inalterada até ser reinicializada (R) ou até que a entrada da carga (LD) seja ajustada.

Se o valor da entrada de carga (LD) for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor de saída do contador (CV).

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

A saída de status do contador crescente (QU) é 1 se o valor de saída do contador (CV) ≥ valor de entrada de preset (PV).

A saída de status do contador decrescente (QD) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

CU	CD	R	LD	PV	QU	QD	CV _{anterior}	CV	
0 -> 0	0 -> 0	0	0	2	0	1	0	0	
0 -> 0	0 -> 0	0	1	2	1	0	0	2	
0 -> 0	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0	
0 -> 0	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0	
0 -> 0	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1	
0 -> 0	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2	
0 -> 0	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0	
0 -> 0	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0	
0 -> 1	1 -> 0	0	0	2	0	0	0	0 + 1 = 1	
1 -> 1	0 -> 0	0	1	2	1	0	1	2	
1 -> 1	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0	
1 -> 1	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0	
1 -> 1	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1	
1 -> 1	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2	
1 -> 1	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0	
1 -> 1	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0	
CV _{anterio}	CV _{anterior} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.								

Entradas

Entrada do contador decrescente (CD): Booleano Entrada do contador crescente (CU): Booleano

Entrada de carga (LD): Booleano Entrada de reset (R): Booleano Entrada de preset (PV): DINT

Saídas

Saída de status do contador decrescente (QD): Booleano Saída de status do contador crescente (QU): Booleano

Saída do contador (CV): DINT

Borda e biestável

FTRIG

(10030)

Tempo de execução

 $0,38 \mu s$

Operação

A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada de clock (CLK) muda de 1 para 0. A saída é reajustada para 0 com a próxima execução do bloco. Caso contrário, a saída é 0.

CLK _{anterior}	CLK	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1 (para um tempo de ciclo de execução, volta para 0 na próxima execução)
1	1	0
CLK _{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.		

Observação: A saída (Q) é 0 após a reinicialização a frio e depois da primeira execução do bloco. Caso contrário, a saída é 1, quando a entrada de clock (CLK) for 1.

Entradas

Entrada de clock (CLK): Booleano


Saídas

Saída (Q): Booleano

RS

(10032)

Ilustração



Tempo de execução

 $0,38~\mu s$

A saída (Q1) é 0 se a entrada de ajuste (S) for 1 e o valor da entrada de reset (R) for 0. A saída reterá o estado anterior da saída se a entrada de ajuste (S) e a entrada de reset (R) forem 0. A saída é 0 se a entrada de ajuste for 0 e a entrada de reset for 1.

Tabela da verdade:

S	R	Q1 _{anterior}	Q1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0
Q _{anterior} é o valor de saída do ciclo anterior.			

Entradas Entrada de ajuste (S): Booleano


Entrada de reset (R): Booleano

Saída (Q1): Booleano

RTRIG

(10031)

Ilustração



Tempo de execução

 $0,38 \mu s$

Operação

A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada de clock (CLK) muda de 0 para 1. A saída é reajustada para 0 com a próxima execução do bloco. Caso contrário, a saída é 0.

CLK _{anterior}	CLK	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0
CLK _{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.		

Observação: A saída é 0 após a reinicialização a frio e depois da primeira execução do bloco RTRIG. Caso contrário, a saída será 1, quando a entrada de clock for 1.


Entradas Entrada de clock (CLK): Booleano

Saída (Q): Booleano

SR

(10033)

Ilustração



Tempo de execução

0,38 µs

Operação

A saída (Q1) é 1 se a entrada de ajuste (S1) for 1. A saída reterá o estado anterior da saída se a entrada de ajuste (S1) e a entrada de reset (R) forem 0. A saída será 0 se a entrada de ajuste for 0 e a entrada de reset for 1.

Tabela da verdade:

S1	R	Q1 _{anterior}	Q1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
Q1 _{anterior} é o valor de saída do ciclo anterior.			

Entradas Entrada de ajuste (S1): Booleano

Entrada de reset (R): Booleano


Saída (Q1): Booleano

Extensões

FIO_01_slot1

(10084)

Ilustração



Tempo de execução

8,6 µs

Operação

O bloco controla as quatro entradas/saídas digitais (DIO1...DIO4) e as duas saídas de relé (RO1, RO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-01 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-01 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As entradas RO1 e RO2 definem o estado das saídas de relé da FIO-01 (0 = não energizado, 1 = energizado).

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

Entradas

Seleção do modo entrada/saída digital (DIO1 conf ... DIO4 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1...DO4): Booleano Seleção do estado da saídas de relé (RO1, RO2): Booleano

Saídas


Estado da entrada/saída digital (DI1...DI4): Booleano

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_01_slot2

(10085)

Ilustração



Tempo de execução

 $8,6 \mu s$

Operação

O bloco controla as quatro entradas/saídas digitais (DIO1...DIO4) e as duas saídas de relé (RO1, RO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-01 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-01 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As entradas RO1 e RO2 definem o estado das saídas de relé da FIO-01 (0 = não energizado, 1 = energizado).

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

Entradas

Seleção do modo entrada/saída digital (DIO1 conf ... DIO4 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1...DO4): Booleano Seleção do estado da saídas de relé (RO1, RO2): Booleano

Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1...DI4): Booleano


Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação

completa)

FIO_11_AI_slot1

(10088)

Ilustração



Tempo de execução


11,1 µs


Operação

O bloco controla as três entradas analógicas (Al1...Al3) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O bloco libera valores reais não em escala (Alx) e em escala (Alx em escala) de cada entrada analógica. A escala está baseada na relação entre as faixas de escala Alx min ... Alx max e Alx min ... Alx max .

Alx Min deve ser menor que Alx Max; a Escala Alx Max pode ser maior ou menor que a Escala Alx Min.





As entradas ganho Alx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho Alx filt	Tempo de filtragem	Observações
0	Sem filtragem	
1	125 µs	Ajuste recomendado
2	250 µs	
3	500 µs	
4	1 ms	
5	2 ms	
6	4 ms	
7	7,9375 ms	

As saídas do modo Alx mostram se a entrada correspondente é de tensão (0) ou de corrente (1). A seleção tensão/corrente é efetuada usando as chaves de hardware na FIO-11.

Entradas

Seleção de ganho de filtro da entrada analógica (ganho Al1 filt ... ganho Al3 filt): INT Valor mínimo do sinal de entrada (Al1 Min ... Al3 Min): REAL (≥ -11 V ou -22 mA) Valor máximo do sinal de entrada (Al1 Max ... Al3 Max): REAL (≤ 11 V ou 22 mA) Valor mínimo do sinal de saída em escala (Escala Al1 Min ... Escala Al3 Min): REAL Valor máximo do sinal de saída em escala (Escala Al1 Max ... Escala Al3 Max): REAL

Saídas


Modo de entrada analógico (tensão ou corrente) (Modo Al1 ... Modo Al3): Booleano Valor da entrada analógica (Al1... Al3): REAL

Valor em escala da entrada analógica (Al1 em escala ... Al3 em escala): REAL Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AI_slot2

(10089)

Ilustração



Tempo de execução


11,1 µs


Operação

O bloco controla as três entradas analógicas (Al1...Al3) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O bloco libera valores reais não em escala (Alx) e em escala (Alx em escala) de cada entrada analógica. A escala está baseada na relação entre as faixas de escala Alx min ... Alx max e Alx min ... Alx max .

Alx Min deve ser menor que Alx Max; a Escala Alx Max pode ser maior ou menor que a Escala Alx Min.





As entradas ganho Alx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho Alx filt	Tempo de filtragem	Observações
0	Sem filtragem	
1	125 µs	Ajuste recomendado
2	250 µs	
3	500 μs	
4	1 ms	
5	2 ms	
6	4 ms	
7	7,9375 ms	

As saídas do modo Alx mostram se a entrada correspondente é de tensão (0) ou de corrente (1). A seleção tensão/corrente é efetuada usando as chaves de hardware na FIO-11.

Entradas

Seleção de ganho de filtro da entrada analógica (ganho Al1 filt ... ganho Al3 filt): INT Valor mínimo do sinal de entrada (Al1 Min ... Al3 Min): REAL (\geq -11 V ou -22 mA) Valor máximo do sinal de entrada (Al1 Max ... Al3 Max): REAL (\leq 11 V ou 22 mA) Valor mínimo do sinal de saída em escala (Escala Al1 Max ... Escala Al3 Max): REAL Valor máximo do sinal de saída em escala (Al1 Escala Max ... Al3 Escala Max): REAL

Saídas

Modo de entrada analógico (tensão ou corrente) (Modo Al1 ... Modo Al3): Booleano Valor da entrada analógica (Al1 ... Al3): REAL

Valor em escala da entrada analógica (Al1 em escala ... Al3 em escala): REAL Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AO_slot1

(10090)

Ilustração



Tempo de execução


 $4,9 \mu s$


Operação

O bloco controla a saída analógica (AO1) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O bloco converte o sinal de entrada (AO em escala) para um sinal de 0...20 mA (AO) que aciona a saída analógica; a faixa de entrada Escala AO Min ... Escala AO Max corresponde à faixa de sinal de corrente de AO Min ... AO Max.

A Escala AO Min deve ser menor que a Escala AO Max; AO Max pode ser maior ou menor que AO Min.





Entradas Sinal de corrente mínimo (AO Min): REAL (0...20 mA)

Sinal de corrente máximo (AO Max): REAL (0...20 mA)

Sinal de entrada mínimo (escala AO Min): REAL Sinal de entrada máximo (escala AO Max): REAL

Sinal de entrada (AO em escala): REAL

Saídas Valor da corrente de saída analógica (AO): REAL


Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação

completa)

FIO_11_AO_slot2

(10091)

Ilustração




Tempo de execução


4,9 µs

O bloco controla a saída analógica (AO1) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O bloco converte o sinal de entrada (AO em escala) para um sinal de 0...20 mA (AO) que aciona a saída analógica; a faixa de entrada Escala AO Min ... Escala AO Max corresponde à faixa de sinal de corrente de AO Min ... AO Max.

A Escala AO Min deve ser menor que a Escala AO Max; AO Max pode ser maior ou menor que AO Min.





Entradas

Sinal de corrente mínimo (AO Min): REAL (0...20 mA)

Sinal de corrente máximo (AO Max): REAL (0...20 mA)

Sinal de entrada mínimo (escala AO Min): REAL Sinal de entrada máximo (escala AO Max): REAL

Sinal de entrada (AO em escala): REAL

Saídas


Valor da corrente de saída analógica (AO): REAL

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_DIO_slot1

(10086)

Ilustração



Tempo de execução

6,0 µs

Operação

O bloco controla as duas entradas/saídas digitais (DIO1, DIO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-11 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

As entradas de ganho DIx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho Dlx filt	Tempo de filtragem
0	7,5 µs
1	195 µs
2	780 µs
3	4,680 ms

Entradas

Seleção do modo de entrada/saída digital (DIO1 conf, DIO2 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1, DO2): Booleano

Seleção de ganho do filtro de entrada digital (ganho DI1 filt , ganho DI2 filt): INT

Saídas


Estado da entrada/saída digital (DI1, DI2): Booleano

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_DIO_slot2

(10087)

Ilustração



Tempo de execução

6,0 µs

Operação

O bloco controla as duas entradas/saídas digitais (DIO1, DIO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-11 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

As entradas de ganho DIx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho Dlx filt	Tempo de filtragem
0	7,5 µs
1	195 µs
2	780 µs
3	4,680 ms

Entradas

Seleção do modo de entrada/saída digital (DIO1 conf, DIO2 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1, DO2): Booleano

Seleção de ganho do filtro de entrada digital (ganho DI1 filt , ganho DI2 filt): INT

Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1, DI2): Booleano


Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

Feedback e algoritmos

CRITSPEED

(10068)

Ilustração



Tempo de execução


 $4,50 \mu s$

Operação

Um bloco de função de velocidade crítica está disponível para aplicações onde for necessário evitar certas velocidades ou bandas de velocidade do motor por causa de, por exemplo, problemas de ressonância mecânica. O usuário pode definir três velocidades críticas ou bandas de velocidade.

Exemplo: Uma aplicação tem vibrações na faixa de 540 a 690 rpm e 1380 a 1560 rpm. Para fazer o drive saltar as faixas de velocidade de vibração:

- ative a função de velocidades críticas (CRITSPEEDSEL = 1),
- ajuste as faixas de velocidade crítica como na figura abaixo.



A saída OUTACTIVE é ajustada para 1 quando a referência de saída (REFOUTPUT) é diferente da referência de entrada (REFINPUT).

A saída é limitada pelos limites de mínimo e máximo definidos (MIN e MAX).

A saída OUTSTATE indica em qual faixa de velocidade crítica o ponto de operação está.

Entradas

Entrada de ativação de velocidade crítica (CRITSPEEDSEL): Booleano

Entrada de referência (REFINPUT): REAL

Entrada da faixa de velocidade crítica mínima/máxima (CRITSPEEDNLO /

CRITSPEEDNHI): REAL

Entrada mínima/máxima (MIN/MAX): REAL

Saídas Saída de referência (REFOUTPUT): REAL

Estado de saída (OUTSTATE): REAL Saída ativa (OUTACTIVE): Booleano

CYCLET

(10074)

Ilustração



Tempo de execução

0,00 µs

Operação A saída (OUT) é o tempo de execução do bloco de função selecionado.


Entradas

Saídas Saída (OUT): DINT. 1 = 1 μs

DATA CONTAINER

(10073)

Ilustração



Tempo de execução

0,00 µs

Operação A saída (OUT) são os dados da matriz usados pelas tabelas XTAB e YTAB no bloco

FUNG-1V (na página 288). Observe que a matriz é definida com o pino de saída.

Entradas -

Saídas O tipo de dado de saída e o número de pares coordenados são selecionados pelo


usuário.

Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

FUNG-1V

(10072)

Ilustração



Tempo de execução

9,29 µs

A saída (Y) no valor da entrada (X) é calculada com interpolação linear a partir de uma função linear em etapas.

$$Y = Y_k + (X - X_k)(Y_{k+1} - Y_k) / (X_{k+1} - X_k)$$

A função linear em etapas é definida pelas tabelas vetoriais X e Y (XTAB e YTAB). Para cada valor X na tabela XTAB, há um valor Y correspondente na tabela YTAB. Os valores em XTAB e YTAB devem estar em ordem crescente (isto é, de baixo para cima).

Os valores XTAB e YTAB são definidos com a ferramenta DriveSPC.




Tabela X	Tabela Y
(XTAB)	(YTAB)
X1	Y1
X2	Y2
X3	Y3
X9	Y9

A função de balanceamento (BAL) permite ao sinal de saída seguir uma referência externa e fornecer um retorno suave para a operação normal. Se BAL estiver ajustado para 1, a saída Y é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BALREF). O valor X que corresponde a este valor Y é calculado com interpolação linear, sendo indicado pela saída de referência de balanço (BALREFO).

Se a entrada X estiver fora da faixa definida pela tabela XTAB, a saída Y é ajustada para o valor mais alto ou mais baixo na tabela YTAB e a saída ERROR é ajustada para 1.

Se BALREF estiver fora da faixa definida pela tabela YTAB quando o balanceamento for ativado (BAL: 0 -> 1), a saída Y é ajustada para o valor da entrada BALREF e a saída BALREFO é ajustada para o valor mais alto ou mais baixo na tabela XTAB. (a saída ERROR é 0).

A saída ERROR é ajustada para 1 quando os números das entradas XTAB e YTAB forem diferentes. Quando ERROR for 1, o bloco FUNG-1V não funcionará. As tabelas XTAB e YTAB são definidas no bloco DATA CONTAINER (na página 288).

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de valor X (X): DINT, INT, REAL, REAL24

Entrada de balanço (BAL): Booleano

Entrada de referência de balanço (BALREF): DINT, INT, REAL, REAL24.

Entrada da tabela X (XTAB): DINT, INT, REAL, REAL24 Entrada da tabela Y (YTAB): DINT, INT, REAL, REAL24

Saídas

Saída do valor Y (Y): DINT, INT, REAL, REAL24


Saída de referência de balanço (BALREFO): DINT, INT, REAL, REAL24

Saída de erro (ERROR): Booleano

INT

(10065)

Ilustração



Tempo de execução

 $4,73 \mu s$

Operação

A saída (O) é o valor integrado da entrada (I):

 $O(t) = K/TI (\int I(t) dt)$

Onde TI é a constante de tempo de integração e K é o ganho de integração.

A resposta de passo para a integração é:

 $O(t) = K \times I(t) \times t/TI$

A função de transferência da integração é:

G(s) = K 1/sTI

O valor de saída é limitado de acordo com os limites de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL). Se o valor estiver abaixo do valor mínimo, a saída O = LL é ajustada para 1. Se o valor exceder o valor máximo, a saída O = HL é ajustada para 1. A saída (O) retém seu valor quando o sinal de entrada I(t) = 0.

A constante de tempo de integração é limitada ao valor de 2147483 ms. Se a constante de tempo for negativa, a constante de tempo zero é utilizada.

Se a relação entre o tempo de ciclo e a constante de tempo de integração Ts/TI < 1, Ts/TI é ajustado para 1.

O integrador é limpo quando a entrada de reset (RINT) for ajustada para 1.

Se BAL for ajustado para 1, a saída O é ajustada para o valor da BALREF de entrada. Quando BAL retorna para 0, a operação de integração normal continua.

Entradas

Entrada (I): REAL

Entrada de ganho (K): REAL

Entrada da constante de tempo de integração (TI): DINT, 0...2147483 ms

Entrada de reset do integrador (RINT): Booleano

Entrada de balanço (BAL): Booleano

Entrada de referência de balanço (BALREF): REAL Entrada do limite superior de saída (OHL): REAL Entrada do limite inferior de saída (OHL): REAL

Saídas


Saída (O): REAL

Saída do limite superior (O=HL): Booleano Saída do limite inferior (O=LL): Booleano

MOTPOT

(10067)

Ilustração



Tempo de execução

 $2,92 \mu s$

Operação

A função de potenciômetro do motor controla a taxa de mudança da saída do valor mínimo para máximo e vice-versa.

A função é habilitada ajustando a entrada ENABLE para 1. Se a entrada para cima (UP) for 1, a referência de saída (OUTPUT) é aumentada para o valor máximo (MAXVAL) com o tempo de rampa definido (RAMPTIME). Se a entrada para baixo (DOWN) for 1, o valor da saída é reduzido para o valor mínimo (MINVAL) com o tempo de rampa definido. Se as entradas para cima e para baixo forem ativadas/desativadas simultaneamente, o valor de saída não é aumentado/diminuído.

Se a entrada RESET for 1, a saída será reinicializada para o valor definido pela entrada de valor de reset (RESETVAL) ou para o valor definido pela entrada de mínimo (MINVAL), o mais alto prevalecendo.

Se a entrada ENABLE for 0, a saída será zero.

Durante a alternação da alimentação, os valores anteriores podem ser armazenados na memória (o armazenamento deve ser ativado pelo usuário). **Observação:** A gravação na memória ainda não é suportada.

As entradas digitais normalmente são usadas como entradas para cima e para baixo.

Entradas

Entrada de habilitação de função (ENABLE): Booleano

Entrada para Cima (UP): Booleano

Entrada para Baixo (DOWN): Booleano

Entrada de tempo de rampa (RAMPTIME): REAL (segundos) (isto é, o tempo requerido para a saída mudar do valor mínimo para o máximo ou valor máximo para o mínimo)

Entrada de referência de máximo (MAXVAL): REAL Entrada de referência de mínimo (MINVAL): REAL Entrada de valor de reset (RESETVAL): REAL

Entrada de reset (RESET): Booleano


Saídas

Saída (OUTPUT) REAL

PID

(10075)

Ilustração



Tempo de execução

15,75 µs

O controlador PID pode ser usado para sistemas de controle de malha fechada. O controlador inclui correção antidesfecho e limitação de saída.

A saída do controlador PID (Out) antes da limitação é a soma dos termos proporcional (U_p) , integral (U_l) e derivativo (U_D) :

 $Out_{ilimitado}(t) = U_P(t) + U_I(t) + U_D(t)$

 $U_P(t) = P \times Dev(t)$

 $U_{I}(t) = P/tI \times [\int Dev(\tau)d\tau + tC \times (Out(t) - Out_{ilimitado}(t))]$

 $U_D(t) = P \times tD \times d(Dev(t))/dt$

Integrador:

O termo integral pode ser eliminado ajustando I_reset para 1. Observe que a correção antidesfecho é desabilitada simultaneamente. Quando I_reset for 1, o controlador funciona como um controlador PD.

Se a constante de tempo de integração tl for 0, o termo integral não será atualizado.

Um retorno suave para a operação normal é garantido após erros ou mudanças abruptas do valor de entrada. Isto é obtido ajustando o termo integral para a saída reter seu valor anterior durante tais situações.

Limitação:

A saída é limitada pelos valores mínimo e máximo definidos, OLL e OHL:

Se o valor real da saída atingir o limite mínimo especificado, a saída O = LL é ajustada para 1.

Se o valor real da saída atingir o limite máximo especificado, a saída O = HL é ajustada para 1.

O retorno suave para a operação normal após a limitação é requerido se e somente se a correção antidesfecho não for usada, isto é, quando tI = 0 ou tC = 0.

Códigos de erro:

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (ERROR) da seguinte forma

Código de erro	Descrição
1	O limite mínimo (OLL) excede o limite máximo (OHL).
2	Estouro com cálculo de Up, Ui ou Ud

Balanceamento:

A função de balanceamento (BAL) permite ao sinal de saída seguir uma referência externa e fornecer um retorno suave para a operação normal. Se BAL estiver ajustada para 1, a saída (Out) é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BAL_ref). A referência de balanço é limitada pelos limites de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL).

Antidesfecho:

Constante de tempo de correção antidesfecho é definida pela entrada tC. Se tC = 0 ou tl = 0, a correção antidesfecho é desabilitada.

Entradas Entrada do ganho proporcional (P): REAL

Entrada da constante de tempo de integração (tl): REAL. 1 = 1 ms Entrada da constante de tempo de derivação (tD): REAL. 1 = 1 ms

Entrada da constante de tempo de correção antidesfecho (tC): IQ6. 1 = 1 ms

Entrada do limite superior de saída (OHL): REAL Entrada do limite inferior de saída (OHL): REAL

Entrada real (IN_act): REAL

Entrada de referência (IN_ref): REAL

Entrada de reset do integrador (I_reset): Booleano

Entrada de balanço (BAL): Booleano

Entrada de referência de balanço (BAL_ref): REAL

Saídas Saída (Out): REAL

Saída de código de erro (ERROR): INT32


Saída de desvio (Dev): REAL (= real - referência = IN_act - IN_ref)

Saída do limite superior (O=HL): Booleano Saída do limite inferior (O=LL): Booleano

RAMP

(10066)

Ilustração



Tempo de execução

4,23 µs

Limita a taxa de alteração do sinal.

O sinal de entrada (IN) é conectado diretamente à saída (O) se este sinal não exceder os limites de alteração de passo definidos (STEP+ e STEP-). Se a mudança do sinal de entrada exceder esses limites, a mudança do sinal de saída é limitada pela mudança de passo máxima (STEP+/STEP- dependendo do sentido de rotação). Depois disso, o sinal de saída é acelerado/desacelerado de acordo com os tempos de rampa definidos (SLOPE+/SLOPE-) até que os valores do sinal de entrada e saída sejam iguais.

A saída é limitada pelos valores de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL):

Se o valor real da saída exceder o limite mínimo especificado (OLL), a saída O = LL é ajustada para 1.

Se o valor real da saída exceder o limite máximo especificado (OHL), a saída O = HL é ajustada para 1.

Se a entrada de balanceamento (BAL) estiver ajustada para 1, a saída (O) é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BAL_ref). A referência de balanceamento também é limitada pelos valores de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL).

Entradas

Entrada (IN): REAL

Entrada de mudança de passo positiva máxima (STEP+): REAL Entrada de mudança de passo negativa máxima (STEP-): REAL

Entrada de rampa positiva (SLOPE+): REAL Entrada de rampa negativa (SLOPE-): REAL

Entrada de balanço (BAL): Booleano

Entrada de referência de balanço (BALREF): REAL Entrada de limite superior de saída (OHL): REAL Entrada do limite inferior de saída (OHL): REAL

Saídas


Saída (O): REAL

Saída do limite superior (O=HL): Booleano Saída de limite inferior (O=LL): Booleano

REG-G

(10102)

Ilustração



Tempo de execução

Monta variáveis individuais para uma única variável do tipo de dados da matriz. O tipo de dado pode ser INT, DINT, REAL16, REAL24 ou Booleano.

Onde a entrada S é ajustada, os dados são continuamente montados na variável do grupo da saída. A variável do grupo da saída consiste em um grupo de dados da entrada EXP e os valores das entradas I1...1n (nessa ordem). O elemento age como *latch* quando a entrada S é redefinida; o último dado montado então permanece na saída.

Caso S seja redefinido (reset) e o estado de L seja alterado de 0 para 1, uma montagem é realizada para a saída O durante o ciclo desse programa. Se S ou R forem ajustados, L não terá efeito.

Os dados podem ser alterados em um local opcional especificando o endereço (integer 1...C2) por meio da entrada AWR. O novo valor dos dados é inserido para o endereço especificado quando WR vai de 0 para 1. Se AWR for 0 e WR for para 1, os dados da matriz serão lidos da entrada EXP para seus respectivos locais. Os locais correspendentes às entradas ordinárias não serão afetados.

Quando a entrada R for ajustada, os dados em todos os locais da matriz são apagados e uma entrada adicional é impedida. R sobrepõe ambos S e L.

Se WR for ajustado, o endereço no AWR será verificado, e se o seu valor for maior do que o número de entradas, ou se for negativo, a saída de erro ERR será ajustada para 1. Se a matriz de saída resultante (EXP e as entradas combinadas) for mais longa do que o suportado, ERR será ajustado para 2. Caso contrário, ERR será 0.

Sempre que for detectado um erro, ERR será ajustado dentro de um ciclo. Nenhum local no registro é afetado quando ocorre um erro.

Entradas

Ajuste (S): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Carga (L): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24 Gravar (WR): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Endereço de gravação (AWR): INT

Reset (R): Booleano Expansor (EXP): IMatriz

Entrada de dados (I1...In): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Erro (ERR): INT

Saída dos dados da matriz (O): OC1

SOLUTION FAULT

(10097)

Ilustração



Tempo de execução

Operação Quando o bloco for habilitado (ao ajustar a entrada Enable para 1), i

Quando o bloco for habilitado (ao ajustar a entrada Enable para 1), uma falha (F-0317 SOLUTION FAULT) será gerada pelo drive. O valor da entrada Flt code ext é gravado

pelo registrador de falhas.

Entradas Extensão de código de falha (Flt code ext): DINT

Gerar falha (Enable): Booleano


Saídas -

Filtros

FILT1

(10069)

Ilustração



Tempo de execução

7,59 µs

Operação

A saída (O) é o valor filtrado do valor de entrada (I) e do valor de saída anterior $(O_{anterior})$. O bloco FILT1 funciona como um filtro passa-baixo de 1ª ordem.

Observação: A constante de tempo do filtro (T1) deve ser selecionada para que T1/Ts < 32767. Se a relação exceder 32767, ele é considerado como 32767. Ts é o tempo de ciclo do programa em ms.

Se T1 < Ts, o valor de saída é o valor de entrada.

A resposta de passo para um filtro passa-baixo de polo único é:

O (t) = I(t) × (1 -
$$e^{-t/T1}$$
)

A função de transferência para um filtro passa-baixo de polo único é:

G(s) = 1/(1 + sT1)

Entradas

Entrada (I): REAL

Entrada de constante de tempo do filtro (T1): DINT, 1 = 1 ms


Saídas

Saída (O): REAL

FILT2

(10070)

Ilustração



Tempo de execução

 $6,30 \mu s$


A saída (Y) é o valor filtrado da entrada (X). O bloco FILT2 funciona como um filtro passa-baixa de 2ª ordem.


Quando o valor de entrada RESET estiver ajustado para 1, a entrada é conectada à saída sem filtragem.


Observações:


- A frequência de corte de -3 dB (FRQ) é limitada ao seu valor máximo (16383 Hz).
- A frequência do sinal de entrada deve ser menor que a metade da frequência de amostragem (fs) - todas as frequências superiores são adaptadas para a faixa admissível. A frequência de amostragem é definida pelo nível de tempo do bloco; por exemplo, 1 ms corresponde a uma frequência de amostragem de 1000 Hz.

Os diagramas a seguir mostram as respostas de frequência para níveis de tempo de 1, 2, 5 e 10 ms. O nível de corte de -3 dB é representado como a linha horizontal no ganho 0,7.









Entradas

Entrada (X): REAL

Entrada de frequência de corte de -3 dB (FRQ): DINT (0...16383 Hz)

Entrada de reset (RESET): Booleano


Saídas

Saída (Y): REAL

LEAD/LAG

(10071)

Ilustração



Tempo de execução

 $5,55 \, \mu s$

Operação A saída (Y) é o valor filtrado da entrada (X). Quando ALPHA > 1, o bloco de função

opera como um filtro de avanço. Quando ALPHA < 1, o bloco de função opera como um

filtro de atraso. Quando ALPHA = 1, nenhuma filtragem ocorre. A função de transferência para um filtro de avanço/atraso é:

 $(1 + ALPHAT_cs) / (1 + T_cs)$

Quando a entrada RESET for 1, o valor da entrada (X) será conectado na saída (Y). Se ALPHA ou Tc < 0, o valor da entrada negativa é ajustado para zero antes da filtragem.

Entradas Entrada (X): REAL

Entrada de tipo de filtro de Avanço/Atraso (ALPHA): REAL

Entrada de constante de tempo (Tc): REAL Entrada de reset (RESET): Booleano

Saídas Saída (Y): REAL

Parâmetros

GetBitPtr

(10099)



Tempo de execução

Operação Lê de forma cíclica o status de um bit dentro de um valor de parâmetro.

A entrada Bit ptr especifica o grupo de parâmetros, índice e bit a serem lidos.

A saída (Out) fornece o valor do bit.

Entradas Grupo de parâmetro, índice e bit (Bit ptr): DINT

Saídas Status de Bit (Out): DINT

GetValPtr

(10098)



Tempo de execução

Operação Lê de forma cíclica o valor de um parâmetro.

A entrada Bit ptr especifica o grupo de parâmetros, índice e bit a serem lidos.


A saída (Out) fornece o valor do parâmetro.

Entradas Grupo de parâmetro e índice (Par ptr): DINT

Saídas Valor de parâmetro (Out): DINT

PARRD

(10082)



Tempo de execução

6,00 µs

Lê o valor de um parâmetro (especificado pelas entradas Group e Index). Se o parâmetro for um parâmetro de ponteiro, o pino de Saída fornece o número do parâmetro fonte no lugar desse valor.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
≠ 0	Erro

Consulte também os blocos PARRDINTR e PARRDPTR.

Entradas Entrada de grupo de parâmetro (Group): DINT

Entrada de índice de parâmetro (Index): DINT

Saídas Saída (Output): DINT

Saída de erro (Error): DINT

PARRDINTR

(10101)

Ilustração



Tempo de execução

Operação

Lê o valor interno (não escalado) de um parâmetro (especificado pelas entradas Group e Index). O valor é fornecido pelo pino de Saída.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição			
0	Nenhum erro ou ocupado			
≠ 0	Erro			

Entradas Grupo de parâmetro (Group): DINT

Índice de parâmetro (Index): DINT

Saídas Saída (Output): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Saída de erro (Error): DINT

PARRDPTR

(10100)

Ilustração



Tempo de execução

Lê o valor interno (não escalado) da fonte de um parâmetro de ponteiro. O parâmetro de ponteiro é especificado por meio das entradas Group e Index.

O valor da fonte selecionada pelo parâmetro de ponteiro é fornecido pelo pino de Saída.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição			
0	Nenhum erro ou ocupado			
≠ 0	Erro			

Entradas (

Grupo de parâmetro (Group): DINT Índice de parâmetro (Index): DINT

Saídas


Saída (Output): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Saída de erro (Error): DINT

PARWR

(10080)

Ilustração



Tempo de execução

14,50 µs

Operação

O valor de entrada (IN) é escrito no parâmetro definido (Group e Index).

O novo valor de parâmetro é armazenado na memória flash se a entrada store (Store) for 1. **Observação:** O armazenamento de um valor de parâmetro cíclico pode danificar a unidade de memória. Os valores de parâmetro devem ser armazenados somente quando necessário.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
<>0	Erro

Entradas

Entrada (IN): DINT

Entrada de grupo de parâmetro (Group): DINT Entrada de índice de parâmetro (Index): DINT

Entrada store (Store): Booleano

Saídas

Saída de erro (Error): DINT

Seleção

LIMIT

(10052)

| LIMIT | 76 | TLA1 1 msec | (1) | MN | OUT | OUT(76) | MX

Tempo de execução

 $0,53 \mu s$

Operação

A saída (OUT) é o valor de entrada limitado (IN). A entrada é limitada de acordo com os

valores mínimo (MN) e máximo (MX).

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário. Limite de entrada máximo (MX): INT, DINT, REAL, REAL24

Limite de entrada mínimo (MN): INT, DINT, REAL, REAL24


Entrada (IN): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MAX

(10053)



Tempo de execução

0,81 μs (quando duas entradas são usadas) +0,53 μs (para toda entrada adicional).

Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 16,73 µs.

Operação A saída (OUT) é o valor de entrada mais alto (IN).


Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MIN

(10054)



Tempo de 0,81 μs (quando duas entradas são usadas) +0,52 μs (para toda entrada adicional).

execução Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 16,50 μs.

Operação A saída (OUT) é o valor de entrada mais baixo (IN).

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.


Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MUX

(10055)





Tempo de execução

 $0,70 \mu s$

Operação O valor de uma entrada (IN) selecionada pela entrada de endereço (K) é armazenado

na saída (OUT).

Se a entrada de endereço for 0, negativa ou exceder o número de saídas, a saída é 0.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada de endereço (K): DINT


Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

SEL

(10056)

Ilustração



Tempo de execução

1,53 µs

Operação A saída (OUT) é o valor da entrada (IN) selecionada pela entrada de seleção (G).

If G = 0: OUT = IN A. If G = 1: OUT = IN B.

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de seleção (G): Booleano

Entrada (IN A, IN B): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24


Saídas Saída (OUT): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Chave e Demux

DEMUX-I

(10061)

Ilustração



Tempo de execução 1,38 µs (quando duas entradas são usadas) +0,30 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 10,38 µs.

Operação

O valor de entrada (I) é armazenado na saída (OA1...OA32) selecionada pela entrada

de endereço (A). Todas as outras saídas são 0.

Se a entrada de endereço for 0, negativa ou exceder o número de saídas, todas as

saídas são 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de endereço (A): DINT

Entrada (I): INT, DINT, Booleano, REAL, REAL24

Saídas


O número de canais de saída (2...32) é selecionado pelo usuário.

Saída (OA1...OA32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

DEMUX-MI

(10062)

Ilustração



Tempo de execução 0,99 µs (quando duas entradas são usadas) +0,25 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 8,4 µs.

O valor de entrada (I) é armazenado na saída (OA1...OA32) selecionada pela entrada de endereço (A) se a entrada da carga (L) ou a entrada de ajuste (S) for 1. Quando a entrada da carga estiver ajustada para 1, o valor de entrada (I) é armazenado na saída somente uma vez. Quando a entrada de ajuste estiver ajustada para 1, o valor de entrada (I) é armazenado na saída toda vez que o bloco for executado. A entrada de ajuste sobrepõe a entrada de carga.

Se a entrada de reset (R) for 1, todas as saídas conectadas são 0.

Se a entrada de endereço for 0, negativa ou exceder o número de saídas, todas as saídas são 0.

Exemplo:

S	L	R	Α	I	OA1	OA2	OA3	OA4
1	0	0	2	150	0	150	0	0
0	0	0	2	120	0	150	0	0
0	1	0	3	100	0	150	100	0
1	0	0	1	200	200	150	100	0
1	1	0	4	250	200	150	100	250
1	1	1	2	300	0	0	0	0

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de ajuste (S): Booleano Entrada de carga (L): Booleano Entrada de reset (R): Booleano Entrada de endereço (A): DINT

Entrada (I): DINT, INT, REAL, REAL24, Booleano

Saídas


O número de canais de saída (2...32) é selecionado pelo usuário.

Saída (OA1...OA32): DINT, INT, REAL, REAL24, Booleano

SWITCH

(10063)





Tempo de execução

0,68 μs (quando duas entradas são usadas) +0,50 μs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 15,80 μs.

Operação

A saída (OUT) é igual à entrada correspondente (IN) se a entrada ativada (ACT) for 1. Caso contrário, a saída será 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada ativada (ACT): Booleano

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano


Saídas

Output (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

SWITCHC

(10064)

Ilustração



Tempo de1,53 μs (quando duas entradas são usadas) +0,73 μs (para toda entrada adicional). **execução**Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 23,31 μs.

Operação A saída (OUT) é igual à entrada do canal A correspondente (CH A1...32) se a entrada ativada (ACT) for 0. A saída é igual à entrada do canal B correspondente (CH B1...32)

se a entrada ativada (ACT) for 1.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo

usuário.

Entrada ativada (ACT): Booleano

Input (CH A1...CH A32, CH B1...CH B32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano


Saídas Output (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

Timers

MONO

(10057)

Ilustração



Tempo de execução

1,46 µs


Operação

A saída (O) é ajustada para 1 e o temporizador é iniciado se a entrada (I) for ajustada para 1. A saída é reinicializada para 0 quando o tempo definido pela entrada de pulso de tempo (TP) tiver transcorrido. A contagem de tempo transcorrido (TE) começa quando a saída estiver ajustada para 1 e para quando a saída estiver ajustada para 0.


Se RTG for 0, um novo pulso de entrada durante o tempo definido por TP não terá nenhum efeito sobre a função. A função pode ser reiniciada apenas depois que transcorrido o tempo definido por TP.

Se RTG for 1, um novo pulso de entrada durante o tempo definido por TP reinicia o temporizador e ajusta o tempo transcorrido (TE) para 0.

Exemplo 1: MONO não é redisparável, isto é, RTG = 0.



Exemplo 2: MONO é redisparável, isto é, RTG = 1.



Entradas

Entrada de Redisparo (RTG): Booleano

Entrada (I): Booleano

Entrada de pulso de tempo (TP): DINT $(1 = \mu s)$

Saídas

Saída (O): Booleano

Saída de tempo transcorrido (TE): DINT (1 = 1 µs)

TOF

(10058)

Ilustração



Tempo de execução


 $1,10 \mu s$

Operação

A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada (IN) estiver ajustada para 1. A saída é reinicializada a zero quando a entrada tiver sido 0 por um tempo definido pela entrada de tempo de pulso (PT).

A contagem do tempo transcorrido (TE) começa quando a entrada é ajustada para 0 e para quando a entrada for ajustada para 1.

Exemplo:



Entradas

Entrada (IN): Booleano

Entrada de tempo de pulso (PT): DINT (1 = 1 μ s)

Saídas


Saída (Q): Booleano

Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 μ s)

TON

(10059)

Ilustração




Tempo de execução

1,22 µs

A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada (IN) tiver sido 1 por um tempo definido pela entrada do tempo de pulso (PT). A saída é colocada em 0 quando a entrada for ajustada para 0.

A contagem do tempo transcorrido (TE) começa quando a entrada é ajustada para 1 e para quando a entrada for ajustada para 0.

Exemplo:



Entradas

Entrada (IN): Booleano

Entrada de tempo de pulso (PT): DINT $(1 = 1 \mu s)$

Saídas

Saída (Q): Booleano

Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 μ s)

TP

(10060)

Ilustração




Tempo de execução

1,46 µs

Operação

A saída (Q) é colocada em 1 quando a entrada (IN) for ajustada para 1. A saída é colocada em 0 quando ela tiver sido 1 por um tempo definido pela entrada do tempo de pulso (PT).

A contagem do tempo transcorrido (TE) começa quando a entrada é ajustada para 1 e para quando a entrada for ajustada para 0.



Entradas

Entrada (IN): Booleano

Entrada de tempo de pulso (PT): DINT $(1 = 1 \mu s)$

Saídas


Saída (Q): Booleano


Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 μ s)


Programa de aplicação modelo


O que este capítulo contém


Este capítulo apresenta o programa de aplicação modelo conforme exibido na ferramenta DriveSPC.





























Diagramas de bloco de cadeia de controle


O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta a cadeia de controle de drive em diferentes modos de controle.










Apêndice A - Controle Fieldbus

O que este capítulo contém

O capítulo descreve como o acionador pode ser controlado por dispositivos externos em uma rede de comunicações.

Visão geral do sistema

O drive pode ser conectado a um controlador fieldbus através de um módulo adaptador de fieldbus. O módulo adaptador está conectado ao Slot 3 do drive.



O drive pode ser configurado para receber todas as suas informações de controle por meio da interface fieldbus ou o controle pode ser distribuído entre a interface fieldbus e outras fontes disponíveis, como, por exemplo, entradas digitais e analógicas.

O drive pode se comunicar com o controlador fieldbus por meio do adaptador de fieldbus usando um dos seguintes protocolos de comunicação serial:

- PROFIBUS-DP® (Adaptador FPBA-01)
- CANopen® (Adaptador FCAN-01)
- DeviceNet® (Adaptador FDNA-01).

Configuração da comunicação por meio de um módulo adaptador de fieldbus

Antes de configurar o drive para o controle de fieldbus, o módulo adaptador deve ser instalado mecânica e eletricamente de acordo com as instruções fornecidas no Manual de Usuário do módulo adaptador de fieldbus apropriado.

A comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus é ativada ajustando o parâmetro 50.01 FBA ENABLE para (1) ENABLE. Também devem ser ajustados os parâmetros específicos do adaptador. Consulte a tabela abaixo.

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação		
INICIALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO				
50.01 FBA ENABLE	(1) ENABLE	Inicializa a comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus.		
50.02 COMM LOSS FUNC	(0) NO (1) FAULT (2) SPD REF SAFE (3) LAST SPEED	Seleciona como o drive reage no caso de uma interrupção da comunicação fieldbus.		
50.03 COMM LOSS T OUT	0,36553,5 s	Define o tempo entre a detecção de uma interrupção de comunicação e a ação selecionada por meio do parâmetro 50.02 COMM LOSS FUNC.		
50.04 FBA REF1	(0) RAW DATA	Define a escala de referência do fieldbus.		
MODESEL e 50.05 FBA REF2 MODESEL	(1) TORQUE (2) SPEED (5) AUTO	Quando selecionar (0) RAW DATA, consulte também os parâmetros 50.0650.11.		
	CONFIGUR	RAÇÃO DO MÓDULO ADAPTADOR		
51.01 FBA TYPE	_	Mostra o tipo de módulo adaptador de fieldbus.		
51.02 FBA PAR2	Esses parâmetros são específicos do módulo adaptador. Para mais informações, consulte o			
•••		Manual de Usuário do módulo adaptador de fieldbus. Observe que nem todos estes		
51.26 FBA PAR26	parâmetros são nece	parâmetros são necessariamente utilizados.		
51.27 FBA PAR REFRESH	(0) DONE (1) REFRESH	Valida quaisquer ajustes alterados de parâmetro de configuração do módulo adaptador.		
51.28 PAR TABLE VER	_	Mostra a revisão da tabela de parâmetro do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive.		
51.29 DRIVE TYPE CODE	_	Mostra o código de tipo de drive do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive.		
51.30 MAPPING FILE VER	_	Mostra a revisão do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenada na memória do drive.		
51.31 D2FBA COMM STA	_	Mostra o status da comunicação do módulo adaptador de fieldbus.		
51.32 FBA COMM SW VER	_	Mostra a revisão de programa comum do módulo adaptador.		
51.33 FBA APPL SW VER	_	Mostra a revisão do programa de aplicação do módulo adaptador.		
Observação: No Manua os parâmetros 51.015		o adaptador de fieldbus, o número de grupo de parâmetro é 1 ou A para		

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação	
	SELEÇ	ÃO DE DADOS TRANSMITIDOS	
52.01 FBA DATA IN1 52.12 FBA DATA IN12	0 46 1416 1019999	Define os dados transmitidos do drive para o controlador fieldbus. Observação: Se os dados selecionados tiverem 32 bits de extensão, dois parâmetros são reservados para a transmissão.	
53.01 FBA DATA OUT1 53.12 FBA DATA OUT12	0 13 1113 10019999	Define os dados transmitidos do controlador fieldbus para o drive. Observação: Se os dados selecionados tiverem 32 bits de extensão, dois parâmetros são reservados para a transmissão.	

Depois de estabelecidos os parâmetros de configuração do módulo, os parâmetros de controle do drive (consulte a seção Parâmetros de controle do drive) devem ser verificados e ajustados quando necessário.

As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro 51.27 FBA PAR REFRESH estiver ativado.

Parâmetros de controle do drive

os parâmetros 52.01...52.12 e 2 ou B para os parâmetros 53.01...53.12.


A coluna Configuração para controle de fieldbus fornece o valor a ser usado quando a interface fieldbus for a fonte ou destino desejado para aquele sinal em particular. A coluna Função/Informação fornece uma descrição do parâmetro.

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação	
SELEÇÃO DA FONTE DO COMANDO DE CONTROLE			
10.01 EXT1 START FUNC	(3) FBA	Seleciona o fieldbus como fonte para os comandos de partida e parada quando EXT1 estiver selecionado como localização de controle ativa.	
10.04 EXT2 START FUNC	(3) FBA	Seleciona o fieldbus como fonte para os comandos de partida e parada quando EXT2 estiver selecionado como localização de controle ativa.	
24.01 SPEED REF1 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de velocidade 1.	
24.02 SPEED REF2 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de velocidade 2.	
32.01 TORQ REF1 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de torque 1.	
32.02 TORQ REF ADD SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada para adição da referência de torque.	
ENTRADAS DE CONTROLE DO SISTEMA			
16.07 PARAM SAVE	(0) DONE (1) SAVE	Grava as alterações de valor do parâmetro (incluindo aquelas realizadas por meio do controle de fieldbus) na memória permanente.	

A interface de controle de fieldbus

A comunicação cíclica entre um sistema fieldbus e o drive consiste de palavras de dados de entrada e saída de 16/32 bits. O drive suporta no máximo o uso de 12 palavras de dados (16 bits) em cada direção.

Os dados transmitidos do drive para o controlador fieldbus são definidos por meio dos parâmetros 52.01...52.12 (FBA DATA IN) e os dados transmitidos do controlador fieldbus para o drive são definidos pelos parâmetros 53.01...53.12 (FBA DATA OUT).



- 1) Consulte também outros parâmetros que podem ser controlados por meio do fieldbus.
- 2) O número máximo de palavras de dados utilizadas é dependente do protocolo.
- 3) Parâmetros de seleção de Perfil/Instância. Parâmetros específicos do módulo fieldbus. Para mais informações, consulte o Manual de Usuário do módulo adaptador de fieldbus apropriado.
- 4) Com o DeviceNet, a parte de controle é transmitida diretamente.
- 5) Com o DeviceNet, a parte de valor real é transmitida diretamente.

A Palavra de Controle e a Palavra de Status

A Palavra de Controle (CW) é o principal meio de controlar o drive a partir de um sistema fieldbus. A Palavra de Controle é enviada pelo controlador fieldbus para o

drive. O drive comuta entre seus estados de acordo com as instruções bitcodificadas da Palavra de Controle.

A Palavra de Status (SW) é uma palavra que contém informações de status, enviadas pelo drive ao controlador fieldbus.

Valores reais

Os valores reais (ACT) são palavras de 16/32 bits que contêm informações sobre as operações selecionadas do drive.

Perfil de comunicação FBA

O perfil de comunicação FBA é um modelo de máquina de estado que descreve os estados gerais e as transições de estado do drive. A seção Diagrama de estados na página 336 apresenta os estados mais importantes (incluindo os nomes de estado do perfil FBA). A Palavra de Controle FBA (2.12 FBA MAIN CW página 60) comanda as transições entre esses estados e a Palavra de Status FBA (2.13 FBA MAIN SW página 62) indica o status do drive.

O perfil do módulo adaptador de fieldbus (selecionado por meio do parâmetro do módulo adaptador) define como a palavra de controle e a palavra de status são transmitidas em um sistema que consiste do controlador fieldbus, módulo adaptador de fieldbus e drive. Com os modos transparentes, a palavra de controle e a palavra de status são transmitidas sem qualquer conversão entre o controlador fieldbus e o drive. Com outros perfis (por exemplo, PROFIdrive para FPBA-01, drive AC/DC para FDNA-01, DS-402 para FCAN-01 e perfil ABB Drives para todos os módulos adaptadores de fieldbus), o módulo adaptador de fieldbus converte a palavra de controle específica para fieldbus para o perfil de comunicação FBA e a palavra de status do perfil de comunicação FBA para a palavra de status específica para fieldbus.

Para descrições de outros perfis, consulte o *Manual de Usuário* do módulo adaptador de fieldbus apropriado.

Referências de Fieldbus


As referências (FBA REF) são inteiros sinalizados de 16/32 bits. Uma referência negativa (indicando o sentido inverso de rotação) é formada calculando o complemento de dois do valor de referência positivo correspondente. Os conteúdos de cada palavra de referência podem ser usados como referência de torque ou de velocidade.

Quando a escala de referência de torque ou de velocidade é selecionada (por meio do parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL / 50.05 FBA REF2 MODESEL), as referências fieldbus são inteiros de 32 bits. O valor consiste de um valor inteiro de 16 bits e um valor fracionário de 16 bits. A escala de referência de velocidade/torque é da seguinte forma:

Referência	Escala	Observações
Referência de torque	FBA REF / 65536 (valor em %)	A referência final é limitada pelos parâmetros 20.06 MAXIMUM TORQUE e 20.07 MINIMUM TORQUE.
Referência de velocidade	FBA REF / 65536 (valor em rpm)	A referência final é limitada pelos parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED, 20.02 MINIMUM SPEED e 24.12 SPEED REFMIN ABS.

Diagrama de estados

A seguir é apresentado o diagrama de estados do perfil de comunicação FBA. Para verificar outros perfis, consulte o *Manual de Usuário* do módulo adaptador de fieldbus apropriado.



Apêndice B – Link Drive-para-drive

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o cabeamento de, e os métodos disponíveis de comunicação no link drive-para-drive. Os exemplos de uso dos blocos de firmware padrão na comunicação também se encontram no início da página 345.

Informações Gerais

O link drive-para-drive é uma linha de transmissão RS-485 feita por ligação em cadeia, construída conectando os blocos terminais X5 das Unidades de Controle JCU de vários drives. Também é possível usar uma módulo de extensão FMBA Modbus instalado em um slot opcinal no JCU. Os suportes para firmware até 63 nós no link.

O link possui um drive mestre; o resto dos drive são seguidores. Por padrão, o mestre transmite comandos de controle, bem como referências de velocidade e torque para todos seguidores. O mestre pode enviar 8 mensagens por milisegundos em intervalos de 100/150-microsegundos. O envio de uma mensagem leva aproximadamente 15 microsegundos, que resultam em uma capacidade de link teórico de aproximadamente 6 mensagens por 100 microsegundos.

É possível a multidifusão de controle de dados e referência 1 a um grupo prédefinido dos drives, como é a mensagem multidifusão em cadeia. A referência 2 é sempre transmitida por um mestre a todos os seguidores. Consulte os parâmetros 57.11...57.14.

Fiação


Deve ser usado para a fiação elétrica um cabo de par trançado blindado (~100 ohm, por exemplo, cabo PROFIBUS compatível). O comprimento máximo do link é de 50 metros (164 pés).

A Unidade de Controle JCU tem um jumper (J3, "T") próximo ao bloco terminal X5 para terminação de barramento. A terminação deve estar ON nos drives nas extremidades do link drive-para-drive; nos drives intermediários, a terminação deve estar OFF.

Em vez do conector X, pode ser usado um módulo de extensão Modbus FMBA

Para uma melhor imunidade, recomenda-se a utilização de um cabo de alta qualidade. O cabo deve ser mantido o mais curto possível. Devem ser evitados laços desnecessários e a passagem do cabo nas proximidades de fios de energia elétrica (tais como cabos do motor).

Observação: As blindagens de cabo devem ser aterradas na placa de fixação do cabo de controle no drive. Siga as instruções apresentadas no *Manual de Hardware* do drive.



O diagrama a seguir mostra a fiação elétrica do link drive-para-drive.

Conjunto de Dados

A comunicação drive-para-drive usa mensagens DDCS (Sistema de Comunicação de Drive Distribuído) e tabelas dataset para transferência de dados. Cada drive possui uma tabela dataset de 256 datasets, numerados de 0...255. Cada dataset contém 48 bits de dados.

Por padrão, os datasets 0... 15 e 200...255 são reservados para o firmware do drive; datasets 16... 199 estão disponíveis para o programa aplicativo do usuário.

Os conteúdos do dataset de comunicação padrão (palavra de controle de 16 bits e duas referências de 32-bits) podem ser configurados livremente com parâmetros de ponteiro e/ou programação de aplicação com a ferramenta DriveSPC. Dependendo do modo de controle do drive, os seguidores podem ser configurados para usar referências e comandos drive-para-drive com os seguintes parâmetros:

Dados de controle	Parâmetro	Configuração para comunicação drive-para-drive	
Comando de Partida/Parada	10.01 EXT1 START FUNC 10.04 EXT2 START FUNC	(4) D2D	
Referência de velocidade	24.01 SPEED REF1 SEL 24.02 SPEED REF2 SEL	(5) D2D REF1 ou (6) D2D REF2	
Referência de torque	32.01 TORQ REF1 SEL 32.02 TORQ REF ADD SEL	(5) D2D REF1 ou (6) D2D REF2	

O status da comunicação dos seguidores pode ser supervisionado por uma mensagem de supervisão periódica enviada do mestre para os seguidores individuais (consulte os parâmetros 57.04 FOLLOWER MASK 1 e 57.05 FOLLOWER MASK 2.

Podem ser usados blocos de função drive-para-drive na ferramenta DriveSPC a fim de permitir métodos de comunicação adicionais (tais como mensagem seguidor-

para-seguidor) e para modificar o uso dos datasets entre os drives. Consulte os blocos de função em *Comunicação* (página 249).

Tipos de mensagens

Cada drive no link possui um endereço de nó exclusivo permitindo uma comunicação ponto-a-ponto entre dois drives. O endereço do nó 0 é automaticamente designado para o drive mestre; em outros drives, o endereço do nó é definido pelo parâmetro 57.03 NODE ADDRESS.

O endereçameno de multidifusão é suportado, permitindo a composição dos grupos de drives. O envio de dados a um endereço multidifusão é recebido por todos os drives que têm esse endereço. Um grupo multidifusão pode consistir de 1...62 drives.

Em transmissão de mensagem, os dados podem ser enviados para todos os drives (efetivamente, a todos os seguidores) no link.

Tanto a comunicação mestre-para-seguidor(es) quanto a comunicação seguidorpara-seguidor(es) é suportada. Um seguidor pode enviar uma mensagem para outro seguidor (ou um grupo de seguidores) após receber um mensagem de indicação a partir do mestre.


Tipo de mensagem		Observação	
Ponto-a-ponto	Mestre ponto-a-ponto	Suportado somente no mestre	
	Leitura remota	Suportado somente no mestre	
	Seguidor multidifusão	Suportado somente no seguidor	
Multidifusão padrão		Para mestre e seguidor	
Transmissão		Para mestre e seguidor	
Mensagem de indicação para comunicação seguidor- para-seguidor		-	
Multidifusão em cadeia (Somente em referência 1)		Somente suportado para referência 1 de drive-para-drive	

Mensagem mestre ponto-a-ponto

Neste tipo de mensagem, o mestre envia um dataset (LocalDsNr) de sua própria tabela dataset para a do seguidor. O TargetNode fica no endereço do nó do seguidor; RemoteDsNr especifica o número dataset alvo.

O seguidor responde retornando o conteúdo do próximo dataset. A resposta é armazenada no dataset LocalDsNr+1 no mestre.


Observação: A mensagem mestre ponto-a-ponto somente é suportada no mestre devido ao fato de a resposta ser sempre enviada para endereço do nó 0 (o mestre).



Mensagem de leitura remota

O mestre pode ler um dataset (RemoteDsNr) a partir de um seguidor especificado pelo TargetNode. O seguidor retorna o conteúdo do dataset solicitado no mestre. A resposta é armazenada no dataset LocalDsNr+1 no mestre.


Observação: A mensagem de leitura remota somente é suportada no mestre devido ao fato de a resposta ser sempre enviada para endereço do nó 0 (o mestre).



Mensagem multidifusão do seguidor (somente leitura)

Este tipo de mensagem é para comunicação ponto-a-ponto entre seguidores. Após o recebimento de um sinal do mestre, um seguidor pode enviar um dataset a outro seguidor com uma mensagem multidifusão de seguidor. O drive alvo é especificado usando o endereço do nó.

Observação: Os dados não são enviados ao mestre.




Mensagem multidifusão padrão (somente leitura)

Em mensagem multidifusão padrão, um dataset pode ser enviado a um grupo de drives tendo o mesmo endereço de grupo multidifusão padrão. O grupo alvo é definido pelo bloco de função padrão D2D_Conf (consulte a página 249).


O drive de envio pode ser o mestre, ou um seguidor após receber um sinal do mestre.

Observação: O mestre não recebe os dados enviados mesmo sendo um membro do grupo multidifusão alvo.

Multidifusão mestre-para-seguidor(es)



Multidifusão seguidor-para-seguidor(es)




Mensagem de transmissão (somente leitura)

Em transmissão, o mestre envia um dataset a todos os seguidores, ou um seguidor envia um dataset a todos os outros seguidores.


O alvo (Target Grp) é automaticamente ajustado para 255, designando-se todos os seguidores.

Observação: O mestre não recebe qualquer transmissão de dados pelos seguidores.

Transmissão mestre-para-seguidor(es)



Transmissão seguidor-para-seguidor(es)




Mensagem multidifusão em cadeia

A multidifusão em cadeia é suportada somente por referência 1 de drive-para-drive pelo firmware.

A cadeia de mensagem sempre é iniciada pelo mestre. O grupo alvo é definido pelo parâmetro 57.13 NEXT REF1 MC GRP. A mensagem é recebida por todos os seguidores que tenham o ajuste de parâmetro 57.12 REF1 MC GROUP para o mesmo valor como parâmetro 57.13 NEXT REF1 MC GRP no mestre.

Se um seguidor tiver ajustes de parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP para o mesmo valor, isto o torna um submestre. Imediatamente após um submestre receber a mensagem multidifusão, ele envia sua própria mensagem para o próximo grupo multidifusão definido pelo parâmetro 57.13 NEXT REF1 MC GRP.

A duração de toda cadeia de mensagem é de aproximadamente 15 microsegundos multiplicados pelo número de links na cadeia (definida pelo parâmetro 57.14 NR REF1 MC GRPS no mestre).




^{*} Se o último seguidor precisasse enviar um reconhecimento para o mestre, as seguintes alterações seriam solicitadas: No drive mestre, par. 57.14 NR REF1 MC GRPS deverá ser ajustado para 4; no último seguidor, par. 57.11 REF 1 MSG TYPE deverá ser ajustado para (1) REF1 MC GRPS e par. 57.13 NEXT REF1 MC GRP para 0. Observe que, no momento de impressão, o reconhecimento não está sendo usado de nenhuma forma.

No exemplo, o envio do reconhecimento é impedido pelo ajuste de par. 57.11 REF 1 MSG TYPE para (0) BROADCAST no último seguidor. De forma alternada, os parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP poderiam ser ajustados para valores não iguais.

Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação drivepara-drive


Consulte também as descrições dos blocos de função drive-para-drive no início da página 249.

Exemplo de mensagem mestre ponto-a-ponto




Exemplo de mensagem de leitura remota

Mestre




Seguidor (nó 1)



- O mestre lê o conteúdo do dataset seguidor 22 em seu próprio dataset 18. Os dados são acessados usando o bloco DS_ReadLocal.
- No seguidor, os dados constantes são preparados no dataset 22.

Indicações de liberação para comunicação seguidor-para-seguidor


Mestre



- 1. Este link de drive-para-drive consiste de três drives (mestre e dois seguidores).
- 2. O mestre funciona como um "presidente". OÉ permitido que o seguidor 1 (nó 1) envie uma mensagem a cada 3 milisegundos. É permitido que o seguidor 2 (nó 2) envie uma mensagem a cada 6 milisegundos.

Exemplo de multidifusão seguidor-para-seguidor

Seguidor 1 Seguidor 2




- 1. O seguidor 1 grava o dataset local 24 para o seguidor 2 ao dataset 30 (intervalo de 3 ms).
- 2. O seguidor 2 grava o dataset local 33 para o seguidor 1 ao dataset 28 (intervalo de 6 ms).
- 3. Além disso, ambos os seguidores leem os dados recebidos a partir dos datasets locais.

Exemplo de mensagem multidifusão de mestre-para-seguidor(es) padrão

Mestre

Seguidor(es) em Grupo Std Mcast 10




- 1. O mestre envia uma constante (9876) e o valor do contador de mensgem para todos os seguidores em grupo de multidifusão 10. O dados são preparados dentro e enviados a partir do dataset mestre 19 para o dataset seguidor 23.
- 2. Os dados recebidos são lidos a partir do dataset 23 dos seguidores recebidos.

Observação: A aplicação do exemplo mostrado para o Mestre acima também se aplica ao seguidor de envio na multidifusão seguidor-para-seguidor padrão.

Exemplo de mensagem de transmissão

Mestre

Seguidor(es)



- 1. O mestre envia uma constante (9876) e o valor do contador de mensagem a todos os seguidores. Os dados são preparados dentro e enviados a partir do dataset mestre 19 para o dataset seguidor 23.
- 2. Os dados recebidos são lidos a partir do dataset 23 dos seguidores.

Observação: A aplicação do exemplo mostrado para o Mestre acima também se aplica ao seguidor de envio na transmissão seguidor-para-seguidor.



ABB Ltda.

Av. dos Autonomistas, 1496 Cep 06020-902 - Osasco-SP BRASIL

Fone 0800-14-9111 Fax 11 3688-9081 Internet www.abb.com.br